

ski-doo®

1998



Catalogue de Pièces
Parts Catalog

SUMMIT
500 / 583 / 670

4 8 0 1 4 4 5 0 0

PARTS CATALOG CATALOGUE DE PIÈCES

1998

SUMMIT 500 / 583 / 670

 **WARNING :** For user safety, Rotax engines designed for snowmobiles must not be used to power products other than Ski-Doo snowmobiles.

Bombardier Inc. and its subsidiaries denies any responsibility for any usage other than the one prescribed.

Dealers that do not follow this practice may be financially liable should injury occur.

Bombardier Inc. reserves the right at any time to discontinue or change specifications, designs, features, models or equipment without incurring obligation.

 **AVERTISSEMENT :** Pour la sécurité des utilisateurs, les moteurs Rotax conçus pour les motoneiges ne doivent pas être utilisés pour des fins autres que de faire fonctionner les motoneiges Ski-Doo.

Bombardier Inc. et ses filiales se dégagent de toute responsabilité pouvant découler des utilisations autres que celle prescrite.

Les concessionnaires qui ne se conforment pas à cet avis peuvent être tenus responsables financièrement advenant des blessures.

Bombardier Inc. se réserve le droit d'effectuer des changements dans le dessin et les caractéristiques de ses véhicules et / ou d'y effectuer des apports ou des améliorations, cela sans s'engager d'aucune façon à effectuer lesdites opérations sur les véhicules déjà fabriqués.

PARTS CATALOG

The illustrations figuring in this parts catalog show typical construction of the different assemblies and, in all cases, may not reproduce the full detail or exact shape of the parts shown. However, they represent parts which have the same or similar function.

SYMBOLS USED IN THIS CATALOG

- @ - In «Quantity» column means «Use as Required».
- Opt - In «Quantity» column means «Optional».
- N** - In «Numerical» column means «New Parts».
- A **bold** description indicates several parts.

Ski-Doo Model
Modèle Ski-Doo

Vehicle Codification
Code du véhicule
Can/U.S/Eur.

Rotax Engine Type
Type de moteur Rotax

Carburetor / carburateur
PTO / MAG

SUMMIT 500
SUMMIT 583
SUMMIT 670

1256 / 1257 / 1258
1259 / 1260 / N/A
1261 / 1262 / 1263

494 (400 4088 00)
583 (400 5094 00)
670 (400 6034 00)

403 1348 00 / 403 1349 00
403 1365 00 / 403 1366 00
403 1369 00 / 403 1370 00



CATALOGUE DE PIÈCES

Les illustrations contenues dans ce catalogue indiquent la disposition des pièces les unes par rapport aux autres. Il est donc possible qu'elles ne rendent pas compte de la forme exacte de ces pièces ainsi que de leurs détails de fabrication. Ces illustrations ont pour but d'identifier des pièces qui remplissent la même fonction ou une fonction identique

SYMBLES UTILISÉS DANS CE CATALOGUE

- @ - Dans la colonne «Quantité» signifie «Au besoin».
- Opt - Dans la colonne «Quantité» signifie «En option».
- N** - Dans la colonne «Numérique» signifie «Nouvelle pièce».
- Une description en caractère **gras** signifie qu'il y a plus d'une pièce.

TABLE OF CONTENTS



Engine and Components A5 ⇨ B10

- Crankcase «494/583/670» (A5⇨A8)
- Crankshaft, Pistons «494/583/670» (A9⇨A11)
- Cylinder, Exhaust Manifold «494/583/670» (A12⇨B4)
- Magneto «494/583/670» (B5, B6)
- Rewind Starter (B7)
- Engine Support/Muffler «494/583/670» (B8⇨B10)



Cooling System B11

- Cooling System (B11)



Oil Injection System B12, C1

- Oil Pump Mounting Flange (B12)
- Oil Pump (B12)
- Oil Tank, Oil Tank Support (C1)
- Oil Lines, Filter (C1)




Fuel System C2 ⇨ C7

- Fuel Tank (C2⇨C4)
- Fuel Lines, Filters (C2⇨C4)
- Air Silencer (C2⇨C4)
- Fuel Pump (C2⇨C4)
- Throttle Handle, Kill Switch (C2⇨C4)
- Primer (C2⇨C4)
- H.A.C. (C5)
- Carburetors (C6, C7)



Transmission C8, C9

- Chaincase (C8, C9)



Pulleys C10⇨D1

- Drive Pulley, Belt (C10, C11)
- Driven Pulley (C12, D1)
- Countershaft, Brake Disk (C12, D1)




Hydraulic Brake and Belt Guard D2, D3

- Master cylinder, Hoses (D2, D3)
- Belt Guard (D2, D3)
- Caliper, Brake Lining Kit (D2, D3)



Steering and Front Suspension D4 ⇨ D7

- Steering System (D4, D5)
- Horn (Europe Only) (D4, D5)
- Front Susp., Ski System (D6, D7)



Track and Rear Suspension D8 ⇨ E1

- Drive Axle, Track, Sprockets (D8)
- Speedometer Cable Protector (D8)
- Rear Suspension System (D9, D10)
- Front Arm (RR Susp.) (D11, D12)
- Rear Arm (RR Susp.) (E1)



Frame and Body E2 ⇨ E8

- Seat, Tail Lamp Housing (E2⇨ E3)
- Rear Bumper, Mouldings (E2⇨ E3)
- Snow Guard, Seat Buckle (E2⇨ E3)
- Hitch (Europe Only) (E2⇨ E3)
- Bottom Pan, Front Bumpers (E4, E5)
- Cab, Windshield (E4, E5)
- Cab Hinges, Latches (E4, E5)
- Dash (E4, E5)
- Frame Ass'y, Tunnel (E6, E7)



Electrical System E9 ⇨ E12

- Pilot Lamps (E9, E10)
- Ignition Switch (E9, E10)
- Brake Switch (E9, E10)
- Regulator (E9, E10)
- Gauges (E9, E10)
- Headlamp Ass'y, Brackets (E9, E10)
- Electrical Accessories (E11, E12)



Options and Numerical Index F1 ⇨ F7

- Options (F1⇨F3)
- Numerical Index (F4⇨F7)

TABLE DES MATIÈRES



Moteur et composants A5 ⇨ B10

- Carter «494/583/670» (A5⇨A8)
- Vilbrequin, pistons «494/583/670» (A9⇨A11)
- Cylindre, coll. d'échappement «494/583/670» (A12⇨B4)
- Magnéto «494/583/670» (B5, B6)
- Démarreur à rappel (B7)
- Support moteur, silencieux «494/583/670» (B8⇨B10)



Système de refroidissement B11

- Système de refroidissement (B11)



Système d'injection d'huile B12, C1

- Épaulement, pompe à l'huile (B12)
- Pompe à l'huile (B12)
- Réservoir d'huile, support (C1)
- Conduits d'huile, filtre (C1)




Système d'alimentation C2 ⇨ C7

- Réservoir d'essence (C2⇨C4)
- Conduits, filtres (C2⇨C4)
- Silencieux d'admission (C2⇨C4)
- Pompe à essence (C2⇨C4)
- Logement/manette d'accélération (C2⇨C4)
- Interrupteur d'urgence (C2⇨C4)
- Amorceur (C2⇨C4)
- H.A.C. (C5)
- Carburateurs (C6, C7)



Transmission C8, C9

- Transmission (C8, C9)



Poulies C10⇨D1

- Poulie motrice (C10, C11)
- Courroie d'entraînement (C10, C11)
- Poulie menée (C12, D1)
- Arbre de renvoi, disque de frein (C12, D1)



Frein hydraulique et garde-courroie D2, D3

- Maître cylindre, boyau (D2, D3)
- Étrier, garniture de frein (D2, D3)
- Garde-courroie (D2, D3)



Direction et Suspension avant D4 ⇨ D7

- Système de direction (D4, D5)
- Avertisseur (Europe seul.) (D4, D5)
- Suspension avant, ski (D6, D7)



Chenille et suspension arrière D8 ⇨ E1

- Essieu moteur (D8)
- Chenille et barbotins (D8)
- Protecteur de câble (D8)
- Suspension arrière (D9, D10)
- Bras avant (susp. arr.) (D11, D12)
- Bras arrière (susp. arr.) (E1)



Chassis et carrosserie E2 ⇨ E8

- Siège, boîtier-feu arrière (E2, E3)
- Pare-choc arrière, enjoliveurs (E2, E3)
- Garde-neige, boucle de siège (E2, E3)
- Attelage (Europe seulement) (E2, E3)
- Coque, pare-choc avant (E4, E5)
- Capot, pare-brise (E4, E5)
- Charnières, attaches de capot (E4, E5)
- Console (E4, E5)
- Cadre ass., tunnel (E6, E7)
- Décalcomanie (E8)



Système électrique E9 ⇨ E12

- Lampes témoin (E9, E10)
- Interrupteur d'allumage (E9, E10)
- Interrupteur de frein (E9, E10)
- Régulateur de tension (E9, E10)
- Indicateurs (E9, E10)
- Phare avant, support (E9, E10)
- Accessoires électrique (E11, E12)




Options et index numérique F1 ⇨ F7

- Options (F1⇨F3)
- Index numérique (F4⇨F7)

494

670





Crankcase, Rotary Valve, Water Pump (494, 670)

Carter, valve rotative, pompe à eau (494, 670)


SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

N 1 →7	420 8880 11	Crankcase Ass'y	Carter ass.	1	—	—
N	420 8880 15	Crankcase Ass'y	Carter ass.	—	—	1
2	420 9457 52	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	12	—	12
3	420 8413 06	Hex. Screw M8 x 65	Vis hex. M8 x 65	2	—	2
4	420 8415 61	Allen Screw M8 x 45	Vis Allen M8 x 45	6	—	6
5	420 8418 31	Allen Screw M8 x 75	Vis Allen M8 x 75	6	—	6
6	420 9457 51	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	2	—	2
7	420 2418 16	Allen Screw M6 x 40	Vis Allen M6 x 40	2	—	2
8	420 9401 90	Stud M10	Goujon M10	4	—	4
9	420 9457 53	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	3	—	4
10	228 0010 45	Nut M10	Écrou M10	3	—	4
11	420 9327 97	Ball Bearing 6201	Roulement à billes 6201	1	—	1
12	420 8507 10	Oil Seal	Joint d'étanchéité d'huile	2	—	2
13	420 8372 42	Rotary Valve Shaft	Arbre de valve rotative	1	—	1
14	420 9305 80	Oil Seal	Anneau d'étanchéité d'huile	1	—	1
15	405 4064 00	Ball Bearing 6203	Roulement à billes 6203	1	—	1
16	420 2274 39	Shim	Cale	1	—	1
17	420 8454 50	Circlip	Circlip	1	—	1
18	420 8472 82	Spacer	Entretoise	1	—	1
19	420 8315 00	O-Ring	Joint torique	1	—	1
20	420 9357 35	Rotary Valve Gear 14 Teeth	Roue d'engrenage à 14 dents	1	—	1
21	420 9388 10	Spring	Ressort	1	—	1
22	420 8274 30	Spring Holding Cup	Siège de ressort	1	—	1
23	420 8451 60	Circlip	Circlip	2	—	2
24	420 9444 62	Shim	Cale	1	—	1
25	420 8508 90	Rubber Washer	Rondelle de caoutchouc	1	—	1
26	420 8279 70	Supporting Plate	Plaque d'appui	1	—	1
27	420 2279 45	Washer	Rondelle	1	—	1
28	420 2271 55	Friction Washer	Rondelle de friction	1	—	1
29	420 9220 36	Water Pump Impeller	Turbine de pompe à eau	1	—	1
30	224 0611 21	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	1	—	1
31	420 8420 42	Nut M6	Écrou M6	1	—	1
32	420 9313 55	Gasket	Joint d'étanchéité	1	—	1
33	420 9225 51	Water Pump Housing	Carter de pompe à eau	1	—	1
34	420 2400 31	Hex. Screw M6 x 25	Vis hex. M6 x 25	6	—	6
35	420 8452 60	Locking Ring	Bague d'arrêt	1	—	1
36	420 9245 02	Rotary Valve (159°)	Valve rotative (159°)	1	—	—
	420 9245 00	Rotary Valve (164°)	Valve rotative (164°)	—	—	1
37	420 9222 45	Angular Tube	Raccord angulaire	1	—	1

494

670






Crankcase, Rotary Valve, Water Pump (494, 670)

Carter, valve rotative, pompe à eau (494, 670)

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

38	420 8512 80	Fixation	Fixation	1	—	1
39	420 8278 00	Washer	Rondelle	2	—	2
40	420 2401 81	Allen Screw M5 x 20	Vis Allen M5 x 20	2	—	2
41	413 7071 00	Sealant, 100gr	Enduit étanche, 100gr	@	—	@
42	413 7070 00	Molykote 111	Molykote 111	@	—	@
43	420 8997 88	Loctite 648, 5gr	Loctite 648, 5gr	@	—	@
44	413 7030 00	Loctite 242, 10cc	Loctite 242, 10cc	@	—	@






Crankcase, Rotary Valve, Water Pump (583) Carter, valve rotative, pompe à eau (583)

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

1→7	420 8868 48	Crankcase Ass'y	Carter ass.	—	1	—
2	420 9457 52	Lock Washer	Rondelle-frein	—	14	—
3	222 0865 65	Hex. Screw M8 x 65	Vis hex. M8 x 65	—	6	—
4	420 8415 61	Allen Screw M8 x 45	Vis Allen M8 x 45	—	6	—
5	420 8418 31	Allen Screw M8 x 75	Vis Allen M8 x 75	—	2	—
6	420 9457 51	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	—	2	—
7	420 2418 11	Allen Screw M6 x 35	Vis Allen M6 x 35	—	2	—
8	420 9401 90	Stud M10 x 20	Goujon M10 x 20	—	4	—
9	420 9457 53	Lock Washer	Rondelle-frein	—	4	—
10	228 0010 45	Nut M10	Écrou M10	—	4	—
11	420 9327 97	Ball Bearing 6201	Roulement à billes 6201	—	1	—
12	420 8507 10	Oil Seal	Joint d'étanchéité d'huile	—	2	—
13	420 8372 42	Rotary Valve Shaft	Arbre de valve rotative	—	1	—
14	420 9305 80	Oil Seal	Anneau d'étanchéité d'huile	—	1	—
15	405 4064 00	Ball Bearing 6203	Roulement à billes 6203	—	1	—
16	420 2274 39	Shim	Cale	—	1	—
17	420 8454 50	Circlip	Circlip	—	1	—
18	420 8472 82	Spacer	Entretoise	—	1	—
19	420 8315 00	O-Ring	Joint torique	—	1	—
20	420 9357 35	Rotary Valve Gear (14 Tooth)	Roue d'engrenage (14 dents)	—	1	—
21	420 9388 10	Spring	Ressort	—	1	—
22	420 8274 30	Spring Holding Cup	Siège de ressort	—	1	—
23	420 8451 60	Circlip	Circlip	—	2	—
24	420 9444 62	Shim	Cale	—	1	—
25	420 8508 90	Rubber Washer	Rondelle de caoutchouc	—	1	—
26	420 8279 70	Supporting Plate	Plaque d'appui	—	1	—
27	420 2279 45	Washer	Rondelle	—	1	—
28	420 2271 55	Friction Washer	Rondelle de friction	—	1	—
29	420 9220 36	Water Pump Impeller	Turbine de pompe à eau	—	1	—
30	224 0611 21	Washer	Rondelle	—	1	—
31	420 8420 42	Nut M6	Écrou M6	—	1	—
32	420 9313 55	Gasket	Joint d'étanchéité	—	1	—
33	420 9225 51	Water Pump Housing	Carter de pompe à eau	—	1	—
34	420 2400 31	Hex. Screw M6 x 25	Vis hex. M6 x 25	—	6	—
35	420 8452 60	Locking Ring	Bague d'arrêt	—	1	—
36	420 9245 08	Rotary Valve (147°)	Valve rotative (147°)	—	1	—
37	420 9222 45	Angular Tube	Raccord angulaire	—	1	—





Crankcase, Rotary Valve, Water Pump (583) Carter, valve rotative, pompe à eau (583)


SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

38	413 7071 00	Sealant, 100gr	Enduit étanche, 100gr	—	@	—
39	413 7070 00	Molykote 111	Molykote 111	—	@	—
40	420 8997 88	Loctite 648, 5gr	Loctite 648, 5gr	—	@	—
41	413 7030 00	Loctite 242, 10cc	Loctite 242, 10cc	—	@	—

494

670





Crankshaft, Pistons (494, 670) Vilebrequin, pistons (494, 670)


SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

1→15	420 8869 32	Crankshaft Ass'y	Vilbrequin ass.			
		(lt. 7 & 8 Not Included)	(lt. 7 & 8 non inclus)	1	—	—
	420 8879 80	Crankshaft Ass'y	Vilbrequin ass.			
		(lt. 7 & 8 Not Included)	(lt. 7 & 8 non inclus)	—	—	1
2	420 8274 45	Spacer Ring	Rondelle d'écartement	1	—	1
3→4	420 9325 89	Ball Bearing 6206	Roulement à billes 6206	2	—	2
4	420 9299 72	Dowel Pin	Goujon d'assemblage	2	—	2
5	420 4276 84	Adjusting Washer	Rondelle d'ajustement	1	—	1
6	420 8270 50	Retaining Disk	Disque de retenu	1	—	1
7	420 9457 59	Lock Washer	Rondelle-frein	1	—	1
8	420 8422 30	Nut M22	Écrou M22	1	—	1
9	420 8277 60	Spacer Ring	Rondelle d'écartement	1	—	1
10→11	420 8322 39	Ball Bearing Ass'y	Roulement à billes ass.	2	—	2
11	420 9299 72	Dowel Pin	Goujon d'assemblage	2	—	2
12	420 9277 10	Retaining Disk	Disque de retenu	1	—	1
13	420 8476 84	Distance Sleeve	Rondelle d'écartement	1	—	1
14	420 8319 50	Oil Seal	Anneau d'étanchéité	1	—	1
15	420 2460 15	Woodruff Key	Clavette Woodruff	1	—	1
16	420 8324 38	Needle Bearing	Roulement à aiguilles	2	—	—
	420 8324 25	Needle Bearing	Roulement à aiguilles	—	—	2
17→19	420 8875 53	Piston Ass'y (2 rings 69.39 mm)	Piston ass. (2 segments 69.39 mm)	2	—	—
	420 8876 10	Piston Ass'y (2 rings 77.90 mm)	Piston ass. (2 segments 77.90 mm)	—	—	2
	420 8875 54	Oversize Pist. Ass'y (2 rings 69.64 mm) .	Piston ass. surdi. (2 seg. 69.64 mm) ...	Opt	—	—
	420 8876 11	Oversize Pist. Ass'y (2 rings 78.15 mm) .	Piston ass. surdi. (2 seg. 78.15 mm) ...	—	—	Opt
18	420 9159 85	Rectangular Ring 69.5 mm	Segment rectangulaire 69.5 mm	2	—	—
	420 8150 25	Rectangular Ring 78.0 mm	Segment rectangulaire 78.0 mm	—	—	2
	420 9159 86	Oversize Rectangular Ring 69.75 mm	Seg. rectangulaire surdi. 69.75 mm	Opt	—	—
	420 8150 21	Oversize Rectangular Ring 78.25 mm	Seg. rectangulaire surdi. 78.25 mm	—	—	Opt
19	420 8150 45	Semi-trapez ring 69.5 mm	Segment semi-trapézoïdal 69.5 mm ...	2	—	—
	420 8150 90	Semi-trapez ring 78.0 mm	Segment semi-trapézoïdal 78.0 mm ...	—	—	2
	420 8150 46	Oversize Semi-trapez ring 69.75 mm ..	Seg. semi-trapéz. surdi. 69.75 mm	Opt	—	—
	420 8150 91	Oversize Semi-trapez ring 78.25 mm ..	Seg. semi-trapéz. surdi. 78.25 mm	—	—	Opt
20	420 9161 86	Piston Pin	Axe de piston	2	—	—
	420 9163 70	Piston Pin	Axe de piston	—	—	2
21	420 9457 35	Piston Circlip	Circlip de piston	4	—	—
	420 8451 00	Piston Circlip	Circlip de piston	—	—	4
22→23	420 9325 89	Ball Bearing 6206	Roulement à billes 6206	2	—	—
	420 8325 38	Ball Bearing 6206	Roulement à billes 6206	—	—	2

494

670






Crankshaft, Pistons (494, 670) Vilebrequin, pistons (494, 670)

SUMMIT

				5 0 0	5 8 3	6 7 0
23	420 9299 72	Dowel Pin	Goujon d'assemblage	2	—	2
24	420 8319 90	Oil Seal	Anneau d'étanchéité	2	—	2
25	420 9357 48	Central Gear 14 Teeth	Engrenage central 14 dents	1	—	1
26	420 8186 60	Crankshaft (PTO side)	Vilbrequin (côté PDM)	1	—	—
	420 8187 02	Crankshaft (PTO side)	Vilbrequin (côté PDM)	—	—	1
27	420 8186 90	Crankshaft (MAG side)	Vilbrequin (côté MAG)	1	—	—
	420 8187 32	Crankshaft (MAG side)	Vilbrequin (côté MAG)	—	—	1
28	420 8869 55	Crankshaft Repair Kit (MAG side)	Néc. rép. de vilbrequin (côté MAG)	1	—	—
	420 8870 38	Crankshaft Repair Kit (MAG side)	Néc. rép. de vilbrequin (côté MAG)	—	—	1
	420 8869 56	Crankshaft Repair Kit (PTO side)	Néc. rép. de vilbrequin (côté PDM)	1	—	—
	420 8870 39	Crankshaft Repair Kit (PTO side)	Néc. rép. de vilbrequin (côté PDM)	—	—	1
29	413 7010 00	Loctite 767, Antiseize Lubricant, 12oz ...	Loctite 767, lubricant antigrippage, 12oz ...	@	—	@
30	293 8000 39	Loctite 642, 50ml	Loctite 642, 50ml	@	—	@
31	413 7030 00	Loctite 242, 10cc	Loctite 242, 10cc	@	—	@
32	413 7070 00	Molykote 111	Molykote 111	@	—	@





Crankshaft, Pistons (583) Vilbrequin, pistons (583)

SUMMIT


5	5	6
0	8	7
0	3	0

1→15	420 8873 55	Crankshaft Ass'y	Vilbrequin ass.			
		(lt. 7 & 8 Not Included)	(lt. 7 & 8 non inclus)	—	1	—
2	420 8274 40	Spacer Ring	Rondelle d'écartement	—	1	—
3	420 8322 09	Ball Bearing 6206	Roulement à billes 6206	—	2	—
4	420 8303 55	O-Ring	Joint torique	—	2	—
5	420 8277 15	Shim	Cale	—	1	—
6	420 8307 48	Oil Seal	Anneau d'étanchéité d'huile	—	1	—
7	420 9457 59	Lock Washer	Rondelle d'arrêt	—	1	—
8	420 8422 30	Nut M22	Écrou M22	—	1	—
9	420 8277 60	Distance Ring	Rondelle d'écartement	—	1	—
10	420 8322 31	Ball Bearing 6207	Roulement à billes 6207	—	2	—
11	420 2501 65	O-Ring	Joint torique	—	2	—
12	420 8302 92	Labyrinth Sleeve	Douille à labyrinthe	—	1	—
13	420 8303 70	O-Ring	Joint torique	—	1	—
14	420 8319 50	Oil Seal	Anneau d'étanchéité d'huile	—	1	—
15	420 2460 55	Woodruff Key	Clé woodruff	—	1	—
16	420 9329 04	Needle Cage	Roulement à aiguilles	—	2	—
17→18	420 9958 38	Piston Ass'y (2 Rings 75.89 mm)	Piston ass. (2 segments 75.89 mm)	—	2	—
	420 8880 81	Piston Ass'y (2 Rings 76.14 mm)	Piston ass. (2 segments 76.14 mm)	—	Opt	—
18	420 8150 10	Semi-Trapez Ring 76.0 mm	Segment semi-trapézoïdale 76.0 mm	—	2	—
	420 9158 21	Semi-Trapez Ring 76.25 mm	Segment semi-trapézoïdale 76.25 mm	—	Opt	—
19	420 9161 36	Piston Pin	Axe de piston	—	2	—
20	420 9457 35	Circlip	Circlip	—	4	—
21	420 8322 09	Ball Bearing 6206	Roulement à billes 6206	—	1	—
22	420 8319 90	Oil Seal	Anneau d'étanchéité d'huile	—	1	—
23	420 9357 46	Central Gear (14 Tooth)	Engrenage central (14 dents)	—	1	—
24	420 8313 55	Oil Seal	Anneau d'étanchéité d'huile	—	1	—
25	420 8320 90	Ball Bearing 6305	Roulement à billes 6305	—	1	—
26	420 8180 30	Crankshaft Repair Kit (P.T.O. Side)	Néc. rép. de vilbrequin (côté PDM)	—	1	—
27	420 8180 68	Crankshaft Repair Kit (MAG side)	Néc. rép. de vilbrequin (côté MAG)	—	1	—
28	420 9966 26	Crankshaft Rod Repair Kit	Néc. de réparation de vilbrequin	—	1	—
29	413 7010 00	Loctite 767 Antiseize Lubricant, 12 oz ...	Loctite 767 lubrifiant antigrippage, 12 oz ...	—	@	—
30	293 8000 39	Loctite 642, 50ml	Loctite 642, 50ml	—	@	—
31	413 7030 00	Loctite 242, 10cc	Loctite 242, 10cc	—	@	—
32	413 7070 00	Molykote 111	Molykote 111	—	@	—
33	420 8450 70	Ring-Groove	Segment à gorge	—	1	—



ENGINE Gasket set

494






Cylinder, Exhaust Manifold (494)

Cylindre, collecteur d'échappement (494)

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

1	420 9313 61	Gasket Double 0.4 mm	Joint d'étanchéité double 0.4 mm	1	—	—
N 2	420 9231 47	Cylinder With Sleeve Ass'y	Cylindre avec chemise ass.	2	—	—
N 3	420 8543 00	Exhaust Valve	Soupape d'échappement	2	—	—
4	420 4301 10	O-Ring	Joint torique	2	—	—
5	420 2502 34	Gasket	Joint d'étanchéité	2	—	—
6	420 8542 65	Valve Rod Housing	Boîtier de la tige de soupape	2	—	—
7	420 2412 36	Allen Screw M6 x 16	Vis Allen M6 x 16	4	—	—
8	420 2607 28	Bellows	Manchon	2	—	—
9	420 2532 58	Exhaust Valve Piston	Piston de valve d'échappement	2	—	—
N 10	420 2390 43	Hose Spring	Boyaux ressort	2	—	—
11	420 2399 46	Spring	Ressort	2	—	—
N 12	420 9115 51	Valve Cover	Couvercle de soupape	2	—	—
13	420 2412 20	Adjustment Screw	Vis d'ajustement	2	—	—
14	420 8380 82	Spring Clip	Pince ressort	2	—	—
15	420 8419 96	Screw M8 x 68.5	Vis M8 x 68.5	8	—	—
16	420 8500 40	Rubber Ring	Bague de caoutchouc	2	—	—
17	420 8317 92	O-Ring	Joint torique	2	—	—
N 18	420 9231 63	Cylinder Head (Yellow)	Tête de cylindre (jaune)	1	—	—
19	420 2403 26	Screw M8 x 53.5	Vis M8 x 53.5	12	—	—
20	420 4307 82	O-Ring	Joint torique	2	—	—
21	420 9312 60	O-Ring	Joint torique	1	—	—
N 22	420 9236 20	Cylinder Head (Yellow)	Couv. de tête de culasse (jaune)	1	—	—
23	222 9625 65	Allen Screw M6 x 25	Vis Allen M6 x 25	11	—	—
24	414 8341 00	Thermostat 42°	Thermostat 42°	1	—	—
25	420 9312 70	Sealing Ring	Bague étanche	1	—	—
26	420 8503 36	Gasket 1 mm	Joint 1 mm	1	—	—
27	420 9220 62	Bent Outlet Socket	Collet de sortie d'eau	1	—	—
28	420 2404 80	Plug Screw 1/8-27 NPT	Bouchon d'accès 1/8-27 NPT	1	—	—
29	420 9224 80	Bent Outlet Socket	Collet de sortie d'eau	1	—	—
30	420 9412 50	Tapping Screw M6 x 20	Vis autotaraudeuse M6 x20	4	—	—
31	420 8505 35	Gasket	Joint d'étanchéité	2	—	—
32	420 9732 28	Exhaust Manifold	Collecteur d'échappement	1	—	—
33	224 7811 40	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	8	—	—
34	222 9830 65	Allen Screw M8 x 30	Vis Allen M8 x 30	6	—	—
35	222 0825 65	Hex. Screw M8 x 25	Vis hex. M8 x 25	2	—	—
36	420 9942 26	Gasket Set	Ens. de joint d'étanchéité	1	—	—
37	413 7010 00	Loctite 767, Antiseize lubricant, 12 oz ...	Loctite 767, lubrifiant antigrippage, 12 oz ..	@	—	—
38	413 7071 00	Sealant, 100gr	Enduit étanche, 100gr	@	—	—
39	413 7070 00	Molykote 111	Molykote 111	@	—	—






Cylinder, Exhaust Manifold (583)

Cylindre, collecteur d'échappement (583)

SUMMIT

				5 0 0	5 8 3	6 7 0
1	420 9311 85	Gasket 0.3 mm	Joint d'étanchéité 0.3 mm	—	1	—
2	420 9230 68	Cylinder With Sleeve	Cylindre avec chemise	—	2	—
3	420 8543 10	Valve Exhaust	Soupape d'échappement	—	2	—
4	420 4301 10	O-Ring	Joint torique	—	2	—
5	420 2302 56	Gasket	Joint d'étanchéité	—	2	—
6	420 2532 75	Valve Rod Housing	Boîtier de la tige de soupape	—	2	—
7	420 2412 36	Allen Screw M6 x 16	Vis Allen M6 x 16	—	4	—
8	420 2607 21	Bellows	Manchon	—	2	—
9	420 8381 90	Clamp 21 mm	Bride 21 mm	—	2	—
10	420 2532 58	Exhaust Valve Piston	Piston de valve d'échappement	—	2	—
11	420 2519 20	Clamp 77 mm	Bride 77 mm	—	2	—
12	420 2399 48	Spring	Ressort	—	2	—
N 13	420 9115 51	Cover	Couvercle	—	2	—
14	420 2412 20	Adjustment Screw	Vis d'ajustement	—	2	—
15	420 8380 82	Spring Clip	Pince ressort	—	2	—
16	420 4403 66	Hex. Screw M8 x 90	Vis hex. M8 x 90	—	8	—
17	420 8505 40	O-Ring	Joint torique	—	2	—
18	420 8505 60	Rubber Gasket	Joint d'étanchéité de caoutchouc	—	1	—
19	420 9230 53	Cylinder head, (Viper Red)	Couv. de tête culasse (rouge vipère) ..	—	1	—
20	420 8413 06	Hex. Screw M8 x 65	Vis hex. M8 x 65	—	10	—
21	420 9416 21	Hex. Screw M8 x 56.5	Vis hex. M8 x 56.5	—	2	—
22	420 9225 10	Thermostat (42°)	Thermostat (42°)	—	1	—
23	420 9312 70	Sealing Ring	Bague d'étanchéité	—	1	—
24	420 9411 60	Stud M6 x 18	Goujon M6 x 18	—	4	—
25	420 9220 25	Water Outlet Socket	Collet de sortie d'eau	—	1	—
26	420 9457 51	Lock Washer	Rondelle-frein	—	4	—
27	228 0610 45	Nut M6	Écrou M6	—	4	—
28	420 2404 80	Plug	Bouchon	—	1	—
29	420 8503 36	Gasket	Joint d'étanchéité	—	1	—
30	420 9220 62	Bent Outlet Socket	Collet de sortie d'eau	—	1	—
31	420 2404 80	Cap	Bouchon	—	1	—
32	420 8505 52	Gasket	Joint d'étanchéité	—	4	—
33	413 7030 00	Loctite 242, 10cc	Loctite 242, 10cc	—	@	—
34	420 9739 89	Exhaust Manifold	Collecteur d'échappement	—	1	—
35	224 7611 10	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	—	8	—
36	222 9625 65	Allen Screw M6 x 25	Vis Allen M6 x 25	—	8	—
37	413 7071 00	Sealant, 100gr	Enduit étanche, 100gr	—	@	—
38	420 9978 05	Gasket Set	Ens. joint d'étanchéité	—	1	—






Cylinder, Exhaust Manifold (583) Cylindre, collecteur d'échappement (583)

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

39	413 7070 00	Molykote 111	Molykote 111	—	@	—
40	413 7010 00	Loctite 767, Antiseize Lubricant, 12oz ...	Loctite 767, lubricant antigrippage,12oz	—	@	—

670





Cylinder, Exhaust Manifold (670)


Cylindre, collecteur d'échappement (670)

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

1→5	420 9312 35	Double Gasket Set	Ens. joint d'étanchéité double	—	—	1
1	420 9312 34	Gasket-Double 0.8 mm	Joint d'étanchéité double 0.8 mm	—	—	@
2	420 9312 32	Gasket-Double 0.6 mm	Joint d'étanchéité double 0.6 mm	—	—	@
3	420 9312 33	Gasket-Double 0.5 mm	Joint d'étanchéité double 0.5 mm	—	—	@
4	420 9312 31	Gasket-Double 0.4 mm	Joint d'étanchéité double 0.4 mm	—	—	@
5	420 9312 30	Gasket-Double 0.3 mm	Joint d'étanchéité double 0.3 mm	—	—	@
6	420 9231 98	Cylinder With Sleeve	Cylindre avec chemise	—	—	2
7	420 8543 20	Exhaust Valve	Soupape d'échappement	—	—	2
8	420 4301 10	O-Ring	Joint torique	—	—	2
9	420 2302 56	Gasket	Joint d'étanchéité	—	—	2
10	420 2532 75	Valve Rod Housing	Boîtier de la tige de soupape	—	—	2
11	420 2412 36	Allen Screw M6 x 16	Vis Allen M6 x 16	—	—	4
12	420 2607 21	Bellows	Manchon	—	—	2
13	420 8381 90	Clamp 21mm	Bride 21mm	—	—	2
14	420 2532 58	Exhaust Valve Piston	Piston de valve d'échappement	—	—	2
15	420 2519 20	Clamp	Bride	—	—	2
16	420 2399 48	Spring	Ressort	—	—	2
N 17	420 9115 51	Cover	Couvercle	—	—	2
18	420 2412 20	Adjustment Screw	Vis d'ajustement	—	—	2
19	420 8380 82	Spring Clip	Pince ressort	—	—	2
20	420 9401 26	Hex. Screw M8 x 100	Vis hex. M8 x 100	—	—	4
21	420 9415 11	Hex. Screw M8 x 105	Vis hex. M8 x 105	—	—	4
22	420 9312 20	O-Ring	Joint torique	—	—	2
23	420 8500 40	Rubber Gasket	Joint d'étanchéité de caoutchouc	—	—	2
24	420 9135 42	Cylinderhead	Couv. de tête de culasse	—	—	1
25	420 8413 06	Hex. Screw M8 x 65	Vis hex. M8 x 65	—	—	10
26	420 9416 21	Hex. Screw M8 x 56.5	Vis hex. M8 x 56.5	—	—	2
27	420 9411 60	Stud M6 x 18	Goujon M6 x 18	—	—	4
28	420 9225 10	Thermostat (42°)	Thermostat (42°)	—	—	1
29	420 9312 70	Sealing Ring	Bague d'étanchéité	—	—	1
30	420 9220 25	Water Outlet Socket	Collet de sortie d'eau	—	—	1
31	420 9457 51	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	—	—	4
32	228 0610 45	Nut M6	Écrou M6	—	—	4
33	420 8503 36	Gasket 1 mm	Joint d'étanchéité 1 mm	—	—	1
34	420 9220 62	Bent Outlet Socket	Collet de sortie d'eau	—	—	1
35	420 2404 80	Screw Plug	Vis-bouchon	—	—	1
36	420 8505 52	Gasket	Joint d'étanchéité	—	—	2
37	413 7071 00	Sealant, 100gr	Enduit étanche, 100gr	—	—	@
38	420 9739 89	Exhaust Manifold	Collecteur d'échappement	—	—	1

670






Cylinder, Exhaust Manifold (670)

Cylindre, collecteur d'échappement (670)

SUMMIT

				5 0 0	5 8 3	6 7 0
39	224 7611 10	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	—	—	8
40	222 9625 65	Allen Screw M6 x 25	Vis Allen M6 x 25	—	—	8
41	420 9978 01	Gasket Set	Ens. joint d'étanchéité	—	—	1
42	413 7070 00	Molykote 111	Molykote 111	—	—	@
43	413 7010 00	Loctite 767, Antiseize Lubricant, 12oz	Loctite 767, lubricant antigrippage, 12oz	—	—	@
44	413 7030 00	Loctite 242, 10cc	Loctite 242, 10cc	—	—	@



494


670



Magneto 12V 220W (494, 670) Magnéto 12V 220W (494, 670)

SUMMIT

				5 0 0	5 8 3	6 7 0
1	420 8504 30	O-Ring	Joint torique	1	—	1
2	420 9306 95	Seal-Oil	Anneau étanche	1	—	1
3	420 8102 65	Armature Plate	Plateau d'armature	1	—	1
N 4-6	410 9220 00	Magneto Ass'y 12V 220W.....	Magnéto ass. 12V 220W.....	1	—	1
N 4	410 9221 00	Stator Ass'y	Stator ass.	1	—	1
N 5	410 9222 00	Magneto Flywheel	Volant moteur	1	—	1
6	410 9211 00	Pick Up Ass'y	Capteur ass.	1	—	1
7	420 9457 50	Lock Washer 5 mm	Rondelle-frein 5 mm	3	—	3
8	420 9415 40	Allen Screw M5 x 20	Vis Allen M5 x 20	3	—	3
9	420 8408 86	Allen Screw M6 x 30	Vis Allen M6 x 30	3	—	3
10	420 8278 00	Washer 5.5 mm	Rondelle 5.5 mm	2	—	2
11	420 8405 11	Allen Screw M5 x 16	Vis Allen M5 x 16	2	—	2
12	420 8609 65	Cable Crommet	Passe-câble	1	—	1
N 13	415 0853 00	Ignition Module	Module d'allumage	1	—	1
N 14	415 0854 00	Ignition Coil	Bobine d'allumage	1	—	1
15	414 8640 00	Spark Plug Protector	Protecteur de bougie	2	—	2
16	414 9611 00	Spark Plug (NGK BR9ES)	Bougie (NGK BR9ES)	2	—	2
17	413 7061 00	Lithium Grease, 400gr	Graisse-lithium, 400gr	@	—	@
18	420 8524 16	Starting Pulley	Poulie de démarrage	1	—	1
19	420 9457 52	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	3	—	3
20	420 8415 20	Allen Screw M8 x 12	Vis Allen M8 x 12	3	—	3
21	420 9650 33	Spark Plug Cable	Câble d'allumage.....	1	—	1
22	420 8107 00	Pick-Up Cover	Couvercle de capteur	1	—	1
23	413 7030 00	Loctite 242, 10cc	Loctite 242, 10cc	@	—	@
24	413 7114 00	Loctite 648, 10ml	Loctite 648, 10ml	@	—	@
25	224 7611 10	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	4	—	4
26	222 0620 65	Hex. Screw M6 x 20.....	Vis hex. M6 x 20.....	2	—	2
27	222 0616 65	Hex. Screw M6 x 16.....	Vis hex. M6 x 16.....	2	—	2
N 28	517 2970 00	Support Cable	Support de câble	1	—	1
29	270 000 141	Clip	Attache	2	—	2
30	390 4024 00	Rivet	Rivet	2	—	2
31	390 4025 00	Rivet	Rivet	1	—	1
N 32	415 0897 00	Clip	Attache	1	—	1





Magneto 12V 220W (583)

Magnéto 12V 220W (583)

SUMMIT

				5 0 0	5 8 3	6 7 0
1	420 8102 62	Armature Plate	Plateau d'armature	—	1	—
N 2→4	410 9224 00	Magneto Ass'y 12V 220W	Magnéto ass. 12V 220W	—	1	—
N 2	410 9221 00	Stator Ass'y	Stator ass.	—	1	—
N 3	410 9225 00	Magneto Flywheel	Volant moteur	—	1	—
4	410 9211 00	Pick Up Ass'y	Capteur ass.	—	1	—
5	420 9457 50	Lock Washer 5 mm	Rondelle-frein 5 mm	—	3	—
6	420 9415 40	Allen Screw M5 x 20	Vis Allen M5 x 20	—	3	—
7	420 8408 86	Allen Screw M6 x 30	Vis Allen M6 x 30	—	3	—
8	420 8278 00	Washer 5.5 mm	Rondelle 5.5 mm	—	2	—
9	420 9419 25	Self Tapping Screw M5 x 16	Vis autotaraudeuse M5 x 16	—	2	—
10	420 9602 88	Cable Crommet	Passe-câble	—	1	—
N 11	415 0853 00	Ignition Module	Module d'allumage	—	1	—
N 12	415 0854 00	Ignition Coil	Bobine d'allumage	—	1	—
13	414 8640 00	Spark Plug Protector	Protecteur de bougie	—	2	—
14	414 9611 00	Spark Plug NGK BR9ES	Bougie NGK BR9ES	—	2	—
15	420 8667 59	Flywheel	Contrepoids	—	1	—
16	420 8524 11	Starting Pulley	Poulie de démarrage	—	1	—
17	420 9457 52	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	—	3	—
18	420 9405 91	Hex. Screw M8 x 20	Vis hex. M8 x 20	—	3	—
19	420 9650 33	Spark Plug Cable	Câble d'allumage	—	1	—
20	413 7030 00	Loctite 242, 10 cc	Loctite 242, 10 cc	—	@	—
21	413 7114 00	Loctite 648, 10ml	Loctite 648, 10ml	—	@	—
22	222 0620 65	Hex. Screw M6 x 20	Vis hex. M6 x 20	—	2	—
23	222 0616 65	Screw Hex. M6 x 16	Vis hex. M6 x 16	—	2	—
24	224 7611 10	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	—	4	—
N 25	517 2970 00	Support Cable	Support de câble	—	1	—
26	270 000 141	Clip	Attache	—	2	—
27	390 4024 00	Rivet	Rivet	—	2	—
28	390 4025 00	Rivet	Rivet	—	1	—
N 29	415 0897 00	Clip	Attache	—	1	—
30	413 7061 00	Lithium Grease, 400gr	Graisse-lithium, 400gr	—	@	—




Rewind Starter Démarreur à rappel

SUMMIT

				5 0 0	5 8 3	6 7 0
1→18	420 8874 41	Rewind Starter Kit	Ens. de démarreur à rappel	1	1	1
1	420 8108 60	Connecting Flange	Flasque de connection	1	1	1
2	420 8609 50	Damper Ring	Bague Batteur	1	1	1
3	222 9625 65	Allen Screw M6 x 25	Vis Allen M6 x 25	4	4	4
4→13	420 8874 40	Rewind Starter Ass'y.....	Démarreur à rappel ass.....	1	1	1
4	420 8108 75	Starter Housing	Boîtier du démarreur	1	1	1
5	420 9391 15	Rewind Spring Ass'y	Ressort de rappel ass.	1	1	1
6	420 8522 84	Rope Sheave	Poulie du démarreur	1	1	1
7	412 5001 00	Starter Rope 2200 mm	Câble du démarreur 2200 mm	1	1	1
8	420 8520 70	Key Clamp	Coin	1	1	1
9	420 8522 94	Pawl	Cliquet	1	1	1
10	420 8523 01	Pawl Lock	Arrêt de cliquet	1	1	1
11	420 8453 00	Circlip	Circlip	1	1	1
12	420 9389 85	Locking Spring	Ressort d'arrêt	1	1	1
13	420 9457 70	Locking Ring	Bague d'arrêt	1	1	1
14	420 8513 30	Clamp	Bride	1	1	1
15	420 2412 36	Allen Screw M6 x 16	Vis Allen M6 x 16	1	1	1
16	228 5610 45	Elastic Stop Nut M6	Écrou élastique M6	1	1	1
17	— XXX —	Molykote G-n Paste(Dow Corning, 88162-74) ...	Pâte G-n Molykote(Dow Corning, 88162-74)	@	@	@
18	420 8970 61	Silicone Compound Grease	Composé à la silicone	@	@	@
19	572 0844 00	Starter Grip	Poignée de démarreur	1	1	1

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.






Engine Support and Muffler (494) Support moteur et silencieux (494)

SUMMIT

				5 0 0	5 8 3	6 7 0
N 1	400 4088 00	«494» Engine	Moteur «494»	1	—	—
2	514 0482 00	Rubber Bumber	Butoir de caoutchouc	1	—	—
3	512 0544 00	Engine Support.....	Socle moteur	1	—	—
4	224 0012 11	Washer 10 mm.....	Rondelle 10 mm	8	—	—
5	514 0340 00	Spring Bracket.....	Attache de ressort.....	1	—	—
6	503 1281 00	Spacer	Entretoise	4	—	—
7	570 1277 00	Rubber Mount	Tampon d'ancrage.....	4	—	—
8	224 7611 10	Lock Washer 6 mm	Rondelle d'arrêt 6 mm.....	1	—	—
9	224 7011 88	Lock Washer 10 mm	Rondelle d'arrêt 10 mm.....	8	—	—
10	228 5010 45	Elastic Stop Nut M10.....	Écrou élastique M10	4	—	—
11	732 6100 19	Jam Nut M12	Écrou d'arrêt hex. M12.....	1	—	—
12	228 0010 45	Nut M10	Écrou M10	4	—	—
13	512 0509 00	Support.....	Support	4	—	—
14	512 0567 00	Lock Washer	Rondelle-frein	4	—	—
15	222 0025 65	Hex. Screw M10 x 25.....	Vis hex. M10 x 25.....	4	—	—
16	512 0529 00	Stopper Plate	Plaque de butée	1	—	—
17	222 0616 65	Hex. Screw M6 x 16.....	Vis hex. M6 x 16.....	1	—	—
18	512 0556 00	Support Plate	Plaque d'appui	1	—	—
19	222 0825 65	Hex. Screw M8 x 25.....	Vis hex. M8 x 25.....	1	—	—
20	224 0811 71	Flat Washer	Rondelle plate	1	—	—
21	228 5810 45	Elastic Stop Nut M8.....	Écrou élastique M8	1	—	—
22	414 8937 00	Spring	Ressort	5	—	—
23	514 0485 00	Muffler	Silencieux	1	—	—
24	514 0493 00	Aluminum Washer	Rondelle d'aluminium	1	—	—
25	570 0390 00	Exhaust Washer	Rondelle d'échappement	1	—	—
26	512 0524 00	Screw	Vis	1	—	—
27	514 0486 00	Muffler Support	Support de silencieux.....	1	—	—
28	570 0454 00	Stopper	Butée	1	—	—
29	413 7074 00	Loctite 271, 10cc	Loctite 271, 10cc	@	—	—
30	414 7464 00	Reflection Sheet	Feuille de réflexion	1	—	—
31	293 5500 14	Grease, Super Lube#823-28	Graisse, Super Lube#823-28	@	—	—






Engine Support and Muffler (583, 670) Support moteur et silencieux (583, 670)

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

N 1	400 5094 00	«583» Engine	Moteur «583»	—	1	—
N	400 6034 00	«670» Engine	Moteur «670»	—	—	1
2	414 8937 00	Spring	Ressort	—	9	9
3	414 7464 00	Reflection Sheet	Feuille de réflexion	—	1	1
4	514 0445 00	Pipe Support	Support de tuyau	—	1	1
5	512 0544 00	Engine Support	Support moteur	—	1	1
6	570 1277 00	Bounding Rubber Mount	Tampon d'ancrage	—	4	4
7	512 0509 00	Support	Support	—	4	4
8	224 0012 11	Washer 10.5 mm	Rondelle 10.5 mm	—	8	8
9	228 5010 45	Elastic Stop Nut M10	Écrou élastique M10	—	4	4
10	415 0149 00	Reflection Sheet	Feuille de réflexion	—	1	1
11	503 1281 00	Spacer	Entretoise	—	4	4
12	570 0161 00	Rubber Mount	Tampon d'ancrage	—	2	2
13	228 7810 45	Elastic Flanged Stop Nut M8	Écrou élastique à épaulement M8	—	2	2
14	224 0811 71	Washer 8.4 mm	Rondelle 8.4 mm	—	2	2
15	570 0487 00	Rubber Bumper	Butoir de caoutchouc	—	2	2
16	414 7062 00	Reflection Plate	Plaque de réflexion	—	2	2
17	512 0491 00	Stopper Plate	Plaque de butée	—	1	—
	512 0529 00	Stopper Plate	Plaque de butée	—	—	1
18	222 0816 65	Hex. Screw M8 x 16	Vis hex. M8 x 16	—	1	—
	222 0616 65	Hex. Screw M6 x 16	Vis hex. M6 x 16	—	—	1
19	224 7811 40	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	—	1	—
	224 7611 10	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	—	—	1
20	570 0273 00	Exhaust Grommet	Bague d'échappement	—	1	1
21	514 0444 00	Muffler	Silencieux d'échappement	—	1	1
22	414 8516 00	Spring	Ressort	—	6	6
23	517 2671 00	Side Bracket	Attache latérale	—	1	1
24	514 0443 00	Heat Deflector	Défecteur de chaleur	—	1	1
25	514 0465 00	Single Tune Pipe	Tuyau d'échappement simple	—	1	1
26	514 0451 00	Pipe Bracket	Attache tuyau	—	1	1
27	512 0556 00	Plate	Plaque d'appui	—	1	1
28	222 0825 65	Hex. Screw M8 x 25	Vis hex. M8 x 25	—	1	1
29	224 0811 71	Washer 8.4 mm	Rondelle 8.4 mm	—	1	1
30	228 5810 45	Elastic Stop Nut M8	Écrou élastique M8	—	1	1
31	732 6100 19	Hex. Nut M12	Écrou hex. M12	—	1	1
32	570 0454 00	Stopper	Butée	—	1	1
33	512 0567 00	Lock Washer	Rondelle-frein	—	4	4
34	224 7011 88	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	—	4	4






Engine Support and Muffler (583, 670) Support moteur et silencieux (583, 670)

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

35	222 0025 65	Hex. Screw M10 x 25	Vis hex. M10 x 25	—	4	4
36	512 0524 00	Screw-Stopper	Vis de butée	—	1	1
37	413 7103 00	Loctite 17914, Sealant, 80 ml	Loctite 17914, enduit étanche, 80 ml	—	@	@
38	224 7011 88	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	—	4	4
39	228 0010 45	Hex. Nut M10	Écrou hex. M10	—	4	4
40	415 0491 00	Reflection Sheet	Feuille de réflexion	—	1	1
41	514 0442 00	Support Ass'y	Support ass.	—	1	1
42	222 0812 65	Hex. Screw M8 x 12	Vis hex. M8 x 12	—	2	2
43	413 7074 00	Loctite 271, 10 cc	Loctite 271, 10 cc	—	@	@
44	224 7811 40	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	—	2	2
45	570 0493 00	Rubber Spacer	Entretoise de caoutchouc	—	2	2
46	514 0452 00	Reinforcement	Renfort	—	1	1
47	390 9068 00	Rivet	Rivet	—	@	@
48	514 0447 00	Tail Pipe	Tuyau de sortie	—	1	1
49	732 6000 04	Hex. Taptite Screw M6 x 30	Vis autotaraudeuse hex. M6 x 30	—	2	2
50	224 0611 51	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	—	2	2
51	390 4022 00	Rivet	Rivet	—	2	2
52	517 1243 00	Washer	Rondelle	—	2	2
53	415 0495 00	Reflection Sheet	Feuille de réflexion	—	1	1






Cooling System Système de refroidissement

SUMMIT

			5 0 0	5 8 3	6 7 0
N 1	415 0847 00	Tubing	@	@	@
2	572 0769 00	Coolant Tank	1	1	1
3	414 6847 00	Pressure Cap	1	1	1
N 4	415 0802 00	Overflow Hose	@	@	@
5	408 8004 00	Clamp	8	8	8
6	517 2907 10	R.H. Radiator	1	1	1
	517 2907 11	L.H. Radiator	1	1	1
7	— XXX —	Rivet	@	@	@
8	415 0123 00	Radiator Protector	2	2	2
9	408 8034 00	Clamp	2	2	2
10	414 7958 00	Radiator Hose	1	1	1
11	414 9729 00	Engine Outlet Hose	1	—	—
	414 9733 00	Engine Outlet Hose	—	1	1
12	415 0104 00	Engine Inlet Hose	1	1	1
13	414 2273 00	Clip	1	1	1
14	414 9730 00	Radiator Outlet Hose	1	1	1
15	415 0280 00	Radiator Inlet Hose	1	—	—
	415 0085 00	Radiator Inlet Hose	—	1	1
16	512 0470 00	Sender Temp.	1	1	1
17	413 7023 00	Loctite 592, Pipe Sealant, 50ml	@	@	@

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.






Oil Injection System Système à injection d'huile

SUMMIT

				5 0 0	5 8 3	6 7 0
1	420 8313 60	O-Ring	Joint torique	1	1	1
2→3	420 8104 86	Rotary Valve Cover Assy.....	Couvercle de valve rotative ass.	1	1	1
3	420 9296 50	Dowel Pin	Goupille	1	1	1
4	420 9457 52	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	4	4	4
5	222 9820 65	Allen Screw M8 x 20	Vis Allen M8 x 20	4	4	4
6	420 8317 07	Rubber Ring	Anneau de caoutchouc	1	1	1
7	420 8104 90	Oil Pump Mounting Flange	Épaulement de pompe à l'huile	1	1	1
8	420 2303 70	O-Ring	Joint torique	1	1	1
9	420 8879 30	Oil Pump Ass'y	Pompe à l'huile ass.	1	—	—
	420 8873 46	Oil Pump Ass'y	Pompe à l'huile ass.	—	1	—
N	420 8879 36	Oil Pump Ass'y	Pompe à l'huile ass.	—	—	1
10	420 9279 45	Washer 6.2 mm	Rondelle 6.2 mm	2	2	2
11	420 9359 45	Oil Pump Gear 44 Teeth	Roue d'engrenage à 44 dents	1	1	1
12	228 5610 45	Lock Nut M6	Écrou de blocage M6	1	1	1
13	420 9457 50	Lock Washer 5 mm	Rondelle-frein 5 mm	2	2	2
14	420 2407 61	Cylindrical Slotted Screw M5 x 16	Vis cylindrique fendue M5 x 16	2	2	2
15	420 8513 40	Plate (Intake Silencer)	Plaque (admission d'air)	1	1	1
16	413 7070 00	Molykote 111	Molykote 111	@	@	@
17	420 9457 51	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	6	6	6
18	222 0620 65	Hex. Screw M6 x 20	Vis hex. M6 x 20	6	6	6
19	404 1466 00	Oil Banjo Gasket	Joint d'étanchéité de raccord banjo ...	4	4	4
20	420 9560 10	Valve Ass'y	Soupape ass.	2	2	2
21	404 1468 00	Banjo Bolt M6 x 16	Boulon Banjo M6 x 16	2	2	2
22	414 4138 00	Oil Line (MAG Side)	Conduit d'huile (côté MAG)	@	@	@
23	414 4138 00	Oil Line (PTO Side)	Conduit d'huile (côté PDM)	@	@	@
24	420 8538 40	Clamp	Bride	4	4	4
25	413 7030 00	Loctite 242, 10cc	Loctite 242, 10cc	@	@	@






Support and Oil Tank Support et réservoir d'huile

SUMMIT

Support et réservoir d'huile			5 0 0	5 8 3	6 7 0	
1	224 0611 21	Washer	Rondelle	1	1	1
2	— XXX —	Oil Line	Conduit d'huile	@	@	@
3	572 0710 00	Oil Tank Cap	Bouchon du réservoir à huile	1	1	1
4	572 0769 00	Injection Oil Tank	Réservoir d'huile à injection	1	1	1
5	570 0230 00	Grommet	Bague isolante	1	1	1
6	414 6819 00	Float	Flotte	1	1	1
7	414 6818 00	Oil Level Sensor	Contacteur de niveau d'huile	1	1	1
8	222 0612 65	Hex. Screw M6 x 12	Vis hex. M6 x 12	1	1	1
9	224 7611 10	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	2	2	2
10	517 2789 00	Oil Reservoir Support	Support de réservoir d'huile	1	1	1
11	228 5610 45	Hex. Nut M6	Écrou hex. M6	4	4	4
12	414 4544 00	Rubber Washer	Rondelle de caoutchouc	4	4	4
13	415 0441 00	Spring	Ressort	1	1	1
N 14	415 0807 00	Oil Line	Conduit d'huile	@	@	@
15	414 4152 00	Spring Clip	Bride à ressort	3	3	3
16	414 4207 00	Spring Clip	Bride à ressort	1	1	1
17	414 5365 00	Filter	Filtre	1	1	1
18	414 9403 00	Spring	Ressort	1	1	1
19	570 2739 00	Grommet	Passe-fils	2	2	2
20	414 5236 00	Elbow Ftting 90°	Raccord coudé 90°	2	2	2
21	414 6557 00	Spring Clip	Bride à ressort	3	3	3
22	408 8011 00	Spring Clip	Bride à ressort	1	1	1
23	— XXX —	Oil Line	Conduit d'huile	@	@	@
24	222 0610 65	Hex. Screw M6 x 10	Vis hex. M6 x 10	1	1	1
25	413 8031 00	Blizzard Oil (12 x 500 ml)	Huile Blizzard (12 x 500 ml)	@	@	@
	413 8029 00	Injection Oil (12 x 1 Liter)	Huile à injection (12 x 1 litre)	@	@	@
	413 8030 00	Injection Oil (3 x 4 Liter)	Huile à injection (3 x 4 litre)	@	@	@
	413 8032 00	Injection Oil (205 Liter)	Huile à injection (205 litre)	@	@	@
	413 7110 00	Synthetic Injection Oil (3 x 4 Liter)	Huile à injection synthétique (3 x 4 litre)	@	@	@
	413 7107 00	Synthetic Injection Oil (205 Liter)	Huile à injection synthétique (205 litre)	@	@	@
	413 7105 00	Synthetic Injection Oil (12 x 1 Liter)	Huile à injection synthétique (12 x 1 litre)	@	@	@
		Bombardier-Rotax Formula XP-S	Bombardier-Rotax Formula XP-S	@	@	@

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.






Fuel System Système d'alimentation

SUMMIT

			5 0 0	5 8 3	6 7 0
1	570 0481 00	Adaptor Carburetor 38 mm	2	2	—
	570 0484 00	Adaptor Carburetor 40 mm	—	—	2
2	415 0384 00	Clamp	2	2	—
N 3	403 1348 00	Carburetor VM 38-384 (PTO)	1	—	—
N	403 1365 00	Carburetor VM 38-388 (PTO)	—	1	—
N	403 1369 00	Carburetor VM 40-103 (PTO)	—	—	1
N	403 1349 00	Carburetor VM 38-385 (MAG)	1	—	—
N	403 1366 00	Carburetor VM 38-389 (MAG)	—	1	—
N	403 1370 00	Carburetor VM 40-104 (MAG)	—	—	1
4	414 5328 00	Clamp	2	2	4
N 5-13	580 6671 01	Air Silencer Ass'y	1	1	—
N	580 6671 02	Air Silencer Ass'y	—	—	1
6	414 8575 00	H.A.C. Decal	1	1	1
7	517 2839 00	Grill Intake	1	1	1
8	570 0440 00	H.A.C. Adaptor	1	1	1
9	570 0489 00	Intake Adaptor 38 mm	2	2	—
	570 0490 00	Intake Adaptor 40 mm	—	—	2
10	414 1615 00	Warning Decal	1	1	1
N 11	415 1059 00	Exterior Foam	1	1	1
N 12	570 0697 00	Latch	1	1	1
13	415 0148 00	Air Filter	1	1	1
14	414 4152 00	Spring Clip	2	2	2
N 15	415 0798 00	Formed Hose	@	@	@
N 16	415 1178 00	Fuel Line	@	@	@
17	— XXX —	Fuel Line 4.76 mm	@	—	—
	415 0057 00	Fuel Line	—	1	1
18	414 2225 00	«T» Fitting	1	—	—
	415 1193 00	«T» Fitting	—	1	1
19	414 2224 00	«T» Fitting	1	1	1
N 20	415 0801 00	Fuel Line	@	@	@
21	414 5185 00	Male Connector	1	—	—
	414 8727 00	Male Connector	—	1	1
22	365 9011 00	Screw Hex. Self Tapping	3	3	3
23	414 8657 00	Fuel Filter	1	—	—
	414 8721 00	Fuel Filter	—	1	1

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.






Fuel System Système d'alimentation

SUMMIT

			5 0 0	5 8 3	6 7 0
N 24	415 0799 00	Tubing	@	@	@
N 25	517 2988 00	Deflector	1	1	1
26	517 2492 00	Fuel Tank Bracket	1	1	1
27	415 0605 00	Primer Valve	1	1	1
N 28	572 1089 00	Fuel Tank	1	1	1
29	415 0182 00	Clip	1	1	1
30	732 6011 20	Hex. Screw Self Tapping M6 x 12	2	2	2
31	414 9726 00	Air Filter	1	1	1
32	572 1612 00	Cap	1	1	1
N 33	415 0802 00	Fuel Line	@	—	—
N	415 1114 00	Formed Hose	—	@	@
34	414 9688 01	Throttle Cable and Housing (38 mm) ..	1	1	—
	414 9662 01	Throttle Cable and Housing (40 mm) ..	—	—	1
35	414 2745 00	Circlip	1	1	1
36	414 7533 00	Washer	1	1	1
37	414 7535 00	Circlip	1	1	1
38	414 4207 00	Spring Clip	4	4	4
39	561 5032 00	Female Connector	3	3	3
40	409 0085 00	Housing Receptacle	1	1	1
N 41	415 0799 00	Tubing	@	—	—
N	415 0800 00	Tubing	—	@	@
42	414 2273 00	Clip	1	1	1
43	414 8141 00	Male Connector	1	1	1
44	517 1821 00	Spring	2	2	2
45	572 0867 00	Throttle Handle Housing	1	1	1
N 46	415 0802 00	Fuel Line	@	—	—
N	415 0803 00	Hose	—	@	@
47	570 0455 00	Grommet	1	—	—
	570 2739 00	Grommet	—	1	1
N 48	572 0994 00	Plate	1	1	1
49	414 4732 00	Self Tapping Screw	1	1	1
50	414 6127 00	Kill Switch	1	1	1
51	414 4408 00	Set Screw	1	1	1
52	414 4387 00	Lever Pin	1	1	1
53	561 5034 00	Male Connector	2	2	2
54	572 0903 00	Heat Throttle Handle Ass'y (38 mm) ..	1	1	—
N	572 1019 00	Heat Throttle Handle Ass'y (40 mm) ..	—	—	1
55	414 5548 00	Spring Clip	4	—	—
	414 6557 00	Spring Clip	—	4	4





Fuel System Système d'alimentation

SUMMIT

			5 0 0	5 8 3	6 7 0
			@	@	@
56	413 7017 00	Dielectric Grease, 3 oz	Graisse diélectrique, 3 oz	1	—
N 57	403 8011 00	Fuel Pump Ass'y	Pompe à essence ass.	—	1
N	403 8012 00	Fuel Pump Ass'y	Pompe à essence ass.	1	1
58	572 0779 00	Cover Intake	Couvercle d'admission	1	1
59	414 4389 00	Washer	Rondelle	1	1
60	414 4390 00	Circlip	Circlip	1	1
61	572 0446 00	Throttle Cover	Couvercle de manette d'accélération	1	—
62	224 0611 21	Flat Washer	Rondelle plate	1	1
63	570 1351 00	Grommet	Passe-fils	1	1





High Altitude Compensator (H.A.C) Compensateur de haute altitude (H.A.C)

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

1	420 9964 66	High Altitude Compensator	Compensateur de haute altitude	1	1	1
N 2	580 6671 01	Air Silencer Ass'y	Silencieux d'admission ass.	1	1	—
N	580 6671 02	Air Silencer Ass'y	Silencieux d'admission ass.	—	—	1
N 3	415 1100 00	Hose	Boyau	@	@	@
4	572 0455 00	"T" Fitting	Raccord en "T"	2	2	2
5	404 1098 00	Vent Tube	Tuyau d'aération	4	4	4
6	570 0440 00	H.A.C Adaptor	Adapteur H.A.C	1	1	1
7	420 9748 35	"Y" Fitting	Raccord en "Y"	1	1	1
8	414 8575 00	H.A.C. Decal	Décalque H.A.C.	1	1	1
9	572 0779 00	Cover Intake	Couvercle d'admission	1	1	1
10	414 9726 00	Air Filter	Filtre à air	1	1	1
11	365 9011 00	Hex. Self Tapping Screw	Vis hex. autotaraudeuse	3	3	3







Carburetors Carburateurs

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

N 1 → 34	403 1348 00	<i>Carburetor VM 38-384 (PTO)</i>	<i>Carburateur VM 38-384 (PDM)</i>	1	—	—
N	403 1349 00	<i>Carburetor VM 38-385 (MAG)</i>	<i>Carburateur VM 38-385 (MAG)</i>	1	—	—
N 1 → 34	403 1365 00	<i>Carburetor VM 38-388 (PTO)</i>	<i>Carburateur VM 38-388 (PDM)</i>	—	1	—
N	403 1366 00	<i>Carburetor VM 38-389 (MAG)</i>	<i>Carburateur VM 38-389 (MAG)</i>	—	1	—
N 1 → 34	403 1369 00	<i>Carburetor VM 40-103 (PTO)</i>	<i>Carburateur VM 40-103 (PDM)</i>	—	—	1
N	403 1370 00	<i>Carburetor VM 40-104 (MAG)</i>	<i>Carburateur VM 38-104 (MAG)</i>	—	—	1
1	404 1047 00	Gasket	Joint d'étanchéité de la cuve	2	2	2
2	404 1481 00	Pilot Jet PJ 75	Gicleur du ralenti PJ 75	2	2	2
3	404 1576 00	Needle Jet NJ-480-Q6	Gicleur d'aiguille NJ-480-Q6	2	—	—
N	404 1617 00	Needle Jet NJ-480-P8	Gicleur d'aiguille NJ-480-P8	—	2	—
	404 1483 00	Needle Jet NJ-224-AA-2	Gicleur d'aiguille NJ-224-AA-2	—	—	2
4	404 1060 00	Main Jet MJ 350 (PTO)	Gicleur principal MJ 350 (PDM)	1	—	—
	404 1014 00	Main Jet MJ 330 (MAG)	Gicleur principal MJ 330 (MAG)	1	—	—
	404 1014 00	Main Jet MJ 330 (PTO)	Gicleur principal MJ 330 (PDM)	—	1	—
	404 1013 00	Main Jet MJ 320 (MAG)	Gicleur principal MJ 320 (MAG)	—	1	—
	404 1063 00	Main Jet MJ 380 (PTO)	Gicleur principal MJ 380 (PDM)	—	—	1
	404 1062 00	Main Jet MJ 370 (MAG)	Gicleur principal MJ 370 (MAG)	—	—	1
5	404 1050 00	Float Arm	Levier du flotteur	2	2	2
6	404 1474 00	Needle Valve 1.5	Soupape d'admission 1.5	2	2	2
7	404 1033 00	Float Arm Pin	Goupille de levier de flotteur	2	2	2
8	404 1016 00	Gasket Washer	Joint d'étanchéité	4	4	4
9	404 1170 00	Packing	Joint tampon	2	2	—
10	404 1213 00	Screw with Lock Washer	Vis avec rondelle-frein	4	4	4
11	404 1098 00	Vent Tube	Tuyau d'aération	4	4	4
12	404 1030 00	Tube Retainer Plate	Guide du tuyau d'aération	2	2	2
13	404 1020 00	Screw with Lock Washer	Vis et rondelle-frein	8	8	8
14	404 1051 00	Cover	Couvercle	2	2	—
	404 1268 00	Cover	Couvercle	—	—	2
15	404 1548 00	Throttle Valve Spring	Ressort du tiroir d'accélérateur	2	2	—
	404 1565 00	Throttle Valve Spring	Ressort du tiroir d'accélérateur	—	—	2
16	404 1398 00	Spring, (Idle Adjusting Screw)	Ressort, (vis du mélange de ralenti) ...	2	2	2
17	404 1490 00	Idle Adjusting Screw	Vis du mélange de ralenti	2	2	2
18	404 1028 00	Throttle Stop Screw	Vis du ralenti	2	2	—
	404 1519 00	Throttle Stop Screw	Vis du ralenti	—	—	2
19	404 1017 00	Spring, (Throttle Stop Screw)	Ressort, (vis du ralenti)	2	2	2
N 20	404 1616 00	Throttle Valve 2.5	Tiroir d'accélérateur 2.5	2	2	—
N	404 1613 00	Throttle Valve 2.5	Tiroir d'accélérateur 2.5	—	—	2
21	404 1054 00	Float	Flotteur	4	4	4



Summit 670

23




Carburetors Carburateurs


SUMMIT

				5 0 0	5 8 3	6 7 0
N 22	404 1615 00	Jet Needle J8 6DHY48	Aiguille J8 6DHY48	2	—	—
	404 1568 00	Jet Needle J8 6FEY1	Aiguille J8 6FEY1	—	2	—
	404 1577 00	Jet Needle J8 7DPI1-3	Aiguille J8 7DPI1-3	—	—	2
23	404 1055 00	Screw Guide	Vis guide	2	2	—
	404 1167 00	Ring	Bague	—	—	2
24	404 1056 00	Drain Plug Screw	Bouchon d'accès	2	2	—
	404 1129 00	Drain Plug Screw	Bouchon d'accès	—	—	2
25	404 1015 00	Washer	Rondelle	2	2	—
	404 1128 00	Washer	Rondelle	—	—	2
26	404 1524 00	E Ring	Rondelle-E	2	2	—
	404 1522 00	E Ring	Rondelle-E	—	—	2
27	— XXX —	Baffle Plate	Chicane	2	2	—
	404 1127 00	Baffle Plate	Chicane	—	—	2
N 28	404 1608 00	Connector	Raccord	2	2	2
29	404 1221 00	Cover	Couvecle de raccord	2	2	—
	404 1281 00	Cover	Couvecle de raccord	—	—	2
30	404 1058 00	Cap	Capuchon	4	4	4
31	404 1534 00	Nipple	Adapteur d'amorceur	2	2	2
32	404 1589 00	Filter	Filtre	2	2	2
33	404 1317 00	Screw Plug	Vis bouchon	2	2	2
34	404 1407 00	Cap	Bouchon	2	2	2
35	404 1120 00	Tool Kit	Ens. d'outils	1	1	1

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.






Chaincase Carter de chaîne


SUMMIT

			5 0 0	5 8 3	6 7 0
N 1	504 1501 00	Chaincase	1	1	1
2	228 9110 45	Castellated Nut M16	1	1	—
	732 6100 12	Castellated Nut M20	—	—	1
3	371 8013 00	Cotter Pin	1	1	—
	371 0063 00	Cotter Pin	—	—	1
4	504 0871 00	Washer	1	—	—
5	504 0747 00	22 Teeth Sprocket (Narrow)	1	—	—
	504 0911 00	22 Teeth Sprocket (Large)	—	1	—
	504 0854 00	23 Teeth Sprocket (Large)	—	—	1
6	504 0934 00	Shim	1	1	1
7	405 4044 00	Ball Bearing 6205	1	1	1
8	371 9017 00	Retaining Ring	1	1	1
9	414 8828 00	Seal	1	1	—
	414 5312 00	Seal	—	—	1
10	414 7849 00	Retaining Ring	1	1	1
N 11	504 1486 00	43 Teeth Sprocket (Narrow)	1	—	—
N	504 1485 00	43 Teeth Sprocket (Large)	—	1	1
12	501 0218 00	Inner Shim	1	1	1
13	412 1055 00	Drive Chain, (72 Links-Narrow)	1	—	—
	412 1067 00	Drive Chain, (72 Links-Large)	—	1	1
14	504 0810 00	Chain Tensioner	1	1	1
15	504 0803 00	Washer	2	2	2
16	405 4030 00	Needle Bearing	1	1	1
17	414 5313 00	Roller	1	1	1
18	504 0802 00	Bushing	1	1	1
19	732 6012 75	Tensioner Adjustment Screw	1	1	1
20	732 9000 20	Copper Washer	3	3	3
21	414 4844 00	O-Ring	2	2	2
22	414 5756 00	Hair Pin	1	1	1
23	— XXX —	Hex. Screw M10 x 45	3	3	3
24	228 5010 45	Elastic Stop Nut M10	5	5	5
25	732 6011 11	Hex. Screw M10 x 70	2	2	2
26	504 0838 00	Spacer	5	5	5
27	501 0221 00	Protector	1	1	1
28	414 3623 00	O-Ring	1	1	1

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.






Chaincase Carter de chaîne

SUMMIT



Carter de chaîne


			5 0 0	5 8 3	6 7 0	
29	080 0371 00	Chaincase Cover	Couvercle de carter de chaîne.	1	1	1
30	732 6000 04	Flanged Screw M6 x 30	Vis hex. à épaulement M6 x 30	4	4	4
31	572 0927 00	Filler Cap	Bouchon de remplissage	1	1	1
32	504 0737 00	Washer	Rondelle	@	@	@
33	224 0012 11	Washer 10.5 mm	Rondelle 10.5 mm	2	2	2
34	501 0224 00	Cap	Capuchon	1	1	1
35	413 7027 00	Loctite 515, Paste Gasket, 50ml	Loctite 515, joint en pâte, 50ml	@	@	@
36	224 7011 88	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	1	1	1
37	222 0025 65	Hex. Screw M10 x 25	Vis hex. M10 x 25	1	1	1
38	732 6011 32	Allen Screw M8 x 10	Vis Allen M8 x 10	2	2	2
39	504 0829 00	Washer	Rondelle	2	2	2
40	224 0012 11	Washer 10.5 mm	Rondelle 10.5 mm	1	1	1
41	413 7074 00	Loctite 271, 10cc	Loctite 271, 10cc	@	@	@
42	732 6011 44	Screw	Vis	1	1	1
43	414 9694 00	O-Ring	Joint torique	2	2	2
44	417 0009 00	Washer Spring	Rondelle ressort	1	1	—
45	581 0565 00	Seal	Anneau d'étanchéité	1	1	1
46	405 4039 00	Ball Bearing 6206	Roulement à billes 6206	1	1	1
47	371 9100 00	Circlip	Circlip	1	1	—
48	413 7030 00	Loctite 242, 10cc	Loctite 242, 10cc	@	@	@
49	413 7061 00	Lithium Grease, 400gr	Graisse-lithium, 400gr	@	@	@
50	413 8033 00	Synthetic Chaincase Oil	Huile à carter de chaîne synthétique			
	(12 x 355 ml)	(12 x 355 ml)	(12 x 355 ml)	@	@	@



Drive Pulley Poulie motrice

SUMMIT

				5 0 0	5 8 3	6 7 0
N 1→23	417 2218 00	Drive Pulley Ass'y	Poulie motrice ass.	1	—	—
N	417 2215 00	Drive Pulley Ass'y	Poulie motrice ass.	—	1	—
N	417 2213 00	Drive Pulley Ass'y	Poulie motrice ass.	—	—	1
1	417 0035 00	Inner Half	Demi-poulie fixe	1	—	—
	417 0035 02	Inner Half	Demi-poulie fixe	—	1	—
N	417 0035 10	Inner Half	Demi-poulie fixe	—	—	1
N 2→3	417 0100 00	Outer Half Ass'y	Demi-poulie coulissante ass.	1	—	—
N	417 0037 03	Outer Half Ass'y	Demi-poulie coulissante ass.	—	1	1
3	417 0042 01	Bushing Outer Half	Douille de demi-poulie coulissante	1	1	1
4→5	417 0038 01	Lever Ass'y	Levier ass.	3	3	3
5	417 0043 05	Flange Bushing	Douille à épaulement	6	6	6
6→8	417 0048 00	Fitting Screw	Vis d'ajustement	3	3	3
7	222 9650 65	Allen Screw M6 x 50	Vis Allen M6 x 50	3	3	3
8	224 0611 51	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	3	3	3
9	228 5610 45	Lock Nut M6	Écrou de blocage M6	3	3	3
10	417 0050 00	Spring Seat	Siège du ressort	1	1	1
11→12	417 0040 00	Spring Cover Ass'y	Couvercle de ressort ass.	1	1	1
12	417 0045 01	Bushing Spring Cover	Douille de couvercle de ressort	1	1	1
13	222 9640 66	Allen Screw M6 x 40	Vis Allen M6 x 40	3	3	3
14	420 2453 70	Friction-Washer 6 mm	Rondelle de friction 6 mm	3	3	3
15	417 0047 00	Governor Cup	Cuvette du régulateur	1	1	1
16	732 8040 09	Dowel Tube M8 x 24	Goupille d'assemblage M8 x 24	3	3	3
17	732 6012 49	Hex. Locking Screw M6 x 18	Vis de blocage hex. M6 x 18	6	6	6
18	417 0055 00	Calibration Screw	Vis de calibration	3	3	3
19	417 0056 00	Washer	Rondelle	3	3	3
20	228 4670 45	Locking Nut M6	Écrou de blocage M6	3	3	3
21	417 0057 00	Spring	Ressort	3	3	3
22	732 4010 30	O-Ring	Joint torique	6	6	6
23	417 0058 00	Slider Shoe	Glissière	6	6	6
24	417 0039 00	Roller	Rouleau	3	3	3
25	417 0043 02	Thrust Washer	Rondelle de butée	6	6	6
N 26	417 0043 09	Pin	Goupille	3	3	3
27	732 9580 01	Cotter Pin	Goupille fendue	3	3	3
28	414 7682 00	Spring (Green/Blue)	Ressort (vert/bleu)	1	1	—
	415 0153 00	Spring (Violet/yellow)	Ressort (violet/jaune)	—	—	1
29	417 0052 85	Ramp 285	Rampe 285	3	3	—
	417 0052 86	Ramp 286	Rampe 286	—	—	3
30	529 0079 00	Puller Inner Half	Extracteur de demi-poulie fixe	1	1	—
	529 0224 00	Puller Inner Half	Extracteur de demi-poulie fixe	—	—	1





Drive Pulley Poulie motrice


SUMMIT



Poulie motrice

			5 0 0	5 8 3	6 7 0	
31	414 8607 00	Drive Belt	Courroie d'entrainement	1	—	—
N	415 1063 00	Drive Belt	Courroie d'entrainement	—	1	1
32	732 9000 26	Conical Spring Washer	Rondelle-ressort conique	—	1	—
	732 9000 21	Conical Spring Washer	Rondelle-ressort conique	1	—	1
33	417 1200 00	Screw	Vis	1	—	1
	417 1201 00	Screw	Vis	—	1	—
34	413 7031 00	Loctite 609, 10cc	Loctite 609, 10cc	@	@	@
35	417 0061 00	Clutch Repair Kit.....	Ens. de réparation d'embrayage...	1	1	1







Driven Pulley Poulie menée


SUMMIT

			5 0 0	5 8 3	6 7 0	
						
Poulie menée						
1	224 0812 01	Washer	Rondelle	@	@	@
N 2	504 1493 00	Countershaft	Arbre de renvoi	1	1	—
	504 1494 00	Countershaft	Arbre de renvoi	—	—	1
3	507 0213 00	Key	Clavette	1	1	1
4	414 7848 00	Cork	Bouchon de liège	—	—	1
N 5	507 0314 00	Brake Disk Ass'y	Disque de frein ass.	1	1	—
N	507 0322 00	Brake Disk	Disque de frein	—	—	1
6	414 5813 00	Key	Clavette	1	1	1
7	224 7811 40	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	1	1	1
8	222 0865 65	Allen Screw M8 x 65	Vis Allen M8 x 65	1	1	1
9	501 0250 00	Housing Bearing	Logement de roulement	2	2	2
10	501 0223 00	Spacer	Entretoise	1	1	1
11	228 5810 45	Elastic Nut M8	Écrou élastique M8	3	3	3
12	732 6011 56	Hex. Screw M8 x 25	Vis hex. M8 x 25	3	3	3
13	504 1283 00	Shim	Cale	1	1	1
14	504 1082 00	Shim	Cale	4	4	4
15	504 1416 00	Fixed Half Pulley	Demi-poulie fixe	1	1	1
16	223 5630 65	Allen Screw M6 x 30	Vis Allen M6 x 30	3	3	3
17	504 1419 00	Thrust Washer	Rondelle de butée	1	1	1
18	414 8208 00	Key	Clavette	1	1	1
19	414 5589 00	Release Spring	Ressort de rappel	1	1	1
20	504 1409 00	Cam 47°	Came 47°	1	—	—
	504 0961 00	Cam 50°	Came 50°	—	1	1
21	371 9031 00	Snap Ring	Frein d'axe	1	1	1
22	228 0610 45	Nut M6	Écrou M6	3	3	3
23	420 2453 70	Washer	Rondelle	3	3	3
24→27	504 1434 00	Sliding Pulley	Demi-poulie coulissante	1	1	1
25	415 0112 00	Bushing Garlock	Douille Garlock	1	1	1
26	414 8766 00	Bushing Garlock	Coussinet Garlock	1	1	1
27	414 9180 00	Cam Slider Shoe	Glissière de came	3	3	3
28	— XXX —	Loctite 277, 50cc	Loctite 277, 50cc	—	—	@
29	405 4083 00	Ball Bearing	Ball Bearing	1	1	1
30	504 1418 00	Washer	Rondelle	1	1	1
31	517 0787 00	Washer	Rondelle	1	1	1

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.






Driven Pulley Poulie menée

SUMMIT


5	5	6
0	8	7
0	3	0

32	504 0916 00	Countershaft Extension	Rallonge d'arbre de renvoi	1	1	1
33	224 0811 71	Flat Washer 8.4 mm	Rondelle-plate 8.4 mm	1	1	1
34	413 7010 00	Loctite 767 Antiseize Lubricant, 12oz	Loctite 767 lubrifiant antigrippage, 12oz	@	@	@
35	413 7031 00	Loctite 609, 10cc	Loctite 609, 10cc	@	@	@
36	413 7030 00	Loctite 242, 10cc	Loctite 242, 10cc	@	@	@

Belt Guard Garde-courroie



Brake Frein





Hydraulic Brake and Belt Guard


Frein hydraulique et garde-courroie

SUMMIT


5	5	6
0	8	7
0	3	0

1→6	415 0345 00	Caliper	Étrier	1	—	—
	414 9200 00	Caliper	Étrier	—	1	1
2	415 0536 00	Brake Lining Kit	Ens. de garnitures de frein	1	—	—
	414 9900 00	Brake Lining Kit	Ens. de garnitures de frein	—	1	1
3	414 9907 00	Kit (Pins, Retainers, Spring)	Ens. (tiges, goupilles, ressort)	1	1	1
4	414 9898 00	Screw-Bleeder	Vis de purge	1	2	2
5	414 9897 00	Boot	Capuchon	1	2	2
6	414 9899 00	Tube	Tube	1	1	1
7	222 0035 65	Hex. Screw M10 x 35	Vis Hex. M10 x 35	2	2	2
8	413 7030 00	Loctite 242, 10cc	Loctite 242, 10cc	@	@	@
9	507 0299 00	Locking Tab	Frein de vis	1	1	1
10	415 0347 00	Hose	Boyau	1	—	—
N	415 1075 00	Hose	Boyau	—	1	1
N 11→17	415 0995 00	Master Cylinder	Maître cylindre	1	1	1
12	415 0753 00	Lever Ass'y	Levier ass.	1	1	1
N 13	415 1175 00	Microswitch Ass'y	Micro-contact ass.	1	1	1
14	415 0300 00	Pin Ass'y	Axe ass.	1	1	1
15	415 0299 00	Cover	Couvercle	1	1	1
16	415 0298 00	Clamp Ass'y	Bride ass.	1	1	1
17	414 9906 00	Window	Fenêtre	1	1	1
18	414 9205 00	Bolt	Boulon	2	2	2
19	414 9206 00	Washer	Rondelle	4	4	4
N 20	507 0314 00	Brake Disk Ass'y	Disque de frein ass.	1	1	—
N	507 0322 00	Brake Disk Ass'y	Disque de frein ass.	—	—	1
21→25	517 2855 00	Belt Guard Ass'y	Garde-courroie ass.	1	1	1
22	415 0289 00	Warning Label	Étiquette d'avertissement	1	1	1
23	414 9418 00	Tool Box Spring	Ressort de boîte d'outils	1	1	1
24	390 4022 00	Rivet	Rivet	10	10	10
25	415 0165 00	Calibration Label	Étiquette de calibration	1	1	1
26	414 4408 00	Set Screw	Vis de pression	1	1	1
27	409 2061 00	Tab	Patte	@	@	@
28	409 2042 00	Housing Tab	Logement raccord	@	@	@
29	518 3142 00	Pulley Guard Bracket	Attache de garde poulie	1	1	1
30	518 2075 00	Reinforcement Plate	Plaque de renfort	1	1	1
31	572 0795 00	Housing-Dimmer	Logement de feu de croisement	1	1	1
32	517 2838 00	Housing-Plate	Plaque de logement	1	1	1
33	415 0255 00	Switch Decal	Décalque d'interrupteur	1	1	1
34	409 2093 00	Housing Tab	Logement de raccord	@	@	@

Belt Guard Garde-courroie



Brake Frein






Hydraulic Brake and Belt Guard Frein hydraulique et garde-courroie

SUMMIT

			Frein hydraulique et garde-courroie			5 0 0	5 8 3	6 7 0
35	515 1631 00	Light Switch	Bouton de lumière	1	1	1		
36	418 0017 06	Decal-Rear Suspension Adjustment...	Décalque-ajustement de suspension arr. ..	1	1	1		
37	414 1152 00	Tie-Rap	Attache	2	2	2		
38	414 4732 00	Self Tapping Screw	Vis autotaraudeuse	2	2	2		





Steering System Système de direction

SUMMIT


			5 0 0	5 8 3	6 7 0	
Système de direction						
1	506 1214 00	Block	Bloc d'attache	1	1	1
2	222 0285 65	Screw M12 x 85	Vis M12 x 85	1	1	1
3	415 0411 00	Cushion	Coussinet	2	2	2
4	506 1338 00	Pivot Arm	Bras de pivot	1	1	1
5	224 0611 51	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	—	—	4
6	506 1313 00	Tie Rod	Barre d'accouplement	2	2	2
7	414 7680 00	R.H. Ball Joint	Joint à rotule droit	3	3	3
8	732 6100 10	Jam Nut M10	Écrou de blocage M10	3	3	3
9	503 1758 00	Hard Washer	Rondelle trempée	12	12	12
10	732 6100 42	Elastic Stop Nut M10	Écrou élastique M10	6	6	6
11	414 1152 00	Tie Rap	Attache	2	2	2
12	506 1108 00	Tie Rod	Barre d'accouplement	1	1	1
13	414 7681 00	L.H. Ball Joint	Joint à rotule gauche	3	3	3
14	732 6100 11	Jam Nut M10	Écrou de blocage M10	3	3	3
15	228 5210 45	Elastic Stop Nut M12	Écrou élastique M12	1	1	1
16	409 2043 00	Housing Receptacle	Logement raccord femelle	1	1	1
17	506 1364 00	Flat Washer	Rondelle plate	1	1	1
18	561 5031 00	Receptacle	Raccord femelle	3	3	3
19	293 7500 01	Tie Rap	Attache	2	2	2
N 20	506 1448 00	R.H. Steering Arm	Bras de direction DR	1	1	1
N	506 1449 00	L.H. Steering Arm	Bras de direction GA	1	1	1
21	222 9835 65	Allen Screw M8 x 35	Vis Allen M8 x 35	2	2	2
22	228 7810 45	Elastic Flanged Stop Nut M8	Écrou élastique à épaulement M8	2	2	2
23	506 1280 00	Main Tube	Arbre de direction	1	—	—
N	506 1440 00	Main Tube	Arbre de direction	—	1	—
N	506 1496 00	Main Tube	Arbre de direction	—	—	1
24	517 1262 00	Retaining Support	Support de retenue	1	1	1
25	572 0644 00	Lower Half Bushing	Douille moitié inférieur	1	1	1
26	572 0645 00	Upper Half Bushing	Douille moitié supérieur	1	1	1
27	222 0820 65	Hex. Screw M8 x 20	Vis hex. M8 x 20	2	2	2
28	506 0606 00	«U» Clamp	Bride en «U»	1	1	1
29	572 0671 00	Half Bushing	Demie douille	2	2	2
30	228 5810 45	Elastic Nut M8	Écrou élastique M8	6	6	6
31	224 7811 40	Lock Washer M8	Rondelle-frein M8	2	2	2
32	506 1259 00	Handle Bar	Guidon	1	—	—
N	506 1439 02	Handle Bar	Guidon	—	1	1
33	506 0554 00	Steering Clamp	Bride de direction	1	1	1
34	414 4916 00	Steering Support	Support de guidon	4	4	4
35	222 0855 65	Hex. Screw M8 x 55	Vis hex. M8 x 55	4	4	4



Steering System Système de direction

SUMMIT

				5 0 0	5 8 3	6 7 0
36	572 0365 00	Bushing	Douille	2	2	2
37	572 0617 00	Grip	Poignée	2	2	2
38	570 0248 00	R.H. Tie Rod Cap	Capuchon de timonerie DR	1	1	1
	570 0249 00	L.H. Tie Rod Cap	Capuchon de timonerie GA	1	1	1
39	517 2412 00	R.H Plate Cap	Plaque du capuchon DR	1	1	1
	517 2413 00	L.H Plate Cap	Plaque du capuchon GA	1	1	1
40	390 9068 00	Rivet	Rivet	4	4	4
41	390 4022 00	Rivet	Rivet	10	10	10
42	517 1243 00	Washer	Rondelle	4	4	4
43	572 0841 00	Steering Padding	Couvre guidon	1	—	—
N	415 0954 00	Steering Padding	Couvre guidon	—	1	—
N	415 1065 00	Steering Padding	Couvre guidon	—	—	1
44	572 0724 00	Key Way	Mortaise	2	—	—
45	413 7061 00	Lithium Grease, 400gr	Graisse-lithium, 400gr	@	@	@
46	413 7074 00	Loctite 271, 10cc	Loctite 271, 10cc	@	@	@
47	410 1100 00	Heating Grip	Poignée chauffante	2	2	2
48	572 0819 00	End Handle Bar	Bout de guidon	2	2	2
49	293 5500 14	Grease, Super Lube#823-28	Graisse, Super Lube#823-28	@	@	@
50	415 0380 00	Pivot	Pivot	1	1	1
51	415 0407 00	Horn (Europe)	Avertisseur (Europe)	1	—	1
N 52	415 1064 00	Steering Foam	Mousse de couvre guidon	—	1	—
N	415 1066 00	Steering Foam	Mousse de couvre guidon	—	—	1
N 53	415 0902 00	Grip	Gaine	—	—	1
N 54	415 0955 00	Tie-Down	Sangle	—	—	1
55	222 0625 65	Hex. Screw M6 x 25	Vis hex. M6 x 25	—	—	2
N 56	506 1482 00	Support Plate	Plaque de support	—	—	2
57	228 5610 45	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	—	—	4






Front Suspension and Ski Suspension avant et ski

SUMMIT

			5 0 0	5 8 3	6 7 0
1	413 7030 00	Loctite 242, 10cc	@	@	@
N 2	580 6682 00	Bridge Ass'y	2	2	2
N 3	572 1011 00	Flexible Ski Liner	2	2	2
N	572 1012 00	Flexible Ski Liner (Europe)	2	—	2
N 4-5	505 0691 20	Carbide Runner (5)	2	2	2
5	228 5010 45	Elastic Stop Nut M10	8	8	8
6	224 0012 11	Washer 10 mm	8	8	8
N 7	732 6013 03	Hex. Screw M8 x 100	2	2	2
8	222 0850 65	Hex. Screw M8 x 50	2	2	2
N 9	572 1010 00	Plastic Handle	2	2	2
N 10	732 6011 69	Bolt	2	2	2
11	228 5210 45	Elastic Stop Nut M12	2	2	2
12	414 5306 00	Cushion	4	4	4
13	228 5810 45	Elastic Stop Nut M8	4	4	4
14	570 0533 00	Ski Stopper	2	2	2
N 15	506 1445 00	Ski Leg	2	2	2
16	506 0812 00	Wear Plate	2	2	2
17	572 0699 00	Cushion	4	4	4
18	506 1334 10	L.H. Swing Arm	1	1	1
	506 1335 10	R.H. Swing Arm	1	1	1
19	506 0809 00	Retaining Washer	2	2	2
20	371 9104 00	Circlip	2	2	2
21	572 0913 00	Cap	2	2	2
22	570 0622 00	Rubber Damper	2	2	2
23	506 1158 00	Bowl	2	2	2
24	224 7811 40	Spring Lock Washer 8 mm	2	2	2
25	222 9825 65	Allen Screw M8 x 25	2	2	2
26	572 0698 00	Sliding Block	—	4	4
27	506 1273 00	Ball Joint	—	2	2
28	506 1274 00	Stabilizator Bar	—	1	1
29	572 0776 00	Half Bushing	—	4	4
30	390 4023 00	Rivet	—	8	8
31	414 9699 00	Front Shock	2	2	2
N 32	415 0837 00	Shock Spring (Yellow)	2	2	2
33	503 1406 00	Spring Stopper	2	2	2
34	503 1690 00	Adjuster Ring	2	2	2
35	222 0060 65	Screw Hex. M10 x 60	2	2	2
36	390 9080 00	Rivet	4	4	4
37	503 1651 00	Spring Guide	2	2	2






Front Suspension and Ski Suspension avant et ski

SUMMIT

			5 0 0	5 8 3	6 7 0
38	517 2549 00	Rear Link Plate	1	1	1
39	222 0055 65	Hex. Screw M10 x 55.....	2	2	2
40	228 5010 45	Elastic Stop Nut M10	4	4	4
41	580 6495 00	Arm Ass'y	4	4	4
42	222 0655 65	Hex. Screw M6 x 55.....	4	4	4
43	222 0250 75	Hex. Screw M12 x 50.....	4	4	4
44	228 5210 45	Elastic Stop Nut M12	4	4	4
45	293 5500 14	Grease, Super Lube#823-28	@	@	@
46	732 6011 13	Hex. Screw M12 x 100	4	4	4
47	228 5210 45	Elastic Stop Nut M12	4	4	4
48	408 2007 00	Grease Fitting	4	4	4
49	517 2548 00	Front Link PLate	1	1	1
50	518 3067 00	Link Plate	1	1	1
51	413 7061 00	Lithium Grease, 400 gr	@	@	@
52	414 9166 00	Nylon Cap	2	—	—
N 53	418 0015 00	Shock Decal	2	2	2
54	228 7610 45	Elastic Flanged Stop Nut M6	4	4	4
55	503 1467 00	Washer	2	2	2
56	506 1364 00	Washer	4	4	4
N 57	732 9000 48	Washer	4	4	4
58	572 0459 00	Cap	2	2	2
59	224 0811 71	Flat Washer 8 mm	4	4	4






Drive Axle and Track Essieu moteur et chenille

SUMMIT

				5 0 0	5 8 3	6 7 0
N 1	570 2111 00	Track	Chenille	1	1	—
N	570 2109 00	Track	Chenille	—	—	1
	570 2100 00	Track (Europe)	Chenille (Europe)	1	—	—
N	570 2111 00	Track (Europe)	Chenille (Europe)	—	—	1
2	228 5810 45	Elastic Nut M8	Écrou élastique M8	3	3	3
3	414 9908 00	9 Tooth Half Sprocket	Demi barbotin 9 dents	2	2	—
	415 0674 00	8 Tooth Half Sprocket	Demi barbotin 8 dents	—	—	2
4	501 0222 00	Spacer	Entretoise	1	1	1
5	581 0565 00	Oil Seal	Joint d'étanchéité d'huile	1	1	1
6	501 0255 00	Drive Axle	Arbre d'entraînement	1	1	1
7	572 0101 00	Speedometer Drive Insert	Prise de l'indicateur de vitesse	1	1	1
8	414 6639 00	9 Tooth Sprocket	Barbotin 9 dents	2	2	—
	414 9318 00	8 Tooth Sprocket	Barbotin 8 dents	—	—	2
9	501 0174 00	Ball Bearing Protector	Protecteur de roulement à billes	1	1	1
10	405 4044 00	Ball Bearing 6205	Roulement à billes 6205	1	1	1
11	501 0241 00	Retainer Ring	Anneau de retenue	1	1	1
12→14	501 0243 00	Ball Bearing Housing	Log. de roulement à billes	1	1	1
13	501 0175 00	Ball Bearing Housing	Logement de roulement à billes	1	1	1
14	408 2007 00	Grease Fitting	Raccord de graissage	1	1	1
15	413 7061 00	Lithium Grease, 400 gr	Graisse-lithium, 400 gr	@	@	@
16	500 0034 00	Guide Cleat	Agrafe-guide	36	36	36
17	517 2436 00	Cable Protector	Protecteur de câble	—	1	1
18	371 9102 00	Circlip	Circlip	1	1	1
19	501 0242 00	Spacer	Entretoise	1	1	1






Rear Suspension Suspension arrière

SUMMIT

			Suspension arrière			5 0 0	5 8 3	6 7 0
N 1	503 1852 00	Runner	Rail	2	2	2		
N 2	560 3155 00	Runner Shoe	Glissière	2	2	—		
N	560 1035 00	Runner Shoe	Glissière	—	—	2		
3	216 3625 60	Countersunk Head Screw M6 x 25	Vis à tête fraisée M6 x 25	2	2	2		
4	228 5610 45	Elastic Stop Nut M6	Écrou élastique M6	6	6	6		
5	572 0754 00	Runner Protector	Protecteur de rail	2	2	2		
6	222 0525 65	Hex. Screw M5 x 25	Vis hex. M5 x 25	2	2	2		
7	391 3016 00	Washer	Rondelle	4	4	4		
8	503 1553 00	Tensioner	Tendeur	2	2	2		
9	222 0620 65	Hex. Screw M6 x 20	Vis hex. M6 x 20	4	4	4		
10	732 6010 17	Hex. Screw M10 x 110	Vis hex. M10 x 110	2	2	2		
11	228 5010 45	Elastic Stop Nut M10	Écrou élastique M10	2	2	2		
12	570 0630 00	Rubber Stopper Rear	Butée de caoutchouc arrière	4	4	4		
13	224 7212 18	Lock Washer 12 mm	Rondelle-frein 12 mm	2	2	2		
14	224 0212 51	Flat Washer 12 mm	Rondelle plate 12 mm	2	2	2		
15	503 1607 00	Rear Axle	Essieu arrière	1	1	1		
16	503 1396 00	Inner Spacer Short	Entretoise intérieure courte	1	1	1		
17	503 1548 00	Outer Spacer	Entretoise extérieure	2	2	2		
18	504 1082 00	Shim	Cale	4	4	4		
N 19	570 0667 32	Wheel 165 (Yellow)	Roue 165 (jaune)	2	2	2		
N 20	503 1833 00	Washer	Rondelle	2	2	2		
21	224 7011 88	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	4	4	4		
22	222 0035 65	Hex. Screw M10 x 35	Vis hex. M10 x 35	4	4	4		
23	228 7810 45	Elastic Flanged Stop Nut M8	Écrou élastique à épaulement M8	8	8	8		
24	503 1531 00	Spacer	Entretoise	1	1	1		
25	572 0483 00	Spacer	Entretoise	2	2	2		
26	503 1733 00	Welded Shock Support	Support soudé d'amortisseur	1	1	1		
N 27	570 0666 22	Wheel 135	Roue 135	4	4	4		
28	405 4045 00	Ball Bearing 6205	Roulement à billes 6205	9	9	9		
29	371 9017 00	Circlip	Circlip	8	8	8		
30	414 8884 00	Cushion	Coussinet	8	8	8		
N 31	503 1746 00	Support	Support	2	2	2		
32	222 0890 65	Hex. Screw M8 x 90	Vis hex. M8 x 90	2	2	2		
33	222 0825 65	Hex. Screw M8 x 25	Vis hex. M8 x 25	2	2	2		
N 34	503 1831 00	Washer	Rondelle	2	2	2		
35	503 1510 00	Spacer	Entretoise	4	4	4		
36	503 1540 00	Washer	Rondelle	8	8	8		
37	503 1528 00	Lower Axle	Axe inférieur	2	2	2		
38	503 1754 00	Hardened Washer	Rondelle trempée	2	2	2		






Rear Suspension Suspension arrière

SUMMIT

			5 0 0	5 8 3	6 7 0
39	224 7811 40	Lock Washer 8 mm			
40	222 0830 65	Hex. Screw M8 x 30			
41	503 1536 00	Wheel Support Axle			
42-43	572 0435 00	Idler Wheel			
43	405 4046 00	Ball Bearing 6202			
44	228 5510 45	Elastic Stop Nut M5			
45	503 1749 00	Lower Axle			
46	732 6010 02	Hex. Screw			
47	503 1737 00	Washer			
48	413 7074 00	Loctite 271, 10cc			
49	503 1395 00	Inner Spacer Long			
50	572 0458 00	Wheel 165 (Incl. It. 28)			
N 51	570 0666 32	Idler Wheel 135 (Yellow)			
52	224 0811 71	Washer 8 mm			
53	572 0848 00	Rubber Stopper Reinforcement			
54	222 0540 65	Hex. Screw M5 x 40			
55	391 3017 00	Flat Washer			
56	222 0240 65	Hex. Screw M12 x 40			
57	224 0012 11	Flat Washer 10 mm			
N 58	503 1818 00	Reinforcement Plate			
		Rondelle-frein 8 mm	2	2	2
		Vis hex. M8 x 30	6	6	6
		Axe de roue de support	1	1	1
		Roue de support	2	2	2
		Roulement à billes 6202	2	2	2
		Écrou élastique M5	6	6	6
		Axe inférieur	1	1	1
		Vis hex.	2	2	2
		Rondelle	2	2	2
		Loctite 271, 10cc	@	@	@
		Entretoise intérieure longue	1	1	1
		Roue 165 (incl. it. 28)	1	1	1
		Roue de support 135 (jaune)	2	2	2
		Rondelle 8mm	6	6	6
		Renfort de butée de caoutchouc	4	4	4
		Vis hex. M5 x 40	4	4	4
		Rondelle Plate	8	8	8
		Vis hex. M12 x 40	2	2	2
		Rondelle plate 10 mm	4	4	4
		Plaque de renfort	2	2	2






Front Arm (RR. Susp.) Bras avant (susp. arr.)

SUMMIT

			5 0 0	5 8 3	6 7 0
1	224 7212 18	Lock Washer 12 mm	2	2	2
2	228 5810 45	Elastic Stop Nut M8	5	5	5
3	224 0811 71	Flat Washer 8 mm	2	2	2
4	222 0840 65	Hex. Screw M8 x 40	3	3	3
N 5	503 1831 00	Washer	2	2	2
N 6	503 1825 00	Welded Front Arm	1	1	1
7	213 000 003	Lock Washer 10 mm	2	2	2
8	503 1590 00	Upper Axle	1	1	1
9	414 9757 00	Shock	1	1	1
10	415 0705 00	Center Shock Spring	1	1	1
11	517 2809 00	Protector	1	1	1
12	503 1416 00	Cap	1	1	1
13	503 1406 00	Spring Stopper	1	1	1
14	503 1516 00	Axle	1	1	1
15	224 7811 40	Lock Washer 8 mm	2	2	2
16	222 0830 65	Hex. Screw M8 x 30	2	2	2
17	503 1664 00	Stopper Strap	2	2	2
N 18	503 1820 00	Lower Axle	1	1	1
19	503 1651 00	Spring Guide	1	1	1
20	415 0279 00	Cushion	2	2	2
21	222 0060 65	Hex. Screw M10 x 60	2	2	2
22	408 2007 00	Grease Fitting M6	1	1	1
23	503 1733 00	Welded Shock Support	1	1	1
24	222 0260 65	Hex. Screw M12 x 60	2	2	2
25	414 9758 00	Shock	1	1	1
26	503 1690 00	Adjusting Ring	1	1	1
27	572 0806 00	Spacer	2	2	2
28	572 0593 00	Spacer Plastic	1	1	1
29	222 0825 65	Hex. Screw M8 x 25	2	2	2
N 30	503 1836 00	Stap Bracket	1	1	1
31	415 0162 00	Pin Clevis	1	1	1
32	371 8010 00	Cotter Pin	1	1	1
33	224 0012 11	Washer	1	1	1
34	503 1693 00	Stopper	1	1	1
35	224 0022 51	Washer	1	1	1






Front Arm (RR. Susp.) Bras avant (susp. arr.)

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

36	572 0340 00	Knob Adjuster	Poignée d'ajustement	1	1	1
37	228 0010 45	Elastic Stop Nut M10	Écrou élastique M10	1	1	1
38	228 5010 45	Elastic Stop Nut M10	Écrou élastique M10	1	1	1
39	413 7074 00	Loctite 271, 10 cc	Loctite 271, 10 cc	@	@	@
40	413 7061 00	Lithium Grease, 400 gr	Graisse-lithium, 400 gr	@	@	@
41	414 9360 00	Cushion	Coussinet	—	1	1
42	224 0212 51	Flat Washer 12 mm	Rondelle plate 12 mm	2	2	2
43	415 0263 00	Cushion	Coussinet	2	2	2







Rear Arm (RR. Susp.) Bras arrière (susp. arr.)

SUMMIT


			Bras arrière (susp. arr.)			5 0 0	5 8 3	6 7 0
1	213 000 003	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	2	2	2		
2	222 0035 65	Hex. Screw M10 x 35	Vis hex. M10 x 35	2	2	2		
3	503 1692 00	Welded Pivot Arm	Jumelle soudée	1	1	1		
4	503 1547 03	Lower Axle (Pivot Arm)	Axe inférieur de jumelle	1	1	1		
5	224 0812 01	Washer	Rondelle	4	4	4		
6	732 6011 98	Bolt M8	Boulon M8	1	1	1		
7	408 2007 00	Grease Fitting M6	Raccord de graissage M6	3	3	3		
8	503 1707 00	Welded Rear Arm	Bras arrière soudé	1	1	1		
9	503 1443 00	Upper Axle (Pivot Arm)	Axe supérieur de jumelle	1	1	1		
10	732 6011 97	Bolt M8	Boulon M8	1	1	1		
11	228 5810 45	Elastic Stop Nut M8	Écrou élastique M8	2	2	2		
12	224 0811 71	Washer	Rondelle	2	2	2		
13	503 1687 00	Transversal Rear Axle	Axe transversal arrière	1	1	1		
14	572 0860 00	Bushing	Douille	2	2	2		
15	414 8662 00	Right Spring	Ressort droit	1	1	1		
	414 8663 00	Left Spring	Ressort gauche	1	1	1		
16	228 7610 45	Elastic Flanged Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique à épaulement M6 ..	2	2	2		
17→18	572 0914 00	Idler Wheel 155	Roue de support 155	2	2	2		
18	405 4045 00	Ball Bearing 6205	Roulement à billes 6205	2	2	2		
19	503 1688 00	Retaining Ring	Bague d'appui	2	2	2		
20	222 5608 65	Socket Set Screw M6 x 8	Vis de pression M6 x 8	2	2	2		
21	572 0308 00	L.H. Cam Adjuster	Came de réglage gauche	1	1	1		
	572 0309 00	R.H. Cam Adjuster	Came de réglage droite	1	1	1		
22	224 0012 11	Flat Washer 10 mm	Rondelle plate 10 mm	6	6	6		
23	371 9071 00	Circlip	Circlip	2	2	2		
24	414 9758 00	Shock	Amortisseur	1	—	—		
N	415 0766 00	Shock	Amortisseur	—	1	1		
25	413 7074 00	Loctite 271, 10cc	Loctite 271, 10cc	@	@	@		
26	222 0840 65	Hex. Screw M8 x 40	Vis hex. M8 x 40	1	1	1		
27	572 0566 00	Spring Support	Support de ressort	2	2	2		
28	503 1527 00	Spring Axle Guide	Axe-guide pour ressort	2	2	2		
29	517 0417 00	Retainer Washer	Rondelle de retenue	2	2	2		
30	222 0650 65	Hex. Screw M6 x 50	Vis hex. M6 x 50	2	2	2		
31	413 7061 00	Lithium Grease, 400 gr	Graisse-lithium, 400 gr	@	@	@		
32	228 7810 45	Elastic Flanged Stop Nut M8	Écrou élastique à épaulement M8	1	1	1		
N 33	418 0015 00	Shock Decal	Décalque d'amortisseur	1	1	1		
34	414 9360 00	Cushion	Coussinet	—	2	2		





33



35



28



**Europe Only /
Seulement**



11




Seat and Accessories Siège et accessoires

SUMMIT


			Siège et accessoires			5 0 0	5 8 3	6 7 0
N 1	— XXX —	Seat Ass'y (1 pass.).....	Siège ass. (1 pass.)	1	1	1		
N 2	415 0907 03	Seat Cover	Housse de siège	1	1	1		
3	414 8371 00	Foam Seat	Caoutchouc mousse de siège	1	1	1		
N 4	572 1063 00	Rear Trunk	Coffre arrière	1	1	1		
N 5	517 2979 00	Washer	Rondelle	7	7	7		
6	390 4096 00	Rivet	Rivet	5	5	5		
7	732 6012 21	«T» Bolt	Boulon en «T»	2	2	2		
8	732 6100 72	Nut Push	Écrou à pression	2	2	2		
9	228 7610 45	Elastic Flanged Stop Nut M6	Écrou élastique à épaulement M6	2	2	2		
10	414 5136 00	Taillamp Housing	Boîtier du feu arrière	1	1	1		
11	414 5102 00	Reflector-Amber (Europe)	Réfecteur-ambre (Europe)	2	—	2		
12	222 0530 65	Screw M5 x 30	Vis M5 x 30	2	2	2		
13	228 7510 45	Elastic Flanged Stop Nut M5	Écrou élastique à épaulement M5	2	2	2		
14	410 5040 00	Bulb	Ampoule	1	1	1		
15	414 5137 00	Lens	Lentille	1	1	1		
16	414 5164 00	Plastic Washer	Rondelle de plastique	2	2	2		
17	732 6012 53	Tapping Screw	Vis autotaraudeuse	2	2	2		
18	518 3140 00	Rear Bumper	Pare-chocs arrière	1	1	1		
	517 2438 00	Rear Bumper (Europe)	Pare-chocs arrière (Europe)	1	—	1		
19	365 9011 00	Self Tapping Screw M12 x 3/4	Vis autotaraudeuse M12 x 3/4	6	6	6		
20	224 0811 71	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	4	4	4		
21	224 7811 40	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	4	4	4		
22	222 0820 65	Hex. Screw M8 x 20	Vis hex. M8 x 20	4	4	4		
23→26	580 6416 00	R.H. Moulding Ass'y	Enjoliveur DR ass.	1	1	1		
	580 6417 00	L.H. Moulding Ass'y	Enjoliveur GA ass.	1	1	1		
24	224 1511 01	Ext. Tooth Lock Washer 5 mm	Rondelle-frein dents extérieures 5 mm	2	2	2		
25	222 8510 65	Phillips Screw M5 x 10	Vis cruciforme M5 x 10	2	2	2		
26	414 5101 00	Red Reflector	Réfecteur rouge	2	2	2		
N 27	572 0993 00	Sub-Seat	Sous-siège	1	1	1		
28	414 7280 00	Seat Buckle	Boucle de siège	@	@	@		
N 29	572 1015 00	Snow Guard	Garde-neige	1	1	1		
N 30	572 1082 00	Reinforcement	Renfort	1	1	1		
31	517 2259 00	Washer	Rondelle	4	4	4		
32	390 9096 00	Rivet (Black)	Rivet (noir)	4	4	4		
33	529 0279 00	Tool Box Kit	Trousse avec outils	1	1	1		

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.


Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.





33




35



28



**Europe Only /
Seulement**



11




Seat and Accessories Siège et accessoires

SUMMIT



Siege et accessoires

			5 0 0	5 8 3	6 7 0	
34	572 0363 10	Tool Box Ass'y	Coffre d'outils ass.	1	1	1
35	529 0307 00	Wrench Adjuster	Clé de réglage	1	1	1
36	517 1917 00	Spacer (Europe)	Entretoise (Europe)	2	—	2
37	222 0650 65	Hex. Screw M6 x 50 (Europe)	Vis hex. M6 x 50 (Europe)	2	—	2
N 38	517 2947 00	Support (Europe)	Support (Europe)	1	—	1
N 39	517 2948 00	Reinforcement (Europe)	Renfort (Europe)	1	—	1
40	222 0618 65	Hex. Screw M6 x 18 (Europe)	Vis hex. M6 x 18 (Europe)	2	—	2
41	228 7610 45	Elastic Flanged Stop Nut M6 (Europe) ...	Écrou d'arrêt élastique à épaulement (Europe) .	8	—	8
42	517 2561 00	Inner Plate (Europe)	Plaque intérieure (Europe)	1	—	1
43	222 2620 65	Carriage Bolt M6 x 20 (Europe)	Boulon de carrosserie M6 x 20 (Europe)	4	—	4
44	517 1993 00	Hitch (Europe)	Attelage (Europe)	1	—	1
45	517 1527 00	Hitch Protector (Europe)	Protecteur d'attelage (Europe)	1	—	1
46	517 1528 00	Spring (Europe)	Ressort (Europe)	1	—	1
47	114 0452 00	Hair Pin (Europe)	Goupille de sûreté (Europe)	1	—	1
48	222 0630 65	Hex. Screw M6 x 30 (Europe)	Vis hex. M6 x 30 (Europe)	1	—	1
49	228 5610 45	Elastic Stop Nut M6 (Europe)	Écrou d'arrêt élastique M6 (Europe) ...	1	—	1
50	390 4094 00	Rivet (Europe)	Rivet (Europe)	1	—	1
51	732 8040 00	Pin Spring (Europe)	Goupille ressort (Europe)	1	—	1
52	414 9985 00	Instruction Label (Europe)	Étiquette d'instruction (Europe)	1	—	1






Cab, Console Capot, console

SUMMIT

			5 0 0	5 8 3	6 7 0
N 1	572 0771 82	Cab (Blue)	1	1	1
2	517 2781 00	Hood Reinforcement	1	1	1
3	415 0448 00	Sealing Foam	1	1	1
4	414 7633 00	Spring	2	2	2
N 5	415 0939 00	Cab Retainer Cable	2	2	2
6	389 8043 00	Push Nut	2	2	2
7	390 4096 00	Rivet (Black)	5	5	9
8	732 6000 30	Tapping Screw	3	3	3
9	572 0521 01	R.H. Console	1	1	—
N	572 1028 00	R.H. Console	—	—	1
10	228 7510 45	Elastic Flanged Stop Nut M5	4	4	4
11	570 0271 00	Hood Latch	2	2	2
12	572 0527 02	Dash-Switch	1	1	1
13	390 9062 00	Rivet-Flat Head 3/16	2	2	2
14	732 6012 10	Self Tapping Screw	8	8	8
15	414 2273 00	Clip	8	8	8
N 16	572 1030 00	L.H. Console	—	—	1
17	228 7610 45	Elastic Flanged Stop Nut M6	4	4	4
N 18	517 2989 00	Right Upper Grill	1	1	1
N	517 2990 00	Left Upper Grill	1	1	1
19	517 2802 00	Side Grill	2	2	2
N	517 3018 00	Side Grill (Europe)	2	—	2
N 20	517 2991 00	Right Front Grill	1	1	1
N	517 2992 00	Left Front Grill	1	1	1
N 21	415 1001 00	R.H. Console Foam	—	—	1
N	— XXX —	L.H. Console Foam	—	—	1
22	570 0238 00	Windshield Latch	6	6	6
23	414 9851 00	Center Foam	1	1	1
24	517 2899 00	Lower Hinge	2	2	2
25	517 2611 00	Upper Hinge	2	2	2
26	222 0516 65	Hex. Screw M5 x 16	4	4	4
27	517 2973 00	R.H. Console Plate	—	—	1
N	517 2974 00	L.H. Console Plate	—	—	1
28	414 6324 00	Foam-Acoustic (74"x 34"x 1/2" Thk.) ...	@	@	@
	414 6319 00	Foam-Acoustic (74"x 34"x 1" Thk.)	@	@	@

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.






Cab, Console Capot, console

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

29	415 0583 00	Ring	Bague	1	1	1
30	517 1243 00	Washer	Rondelle	12	12	12
31	517 2628 00	Bracket	Attache	2	2	2
32	224 0612 01	Washer	Rondelle	1	1	1
N 33	572 0762 15	Bottom Pan (black)	Coque (noir)	1	1	1
34	390 9068 00	Rivet (black)	Rivet (noir)	30	30	30
35	517 2654 00	Front Bumper	Pare-chocs avant	1	1	1
36	228 7610 45	Elastic Flanged Stop Nut M6	Écrou élastique à épaulement M6	5	5	5
N 37	517 2966 00	Hinge Bracket	Attache charnière	1	1	1
38	570 0537 02	Cap (Bottom Pan)	Capuchon de coque	1	1	1
39	222 0640 65	Hex. Screw M6 x 40	Vis hex. M6 x 40	1	1	1
40	224 1511 01	External Tooth Lock Washer 5 mm	Rondelle-frein à dents ext. 5 mm	2	2	2
41	224 0611 21	Washer	Rondelle	4	4	4
42	572 0721 00	Cap	Bouchon	2	2	2
43	517 2671 00	Side Bracket	Attache latérale	2	2	2
44	418 0010 09	Decal Reflector (yellow)	Décalque réflecteur (jaune)	2	2	2
45	414 5102 00	Reflector (amber)	Réflecteur (ambre)	2	2	2
N 46	517 2945 00	Center Support	Support central	1	1	1
47	365 9011 00	Hex. Tapping Screw	Vis autotaraudeuse hex.	4	4	4
48	732 6000 02	Hex. Screw Taptite M6 x 16	Vis hex. autotaraudeuse M6 x 16	4	4	4
49	222 8510 65	Screw M5 x 10	Vis M5 x 10	2	2	2
50	222 0630 65	Hex. Screw M6 x 30	Vis hex. M6 x 30	4	4	4
N 51	517 2950 00	Support L.H.	Support gauche	1	1	1
N	517 2951 00	Support R.H.	Support droit	1	1	1
52	391 3016 00	Washer	Rondelle	3	3	3
N 53	517 2967 00	Deflector	Défecteur	1	1	1
54	414 8835 00	L.H. Lower Foam	Mousse inférieure GA	1	1	1
	415 0487 00	R.H. Lower Foam	Mousse inférieure DR	1	1	1
N 55-58	580 6613 00	Windshield Ass'y	Pare-brise ass.	1	1	1
56	414 7959 00	Low Windshield	Pare-brise bas	1	1	1
N 57	572 1018 00	Windshield Support	Support de pare-brise	1	1	1
58	732 6100 72	Push-Nut	Écrou à pression	9	9	9
59	732 6012 10	Tapping Screw	Vis autotaraudeuse	—	—	4






Frame and Accessories Châssis et accessoires

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

N 1→17	518 3190 51	Frame Ass'y	Chassis ass.	1	1	1
N 2→5	518 3188 64	Tunnel	Tunnel	1	1	1
3	518 3047 46	Footstep Reinforcement	Renfort de marche-pied	2	2	2
N 4	518 3175 51	Cap-End	Capuchon arrière	1	1	1
5	390 4022 00	Rivet	Rivet	6	6	6
N 6	518 3205 04	L.H. Support	Support gauche	1	1	—
N	518 3205 07	L.H. Support	Support gauche	—	—	1
N	518 3205 05	R.H. Support	Support droit	1	1	—
N	518 3205 06	R.H. Support	Support droit	—	—	1
N 7	518 3189 33	R.H. Front Footrest	Repose-pied avant droit	1	1	1
N	518 3189 34	L.H. Front Footrest	Repose-pied avant gauche	1	1	1
8	518 3129 10	Front Bracket	Attache avant	2	2	2
N 9	518 3189 12	L.H. Rear Bracket	Attache arrière gauche	1	1	1
N	518 3189 11	R.H. Rear Bracket	Attache arrière droite	1	1	1
10	518 3087 29	Upper Plate L.H.	Plaque supérieure gauche	1	1	1
	518 3087 30	Upper Plate R.H.	Plaque supérieure droite	1	1	1
11	517 2669 00	R.H. Tank Bracket	Attache de réservoir droite	1	1	1
	517 2670 00	L.H. Tank Bracket	Attache de réservoir gauche	1	1	1
N 12	518 3175 60	Seat Bracket	Attache de siège	1	1	1
13	390 4022 00	Rivet	Rivet	@	@	@
N 14	518 3167 72	R.H. Reinforcement Plate	Plaque de renfort droite	1	1	1
N	518 3167 73	L.H. Reinforcement. Plate	Plaque de renfort gauche	1	1	1
15	222 0516 65	Hex. Screw M5 x 16	Vis hex. M5 x 16	2	2	2
16	228 7510 45	Elastic Flanged Stop Nut M5	Écrou élastique à épaulement M5	2	2	2
17	390 4024 00	Rivet	Rivet	16	16	16
18	224 0611 51	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	4	4	4
19	228 7610 45	Elastic Flanged Stop Nut M6	Écrou élastique à épaulement	4	4	4
20	518 2021 00	Pulley Guard Bracket	Attache de garde-poulie	1	1	1
21	518 2075 00	Reinforcement	Renfort	1	1	1
22	518 3137 00	Guide Rope	Guide de corde	1	1	1
23	518 3047 41	Reinf. Plate	Plaque de renfort	1	1	1
24	222 0820 65	Hex. Screw M8 x 20	Vis hex. M8 x 20	2	2	2
25	224 7811 40	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	2	2	2
26	518 2063 00	Muffler Support	Support de silencieux	—	1	—
	518 2063 00	Muffler Support (Europe)	Support de silencieux (Europe)	1	—	1
27	518 3104 00	Air Silencer Support	Support-silencieux d'admission	1	1	1
28	222 0635 65	Hex. Screw M6 x 35	Vis hex. M6x 35	2	2	2
N 29	518 3194 01	Non-Skid Strip	Bande antidérapante	2	2	2
30	222 0640 65	Hex. Screw M6 x 40	Vis hex. M6x 40	2	2	2







Frame and Accessories Châssis et accessoires



SUMMIT

	Châssis et accessoires		5 0 0	5 8 3	6 7 0	
31	414 2273 00	Clip	Pince	@	@	@
32	413 7074 00	Loctite 271, 10cc	Loctite 271, 10cc	@	@	@
33	414 8594 00	Cap	Bouchon	1	1	1
34	518 3092 00	Handle Steering Support	Support de guidon	1	1	1



ROTAX 500
ROTAX 583
ROTAX 670

5



7
ski doo



6

10

9

8











Decal Décalcomanie


SUMMIT

				5 0 0	5 8 3	6 7 0
1	418 0008 12	Dash Decal	Décalque du tableau de bord	1	1	1
2	414 8984 00	Heat Thumb Decal	Décalque pouce chauffant	1	1	1
3	414 8985 00	Heating Grip Decal	Décalque poignée chauffante	1	1	1
N 4	415 1185 00	Hood Kit Decal (not shown) (Incl. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16)	Ens. décalques capot (non ill.)..... (incl. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16)	1	—	—
N	415 1187 00	Hood Kit Decal (not shown) (Incl. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16)	Ens. décalques capot (non ill.)..... (incl. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16)	—	1	—
N	415 1188 00	Hood Kit Decal (not shown) (Incl. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16)	Ens. décalques capot (non ill.)..... (incl. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16)	—	—	1
N 5	418 0001 32	«ROTAX 500» Decal	Décalque «ROTAX 500»	2	—	—
N	418 0001 31	«ROTAX 583» Decal	Décalque «ROTAX 583»	—	2	—
N	418 0001 30	«ROTAX 670» Decal	Décalque «ROTAX 670»	—	—	2
6	418 0022 00	«CE» Decal	Décalque «CE»	1	1	1
N 7	418 0000 09	«Ski-Doo» Decal	Décalque «Ski-Doo»	1	1	1
8	418 0010 09	Reflector Decal (Yellow)	Décalque réflecteur (jaune)	2	2	2
N 9	415 1184 00	«DSA» Decal Kit	Ens. de décalques «DSA»	1	1	1
N 10	415 1183 00	Side Decal Kit	Ens. de décalques latéraux	1	1	1
11	418 0020 00	Instruction Label	Étiquette d'instructions	1	1	1
12	414 9491 10	Reflector Decal Kit (Blue)	Ens. de décalques réflecteurs (bleu) ...	1	1	1
	414 9491 11	Reflector Decal Kit (Red) (Europe)	Ens.- décalques réflecteurs (Rouge) (Europe).	1	—	1
13	415 0378 00	BOMBARDIER Logo	Logo BOMBARDIER	1	1	1
N 14	418 0020 02	Warning Decal	Décalque d'avertissement	1	1	1

All decals must be ordered and installed when replacing cab or frame.

Tous les décalques doivent être commandés et installés lorsqu'un capot ou un châssis est remplacé.












Electrical System Système électrique

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

1	410 1073 00	Switch (Heating Grip Handle)	Interrupteur (poignées chauffantes) ...	2	2	2
2	410 1095 00	Pilot Lamp (Oil Level)	Lampe témoin (niveau d'huile)	1	1	1
3	410 1096 00	Pilot Lamp (Headlamp)	Lampe témoin (feu de route)	1	1	1
4	517 2585 00	Washer	Rondelle	2	2	2
5	572 0223 00	Drive Angle	Correcteur de vitesse	1	1	1
6	414 9917 00	Blank Key	Clé vierge	@	@	@
7	570 0137 00	Boot	Protecteur	1	1	1
N 8	410 1121 00	Face Nut	Écrou avant	1	1	1
9	410 1113 00	Ignition Switch	Interrupteur d'allumage	1	1	1
10	413 7017 00	Dielectric Grease, 3oz	Graisse diélectrique, 3oz	@	@	@
11	410 1097 00	Pilot Lamp (Temperature)	Lampe témoin (température)	1	1	1
12	515 1515 00	Switch Cap Ass'y	Capuchon ass.	1	1	1
13	515 1459 00	Switch Nut	Écrou borgne	1	1	1
14	570 1511 00	Plunger Cap	Capuchon plongeur	1	1	1
15	365 9011 00	Hex. Tapping Screw	Vis hex. autotaraudeuse	2	2	2
16	410 1067 00	Switch Brake	Interrupteur de frein	1	1	1
N 17	415 0963 00	Speedometer (KMH)	Indicateur de vitesse (KMH)	1	1	1
N	415 0964 00	Speedometer (MPH)	Indicateur de vitesse (MPH)	@	@	@
18	414 8067 00	Lock Washer	Rondelle-frein	4	4	4
19	410 5042 00	Instrumentation Bulb	Ampoule de cadran	@	@	@
20	414 8071 00	O-Ring	Joint torique	2	2	2
21	515 1638 00	Voltage Regulator	Régulateur de tension	1	1	1
22	414 8065 00	Case Holder	Support de boîtier	2	2	2
23	414 7614 00	Speedometer Cable	Câble de l'indicateur de vitesse	1	1	1
24	732 6000 16	Hex. Tapping Screw M6 x 35	Vis hex. autotaraudeuse M6 x 35	1	1	1
25	414 8068 00	Washer	Rondelle	4	4	4
26	570 0139 00	Switch Cover	Couvre interrupteur	2	2	2
27	410 6082 00	Rubber Stopper	Butée de caoutchouc	1	1	1
28	228 7510 45	Elastic Flanged Stop Nut M5	Écrou d'arrêt élastique à épaulement M5 ..	2	2	2
29	409 2045 00	Male Connector	Connecteur mâle	@	@	@
30	561 5034 00	Tab Connector	Raccord mâle	@	@	@
31	517 2185 00	Headlamp Support	Support de phare avant	1	1	1
32	517 1686 00	Spring	Ressort	2	2	2
33	391 3021 00	Washer	Rondelle	6	6	6
34	414 8069 00	Nut	Écrou	4	4	4
N 35	415 0965 00	Tachometer	Compte-tours	1	1	1
36	222 0516 65	Hex. Screw M5 x 16	Vis hex. M5 x 16	2	2	2
37	414 1760 00	Clip	Pince	2	2	2
38	572 0786 00	Projector Nut	Écrou de phare	2	2	2
































Electrical System Système électrique

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

N 39 → 41	415 1007 00	Adjuster Screw Ass'y	Vis d'ajustement ass.	2	2	2
40	732 6030 04	Screw M4 x 40	Vis M4 x 40	2	2	2
N 41	572 1066 00	Handle	Manette	1	1	1
42 → 46	410 6091 00	Headlamp Ass'y	Phare avant ass.	1	1	1
43	410 5037 00	Halogen Bulb 60/55 W	Ampoule halogène 60/55 W	1	1	1
44	410 6071 00	Protector Cap	Capuchon protecteur	1	1	1
45	410 6083 00	Bulb Holder	Porte-ampoule	1	1	1
46	410 6089 00	Headlamp	Phare avant	1	1	1

	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
J							
K							






























Electrical Accessories Accessoires électrique

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

A1	409 0125 00	Ring Terminal (12/10 gauge-10 mm stud)	Cosse à anneau (calibre 12/10-goujon 10 mm)
A1	409 0126 00	Ring Terminal (12/10 gauge-.257" stud)	Cosse à anneau (calibre 12/10-goujon .257").....
A2	561 5027 00	Ring Terminal (16/14 gauge-5/16" stud)	Cosse à anneau (calibre 16/14-goujon 5/16")
A2	409 0032 00	Ring Terminal (16/14 gauge-1/4" stud)	Cosse à anneau (calibre 16/14-goujon 1/4")
A3	561 5030 00	Spade Terminal (16/14 gauge-8 mm stud)	Cosse ouverte (calibre 16/14-goujon 8 mm)
A4	409 0018 00	Ring Terminal (16/14 gauge-10 mm stud)	Cosse à anneau (calibre 16/14-goujon 10 mm)
B1	409 0103 00	Female Connector	Raccord femelle
B1	409 2053 00	Female Connector (18/16 gauge)	Raccord femelle (calibre 18/16)
B1	561 5031 00	Female Connector (Single 14 / Double 18/18 gauge)	Raccord femelle (calibre-simple 14 / double 18/18).....
B2	409 0114 00	Female Connector (3,13/2,03 mm)	Raccord femelle (3,13/2,03 mm)
B2	409 0115 00	Female Connector (2,40/2,03 mm)	Raccord femelle (2,40/2,03 mm)
B2	409 2051 00	Female Connector (18/16 gauge)	Raccord femelle (calibre 18/16)
B2	561 5032 00	Female Connector (Single 14 / Double 18/18 gauge)	Raccord femelle (calibre-simple 14 / double 18/18).....
B2	561 5038 00	Female Connector (16/14 gauge)	Raccord femelle (calibre 16/14)
B3	409 0101 00	Female Connector	Raccord femelle
B4	409 0036 00	Female Connector	Raccord femelle
C1	409 2061 00	Tab Connector (20/18 gauge)	Raccord mâle (calibre 20/18)
C1	561 5034 00	Tab Connector (18/16 gauge)	Raccord mâle (calibre 18/16)
C2	409 2010 00	Tab Connector	Raccord mâle
D1	409 2048 00	Female Connector Housing (single)	Logement de raccord femelle (simple)...
D2	409 0104 00	Female Connector Housing (single)	Logement de raccord femelle (simple)...
D3	409 2047 00	Tab Connector Housing (single)	Logement de raccord mâle (simple)
D4	409 2013 00	Tab Connector Housing (single)	Logement de raccord mâle (simple)
D5	409 2012 00	Female Connector Housing (single)	Logement de raccord femelle (simple)...
E1	409 2046 00	Female Connector Housing (double) ...	Logement de raccord femelle (double) ..
E2	409 2045 00	Tab Connector Housing (double)	Logement de raccord mâle (double) ...
F1	409 2043 00	Female Connector Housing (triple)	Logement de raccord femelle (triple) ..
F2	409 2042 00	Tab Connector Housing (triple)	Logement de raccord mâle (triple)
F3	409 0085 00	Female Connector Housing (triple)	Logement de raccord femelle (triple) ..
F4	409 2027 00	Female Connector Housing (triple)	Logement de raccord femelle (triple) ..
F5	409 0086 00	Tab Connector Housing (triple)	Logement de raccord mâle (triple)

	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
J							
K							



Electrical Accessories Accessoires électrique

SUMMIT

5	5	6
0	8	7
0	3	0

G1	409 2049 00	Female Connector Housing (4)	Logement de raccord femelle (4)
G2	409 2093 00	Tab Connector Housing (4)	Logement de raccord mâle (4)
H1	572 1515 00	Tab Connector Housing (8)	Logement de raccord mâle (8)
H2	572 1512 00	Female Connector Housing (8)	Logement de raccord femelle (8)
N J1	409 9017 00	Tubing	Gaine
N J1	415 0799 00	Tubing	Gaine
J1	409 9018 00	Tubing	Gaine
J2	410 9172 00	Fuse 30 amp.	Fusible 30 amp.
J3	409 0040 00	Fuse Holder	Porte-fusibles
J4	410 9110 00	Resistance 30 ohms	Résistance 30 ohms



SUMMIT 500

MODELS/MODÈLES: 1256 / 1257 / 1258

Backrest (adjustable)	861 7587 00	Dossier ajustable
Backrest (Touring)	861 7603 00	Dossier (Touring)
Backrest (Touring) (adj kit)	861 7553 00	Dossier ajust (Tour) (ens. ajust)
Compass	415 0989 00	Boussole
Decorative lighting system (green)	861 7595 00	Système de lumière décorative (vert)
Decorative lighting system (yellow)	861 7596 00	Système de lumière décorative (jaune)
Electric starter	860 5033 00	Démarrreur électrique
Engine heater kit	860 2034 00	Ens. chauffe-moteur
Forward/reverse transmission	860 4234 00	Transmission marche arrière
Fuel gauge, electric	861 5041 00	Indicateur de carburant électrique
Gas shock, HPG	415 0766 00	Amortisseur au gaz HPG
Hitch (type hook)	861 7225 00 ⁽¹⁾	Attelage type crochet
Hitch (type tongue)	861 7649 00	Attelage type languette
Hourmeter	861 7482 00	Compteur horaire
Luggage rack (G.T.)	861 7627 00	Ens. porte-bagages (G.T.)
Luggage rack (S)	861 7473 00	Ens. porte bagages (S)
Mirror kit	861 7493 00	Ens. de rétroviseurs
Reel lamp	415 0988 00	Lampe à bobine
Ski (steel) (narrow)	505 0666 10	Ski en métal (étroit)
Ski (steel) (wide)	505 0678 10	Ski en métal (large)
Ski runner Flex	505 0693 00	Lisse Flex
Ski sole Flex (plastic) (amethyst '98)	572 1051 00	Semelle de ski Flex (plastique) (améthyste)
Ski sole Flex (plastic) (blue '98)	572 1050 00	Semelle de ski Flex (plastique) (bleue)
Ski sole Flex (plastic) (red)	572 1052 00	Semelle de ski Flex (plastique) (rouge)
Ski sole Flex (plastic) (yellow '98)	572 1053 00	Semelle de ski Flex (plastique) (jaune)
Ski sole narrow (plastic) (amethyst '98)	572 1044 00 ⁽²⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (améthyste)
Ski sole narrow (plastic) (black)	572 0904 00 ⁽²⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (noire)
Ski sole narrow (plastic) (pink)	572 0905 00 ⁽²⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (rose)
Ski sole narrow (plastic) (red)	572 0906 00 ⁽²⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (rouge)
Ski sole narrow (plastic) (yellow '98)	572 1045 00 ⁽²⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (jaune)
Ski sole wide (plastic) (amethyst '98)	572 1047 00 ⁽²⁾	Semelle de ski large (plastique) (améthyste)

Note: (1) Tongue type hitch required / Attelage type languette requis

Note: (2) Bridge & fasteners kit required (P/N 860 6006 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 860 6006 00)

Note: (3) Skid plate fasteners kit required (P/N 861 7646 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 861 7646 00)



Options 1998

F1



SUMMIT 583

MODELS/MODÈLES: 1259 / 1260

Backrest (adjustable)	861 7587 00	Dossier ajustable
Backrest (Touring)	861 7603 00	Dossier (Touring)
Backrest (Touring) (adj kit)	861 7553 00	Dossier ajust (Tour) (ens. ajust)
Compass	415 0989 00	Boussole
Decorative lighting system (green)	861 7595 00	Système de lumière décorative (vert)
Decorative lighting system (yellow)	861 7596 00	Système de lumière décorative (jaune)
Electric starter	860 5033 00	Démarrreur électrique
Engine heater kit	860 2034 00	Ens. chauffe-moteur
Forward/reverse transmission	860 4233 00	Transmission marche arrière
Fuel gauge, electric	861 5041 00	Indicateur de carburant électrique
Hitch (type hook)	861 7225 00 ⁽¹⁾	Attelage type crochet
Hitch (type tongue)	861 7649 00	Attelage type languette
Hourmeter	861 7482 00	Compteur horaire
Luggage rack (G.T.)	861 7627 00	Ens. porte-bagages (G.T.)
Luggage rack (S)	861 7473 00	Ens. porte bagages (S)
Mirror kit	861 7493 00	Ens. de rétroviseurs
Reel lamp	415 0988 00	Lampe à bobine
Ski (steel) (narrow)	505 0666 10	Ski en métal (étroit)
Ski (steel) (wide)	505 0678 10	Ski en métal (large)
Ski runner Flex	505 0693 00	Lisse Flex
Ski sole Flex (plastic) (amethyst '98)	572 1051 00	Semelle de ski Flex (plastique) (améthyste)
Ski sole Flex (plastic) (blue '98)	572 1050 00	Semelle de ski Flex (plastique) (bleue)
Ski sole Flex (plastic) (red)	572 1052 00	Semelle de ski Flex (plastique) (rouge)
Ski sole Flex (plastic) (yellow '98)	572 1053 00	Semelle de ski Flex (plastique) (jaune)
Ski sole narrow (plastic) (amethyst '98)	572 1044 00 ⁽²⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (améthyste)
Ski sole narrow (plastic) (black)	572 0904 00 ⁽²⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (noire)
Ski sole narrow (plastic) (pink)	572 0905 00 ⁽²⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (rose)
Ski sole narrow (plastic) (red)	572 0906 00 ⁽²⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (rouge)
Ski sole narrow (plastic) (yellow '98)	572 1045 00 ⁽²⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (jaune)
Ski sole wide (plastic) (amethyst '98)	572 1047 00 ⁽²⁾	Semelle de ski large (plastique) (améthyste)
Ski sole wide (plastic) (black)	572 0857 00 ⁽²⁾	Semelle de ski large (plastique) (noire)

Note: (1) Tongue type hitch required / Attelage type languette requis

Note: (2) Bridge & fasteners kit required (P/N 860 6006 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 860 6006 00)

Note: (3) Skid plate fasteners kit required (P/N 861 7646 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 861 7646 00)



Options 1998

MODELS/MODÈLES: 1259 / 1260

Ski sole wide (plastic) (blue '98)	572 1046 00 ⁽²⁾	Semelle de ski large (plastique) (bleue)
Ski sole wide (plastic) (pink)	572 0896 00 ⁽²⁾	Semelle de ski large (plastique) (rose)
Ski sole wide (plastic) (red)	572 0897 00 ⁽²⁾	Semelle de ski large (plastique) (rouge)
Ski sole wide (plastic) (yellow '98)	572 1048 00 ⁽²⁾	Semelle de ski large (plastique) (jaune)
Ski stance widening kit 42"	860 5004 00	Ens. d'élargissement de ski 42"
Skid plate (amethyst '98)	572 0785 06 ⁽³⁾	Plaque protectrice (améthyste)
Skid plate (black)	572 0785 00 ⁽³⁾	Plaque protectrice (noir)
Skid plate (blue '98)	572 0785 05 ⁽³⁾	Plaque protectrice (bleue)
Skid plate (pink)	572 0785 03 ⁽³⁾	Plaque protectrice (rose)
Skid plate (red)	572 0785 02 ⁽³⁾	Plaque protectrice (rouge)
Skid plate (yellow '98)	572 1054 00 ⁽³⁾	Plaque protectrice (jaune)
Slider shoe SC-10 (amethyst '98)	560 3157 00	Glissière SC-10 (améthyste)
Slider shoe SC-10 (black)	560 3155 00	Glissière SC-10 (noire)
Slider shoe SC-10 (blue '98)	560 3156 00	Glissière SC-10 (bleu)
Slider shoe SC-10 (red)	560 3158 00	Glissière SC-10 (rouge)
Slider shoe SC-10 (yellow '98)	560 3159 00	Glissière SC-10 (jaune)
Temperature gauge	861 7608 00	Indicateur de température
Track 15 x 136 (2.000) 50.0 mm	861 7651 00	Chenille (15 x 136) (2.000) 50.0 mm
Track 15 x 136 (1.450) 36.8 mm	861 7650 00	Chenille (15 x 136) (1.450) 36.8 mm
Windshield (high)	414 9391 00	Pare-brise haut
Windshield (medium)	415 0505 00	Pare-brise moyen



Note: (3) Skid plate fasteners kit required (P/N 861 7646 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 861 7646 00)

Options 1998



SUMMIT 670

MODELS/MODÈLES: 1261 / 1262 / 1263

Backrest (adjustable)	861 7587 00	Dossier ajustable
Backrest (Touring)	861 7603 00	Dossier (Touring)
Backrest (Touring) (adj kit)	861 7553 00	Dossier ajust (Tour) (ens. ajust)
Compass	415 0989 00	Boussole
Decorative lighting system (green)	861 7595 00	Système de lumière décorative (vert)
Decorative lighting system (yellow)	861 7596 00	Système de lumière décorative (jaune)
Electric starter	860 5033 00	Démarrreur électrique
Engine heater kit	860 2034 00	Ens. chauffe-moteur
Forward/reverse transmission	860 4233 00	Transmission marche arrière
Fuel gauge, electric	861 5041 00	Indicateur de carburant électrique
Hitch (type hook)	861 7225 00 ⁽¹⁾	Attelage type crochet
Hitch (type tongue)	861 7649 00	Attelage type languette
Hourmeter	861 7482 00	Compteur horaire
Luggage rack (G.T.)	861 7627 00	Ens. porte-bagages (G.T.)
Luggage rack (S)	861 7473 00	Ens. porte bagages (S)
Mirror kit	861 7493 00	Ens. de rétroviseurs
Reel lamp	415 0988 00	Lampe à bobine
Ski (steel) (narrow)	505 0666 10	Ski en métal (étroit)
Ski (steel) (wide)	505 0678 10	Ski en métal (large)
Ski runner Flex	505 0693 00	Lisse Flex
Ski sole Flex (plastic) (amethyst '98)	572 1051 00	Semelle de ski Flex (plastique) (améthyste)
Ski sole Flex (plastic) (blue '98)	572 1050 00	Semelle de ski Flex (plastique) (bleue)
Ski sole Flex (plastic) (red)	572 1052 00	Semelle de ski Flex (plastique) (rouge)
Ski sole Flex (plastic) (yellow '98)	572 1053 00	Semelle de ski Flex (plastique) (jaune)
Ski sole narrow (plastic) (amethyst '98)	572 1044 00 ⁽²⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (améthyste)
Ski sole narrow (plastic) (black)	572 0904 00 ⁽²⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (noire)
Ski sole narrow (plastic) (pink)	572 0905 00 ⁽²⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (rose)
Ski sole narrow (plastic) (red)	572 0906 00 ⁽²⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (rouge)
Ski sole narrow (plastic) (yellow '98)	572 1045 00 ⁽²⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (jaune)
Ski sole wide (plastic) (amethyst '98)	572 1047 00 ⁽²⁾	Semelle de ski large (plastique) (améthyste)
Ski sole wide (plastic) (black)	572 0857 00 ⁽²⁾	Semelle de ski large (plastique) (noire)

Note: (1) Tongue type hitch required / Attelage type languette requis

Note: (2) Bridge & fasteners kit required (P/N 860 6006 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 860 6006 00)

Note: (3) Skid plate fasteners kit required (P/N 861 7646 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 861 7646 00)



Options 1998



Numerical Index Index numérique

080 0371 00	Page:C9	224 0611 21	Page:A5,A7,C1,C4,E5	390 4096 00	Page:E2,E4	404 1577 00	Page:C7
114 0452 00	Page:E3	224 0611 51	Page:B10,C10,D4,E6	390 9062 00	Page:E4	404 1589 00	Page:C7
213 000 003	Page:D11,E1	224 0612 01	Page:E5	390 9068 00	Page:B10,D5,E5	405 4030 00	Page:C8
216 3625 60	Page:D9	224 0811 71	Page:B8,B9,D1,D7,D10,D11	390 9080 00	Page:D6	405 4039 00	Page:C9
222 0025 65	Page:B8,B10,C9		,E1,E2	390 9096 00	Page:E2	405 4044 00	Page:C8,D8
222 0035 65	Page:D2,D9,E1	224 0812 01	Page:C12,E1	391 3016 00	Page:D9,E5	405 4045 00	Page:D9,E1
222 0055 65	Page:D7	224 1511 01	Page:E2,E5	391 3017 00	Page:D10	405 4046 00	Page:D10
222 0060 65	Page:D6,D11	224 7011 88	Page:B8,B9,B10,C9,D9	391 3021 00	Page:E9	405 4064 00	Page:A5,A7
222 0240 65	Page:D10	224 7212 18	Page:D9,D11	404 1013 00	Page:C6	405 4083 00	Page:C12
222 0250 75	Page:D7	224 7611 10	Page:B1,B4,B5,B6,B8,B9,C1	404 1014 00	Page:C6	408 2007 00	Page:D7,D8,D11,E1
222 0260 65	Page:D11		Page:A12,B9,B10,C12,D4,D6,	404 1015 00	Page:C7	408 8004 00	Page:B11
222 0285 65	Page:D4		D10,D11,E2,E6	404 1016 00	Page:C6	408 8011 00	Page:C1
222 0516 65	Page:E4,E6,E9	228 0010 45	Page:A5,A7,B8,B10,D12	404 1017 00	Page:C6	408 8034 00	Page:B11
222 0525 65	Page:D9	228 0610 45	Page:B1,B3,C12	404 1020 00	Page:C6	409 0018 00	Page:E11
222 0530 65	Page:E2	228 4670 45	Page:C10	404 1028 00	Page:C6	409 0032 00	Page:E11
222 0540 65	Page:D10	228 5010 45	Page:B8,B9,C8,D6,D7,D9,D12	404 1030 00	Page:C6	409 0036 00	Page:E11
222 0610 65	Page:C1		Page:D4,D6,D7	404 1033 00	Page:C6	409 0040 00	Page:E12
222 0612 65	Page:C1	228 5210 45	Page:D4,D6,D7	404 1047 00	Page:C6	409 0085 00	Page:C3,E11
222 0616 65	Page:B5,B6,B8,B9	228 5510 45	Page:D10	404 1050 00	Page:C6	409 0086 00	Page:E11
222 0618 65	Page:E3	228 5610 45	Page:B7,B12,C1,C10,D5,D9,E3	404 1051 00	Page:C6	409 0101 00	Page:E11
222 0620 65	Page:B5,B6,B12,D9	228 5810 45	Page:B8,B9,C12,D4,D6,D8,	404 1054 00	Page:C6	409 0103 00	Page:E11
222 0625 65	Page:D5		D11,E1	404 1055 00	Page:C7	409 0104 00	Page:E11
222 0630 65	Page:E3,E5	228 7510 45	Page:E2,E4,E6,E9	404 1056 00	Page:C7	409 0114 00	Page:E11
222 0635 65	Page:E6	228 7610 45	Page:D7,E1,E2,E3,E4,E5,E6	404 1058 00	Page:C7	409 0115 00	Page:E11
222 0640 65	Page:E5,E6		Page:B9,D4,D9,E1	404 1060 00	Page:C6	409 0125 00	Page:E11
222 0650 65	Page:E1,E3	228 7810 45	Page:C8	404 1062 00	Page:C6	409 0126 00	Page:E11
222 0655 65	Page:D7	228 9110 45	Page:C8	404 1063 00	Page:C6	409 2010 00	Page:E11
222 0812 65	Page:B10	270 000 141	Page:B5,B6	404 1098 00	Page:C5,C6	409 2012 00	Page:E11
222 0816 65	Page:B9	293 5500 14	Page:B8,D5,D7	404 1120 00	Page:C7	409 2013 00	Page:E11
222 0820 65	Page:D4,E2,E6	293 7500 01	Page:D4	404 1127 00	Page:C7	409 2027 00	Page:E11
222 0825 65	Page:A12,B8,B9,D9,D11	293 8000 39	Page:A10,A11	404 1128 00	Page:C7	409 2042 00	Page:D2,E11
222 0830 65	Page:D10,D11	365 9011 00	Page:C2,C5,E2,E5	404 1129 00	Page:C7	409 2043 00	Page:D4,E11
222 0840 65	Page:D11,E1	371 0063 00	Page:C8	404 1167 00	Page:C7	409 2045 00	Page:E9,E11
222 0850 65	Page:D6	371 8010 00	Page:D11	404 1170 00	Page:C6	409 2046 00	Page:E11
222 0855 65	Page:D4	371 8013 00	Page:C8	404 1213 00	Page:C6	409 2047 00	Page:E11
222 0865 65	Page:A7,C12	371 9017 00	Page:C8,D9	404 1221 00	Page:C7	409 2048 00	Page:E11
222 0890 65	Page:D9	371 9031 00	Page:C12	404 1281 00	Page:C7	409 2049 00	Page:E12
222 2620 65	Page:E3	371 9071 00	Page:E1	404 1317 00	Page:C7	409 2051 00	Page:E11
222 5608 65	Page:E1	371 9100 00	Page:C9	404 1398 00	Page:C6	409 2053 00	Page:E11
222 8510 65	Page:E2,E5	371 9102 00	Page:D8	404 1407 00	Page:C7	409 2061 00	Page:D2,E11
222 9625 65	Page:A12,B1,B4,B7	371 9104 00	Page:D6	404 1466 00	Page:B12	409 2093 00	Page:D2,E12
222 9640 66	Page:C10	389 8043 00	Page:E4	404 1468 00	Page:B12	409 9018 00	Page:E12
222 9650 65	Page:C10	390 4022 00	Page:B10,D2,D5,E6	404 1474 00	Page:C6	410 1067 00	Page:E9
222 9820 65	Page:B12	390 4023 00	Page:D6	404 1481 00	Page:C6	410 1073 00	Page:E9
222 9825 65	Page:D6	390 4024 00	Page:B5,B6,E6	404 1483 00	Page:C6	410 1095 00	Page:E9
222 9830 65	Page:A12	390 4025 00	Page:B5,B6	404 1490 00	Page:C6	410 1096 00	Page:E9
222 9835 65	Page:D4	390 4094 00	Page:E3	404 1519 00	Page:C6	410 1097 00	Page:E9
223 5630 65	Page:C12			404 1522 00	Page:C7	410 1100 00	Page:D5
224 0012 11	Page:B8,B9,C9,D6,D10,			404 1524 00	Page:C7	410 1113 00	Page:E9
	D11,E1			404 1534 00	Page:C7	410 5037 00	Page:E10
224 0022 51	Page:D11			404 1548 00	Page:C6	410 5040 00	Page:E2
224 0212 51	Page:D9,D12			404 1565 00	Page:C6	410 5042 00	Page:E9
				404 1568 00	Page:C7	410 6071 00	Page:E10
				404 1576 00	Page:C6	410 6082 00	Page:E9



Numerical Index

Index numérique

410 6083 00	Page:E10	414 4844 00	Page:C8	414 8657 00	Page:C2	415 0255 00	Page:D2
410 6089 00	Page:E10	414 4916 00	Page:D4	414 8662 00	Page:E1	415 0263 00	Page:D12
410 6091 00	Page:E10	414 5101 00	Page:E2	414 8663 00	Page:E1	415 0279 00	Page:D11
410 9110 00	Page:E12	414 5102 00	Page:E2,E5	414 8721 00	Page:C2	415 0280 00	Page:B11
410 9172 00	Page:E12	414 5136 00	Page:E2	414 8727 00	Page:C2	415 0289 00	Page:D2
410 9211 00	Page:B5,B6	414 5137 00	Page:E2	414 8766 00	Page:C12	415 0298 00	Page:D2
412 1055 00	Page:C8	414 5164 00	Page:E2	414 8828 00	Page:C8	415 0299 00	Page:D2
412 1067 00	Page:C8	414 5185 00	Page:C2	414 8835 00	Page:E5	415 0300 00	Page:D2
412 5001 00	Page:B7	414 5236 00	Page:C1	414 8884 00	Page:D9	415 0345 00	Page:D2
413 7010 00		414 5306 00	Page:D6	414 8937 00	Page:B8,B9	415 0347 00	Page:D2
Page:A10,A11,A12,B2,B4,D1		414 5312 00	Page:C8	414 8984 00	Page:E8	415 0378 00	Page:E8
413 7017 00	Page:C4,E9	414 5313 00	Page:C8	414 8985 00	Page:E8	415 0380 00	Page:D5
413 7023 00	Page:B11	414 5328 00	Page:C2	414 9166 00	Page:D7	415 0384 00	Page:C2
413 7027 00	Page:C9	414 5365 00	Page:C1	414 9180 00	Page:C12	415 0407 00	Page:D5
413 7030 00		414 5548 00	Page:C3	414 9200 00	Page:D2	415 0411 00	Page:D4
Page:A6,A8,A10,A11,B1,B4,B5,		414 5589 00	Page:C12	414 9205 00	Page:D2	415 0441 00	Page:C1
B6,B12,C9,D1,D2,D6		414 5756 00	Page:C8	414 9206 00	Page:D2	415 0448 00	Page:E4
413 7031 00	Page:C11,D1	414 5813 00	Page:C12	414 9318 00	Page:D8	415 0487 00	Page:E5
413 7061 00		414 6127 00	Page:C3	414 9360 00	Page:D12,E1	415 0491 00	Page:B10
Page:B5,B6,C9,D5,D7,D8,D12,E1		414 6319 00	Page:E4	414 9403 00	Page:C1	415 0495 00	Page:B10
413 7070 00		414 6324 00	Page:E4	414 9418 00	Page:D2	415 0536 00	Page:D2
Page:A6,A8,A10,A11,A12,B2,		414 6557 00	Page:C1,C3	414 9491 10	Page:E8	415 0583 00	Page:E5
B4,B12		414 6639 00	Page:D8	414 9491 11	Page:E8	415 0605 00	Page:C3
413 7071 00		414 6818 00	Page:C1	414 9611 00	Page:B5,B6	415 0674 00	Page:D8
Page:A6,A8,A12,B1,B3		414 6819 00	Page:C1	414 9688 01	Page:C3	415 0705 00	Page:D11
413 7074 00		414 6847 00	Page:B11	414 9694 00	Page:C9	415 0753 00	Page:D2
Page:B8,B10,C9,D5,D10,D12,		414 7062 00	Page:B9	414 9699 00	Page:D6	415 1193 00	Page:C2
E1,E7		414 7280 00	Page:E2	414 9726 00	Page:C3,C5	417 0009 00	Page:C9
413 7103 00	Page:B10	414 7464 00	Page:B8,B9	414 9729 00	Page:B11	417 0035 00	Page:C10
413 7105 00	Page:C1	414 7533 00	Page:C3	414 9730 00	Page:B11	417 0035 02	Page:C10
413 7107 00	Page:C1	414 7535 00	Page:C3	414 9733 00	Page:B11	417 0038 01	Page:C10
413 7110 00	Page:C1	414 7614 00	Page:E9	414 9757 00	Page:D11	417 0039 00	Page:C10
413 7114 00	Page:B5,B6	414 7633 00	Page:E4	414 9758 00	Page:D11,E1	417 0040 00	Page:C10
413 8029 00	Page:C1	414 7680 00	Page:D4	414 9851 00	Page:E4	417 0042 01	Page:C10
413 8030 00	Page:C1	414 7681 00	Page:D4	414 9897 00	Page:D2	417 0043 02	Page:C10
413 8031 00	Page:C1	414 7682 00	Page:C10	414 9898 00	Page:D2	417 0043 05	Page:C10
413 8033 00	Page:C9	414 7848 00	Page:C12	414 9899 00	Page:D2	417 0045 01	Page:C10
414 1152 00	Page:D3,D4	414 7849 00	Page:C8	414 9900 00	Page:D2	417 0047 00	Page:C10
414 1615 00	Page:C2	414 7958 00	Page:B11	414 9906 00	Page:D2	417 0048 00	Page:C10
414 1760 00	Page:E9	414 7959 00	Page:E5	414 9907 00	Page:D2	417 0050 00	Page:C10
414 2224 00	Page:C2	414 8065 00	Page:E9	414 9908 00	Page:D8	417 0052 85	Page:C10
414 2225 00	Page:C2	414 8067 00	Page:E9	414 9917 00	Page:E9	417 0052 86	Page:C10
414 2273 00	Page:B11,C3,E4,E7	414 8068 00	Page:E9	414 9985 00	Page:E3	417 0055 00	Page:C10
414 2745 00	Page:C3	414 8069 00	Page:E9	415 0057 00	Page:C2	417 0056 00	Page:C10
414 3623 00	Page:C8	414 8071 00	Page:E9	415 0085 00	Page:B11	417 0057 00	Page:C10
414 4138 00	Page:B12	414 8141 00	Page:C3	415 0104 00	Page:B11	417 0058 00	Page:C10
414 4152 00	Page:C1,C2	414 8208 00	Page:C12	415 0112 00	Page:C12	417 0061 00	Page:C11
414 4207 00	Page:C1,C3	414 8341 00	Page:A12	415 0123 00	Page:B11	417 1200 00	Page:C11
414 4387 00	Page:C3	414 8371 00	Page:E2	415 0148 00	Page:C2	417 1201 00	Page:C11
414 4389 00	Page:C4	414 8516 00	Page:B9	415 0149 00	Page:B9	418 0008 12	Page:E8
414 4390 00	Page:C4	414 8575 00	Page:C2,C5	415 0153 00	Page:C10	418 0010 09	Page:E5,E8
414 4408 00	Page:C3,D2	414 8594 00	Page:E7	415 0162 00	Page:D11	418 0017 06	Page:D3
414 4544 00	Page:C1	414 8607 00	Page:C11	415 0165 00	Page:D2	418 0020 00	Page:E8
414 4732 00	Page:C3,D3	414 8640 00	Page:B5,B6	415 0182 00	Page:C3	418 0022 00	Page:E8



Numerical Index Index numérique

420 2271 55	Page:A5,A7	420 8277 15	Page:A11	420 8513 40	Page:B12	420 9279 45	Page:B12
420 2274 39	Page:A5,A7	420 8277 60	Page:A9,A11	420 8520 70	Page:B7	420 9296 50	Page:B12
420 2279 45	Page:A5,A7	420 8278 00	Page:A6,B5,B6	420 8522 84	Page:B7	420 9299 72	Page:A9,A10
420 2302 56	Page:B1,B3	420 8279 70	Page:A5,A7	420 8522 94	Page:B7	420 9305 80	Page:A5,A7
420 2303 70	Page:B12	420 8302 92	Page:A11	420 8523 01	Page:B7	420 9306 95	Page:B5
420 2399 46	Page:A12	420 8303 55	Page:A11	420 8524 11	Page:B6	420 9311 85	Page:B1
420 2399 48	Page:B1,B3	420 8303 70	Page:A11	420 8524 16	Page:B5	420 9312 20	Page:B3
420 2400 31	Page:A5,A7	420 8307 48	Page:A11	420 8538 40	Page:B12	420 9312 30	Page:B3
420 2401 81	Page:A6	420 8313 55	Page:A11	420 8542 65	Page:A12	420 9312 31	Page:B3
420 2403 26	Page:A12	420 8313 60	Page:B12	420 8543 10	Page:B1	420 9312 32	Page:B3
420 2404 80	Page:A12,B1,B3	420 8315 00	Page:A5,A7	420 8543 20	Page:B3	420 9312 33	Page:B3
420 2407 61	Page:B12	420 8317 07	Page:B12	420 8609 50	Page:B7	420 9312 34	Page:B3
420 2412 20	Page:A12,B1,B3	420 8317 92	Page:A12	420 8609 65	Page:B5	420 9312 35	Page:B3
420 2412 36	Page:A12,B1,B3,B7	420 8319 50	Page:A9,A11	420 8667 59	Page:B6	420 9312 60	Page:A12
420 2418 11	Page:A7	420 8319 90	Page:A10,A11	420 8868 48	Page:A7	420 9312 70	Page:A12,B1,B3
420 2418 16	Page:A5	420 8320 90	Page:A11	420 8869 32	Page:A9	420 9313 55	Page:A5,A7
420 2453 70	Page:C10,C12	420 8322 09	Page:A11	420 8869 55	Page:A10	420 9313 61	Page:A12
420 2460 15	Page:A9	420 8322 31	Page:A11	420 8869 56	Page:A10	420 9325 89	Page:A9
420 2460 55	Page:A11	420 8322 39	Page:A9	420 8870 38	Page:A10	420 9327 97	Page:A5,A7
420 2501 65	Page:A11	420 8324 25	Page:A9	420 8870 39	Page:A10	420 9329 04	Page:A11
420 2502 34	Page:A12	420 8324 38	Page:A9	420 8873 46	Page:B12	420 9357 35	Page:A5,A7
420 2519 20	Page:B1,B3	420 8325 38	Page:A9	420 8873 55	Page:A11	420 9357 46	Page:A11
420 2532 58	Page:A12,B1,B3	420 8372 42	Page:A5,A7	420 8874 40	Page:B7	420 9357 48	Page:A10
420 2532 75	Page:B1,B3	420 8380 82	Page:A12,B1,B3	420 8874 41	Page:B7	420 9359 45	Page:B12
420 2607 21	Page:B1,B3	420 8381 90	Page:B1,B3	420 8875 53	Page:A9	420 9388 10	Page:A5,A7
420 2607 28	Page:A12	420 8405 11	Page:B5	420 8875 54	Page:A9	420 9389 85	Page:B7
420 4276 84	Page:A9	420 8408 86	Page:B5,B6	420 8876 10	Page:A9	420 9391 15	Page:B7
420 4301 10	Page:A12,B1,B3	420 8413 06	Page:A5,B1,B3	420 8876 11	Page:A9	420 9401 26	Page:B3
420 4307 82	Page:A12	420 8415 20	Page:B5	420 8879 30	Page:B12	420 9401 90	Page:A5,A7
420 4403 66	Page:B1	420 8415 61	Page:A5,A7	420 8879 80	Page:A9	420 9405 91	Page:B6
420 8102 62	Page:B6	420 8418 3	Page:A7	420 8880 81	Page:A11	420 9411 60	Page:B1,B3
420 8102 65	Page:B5	420 8418 31	Page:A5	420 8970 61	Page:B7	420 9412 50	Page:A12
420 8104 86	Page:B12	420 8419 96	Page:A12	420 8997 88	Page:A6,A8	420 9415 11	Page:B3
420 8104 90	Page:B12	420 8420 42	Page:A5,A7	420 9135 42	Page:B3	420 9415 40	Page:B5,B6
420 8107 00	Page:B5	420 8422 30	Page:A9,A11	420 9158 21	Page:A11	420 9416 21	Page:B1,B3
420 8108 60	Page:B7	420 8450 70	Page:A11	420 9159 85	Page:A9	420 9419 25	Page:B6
420 8108 75	Page:B7	420 8451 00	Page:A9	420 9159 86	Page:A9	420 9444 62	Page:A5,A7
420 8150 10	Page:A11	420 8451 60	Page:A5,A7	420 9161 36	Page:A11	420 9457 35	Page:A9,A11
420 8150 21	Page:A9	420 8452 60	Page:A5,A7	420 9161 86	Page:A9	420 9457 50	Page:B5,B6,B12
420 8150 25	Page:A9	420 8453 00	Page:B7	420 9163 70	Page:A9	420 9457 51	
420 8150 45	Page:A9	420 8454 50	Page:A5,A7	420 9220 25	Page:B1,B3	Page:A5,A7,B1,B3,B12	
420 8150 46	Page:A9	420 8472 82	Page:A5,A7	420 9220 36	Page:A5,A7	420 9457 52	
420 8150 90	Page:A9	420 8476 84	Page:A9	420 9220 62	Page:A12,B1,B3	Page:A5,A7,B5,B6,B12	
420 8150 91	Page:A9	420 8500 40	Page:A12,B3	420 9222 45	Page:A5,A7	420 9457 53	Page:A5,A7
420 8180 30	Page:A11	420 8503 36	Page:A12,B1,B3	420 9224 80	Page:A12	420 9457 59	Page:A9,A11
420 8180 68	Page:A11	420 8504 30	Page:B5	420 9225 10	Page:B1,B3	420 9457 70	Page:B7
420 8186 60	Page:A10	420 8505 35	Page:A12	420 9225 51	Page:A5,A7	420 9560 10	Page:B12
420 8186 90	Page:A10	420 8505 40	Page:B1	420 9230 53	Page:B1	420 9602 88	Page:B6
420 8187 02	Page:A10	420 8505 52	Page:B1,B3	420 9230 68	Page:B1	420 9650 33	Page:B5,B6
420 8187 32	Page:A10	420 8505 60	Page:B1	420 9231 98	Page:B3	420 9732 28	Page:A12
420 8270 50	Page:A9	420 8507 10	Page:A5,A7	420 9245 00	Page:A5	420 9739 89	Page:B1,B3
420 8274 30	Page:A5,A7	420 8508 90	Page:A5,A7	420 9245 02	Page:A5	420 9748 35	Page:C5
420 8274 40	Page:A11	420 8512 80	Page:A6	420 9245 08	Page:A7	420 9942 26	Page:A12
420 8274 45	Page:A9	420 8513 30	Page:B7	420 9277 10	Page:A9	420 9958 38	Page:A11



Numerical Index

Index numérique

420 9964 66	Page:C5	504 0829 00	Page:C9	514 0493 00	Page:B8	518 3137 00	Page:E6
420 9966 26	Page:A11	504 0838 00	Page:C8	515 1459 00	Page:E9	518 3140 00	Page:E2
420 9978 01	Page:B4	504 0854 00	Page:C8	515 1515 00	Page:E9	518 3142 00	Page:D2
420 9978 05	Page:B1	504 0871 00	Page:C8	515 1631 00	Page:D3	529 0079 00	Page:C10
500 0034 00	Page:D8	504 0911 00	Page:C8	515 1638 00	Page:E9	529 0224 00	Page:C10
501 0174 00	Page:D8	504 0916 00	Page:D1	517 0417 00	Page:E1	529 0279 00	Page:E2
501 0175 00	Page:D8	504 0934 00	Page:C8	517 0787 00	Page:C12	529 0307 00	Page:E3
501 0218 00	Page:C8	504 0961 00	Page:C12	517 1243 00	Page:B10,D5,E5	561 5027 00	Page:E11
501 0221 00	Page:C8	504 1082 00	Page:C12,D9	517 1262 00	Page:D4	561 5030 00	Page:E11
501 0222 00	Page:D8	504 1283 00	Page:C12	517 1527 00	Page:E3	561 5031 00	Page:D4,E11
501 0223 00	Page:C12	504 1409 00	Page:C12	517 1528 00	Page:E3	561 5032 00	Page:C3,E11
501 0224 00	Page:C9	504 1416 00	Page:C12	517 1686 00	Page:E9	561 5034 00	Page:C3,E9,E11
501 0241 00	Page:D8	504 1418 00	Page:C12	517 1821 00	Page:C3	561 5038 00	Page:E11
501 0242 00	Page:D8	504 1419 00	Page:C12	517 1917 00	Page:E3	570 0137 00	Page:E9
501 0243 00	Page:D8	504 1434 00	Page:C12	517 1993 00	Page:E3	570 0139 00	Page:E9
501 0250 00	Page:C12	504 1494 00	Page:C12	517 2185 00	Page:E9	570 0161 00	Page:B9
501 0255 00	Page:D8	506 0554 00	Page:D4	517 2259 00	Page:E2	570 0230 00	Page:C1
503 1281 00	Page:B8,B9	506 0606 00	Page:D4	517 2412 00	Page:D5	570 0238 00	Page:E4
503 1395 00	Page:D10	506 0809 00	Page:D6	517 2413 00	Page:D5	570 0248 00	Page:D5
503 1396 00	Page:D9	506 0812 00	Page:D6	517 2436 00	Page:D8	570 0249 00	Page:D5
503 1406 00	Page:D6,D11	506 1108 00	Page:D4	517 2438 00	Page:E2	570 0271 00	Page:E4
503 1416 00	Page:D11	506 1158 00	Page:D6	517 2492 00	Page:C3	570 0273 00	Page:B9
503 1443 00	Page:E1	506 1214 00	Page:D4	517 2548 00	Page:D7	570 0390 00	Page:B8
503 1467 00	Page:D7	506 1259 00	Page:D4	517 2549 00	Page:D7	570 0440 00	Page:C2,C5
503 1510 00	Page:D9	506 1273 00	Page:D6	517 2561 00	Page:E3	570 0454 00	Page:B8,B9
503 1516 00	Page:D11	506 1274 00	Page:D6	517 2585 00	Page:E9	570 0455 00	Page:C3
503 1527 00	Page:E1	506 1280 00	Page:D4	517 2611 00	Page:E4	570 0481 00	Page:C2
503 1528 00	Page:D9	506 1313 00	Page:D4	517 2628 00	Page:E5	570 0487 00	Page:B9
503 1531 00	Page:D9	506 1334 10	Page:D6	517 2654 00	Page:E5	570 0488 00	Page:C2
503 1536 00	Page:D10	506 1335 10	Page:D6	517 2669 00	Page:E6	570 0489 00	Page:C2
503 1540 00	Page:D9	506 1338 00	Page:D4	517 2670 00	Page:E6	570 0493 00	Page:B10
503 1547 03	Page:E1	506 1364 00	Page:D4,D7	517 2671 00	Page:B9,E5	570 0533 00	Page:D6
503 1548 00	Page:D9	507 0213 00	Page:C12	517 2781 00	Page:E4	570 0537 02	Page:E5
503 1553 00	Page:D9	507 0299 00	Page:D2	517 2789 00	Page:C1	570 0622 00	Page:D6
503 1590 00	Page:D11	512 0470 00	Page:B11	517 2802 00	Page:E4	570 0630 00	Page:D9
503 1607 00	Page:D9	512 0491 00	Page:B9	517 2809 00	Page:D11	570 1277 00	Page:B8,B9
503 1651 00	Page:D6,D11	512 0509 00	Page:B8,B9	517 2838 00	Page:D2	570 1351 00	Page:C4
503 1664 00	Page:D11	512 0524 00	Page:B8,B10	517 2839 00	Page:C2	570 1511 00	Page:E9
503 1687 00	Page:E1	512 0529 00	Page:B8,B9	517 2855 00	Page:D2	570 2100 00	Page:D8
503 1688 00	Page:E1	512 0544 00	Page:B8,B9	517 2899 00	Page:E4	570 2739 00	Page:C1,C3
503 1690 00	Page:D6,D11	512 0556 00	Page:B8,B9	517 2907 10	Page:B11	572 0101 00	Page:D8
503 1692 00	Page:E1	512 0567 00	Page:B8,B9	517 2907 11	Page:B11	572 0223 00	Page:E9
503 1693 00	Page:D11	514 0340 00	Page:B8	517 2973 00	Page:E4	572 0308 00	Page:E1
503 1707 00	Page:E1	514 0442 00	Page:B10	518 2021 00	Page:E6	572 0309 00	Page:E1
503 1733 00	Page:D9,D11	514 0443 00	Page:B9	518 2063 00	Page:E6	572 0340 00	Page:D12
503 1737 00	Page:D10	514 0444 00	Page:B9	518 2075 00	Page:D2,E6	572 0363 10	Page:E3
503 1749 00	Page:D10	514 0445 00	Page:B9	518 3047 41	Page:E6	572 0365 00	Page:D5
503 1754 00	Page:D9	514 0447 00	Page:B10	518 3047 46	Page:E6	572 0435 00	Page:D10
503 1758 00	Page:D4	514 0451 00	Page:B9	518 3067 00	Page:D7	572 0446 00	Page:C4
504 0737 00	Page:C9	514 0452 00	Page:B10	518 3087 29	Page:E6	572 0455 00	Page:C5
504 0747 00	Page:C8	514 0465 00	Page:B9	518 3087 30	Page:E6	572 0458 00	Page:D10
504 0802 00	Page:C8	514 0482 00	Page:B8	518 3092 00	Page:E7	572 0459 00	Page:D7
504 0803 00	Page:C8	514 0485 00	Page:B8	518 3104 00	Page:E6	572 0483 00	Page:D9
504 0810 00	Page:C8	514 0486 00	Page:B8	518 3129 10	Page:E6	572 0521 01	Page:E4



Numerical Index Index numérique

572 0527 02 Page:E4
572 0566 00 Page:E1
572 0593 00 Page:D11
572 0617 00 Page:D5
572 0644 00 Page:D4
572 0645 00 Page:D4
572 0671 00 Page:D4
572 0698 00 Page:D6
572 0699 00 Page:D6
572 0710 00 Page:C1
572 0721 00 Page:E5
572 0724 00 Page:D5
572 0754 00 Page:D9
572 0769 00 Page:B11,C1
572 0776 00 Page:D6
572 0779 00 Page:C4,C5
572 0786 00 Page:E9
572 0795 00 Page:D2
572 0806 00 Page:D11
572 0819 00 Page:D5
572 0841 00 Page:D5
572 0844 00 Page:B7
572 0848 00 Page:D10
572 0860 00 Page:E1
572 0867 00 Page:C3
572 0903 00 Page:C3
572 0913 00 Page:D6
572 0914 00 Page:E1
572 0927 00 Page:C9
572 1512 00 Page:E12
572 1515 00 Page:E12
572 1612 00 Page:C3
580 6416 00 Page:E2
580 6417 00 Page:E2
580 6495 00 Page:D7
581 0565 00 Page:C9,D8
732 4010 30 Page:C10
732 6000 02 Page:E5
732 6000 04 Page:B10,C9
732 6000 05 Page:E9
732 6000 30 Page:E4
732 6010 02 Page:D10
732 6010 17 Page:D9
732 6011 11 Page:C8
732 6011 13 Page:D7
732 6011 20 Page:C3
732 6011 32 Page:C9
732 6011 44 Page:C9
732 6011 56 Page:C12
732 6011 97 Page:E1
732 6011 98 Page:E1
732 6012 10 Page:E4,E5
732 6012 21 Page:E2
732 6012 49 Page:C10

732 6012 53 Page:E2
732 6012 75 Page:C8
732 6030 04 Page:E10
732 6100 10 Page:D4
732 6100 11 Page:D4
732 6100 12 Page:C8
732 6100 19 Page:B8,B9
732 6100 42 Page:D4
732 6100 72 Page:E2,E5
732 8040 00 Page:E3
732 8040 09 Page:C10
732 9000 20 Page:C8
732 9000 21 Page:C11
732 9000 26 Page:C11
732 9580 01 Page:C10

New Parts for 1998 Nouvelles pièces pour 1998

N 400 4088 00 Page:B8
N 400 5094 00 Page:B9
N 400 6034 00 Page:B9
N 403 1342 00 Page:C2
N 403 1343 00 Page:C2
N 403 1348 00 Page:C6
N 403 1349 00 Page:C6
N 403 1359 00 Page:C2
N 403 1360 00 Page:C2
N 403 1365 00 Page:C6
N 403 1366 00 Page:C6
N 403 1369 00 Page:C6
N 403 1370 00 Page:C6
N 403 8011 00 Page:C4
N 403 8012 00 Page:C4
N 404 1608 00 Page:C7
N 404 1613 00 Page:C6
N 404 1615 00 Page:C7
N 404 1616 00 Page:C6
N 404 1617 00 Page:C6
N 409 9017 00 Page:E12
N 410 1121 00 Page:E9
N 410 9220 00 Page:B5
N 410 9221 00 Page:B5,B6
N 410 9222 00 Page:B5
N 410 9224 00 Page:B6
N 410 9225 00 Page:B6
N 415 0766 00 Page:E1
N 415 0798 00 Page:C2
N 415 0799 00 Page:C3,E12
N 415 0800 00 Page:C3
N 415 0801 00 Page:C2
N 415 0802 00 Page:B11,C3
N 415 0803 00 Page:C3
N 415 0807 00 Page:C1

N 415 0837 00 Page:D6
N 415 0847 00 Page:B11
N 415 0853 00 Page:B5,B6
N 415 0854 00 Page:B5,B6
N 415 0897 00 Page:B5,B6
N 415 0902 00 Page:D5
N 415 0907 03 Page:E2
N 415 0939 00 Page:E4
N 415 0954 00 Page:D5
N 415 0955 00 Page:D5
N 415 0963 00 Page:E9
N 415 0964 00 Page:E9
N 415 0965 00 Page:E9
N 415 0995 00 Page:D2
N 415 1001 00 Page:E4
N 415 1007 00 Page:E10
N 415 1059 00 Page:C2
N 415 1063 00 Page:C11
N 415 1064 00 Page:D5
N 415 1065 00 Page:D5
N 415 1066 00 Page:D5
N 415 1075 00 Page:D2
N 415 1100 00 Page:C5
N 415 1114 00 Page:C3
N 415 1175 00 Page:D2
N 415 1178 00 Page:C2
N 415 1183 00 Page:E8
N 415 1184 00 Page:E8
N 415 1185 00 Page:E8
N 415 1187 00 Page:E8
N 415 1188 00 Page:E8
N 417 0035 10 Page:C10
N 417 0037 03 Page:C10
N 417 0043 09 Page:C10
N 417 0100 00 Page:C10
N 417 2213 00 Page:C10
N 417 2215 00 Page:C10
N 417 2218 00 Page:C10
N 418 0000 09 Page:E8
N 418 0001 30 Page:E8
N 418 0001 31 Page:E8
N 418 0001 32 Page:E8
N 418 0015 00 Page:D7,E1
N 418 0020 02 Page:E8
N 420 2390 43 Page:A12
N 420 8543 00 Page:A12
N 420 8879 36 Page:B12
N 420 8880 11 Page:A5
N 420 8880 15 Page:A5
N 420 9115 51 Page:A12,B1,B3
N 420 9231 47 Page:A12
N 420 9231 63 Page:A12
N 420 9236 20 Page:A12
N 503 1746 00 Page:D9

N 503 1818 00 Page:D10
N 503 1820 00 Page:D11
N 503 1825 00 Page:D11
N 503 1831 00 Page:D9,D11
N 503 1833 00 Page:D9
N 503 1836 00 Page:D11
N 503 1852 00 Page:D9
N 504 1485 00 Page:C8
N 504 1486 00 Page:C8
N 504 1493 00 Page:C12
N 504 1501 00 Page:C8
N 505 0691 20 Page:D6
N 506 1439 02 Page:D4
N 506 1440 00 Page:D4
N 506 1445 00 Page:D6
N 506 1448 00 Page:D4
N 506 1449 00 Page:D4
N 506 1482 00 Page:D5
N 506 1496 00 Page:D4
N 507 0314 00 Page:C12,D2
N 507 0322 00 Page:C12,D2
N 517 2945 00 Page:E5
N 517 2947 00 Page:E3
N 517 2948 00 Page:E3
N 517 2950 00 Page:E5
N 517 2951 00 Page:E5
N 517 2966 00 Page:E5
N 517 2967 00 Page:E5
N 517 2970 00 Page:B5,B6
N 517 2974 00 Page:E4
N 517 2979 00 Page:E2
N 517 2988 00 Page:C3
N 517 2989 00 Page:E4
N 517 2990 00 Page:E4
N 517 2991 00 Page:E4
N 517 2992 00 Page:E4
N 517 3018 00 Page:E4
N 518 3167 72 Page:E6
N 518 3167 73 Page:E6
N 518 3175 51 Page:E6
N 518 3175 60 Page:E6
N 518 3188 64 Page:E6
N 518 3189 11 Page:E6
N 518 3189 12 Page:E6
N 518 3189 33 Page:E6
N 518 3189 34 Page:E6
N 518 3190 51 Page:E6
N 518 3194 01 Page:E6
N 518 3205 04 Page:E6
N 518 3205 05 Page:E6
N 518 3205 06 Page:E6
N 518 3205 07 Page:E6
N 560 1035 00 Page:D9
N 560 3155 00 Page:D9



Numerical Index Index numérique

N 570 0666 22 Page:D9
N 570 0666 32 Page:D10
N 570 0667 32 Page:D9
N 570 2109 00 Page:D8
N 570 2111 00 Page:D8
N 572 0762 15 Page:E5
N 572 0771 82 Page:E4
N 572 0993 00 Page:E2
N 572 0994 00 Page:C3
N 572 1010 00 Page:D6
N 572 1011 00 Page:D6
N 572 1012 00 Page:D6
N 572 1015 00 Page:E2
N 572 1018 00 Page:E5
N 572 1019 00 Page:C3
N 572 1028 00 Page:E4
N 572 1030 00 Page:E4
N 572 1063 00 Page:E2
N 572 1066 00 Page:E10
N 572 1082 00 Page:E2
N 572 1089 00 Page:C3
N 580 6613 00 Page:E5
N 580 6671 01 Page:C5
N 580 6671 02 Page:C5
N 580 6671 03 Page:C2
N 580 6682 00 Page:D6
N 732 6011 69 Page:D6
N 732 6013 03 Page:D6
N 732 9000 48 Page:D7



®* Trademarks of Bombardier Inc.
© 1997 Bombardier Inc. All rights reserved
Litho'd in Canada

®* Marques de commerce de Bombardier Inc.
© 1997 Bombardier Inc. Tous droits réservés
Lithographié au Canada

