

ski-doo®

1998



Catalogue de Pièces Parts Catalog

FORMULA
500 / 500 DELUXE
583 DELUXE / Z 583

4 8 0 1 4 4 9 0 0

PARTS CATALOG CATALOGUE DE PIÈCES

1998

FORMULA 500 / 500 DELUXE / Z 583 / 583 DELUXE

 **WARNING :** For user safety, Rotax engines designed for snowmobiles must not be used to power products other than Ski-Doo snowmobiles.

Bombardier Inc. and its subsidiaries denies any responsibility for any usage other than the one prescribed.

Dealers that do not follow this practice may be financially liable should injury occur.

Bombardier Inc. reserves the right at any time to discontinue or change specifications, designs, features, models or equipment without incurring obligation.

 **AVERTISSEMENT :** Pour la sécurité des utilisateurs, les moteurs Rotax conçus pour les motoneiges ne doivent pas être utilisés pour des fins autres que de faire fonctionner les motoneiges Ski-Doo.

Bombardier Inc. et ses filiales se dégagent de toute responsabilité pouvant découler des utilisations autres que celle prescrite.

Les concessionnaires qui ne se conforment pas à cet avis peuvent être tenus responsables financièrement advenant des blessures.

Bombardier Inc. se réserve le droit d'effectuer des changements dans le dessin et les caractéristiques de ses véhicules et / ou d'y effectuer des apports ou des améliorations, cela sans s'engager d'aucune façon à effectuer lesdites opérations sur les véhicules déjà fabriqués.

PARTS CATALOG

The illustrations figuring in this parts catalog show typical construction of the different assemblies and, in all cases, may not reproduce the full detail or exact shape of the parts shown. However, they represent parts which have the same or similar function.

SYMBOLS USED IN THIS CATALOG

- @ - In «Quantity» column means «Use as Required».
- Opt - In «Quantity» column means «Optional».
- N** - In «Numerical» column means «New Parts».
- A **bold** description indicates that several parts are included in this item .

Ski-Doo Model Modèle Ski-Doo	Vehicle Codification Code du véhicule Can/U.S/Europe	Rotax Engine Type Type de moteur Rotax	Mikuni Carburetor (s) Carburateur (s) Mikuni PTO /MAG
FORMULA 500	1243/1244/1245	«494» (400 4088 00)	403 1340 00 / 403 1341 00
FORMULA 500 DELUXE	1246/1247/1248	«494» (400 4089 00)	403 1340 00 / 403 1341 00
FORMULA Z 583	1251/1252/N/A	«583» (400 5086 00)	403 1361 00 / 403 1362 00
FORMULA 583 DELUXE	1249/1250/N/A	«583» (400 5085 00)	403 1359 00 / 403 1360 00



CATALOGUE DE PIÈCES

Les illustrations contenues dans ce catalogue indiquent la disposition des pièces les unes par rapport aux autres. Il est donc possible qu'elles ne rendent pas compte de la forme exacte de ces pièces ainsi que de leurs détails de fabrication. Ces illustrations ont pour but d'identifier des pièces qui remplissent la même fonction ou une fonction identique.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOGUE

- @ - Dans la colonne «Quantité» signifie «Au besoin».
- Opt - Dans la colonne «Quantité» signifie «En option».
- N** - Dans la colonne «Numérique» signifie «Nouvelle pièce».
- Une description en caractère **gras** signifie qu'il y a plus d'une pièce dans cet item.

TABLE OF CONTENTS



Engine and Components A5 ⇨ B8

- Crankcase (494) (583) (A5⇨A8)
- Crankshaft, Pistons (494) (583) (A9, A10)
- Cylinder, Exhaust Manifold (494) (583) (A11, A12)
- Magneto (494) (583) (B1, B2)
- Rewind Starter (494) (583) (B3, B4)
- Electric Starter (B5)
- Electric Starter Bracket (B5)
- Engine Support and Muffler (494) (B6)
- Engine Support and Muffler (583) (B7, B8)



Cooling System B9

- Coolant Tank (B9)
- Hoses (B9)
- Radiators (B9)
- Thermostat (B9)



Oil Injection System B10, B11

- Oil Pump Mounting Flange (B10)
- Oil Pump (B10)
- Oil Tank, Oil Tank Support (B11)
- Oil Lines, Filter (B11)




Fuel System B12 ⇨ C5

- Fuel Tank (494) (583) (B12⇨C2)
- Fuel Lines, Filters (494) (583) (B12⇨C2)
- Air Silencer (494) (583) (B12⇨C2)
- Fuel Pump (494) (583) (B12⇨C2)
- Throttle Handle, Kill Switch (494) (583) (B12⇨C2)
- Primer Valve (494) (583) (B12⇨C2)
- Carburetors 38 mm (C3, C4)
- Carburetors 40 mm (C5)



Transmission C6 ⇨ C10

- Chaincase (C6, C7)
- Transmission (C8⇨C10)



Pulleys C11 ⇨ D2

- Drive Pulley, Belt (C11, C12)
- Driven Pulley (D1, D2)
- Countershaft, Brake Disk (D1, D2)



Hydraulic Brake and Belt Guard D3, D4

- Brake Handles, Cables (D3, D4)
- Belt Guard (D3, D4)
- Brake Housing, Pads (D3, D4)



Steering and Front Suspension D5 ⇨ D9

- Steering System (D5, D6)
- Horn (Europe Only) (D5, D6)
- Front Susp., Ski System (D7⇨D9)



Track and Rear Suspension D10 ⇨ E8

- Drive Axle, Track, Sprockets (D10)
- Speedometer Cable Protector (D10)
- Rear Suspension System (494) (D11, D12)
- Front Arm (RR Susp.) (494) (E1)
- Rear Arm (RR Susp.) (494) (E2)
- Rear Suspension System (583) (E3, E4)
- Front Arm (RR Susp.) (583) (E5, E6)
- Rear Arm (RR Susp.) (583) (E7, E8)



Frame and Body E9 ⇨ F3

- Seat, Tail Lamp Housing (E9, E10)
- Rear Bumper, Mouldings (E9, E10)
- Snow Guard, Seat Buckle (E9, E10)
- Frame Ass'y, Tunnel (E11, E12)
- Bottom Pan, Front Bumpers (F1, F2)
- Cab, Windshield (F1, F2)
- Cab Hinges, Latches (F1, F2)
- Dash (F1, F2)
- Decals (F3)



Electrical System F4 ⇨ F8

- Pilot Lamps (F4, F5)
- Ignition Switch (F4, F5)
- Brake Switch (F4, F5)
- Regulator (F4, F5)
- Speedometer (F4, F5)
- Headlamp Ass'y, Brackets (F4, F5)
- Battery and Support (F6)
- Electrical Accessories (F7, F8)



Options and Numerical Index F9 ⇨ G4

- Options (F9⇨F12)
- Numerical Index (G1⇨G4)

TABLE DES MATIÈRES



Moteur et composants A5 ⇨ B8

- Carter (494) (583) (A5⇨A8)
- Vilbrequin, pistons (494) (583) (A9, A10)
- Cylindre, coll. d'échappement (494) (583) (A11, A12)
- Magnéto (494) (583) (B1, B2)
- Démarreur à rappel (494) (583) (B3, B4)
- Démarreur électrique (B5)
- Support/démarreur élect. (B5)
- Support moteur, silencieux (494) (B6)
- Support moteur, silencieux (583) (B7, B8)



Système de refroidissement B9

- Réservoir (liquide de refroidissement) (B9)
- Boyaux (B9)
- Radiateurs (B9)
- Thermostat (B9)



Système d'injection d'huile B10, B11

- Épaulement, pompe à l'huile (B10)
- Pompe à l'huile (B10)
- Réservoir d'huile, support (B11)
- Conduits d'huile, filtre (B11)




Système d'alimentation B12 ⇨ C5

- Réservoir-essence (494) (583) (B12⇨C2)
- Conduits, filtres (494) (583) (B12⇨C2)
- Silencieux d'admission (494) (583) (B12⇨C2)
- Pompe à essence (494) (583) (B12⇨C2)
- Logement/manette d'acc. (494) (583) (B12⇨C2)
- Interrupteur d'urgence (494) (583) (B12⇨C2)
- Câble d'étrangleur (494) (583) (B12⇨C2)
- Carburateur 38 mm (C3, C4)
- Carburateur 40 mm (C5)



Transmission C6 ⇨ C10

- Carter de chaîne (C6, C7)
- Transmission (C8⇨C10)



Poulies C11 ⇨ D2

- Poulie motrice (C11, C12)
- Courroie d'entraînement (C11, C12)
- Poulie menée (D1, D2)
- Arbre de renvoi, disque de frein (D1, D2)




Frein hydraulique et garde-courroie D3, D4

- Logement-manette de frein (D3, D4)
- Câble, gaine de frein (D3, D4)
- Étrier, plaquette de frein (D3, D4)
- Garde-courroie (D3, D4)



Direction et Suspension avant D5 ⇨ D9

- Système de direction (D5, D6)
- Avertisseur (Europe seul.) (D5, D6)
- Suspension avant, ski (D7⇨D9)



Chenille et suspension arrière D10 ⇨ E8

- Essieu moteur (D10)
- Chenille et barbotins (D10)
- Protecteur de câble (D10)
- Suspension arrière (494) (D11, D12)
- Bras avant (susp. arr.) (494) (E1)
- Bras arrière (susp. arr.) (494) (E2)
- Suspension arrière (583) (E3, E4)
- Bras avant (susp. arr.) (583) (E5, E6)
- Bras arrière (susp. arr.) (583) (E7, E8)



Chassis et carrosserie E9 ⇨ F3

- Siège, boîtier-feu arrière (E9, E10)
- Pare-choc arrière, enjoliveurs (E9, E10)
- Garde-neige, boucle de siège (E9, E10)
- Cadre ass., tunnel (E11, E12)
- Coque, pare-choc avant (F1, F2)
- Capot, pare-brise (F1, F2)
- Charnières, attaches de capot (F1, F2)
- Console (F1, F2)
- Décalcomanie (F3)




Système électrique F4 ⇨ F8

- Lampes témoin (F4, F5)
- Interrupteur d'allumage (F4, F5)
- Interrupteur de frein (F4, F5)
- Régulateur de tension (F4, F5)
- Indicateur de vitesse, câble (F4, F5)
- Phare avant, support (F4, F5)
- Batterie et support (F6)
- Accessoires électrique (F7, F8)



Options et index numérique F9 ⇨ G4

- Options (F9⇨F12)
- Index numérique (G1⇨G4)






Crankcase, Rotary Valve, Water Pump (494) Carter, valve rotative, pompe à eau (494)

FORMULA

500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
-----	-------------------	----------	-------------------

N 1→7	420 8880 11	Crankcase Ass'y	Carter ass.	1	1	—	—
2	420 9457 52	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	12	12	—	—
3	420 8413 06	Hex. Screw M8 x 65	Vis hex. M8 x 65	2	2	—	—
4	420 8415 61	Allen Screw M8 x 45	Vis Allen M8 x 45	6	6	—	—
5	420 8418 31	Allen Screw M8 x 75	Vis Allen M8 x 75	6	6	—	—
6	420 9457 51	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	2	2	—	—
7	420 2418 16	Allen Screw M6 x 40	Vis Allen M6 x 40	2	2	—	—
8	420 9401 90	Stud M10 x 29/20	Goujon M10 x 29/20	4	4	—	—
9	420 9457 53	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	3	3	—	—
10	228 0010 45	Hex. Nut M10	Écrou hex. M10	3	3	—	—
11	420 9327 97	Ball Bearing 6201	Roulement à billes 6201	1	1	—	—
12	420 8507 10	Oil Seal	Joint d'étanchéité d'huile	2	2	—	—
13	420 8372 42	Rotary Valve Shaft	Arbre de valve rotative	1	1	—	—
14	420 9305 80	Oil Seal	Anneau d'étanchéité d'huile	1	1	—	—
15	405 4064 00	Ball Bearing 6203	Roulement à billes 6203	1	1	—	—
16	420 2274 39	Shim	Cale	1	1	—	—
17	420 8454 50	Circlip (Ring Lock)	Circlip (bague d'arrêt)	1	1	—	—
18	420 8472 82	Spacer	Entretoise	1	1	—	—
19	420 8315 00	O-Ring	Joint torique	1	1	—	—
20	420 9357 35	Rotary Valve Gear 14 Teeth	Roue d'engrenage à 14 dents	1	1	—	—
21	420 9388 10	Spring	Ressort	1	1	—	—
22	420 8274 30	Spring Holding Cup	Siège de ressort	1	1	—	—
23	420 8451 60	Circlip	Circlip	2	2	—	—
24	420 9444 62	Shim	Cale	1	1	—	—
25	420 8508 90	Rubber Washer	Rondelle de caoutchouc	1	1	—	—
26	420 8279 70	Supporting Plate	Plaque d'appui	1	1	—	—
27	420 2279 45	Washer	Rondelle	1	1	—	—
28	420 2271 55	Friction Washer	Rondelle de friction	1	1	—	—
29	420 9220 36	Water Pump Impeller	Turbine de pompe à eau	1	1	—	—
30	224 0611 21	Washer 6.4 mm	Rondelle 6.4 mm	1	1	—	—
31	420 8420 42	Nut M6	Écrou M6	1	1	—	—
32	420 9313 55	Gasket	Joint d'étanchéité	1	1	—	—
33	420 9225 51	Water Pump Housing	Carter de pompe à eau	1	1	—	—
34	413 7071 00	Sealant, 100 gr	Enduit étanche, 100 gr	@	@	—	—
35	420 2400 31	Hex. Screw M6 x 25	Vis hex. M6 x 25	6	6	—	—
36	420 8452 60	Locking Ring	Bague d'arrêt	1	1	—	—
37	420 9245 02	Rotary Valve (159°)	Valve rotative (159°)	1	1	—	—
38	420 9222 45	Angular Tube	Raccord angulaire	1	1	—	—






Crankcase, Rotary Valve, Water Pump (494)

Carter, valve rotative, pompe à eau (494)

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
39	420 8512 80	Fixation	1	1	—	—
40	420 8278 00	Washer 5.5 mm	2	2	—	—
41	420 2401 81	Allen Screw M5 x 20	2	2	—	—
42	413 7070 00	Molykote 111	@	@	—	—
43	420 8997 88	Loctite 648, 10 ml	@	@	—	—
44	413 7030 00	Loctite 242, 10 cc	@	@	—	—

583






Crankcase, Rotary Valve, Water Pump (583) Carter, valve rotative, pompe à eau (583)

FORMULA

500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
-----	-------------------	----------	-------------------

1→7	420 8868 48	Crankcase Ass'y	Carter ass.	—	—	1	1
2	420 9457 52	Lock Washer	Rondelle-frein	—	—	14	14
3	222 0865 65	Hex. Screw M8 x 65	Vis hex. M8 x 65	—	—	6	6
4	420 8415 61	Allen Screw M8 x 45	Vis Allen M8 x 45	—	—	6	6
5	420 8418 31	Allen Screw M8 x 75	Vis Allen M8 x 75	—	—	2	2
6	420 9457 51	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	—	—	2	2
7	420 2418 11	Allen Screw M6 x 35	Vis Allen M6 x 35	—	—	2	2
8	420 9401 90	Stud M10 x 20	Goujon M10 x 20	—	—	4	4
9	420 9457 53	Lock Washer	Rondelle-frein	—	—	4	4
10	228 0010 45	Hex. Nut M10	Écrou hex. M10	—	—	4	4
11	420 9327 97	Ball Bearing 6201	Roulement à billes 6201	—	—	1	1
12	420 8507 10	Oil Seal	Joint d'étanchéité d'huile	—	—	2	2
13	420 8372 42	Rotary Valve Shaft	Arbre de valve rotative	—	—	1	1
14	420 9305 80	Oil Seal	Anneau d'étanchéité d'huile	—	—	1	1
15	405 4064 00	Ball Bearing 6203	Roulement à billes 6203	—	—	1	1
16	420 2274 39	Shim 17.2/32.5/1.5	Cale 17.2/32.5/1.5	—	—	1	1
17	420 8454 50	Circlip	Circlip	—	—	1	1
18	420 8472 82	Spacer	Entretoise	—	—	1	1
19	420 8315 00	O-Ring	Joint torique	—	—	1	1
20	420 9357 35	Rotary Valve Gear (14 Teeth)	Roue d'engrenage (14 dents)	—	—	1	1
21	420 9388 10	Spring	Ressort	—	—	1	1
22	420 8274 30	Spring Holding Cup	Siège de ressort	—	—	1	1
23	420 8451 60	Circlip	Circlip	—	—	2	2
24	420 9444 62	Shim 20.5/30/0.5	Cale 20.5/30/0.5	—	—	1	1
25	420 8508 90	Rubber Washer	Rondelle de caoutchouc	—	—	1	1
26	420 8279 70	Supporting Plate	Plaque d'appui	—	—	1	1
27	420 2279 45	Washer	Rondelle	—	—	1	1
28	420 2271 55	Friction Washer	Rondelle de friction	—	—	1	1
29	420 9220 36	Water Pump Impeller	Turbine de pompe à eau	—	—	1	1
30	224 0611 21	Washer	Rondelle	—	—	1	1
31	420 8420 42	Nut M6	Écrou M6	—	—	1	1
32	420 9313 55	Gasket	Joint d'étanchéité	—	—	1	1
33	420 9225 51	Water Pump Housing	Carter de pompe à eau	—	—	1	1
34	413 7070 00	Molykote 111	Molykote 111	—	—	@	@
35	420 2400 31	Hex. Screw M6 x 25	Vis hex. M6 x 25	—	—	6	6
36	420 8452 60	Locking Ring	Bague d'arrêt	—	—	1	1
37	420 9245 02	Rotary Valve (159°)	Valve rotative (159°)	—	—	1	1
38	420 9222 45	Angular Tube	Raccord angulaire	—	—	1	1
39	413 7114 00	Loctite 648, 10 ml	Loctite 648, 10 ml	—	—	@	@

583






Crankcase, Rotary Valve, Water Pump (583) Carter, valve rotative, pompe à eau (583)

FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
40	413 7030 00	Loctite 242, 10 c.c.	Loctite 242, 10 c.c.	—	—	@	@
41	413 7071 00	Sealant, 100 gr.	Enduit étanche, 100 gr.	—	—	@	@






Crankshaft, Pistons (494) Vilebrequin, pistons (494)

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			
			500			






Crankshaft, Pistons (583) Vilbrequin, pistons (583)

FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
1	420 8873 55	Crankshaft	Vilbrequin	—	—	1	1
2	420 8274 40	Spacer Ring	Rondelle d'écartement	—	—	1	1
3	420 8322 09	Ball Bearing 6206	Roulement à billes 6206	—	—	2	2
4	420 8303 55	O-Ring	Joint torique	—	—	2	2
5	420 8277 15	Stop Shim (30.4/51/1)	Cale (30.4/51/1)	—	—	1	1
6	420 8307 48	Oil Seal	Anneau d'étanchéité d'huile	—	—	1	1
7	420 9457 59	Lock Washer	Rondelle-frein	—	—	1	1
8	420 8422 30	Nut M22	Écrou M22	—	—	1	1
9	420 8277 60	Distance Ring	Rondelle d'écartement	—	—	1	1
10	420 8322 31	Ball Bearing 6207	Roulement à billes 6207	—	—	2	2
11	420 2501 65	O-Ring	Joint torique	—	—	2	2
12	420 8302 92	Labyrinth Sleeve	Douille à labyrinthe	—	—	1	1
13	420 8303 70	O-Ring	Joint torique	—	—	1	1
14	420 8319 50	Oil Seal	Anneau d'étanchéité d'huile	—	—	1	1
15	420 2460 55	Woodruff Key	Clavette	—	—	1	1
16	420 9329 04	Needle Cage	Roulement à aiguilles	—	—	2	2
17→18	420 9958 38	Piston Ass'y (75.89 mm)	Piston ass.(75.89 mm)	—	—	2	2
	420 8880 81	Piston Ass'y (76.14 mm)	Piston ass.(76.14 mm)	—	—	Opt	Opt
18	420 8150 10	Semi-Trapez Ring 76.0 mm	Segment semi-trapézoïdale 76.0 mm .	—	—	2	2
	420 9158 21	Semi-Trapez Ring 76.25 mm	Segment semi-trapézoïdale 76.25 mm	—	—	Opt	Opt
19	420 9161 36	Piston Pin	Axe de piston	—	—	2	2
20	420 9457 35	Circlip	Circlip	—	—	4	4
21	420 8322 09	Ball Bearing 6206	Roulement à billes 6206	—	—	1	1
22	420 8319 90	Oil Seal	Anneau d'étanchéité d'huile	—	—	1	1
23	420 9357 46	Central Gear (14 Teeth)	Engrenage central (14 dents)	—	—	1	1
24	420 8313 55	Oil Seal	Anneau d'étanchéité d'huile	—	—	1	1
25	420 8320 90	Ball Bearing 6305	Roulement à billes 6305	—	—	1	1
26	420 8180 30	Crankshaft Repair Kit (P.T.O. Side)	Moitié de vilbrequin (côté PDM)	—	—	1	1
27	420 9966 26	Crankshaft Rod Repair Kit	Néc. de réparation de vilbrequin	—	—	1	1
28	413 7030 00	Loctite 242,10 c.c.	Loctite 242,10 c.c.	—	—	@	@
29	420 8450 70	Ring-Groove	Segment à gorge	—	—	1	1
30	413 7010 00	Loctite 767 Antiseize Lubricant	Loctite 767 lubrifiant antigrippage	—	—	@	@
31	413 7070 00	Molykote 111	Molykote 111	—	—	@	@
32	420 8180 68	Crankshaft Repair Kit (MAG Side)	Moitié de vilbrequin (côté MAG)	—	—	@	@
33	293 8000 39	Loctite 642, 50 ml	Loctite 642, 50 ml	—	—	@	@







Cylinder, Exhaust Manifold (494) Cylindre, collecteur d'échappement (494)

FORMULA

500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
-----	-------------------	----------	-------------------

1	420 9313 61	Gasket Double 0.4 mm	Joint d'étanchéité double 0.4 mm	1	1	—	—
N 2	420 9231 47	Cylinder With Sleeve Ass'y	Cylindre avec chemise ass.	2	2	—	—
N 3	420 8543 00	Exhaust Valve	Sortie d'échappement	2	2	—	—
4	420 4301 10	O-Ring	Joint torique	2	2	—	—
5	420 2502 34	Gasket	Joint	2	2	—	—
6	420 8542 65	Valve Housing	Boîtier	2	2	—	—
7	420 2412 36	Allen Screw M6 x 16	Vis Allen M6 x 16	4	4	—	—
8	420 2607 28	Bellows	Monchon	2	2	—	—
9	420 2532 58	Exhaust Valve	Soupape d'échappement	2	2	—	—
N 10	420 2390 43	Spring	Ressort	2	2	—	—
11	420 2399 46	Spring	Ressort	2	2	—	—
N 12	420 9115 51	Valve Cover	Couvercle de soupape	2	2	—	—
13	420 2412 20	Adjuster Screw	Vis d'ajustement	2	2	—	—
14	420 8380 82	Spring Clamp	Bride à ressort	2	2	—	—
15	420 8419 96	Screw M8 x 68.5	Vis M8 x 68.5	8	8	—	—
16	420 8500 40	Rubber Ring	Bague de caoutchouc	2	2	—	—
17	420 8317 92	O-Ring	Joint torique	2	2	—	—
N 18	420 9231 63	Cylinder Head (Yellow)	Tête de cylindre (jaune)	1	1	—	—
19	420 2403 26	Screw M8 x 53.5	Vis M8 x 53.5	12	12	—	—
20	420 4307 82	O-Ring	Joint torique	2	2	—	—
21	420 9312 60	O-Ring	Joint torique	1	1	—	—
N 22	420 9236 20	Cylinder Head (Yellow)	Couv. de tête de culasse (jaune)	1	1	—	—
23	222 9625 65	Allen Screw M6 x 25	Vis Allen M6 x 25	11	11	—	—
24	414 8341 00	Thermostat 42°	Thermostat 42°	1	1	—	—
25	420 9312 70	Sealing Ring	Bague étanche	1	1	—	—
26	420 8503 36	Gasket 1 mm	Joint 1 mm	1	1	—	—
27	420 9220 62	Bent Outlet Socket	Collet de sortie d'eau	1	1	—	—
28	420 2404 80	Plug Screw 1/8-27 NPT	Bouchon d'accès 1/8-27 NPT	1	1	—	—
29	420 9224 80	Bent Outlet Socket	Collet de sortie d'eau	1	1	—	—
30	420 9412 50	Tapping Screw M6 x 20	Vis autotaraudeuse M6 x20	4	4	—	—
31	420 8505 35	Gasket	Joint d'étanchéité	2	2	—	—
32	420 9732 28	Exhaust Manifold	Collecteur d'échappement	1	1	—	—
33	224 7811 40	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	8	8	—	—
34	222 9830 65	Allen Screw M8 x 30	Vis Allen M8 x 30	6	6	—	—
35	222 0825 65	Hex. Screw M8 x 25	Vis hex. M8 x 25	2	2	—	—
36	420 9942 26	Gasket Set	Ens. de joint d'étanchéité	1	1	—	—
37	413 7103 00	Sealant, Loctite 17914, 80 ml	Enduit étanche, Loctite 17914, 80 ml	@	@	—	—
38	413 7071 00	Sealant, 100 gr	Enduit étanche, 100 gr	@	@	—	—
39	413 7070 00	Molykote 111	Molykote 111	@	@	—	—

583






Cylinder, Exhaust Manifold (583)

Cylindre, collecteur d'échappement (583)

FORMULA

500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
-----	-------------------	----------	-------------------

1	420 9311 85	Gasket	Joint d'étanchéité	—	—	1	1
2	420 9230 68	Cylinder With Sleeve Ass'y	Cylindre avec chemise ass.	—	—	2	2
3	413 7103 00	Sealant, Loctite 17914, 80 ml	Enduit étanche, Loctite 17914, 80 ml .	—	—	@	@
4	413 7071 00	Sealant, 100 gr	Enduit étanche, 100 gr	—	—	@	@
5	413 7070 00	Molykote 111	Molykote 111	—	—	@	@
6	420 8543 10	Exhaust Valve	Soupape d'échappement	—	—	2	2
7	420 4301 10	O-Ring	Joint torique	—	—	2	2
8	420 2302 56	Gasket	Joint d'étanchéité	—	—	2	2
9	420 2532 75	Valve Rod Housing	Boîtier de la tige de soupape	—	—	2	2
10	413 7030 00	Loctite 242, 10 c.c.	Loctite 242, 10 c.c.	—	—	@	@
11	420 2412 36	Allen Screw M6 x 16	Vis Allen M6 x 16	—	—	4	4
12	420 2607 21	Bellows	Manchon	—	—	2	2
13	420 8381 90	Clamp 21 mm	Bride 21 mm	—	—	2	2
14	420 2532 58	Exhaust Valve Piston.....	Piston de valve d'échappement	—	—	2	2
15	420 2519 20	Clamp 77 mm	Bride 77 mm	—	—	2	2
16	420 2399 48	Spring	Ressort	—	—	2	2
N 17	420 9115 51	Valve Cover	Couvercle de soupape	—	—	2	2
18	420 2412 20	Adjustment Screw	Vis d'ajustement	—	—	2	2
19	420 8380 82	Spring Clip.....	Pince ressort.....	—	—	2	2
20	420 4403 66	Hex. Screw M8 x 90	Vis hex. M8 x 90	—	—	8	8
21	420 8505 40	O-Ring	Joint torique	—	—	2	2
22	420 8505 60	Rubber Gasket.....	Joint d'étanchéité de caoutchouc	—	—	1	1
23	420 9230 53	Cylinder head, (Viper Red)	Couv. de tête culasse (rouge vipère) ..	—	—	1	1
24	420 8413 06	Hex. Screw M8 x 65.....	Vis hex. M8 x 65	—	—	10	10
25	420 9416 21	Hex. Screw M8 x 56.5	Vis hex. M8 x 56.5	—	—	2	2
26	420 9225 10	Thermostat (42°)	Thermostat (42°)	—	—	1	1
27	420 9312 70	Sealing Ring	Bague d'étanchéité	—	—	1	1
28	420 9411 60	Stud M6 x 18.....	Goujon M6 x 18	—	—	4	4
29	420 9220 25	Water Outlet Socket	Collet de sortie d'eau	—	—	1	1
30	420 9457 51	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	—	—	4	4
31	228 0610 45	Nut Hex. M6	Écrou hex. M6	—	—	4	4
32	420 2404 80	Plug	Bouchon	—	—	2	2
33	420 8503 36	Gasket	Joint d'étanchéité	—	—	1	1
34	420 9220 62	Bent Outlet Socket	Collet de sortie d'eau	—	—	1	1
35	420 8505 52	Gasket	Joint d'étanchéité	—	—	2	2
36	420 9978 05	Gasket Set	Ens. joint d'étanchéité	—	—	1	1
37	420 9739 89	Exhaust Manifold	Collecteur d'échappement	—	—	1	1
38	224 7611 10	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	—	—	8	8
39	222 9625 65	Allen Screw M6 x 25	Vis Allen M6 x 25	—	—	8	8






Magneto 12V 220W (494)

Magnéto 12V 220W (494)

FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
1	420 8504 30	O-Ring	Joint torique	1	1	—	—
2	420 9306 95	Seal-Oil	Anneau étanche	1	1	—	—
3	420 8102 65	Armature Plate	Plateau d'armature	1	1	—	—
N 4→6	410 9220 00	Magneto Ass'y 12V 220W.....	Magnéto ass. 12V 220W.....	1	1	—	—
N 4	410 9221 00	Stator Ass'y	Stator ass.	1	1	—	—
N 5	410 9222 00	Magneto Flywheel	Volant moteur	1	1	—	—
6	410 9211 00	Pick Up Ass'y	Capteur ass.	1	1	—	—
7	420 9457 50	Lock Washer 5 mm	Rondelle-frein 5 mm	3	3	—	—
8	420 9415 40	Allen Screw M5 x 20	Vis Allen M5 x 20	3	3	—	—
9	420 8408 86	Allen Screw M6 x 30	Vis Allen M6 x 30	3	3	—	—
10	420 8278 00	Washer 5.5 mm	Rondelle 5.5 mm	2	2	—	—
11	420 8405 11	Allen Screw M5 x 16	Vis Allen M5 x 16	2	2	—	—
12	420 8609 65	Cable Crommet	Passe-câble	1	1	—	—
N 13	415 0853 00	Ignition Module	Module d'allumage	1	1	—	—
N 14	415 0854 00	Ignition Coil	Bobine d'allumage	1	1	—	—
15	278 0002 37	Spark Plug Protector	Protecteur de bougie	2	2	—	—
16	414 9611 00	Spark Plug (NGK BR9ES)	Bougie (NGK BR9ES)	2	2	—	—
17	413 7114 00	Loctite 648, 10 ml	Loctite 648, 10 ml	@	@	—	—
18	420 8524 16	Starting Pulley	Poulie de démarrage	1	1	—	—
19	420 9457 52	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	3	3	—	—
20	420 8415 20	Allen Screw M8 x 12	Vis Allen M8 x 12	3	3	—	—
21	410 9650 33	Spark Plug Cable	Câble d'allumage	1	1	—	—
22	420 8107 00	Pick-Up Cover	Couvercle de capteur	1	1	—	—
23	413 7030 00	Loctite 242, 10 cc	Loctite 242, 10 cc	@	@	—	—
24	222 0616 65	Hex. Screw M6 x 16	Vis hex. M6 x 16	2	2	—	—
25	224 7611 10	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	4	4	—	—
26	222 0620 65	Hex. Screw M6 x 20	Vis hex. M6 x 20	2	2	—	—
27	390 4024 00	Rivet	Rivet	2	2	—	—
28	270 0001 41	Clip	Attache	2	2	—	—
N 29	517 2970 00	Cable Support	Support de câble	1	1	—	—
30	413 7017 00	Dielectric Grease, 3 oz	Graisse diélectrique, 3 oz	@	@	—	—
31	390 4025 00	Rivet	Rivet	1	1	—	—
N 32	415 0897 00	Clip	Attache	1	1	—	—






Magneto 12V 220W (583) Magnéto 12V 220W (583)

FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
1	420 8102 62	Armature Plate	Plateau d'armature	—	—	1	1
N 2-4	410 9224 00	Magneto Ass'y 12V 220W	Magnéto ass. 12V 220W	—	—	1	1
N 2	410 9221 00	Stator Ass'y	Stator ass.	—	—	1	1
N 3	410 9225 00	Magneto Flywheel	Volant moteur	—	—	1	1
4	410 9211 00	Pick Up Ass'y	Capteur ass.	—	—	1	1
5	420 9457 50	Lock Washer	Rondelle-frein	—	—	3	3
6	420 9415 40	Allen Screw M5 x 20	Vis Allen M5 x 20	—	—	3	3
7	420 8408 86	Allen Screw M6 x 30	Vis Allen M6 x 30	—	—	3	3
8	420 8278 00	Washer	Rondelle	—	—	2	2
9	420 9419 25	Self Tapping Screw M5 x 16	Vis autotaraudeuse M5 x 16	—	—	2	2
10	420 9602 88	Cable Crommet	Passe-câble	—	—	1	1
N 11	415 0853 00	Ignition Module	Module d'allumage	—	—	1	1
N 12	415 0854 00	Ignition Coil	Bobine d'allumage	—	—	1	1
13	278 0002 37	Spark Plug Protector	Protecteur de bougie	—	—	2	2
14	414 9611 00	Spark Plug (NGK BR9ES)	Bougie (NGK BR9ES)	—	—	2	2
15	420 8667 59	Flywheel Counter Weight	Contrepoids du volant moteur	—	—	1	1
16	420 8524 11	Starting Pulley	Poulie de démarrage	—	—	1	1
17	420 9457 52	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	—	—	3	3
18	420 9405 91	Hex. Screw M8 x 20	Vis hex. M8 x 20	—	—	3	3
19	420 9650 33	Spark Plug Cable	Câble d'allumage	—	—	1	1
20	413 7030 00	Loctite 242, 10 c.c.	Loctite 242, 10 c.c.	—	—	@	@
21	413 7114 00	Loctite 648, 10 ml	Loctite 648, 10 ml	—	—	@	@
22	413 7017 00	Dielectric Grease, 3 oz.	Graisse diélectrique, 3 oz.	—	—	@	@
23	224 7611 10	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	—	—	4	4
24	222 0620 65	Hex. Screw M6 x 20	Vis hex. M6 x 20	—	—	2	2
25	222 0616 65	Hex. Screw M6 x 16	Vis hex. M6 x 16	—	—	2	2
N 26	517 2970 00	Cable Support	Support de câble	—	—	1	1
27	270 0001 41	Clip	Attache	—	—	2	2
28	390 4024 00	Rivet	Rivet	—	—	2	2
N 29	415 0897 00	Clip	Attache	—	—	1	1
30	390 4025 00	Rivet	Rivet	—	—	1	1

FORMULA
500 / Z 583





Rewind Starter Démarreur à rappel




FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
1→16	420 8874 41	Rewind Starter Kit	Ens. de démarreur à rappel	1	—	1	—
1	420 8108 60	Connecting Flanged	Flasque de connection	1	—	1	—
2	420 8609 50	Damper Ring	Bague Batteur	1	—	1	—
3	222 9625 65	Allen Screw M6 x 25	Vis Allen M6 x 25	4	—	4	—
4→13	420 8874 40	Rewind Starter Ass'y.....	Démarreur à rappel ass.....	1	—	1	—
4	420 8108 75	Starter Housing	Boîtier du démarreur	1	—	1	—
5	420 9391 15	Rewind Spring Ass'y	Ressort de rappel ass.	1	—	1	—
6	420 8522 84	Rope Sheave	Poulie du démarreur	1	—	1	—
7	412 5001 00	Starter Rope 2200 mm	Câble du démarreur 2200 mm	1	—	1	—
8	420 8520 70	Key Clamp	Coin	1	—	1	—
9	420 8522 94	Pawl	Cliquet	1	—	1	—
10	420 8523 01	Pawl Lock	Arrêt de cliquet	1	—	1	—
11	420 8453 00	Circlip	Circlip	1	—	1	—
12	420 9389 85	Locking Spring	Ressort d'arrêt	1	—	1	—
13	420 9457 70	Locking Ring	Bague d'arrêt	1	—	1	—
14	420 8513 30	Clamp	Bride	1	—	1	—
15	420 2412 36	Allen Screw M6 x 16	Vis Allen M6 x 16	1	—	1	—
16	228 5610 45	Elastic Stop Nut M6	Écrou élastique M6	1	—	1	—
17	420 8970 61	Silicone Compound Grease	Composé à la silicone	@	—	@	—
18	572 0844 00	Starter Grip	Poignée de démarreur	1	—	1	—
19	— XXX —	Molykote G-n Paste(Dow Corning, 88162-74)	Pâte G-n Molykote(Dow Corning, 88162-74).	@	—	@	—

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.

**FORMULA
500 DELUXE/
583 DELUXE**





Rewind Starter Démarreur à rappel


FORMULA


				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
1→11	420 8874 50	Rewind Starter Ass'y	Démarreur à rappel ass.	—	1	—	1
2	420 8108 17	Starter Housing	Boîtier du démarreur	—	1	—	1
3	420 9391 15	Rewind Spring Ass'y	Ressort de rappel ass.	—	1	—	1
4	420 8522 83	Rope Sheave	Poulie du démarreur	—	1	—	1
5	412 5001 00	Starter Rope 2200 mm	Câble du démarreur 2200 mm	—	1	—	1
6	420 8520 70	Key Clamp	Coin	—	1	—	1
7	420 8522 90	Pawl	Cliquet	—	1	—	1
8	420 8523 01	Pawl Lock	Arrêt de cliquet	—	1	—	1
9	420 8453 00	Circlip	Circlip	—	1	—	1
10	420 9389 85	Locking Spring	Ressort d'arrêt	—	1	—	1
11	420 9457 70	Circlip	Circlip	—	1	—	1
12	— XXX —	Molykote G-N Paste	Pâte Molykote G-N	—	@	—	@
13	420 9457 51	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	—	4	—	4
14	222 0616 65	Hex. Screw M6 x 16	Vis hex. M6 x 16	—	4	—	4
15	572 0844 00	Starter Grip	Poignée de démarreur	—	1	—	1
16	420 8970 61	Silicone Compound Grease	Composé à la silicone	—	@	—	@

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.

**FORMULA
500 DELUXE/
583 DELUXE**






Electric Starter Démarreur électrique

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
1→18	410 2124 00	Electric Starter	Démarreur électrique	–	1	– 1
1	410 2102 00	Armature Ass'y	Armature ass.	–	1	– 1
2	410 2095 00	Housing Starter	Boîtier démarreur	–	1	– 1
3	410 2108 00	Housing	Boîtier	–	1	– 1
4	410 2100 00	Housing	Boîtier	–	1	– 1
5	410 2112 00	Nut	Écrou	–	2	– 2
6	410 2096 00	Brush	Balai	–	4	– 4
7	410 2097 00	Brush Holder	Porte-balais	–	1	– 1
8	410 2098 00	Spring	Ressort	–	4	– 4
9	410 2099 00	Insulator	Isolant	–	1	– 1
10	410 2101 00	Bushing Brass	Douille brass	–	1	– 1
11	410 2103 00	Switch Ass'y	Interrupteur ass.	–	1	– 1
12	410 2104 00	Clutch	Embrayage	–	1	– 1
13	410 2125 00	Nut	Écrou	–	1	– 1
14	410 2126 00	Circlip	Circlip	–	1	– 1
15	410 2107 00	Lever	Levier	–	1	– 1
16	410 2109 00	Bushing Brass	Douille brass	–	1	– 1
17	410 2120 00	Bolt	Boulon	–	2	– 2
18	410 2111 00	Nut	Écrou	–	1	– 1
19	224 0811 71	Washer	Rondelle	–	2	– 2
20	420 9457 52	Lock Washer	Rondelle-frein	–	1	– 1
21	228 0810 45	Nut M8	Écrou M8	–	1	– 1
22	420 8537 30	Starter Bracket (PTO)	Support de démarreur (PDM)	–	1	– 1
23	222 9820 65	Allen Screw M8 x 20	Vis Allen M8 x 20	–	2	– 2
24	222 9820 65	Allen Screw M8 x 20	Vis Allen M8 x 20	–	1	– 1
25	222 9825 65	Allen Screw M8 x 25	Vis Allen M8 x 25	–	2	– 2
26	420 9530 10	Starter Support (MAG)	Support de démarreur (MAG)	–	1	– 1
27	224 7811 40	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	–	5	– 5
28	391 3017 00	Washer	Rondelle	–	2	– 2
29	228 5510 45	Hex. Elastic Nut M5	Écrou hex. élastique M5	–	2	– 2
30	503 0079 00	Hard Washer	Rondelle trempée	–	1	– 1






Engine Support and Muffler (494) Support moteur et silencieux (494)

FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
N 1	400 4088 00	«494» Engine	Moteur «494».....	1	—	—	—
N	400 4089 00	«494» Engine	Moteur «494».....	—	1	—	—
2	514 0482 00	Rubber Bumber	Butoir de caoutchouc	1	1	—	—
3	512 0544 00	Engine Support	Socle moteur	1	1	—	—
4	224 0012 11	Washer 10 mm	Rondelle 10 mm	8	8	—	—
5	224 0802 51	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	1	1	—	—
6	503 1281 00	Spacer	Entretoise	4	4	—	—
7	570 1277 00	Rubber Mount	Tampon d'ancrage	4	4	—	—
8	224 7611 10	Lock Washer 6 mm	Rondelle d'arrêt 6 mm	1	1	—	—
9	224 7011 88	Lock Washer 10 mm	Rondelle d'arrêt 10 mm	8	8	—	—
10	228 5010 45	Elastic Nut M10	Écrou élastique M10	4	4	—	—
11	732 6100 19	Nut Hex. Jam M12	Écrou d'arrêt hex. M12	1	1	—	—
12	228 0010 45	Hex. Nut M10	Écrou hex. M10	4	4	—	—
13	512 0509 00	Support	Support	4	4	—	—
14	512 0567 00	Lock Washer	Rondelle-frein	4	4	—	—
15	222 0025 65	Hex. Screw M10 x 25	Vis hex. M10 x 25	4	4	—	—
16	512 0529 00	Stopper Plate	Plaque de butée	1	1	—	—
17	222 0616 65	Hex. Screw M6 x 16	Vis hex. M6 x 16	1	1	—	—
18	512 0556 00	Support Plate	Plaque d'appui	1	1	—	—
19	222 0825 65	Hex. Screw M8 x 25	Vis hex. M8 x 25	1	1	—	—
20	224 0811 71	Flat Washer	Rondelle plate	1	1	—	—
21	228 5810 45	Elastic Stop Nut M8	Écrou élastique M8	1	1	—	—
22	414 8937 00	Spring	Ressort	4	4	—	—
23	514 0484 00	Muffler	Silencieux	1	1	—	—
24	222 0812 65	Screw Hex. M8 x 12	Vis hex. M8 x 12	1	1	—	—
25	570 0390 00	Exhaust Washer	Rondelle d'échappement.....	1	1	—	—
26	512 0524 00	Screw	Vis	1	1	—	—
27	514 0486 00	Muffler Support	Support de silencieux	1	1	—	—
28	570 0454 00	Stopper	Butée	1	1	—	—
29	224 7811 40	Washer Lock 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	1	1	—	—
30	415 0649 00	Reflective Sheet	Feuille de réflexion	@	@	—	—
31	413 7074 00	Loctite 271, 10 cc	Loctite 271, 10 cc	@	@	—	—
32	228 7810 45	Nut Flanged elastic M8	Écrou à épaulement élastique M8	1	1	—	—
33	570 0161 00	Rubber Mount	Tampon d'ancrage	1	1	—	—







Engine Support and Muffler (583) Support moteur et silencieux (583)

FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
N 1	400 5086 00	«583» Engine	Moteur «583».....	—	—	1	—
N	400 5085 00	«583» Engine	Moteur «583».....	—	—	—	1
2	414 8937 00	Spring	Ressort.....	—	—	9	9
3	414 7464 00	Reflection Sheet	Feuille de réflexion.....	—	—	1	1
4	514 0443 00	Heat Deflector	Défecteur de chaleur	—	—	1	1
5	512 0544 00	Engine Support	Socle moteur	—	—	1	1
6	570 1277 00	Rubber Mount	Tampon d'ancrage	—	—	4	4
7	512 0509 00	Support	Support	—	—	4	4
8	224 0012 11	Washer 10.5 mm	Rondelle 10.5 mm	—	—	8	8
9	228 5010 45	Elastic Nut M10	Écrou élastique M10	—	—	4	4
10	415 0149 00	Reflection Sheet	Feuille de réflexion.....	—	—	1	1
11	503 1281 00	Spacer	Entretoise	—	—	4	4
12	570 0161 00	Rubber Mount	Tampon d'ancrage	—	—	2	2
13	228 7810 45	Flanged Elastic Nut M8	Écrou élastique à épaulement M8	—	—	2	2
14	224 0811 71	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	—	—	2	2
15	514 0451 00	Exhaust Pipe Bracket.....	Attache de tuyau d'échappement	—	—	1	1
16	222 0812 65	Hex. Screw M8 x 12	Vis hexagonale M8 x 12	—	—	2	2
17	512 0491 00	Stopper Plate	Plaque de butée	—	—	1	1
18	222 0816 65	Hex. Screw M8 x 16	Vis hexagonale M8 x 16	—	—	1	1
19	224 7811 40	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	—	—	3	3
20	570 0273 00	Exhaust Grommet	Bague d'échappement.....	—	—	1	1
21	514 0444 00	Muffler	Silencieux d'échappement	—	—	1	1
22	414 8516 00	Spring	Ressort.....	—	—	6	6
23	517 2671 00	Side Bracket	Attache latérale	—	—	1	1
24	415 0495 00	Reflection Sheet	Feuille de réflexion.....	—	—	1	1
25	514 0465 00	Single Tuned Pipe	Tuyau d'échappement simple	—	—	1	1
26	517 1243 00	Washer	Rondelle	—	—	2	2
27	512 0556 00	Plate	Plaque d'appui	—	—	1	1
28	222 0825 65	Hex. Screw M8 x 25	Vis hexagonale M8 x 25	—	—	1	1
29	224 0811 71	Washer 8.4 mm	Rondelle 8.4 mm	—	—	1	1
30	228 5810 45	Elastic Nut M8	Écrou élastique M8	—	—	1	1
31	732 6100 19	Nut Hex. Jam M12	Écrou d'arrêt hex. M12	—	—	1	1
32	570 0454 00	Stopper	Butée	—	—	1	1
33	512 0567 00	Lock Washer	Rondelle-frein	—	—	4	4
34	224 7011 88	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	—	—	8	8
35	222 0025 65	Hex. Screw M10	Vis hexagonale M10	—	—	4	4
36	512 0524 00	Stopper Screw	Vis de butée.....	—	—	1	1
37	413 7103 00	Loctite 17914, 80 ml.....	Loctite 17914, 80 ml.	—	—	@	@
38	414 7062 00	Reflection Plate	Plaque de réflexion	—	—	2	2






Engine Support and Muffler (583) Support moteur et silencieux (583)

FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
39	228 0010 45	Hex. Nut M10	Écrou Hex. M10	—	—	4	4
40	514 0442 00	Support Ass'y	Support ass.	—	—	1	1
41	415 0491 00	Reflection Sheet	Feuille de réflexion	—	—	1	1
42	390 9068 00	Rivet	Rivet	—	—	1	1
43	413 7074 00	Loctite 271, 10 c.c.	Loctite 271, 10 c.c.	—	—	@	@
44	570 0487 00	Rubber Bumber	Butoir de caoutchouc	—	—	2	2
45	570 0493 00	Rubber Spacer	Entretoise caoutchouc	—	—	2	2
46	514 0452 00	Reinforcement	Renfort	—	—	1	1
47	390 4022 00	Rivet	Rivet	—	—	2	2
48	514 0445 00	Pipe Support	Support de tuyau	—	—	1	1
49	514 0483 00	Tail Pipe	Tuyau de sortie	—	—	1	—
	514 0447 00	Tail Pipe	Tuyau de sortie	—	—	—	1
50	224 0611 51	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	—	—	2	2
51	732 6000 04	Screw Hex. Taptite M6 x 30	Vis hex. autotaraudeuse M6 x 30	—	—	2	2





Cooling System Système de refroidissement

FORMULA




Système de refroidissement

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
1	413 7023 00	Loctite 592, Pipe Sealant, 50 ml	Loctite 592, joint pour tuyau, 50 ml ...	@	@	@
2	572 0769 00	Coolant Tank	Réservoir,(liquide de refroidissement)	1	1	1
3	414 6847 00	Pressure Cap	Bouchon à pression	1	1	1
N 4	415 0802 00	Line	Conduit	@	@	@
5	408 8004 00	Clamp Tridon	Collier de serrage Tridon	8	8	8
6	517 2805 10	R.H. Radiator	Radiateur DR	1	1	1
	517 2805 11	L.H. Radiator	Radiateur GA	1	1	1
7	— XXX —	Rivet	Rivet	@	@	@
8	415 0565 00	Radiator Protector	Protecteur de radiateur	2	2	2
9	408 8034 00	Clamp Tridon	Collier de serrage Tridon	2	2	2
10	414 7958 00	Radiator Hose	Boyau de raccord	1	1	1
11	414 9729 00	Engine Outlet Hose	Boyau de sortie du moteur	1	1	—
	414 9733 00	Engine Outlet Hose	Boyau de sortie du moteur	—	—	1
12	415 0104 00	Engine Inlet Hose	Boyau d'entrée du moteur	1	1	1
N 13	415 0847 00	Protector Shield	Gaine protecteur	@	@	@
14	414 9730 00	Radiator Outlet Hose	Boyau de sortie du radiateur	1	1	1
15	415 0280 00	Radiator Inlet Hose	Boyau d'entrée du radiateur	1	1	—
	415 0085 00	Radiator Inlet Hose	Boyau d'entrée du radiateur	—	—	1
16	512 0470 00	Sensor Temp.	Capteur température	1	—	—
	414 7287 00	Sensor Temp.	Capteur température	—	1	1

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.






Oil Injection System Système à injection d'huile

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
							
1	420 8313 60	O-Ring	Joint torique	1	1	1	1
2→3	420 8104 86	Rotary Valve Cover Ass'y	Couvercle de valve rotative ass.	1	1	1	1
3	420 9296 50	Dowel Pin	Goupille	1	1	1	1
4	420 9457 52	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	4	4	4	4
5	222 9820 65	Allen Screw M8 x 20	Vis Allen M8 x 20	4	4	4	4
6	420 8317 07	Rubber Ring	Anneau de caoutchouc	1	1	1	1
7	420 8104 90	Oil Pump Mounting Flanged	Épaulement de pompe à l'huile	1	1	1	1
8	420 2303 70	O-Ring	Joint torique	1	1	1	1
9	420 8879 30	Oil Pump Ass'y	Pompe à l'huile ass.	1	1	—	—
	420 8873 40	Oil Pump Ass'y	Pompe à l'huile ass.	—	—	1	1
10	420 9279 45	Washer 6.2 mm	Rondelle 6.2 mm	2	2	2	2
11	420 9359 45	Oil Pump Gear 44 Teeth	Roue d'engrenage à 44 dents	1	1	1	1
12	228 5610 45	Nut Hex. Elastic M6	Écrou hex. élastique M6	1	1	1	1
13	420 9457 50	Lock Washer 5 mm	Rondelle-frein 5 mm	2	2	2	2
14	420 2407 61	Cylindrical Slotted Screw M5 x 16	Vis cylindrique fendue M5 x 16	2	2	2	2
15	413 7070 00	Molykote 111	Molykote 111	@	@	@	@
16	420 9457 51	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	6	6	6	6
17	222 0620 65	Hex. Screw M6 x 20	Vis hex. M6 x 20	6	6	6	6
18	404 1466 00	Oil Banjo Gasket	Joint d'étanchéité de raccord Banjo ...	4	4	4	4
19	420 9560 10	Valve Ass'y	Soupape ass.	2	2	2	2
20	404 1468 00	Banjo Bolt M6 x 16	Boulon Banjo M6 x 16	2	2	2	2
21	414 4138 00	Oil Line (MAG Side)	Conduit d'huile (côté MAG)	@	@	@	@
22	414 4138 00	Oil Line (PTO Side)	Conduit d'huile (côté PDM)	@	@	@	@
23	420 8538 40	Clamp	Bride	4	4	4	4
24	420 8513 40	Plate (Intake Silencer)	Plaque (admission d'air)	1	1	1	1
25	413 7030 00	Loctite 242, 10 cc	Loctite 242, 10 cc	@	@	@	@

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.





Support and Oil Tank Support et réservoir d'huile

FORMULA




Support et réservoir d'huile

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
1	572 0710 00	Oil Tank Cap	Bouchon du réservoir à huile	1	1	1	1
2	224 0611 21	Washer	Rondelle	1	1	1	1
3	222 0610 65	Screw Hex. M6 x 10	Vis hex. M6 x 10	1	1	1	1
4	572 0769 00	Injection Oil Tank	Réservoir d'huile à injection	1	1	1	1
5	570 0230 00	Grommet	Bague isolante	1	1	1	1
6	414 6819 00	Float	Flotte	1	1	1	1
7	414 6818 00	Oil Level Sensor	Contacteur de niveau d'huile	1	1	1	1
8	222 0612 65	Hex. Screw M6 x 12	Vis hex. M6 x 12	1	1	1	1
9	224 7611 10	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	2	2	2	2
10	517 2789 00	Oil Reservoir Support	Support de réservoir d'huile	1	1	1	1
11	228 5610 45	Hex. Nut M6	Écrou hex. M6	4	4	4	4
12	414 4544 00	Rubber Washer	Rondelle de caoutchouc	4	4	4	4
13	415 0441 00	Spring	Ressort	1	1	1	1
N 14	415 0807 00	Oil Line	Conduit d'huile	@	@	@	@
15	414 4152 00	Spring Clip	Bride à ressort	3	3	3	3
16	414 4207 00	Spring Clip	Bride à ressort	1	1	1	1
17	414 5365 00	Filter	Filtre	1	1	1	1
18	414 9403 00	Spring	Ressort	1	1	1	1
19	570 2739 00	Grommet	Passe-fils	2	2	2	2
20	414 5236 00	Elbow Fitting 90°	Raccord coudé 90°	2	2	2	2
21	414 6557 00	Spring Clip	Bride à ressort	3	3	3	3
22	408 8011 00	Spring Clip	Bride à ressort	1	1	1	1
23	— XXX —	Oil Line	Conduit d'huile	@	@	@	@
24	413 8031 00	Blizzard Oil (12 x 500 ml)	Huile Blizzard (12 x 500 ml)	@	@	@	@
	413 8029 00	Injection Oil (12 x 1 Liter)	Huile à injection (12 x 1 litre)	@	@	@	@
	413 8030 00	Injection Oil (3 x 4 Liter)	Huile à injection (3 x 4 litre)	@	@	@	@
	413 7110 00	Synthetic Injection Oil (3 x 4 Liter)	Huile à injection synthétique (3 x 4 litre)	@	@	@	@
	413 7107 00	Synthetic Injection Oil (205 Liter)	Huile à injection synthétique (205 litre)	@	@	@	@
	413 7105 00	Synthetic Injection Oil (12 x 1 Liter)	Huile à injection synthétique (12 x 1 litre)	@	@	@	@
		Bombardier-Rotax Formula XP-S	Bombardier-Rotax Formula XP-S	@	@	@	@

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.






Fuel System Système d'alimentation

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
							
1	570 0481 00	Adaptor Caburetor	Adapteur de carburateur	2	2	—	2
	570 0484 00	Adaptor Caburetor	Adapteur de carburateur	—	—	2	—
2	415 0384 00	Clamp	Bride	2	2	—	2
N 3	403 1340 00	Carburetor VM 38-378 (PTO)	Carburateur VM 38-378 (PDM)	1	1	—	—
N	403 1341 00	Carburetor VM 38-379 (MAG)	Carburateur VM 38-379 (MAG)	1	1	—	—
N	403 1361 00	Carburetor VM 40-97 (PTO)	Carburateur VM 40-97 (PDM)	—	—	1	—
N	403 1362 00	Carburetor VM 40-98 (MAG)	Carburateur VM 40-98 (MAG)	—	—	1	—
N	403 1359 00	Carburetor VM 38-386 (PTO)	Carburateur VM 38-386 (PDM)	—	—	—	1
N	403 1360 00	Carburetor VM 38-387 (MAG)	Carburateur VM 38-387 (MAG)	—	—	—	1
4	414 5328 00	Clamp	Bride	2	2	4	2
N 5	580 6671 03	Air Silencer Ass'y	Silencieux d'admission ass.	1	1	—	1
N	580 6671 00	Air Silencer Ass'y	Silencieux d'admission ass.	—	—	1	—
N 6	570 0697 00	Latch	Loquet	1	1	1	1
7	517 2839 00	Grill Intake	Grille admission	1	1	1	1
N 8	415 1059 00	Exterior Foam	Mousse extérieure	1	1	1	1
9	570 0489 00	Intake Adaptor VM 38	Adapteur d'admission VM 38	2	2	—	2
	570 0490 00	Intake Adaptor VM 40	Adapteur d'admission VM 40	—	—	2	—
10	414 1615 00	Warning Decal	Décalque d'avertissement	1	1	1	1
11	415 0148 00	Air Filter	Filtre à air	1	1	1	1
N 12	403 8011 00	Fuel Pump Ass'y	Pompe à essence ass.	1	1	—	—
N	403 8012 00	Fuel Pump Ass'y	Pompe à essence ass.	—	—	1	1
13	414 5548 00	Spring Clip	Bride à ressort	4	4	—	—
	414 6557 00	Spring Clip	Bride à ressort	—	—	4	4
14	414 4152 00	Spring Clip	Bride à ressort	2	2	2	2
N 15	415 0798 00	Formed Hose	Boyau formé	@	@	@	@
N 16	415 0802 00	Fuel Line	Conduit d'essence	@	@	—	—
N	415 0803 00	Fuel Line	Conduit d'essence	—	—	@	@
17	— XXX —	Fuel Line	Conduit d'essence	@	@	—	—
	415 0057 00	Fuel Line 4.76 mm	Conduit d'essence 4.76 mm	—	—	@	@
18	414 2225 00	«T» Fitting	Raccord en «T»	1	1	—	—
N	415 1193 00	«T» Fitting	Raccord en «T»	—	—	1	1
19	414 2224 00	«T» Fitting	Raccord en «T»	1	1	1	1
N 20	415 0801 00	Primer Line	Conduit amorceur	@	@	@	@
21	414 5185 00	Male Connector	Raccord mâle	1	1	—	—
	414 8727 00	Male Connector	Raccord mâle	—	—	1	1

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.






Fuel System Système d'alimentation

FORMULA

			500 DE LUXE				Z 583 DE LUXE			
22	570 0455 00	Grommet	Bague isolante	1	1	—	—			
	570 2739 00	Grommet	Bague isolante	—	—	1	1			
23	414 8657 00	Fuel Filter	Filtre à essence (crépine)	1	1	—	—			
	414 8721 00	Fuel Filter	Filtre à essence (crépine)	—	—	1	1			
24	414 9726 00	Air Filter	Filtre à air	1	1	1	1			
N 25	517 2988 00	Deflector	Déflexeur	1	1	1	1			
26	517 2492 00	Fuel Tank Bracket	Attache du réservoir à essence	1	1	1	1			
27	415 0605 00	Primer Valve	Amorceur	1	1	1	1			
N 28	572 1089 00	Fuel Tank	Réservoir à essence	1	—	—	—			
N	572 1090 00	Fuel Tank	Réservoir à essence	—	1	1	1			
29	748 0010 01	Tie Rap	Attache	1	1	1	1			
30	732 6011 20	Hex. Screw Self Tapping	Vis hex. autotaraudeuse	2	2	2	2			
N 31	415 0792 00	Hose	Boyau	@	@	@	@			
32	572 1612 00	Cap	Bouchon	1	—	—	—			
	572 0396 00	Cap	Bouchon	—	1	1	1			
N 33	415 0799 00	Tubing	Gaine	@	@	—	—			
N	415 0800 00	Tubing	Gaine	—	—	@	@			
34	414 9688 01	Throttle Cable and Housing (38 mm) ..	Câble et gaine d'accélérateur (38 mm)	1	1	—	1			
	414 9662 01	Throttle Cable and Housing (40 mm) ..	Câble et gaine d'accélérateur (40 mm)	—	—	1	—			
35	414 2745 00	Circlip	Circlip	1	1	1	1			
36	414 7533 00	Washer	Rondelle	1	1	1	1			
37	414 7535 00	Circlip	Circlip	1	1	1	1			
38	414 4207 00	Spring Clip	Bride à ressort	4	4	4	4			
39	561 5032 00	Female Connector	Raccord femelle	3	3	3	3			
40	409 0085 00	Housing Receptacle	Raccord femelle	1	1	1	1			
41	415 0182 00	Clip	Pince	1	1	1	1			
42	414 2273 00	Clip	Pince	1	1	1	1			
43	414 8141 00	Male Connector	Raccord mâle	1	1	1	1			
44	517 1821 00	Spring	Ressort	2	2	2	2			
45	572 0286 00	Throttle Handle Housing	Logement de manette d'accélérateur ..	1	1	1	1			
46	570 1351 00	Grommet	Passe-fils	1	1	1	1			
47	572 0779 00	Cover Intake	Couvercle d'admission	1	1	1	1			
48	391 3007 00	Washer	Rondelle	1	1	1	1			
49	414 4732 00	Self Tapping Screw	Vis autotaraudeuse	1	1	1	1			
50	414 6127 00	Kill Switch	Interrupteur d'urgence	1	1	1	1			
51	414 4408 00	Set Screw	Vis de pression	1	1	1	1			
52	732 6011 43	Flanged Screw M4	Vis à épaulement M4	4	4	4	4			
53	561 5034 00	Male Connector	Connecteur mâle	2	2	2	2			





Fuel System Système d'alimentation



FORMULA



Système d'alimentation

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
54	572 0569 00	Heat Throttle Handle Ass'y (38 mm)	Manette d'acc. chauffante ass. (38 mm) ...	1	1	—	1
	572 0570 00	Heat Throttle Handle Ass'y (40 mm)	Manette d'acc. chauffante ass. (40 mm) ...	—	—	1	—
55	365 9011 00	Screw Hex. Self Tapping	Vis hex. autotaraudeuse	3	3	3	3
56	413 7017 00	Dielectric Grease, 3 oz	Graisse diélectrique, 3 oz.....	@	@	@	@
N 57	415 0799 00	Tubing	Gaine	@	@	@	@
N 58	415 1114 00	Formed Tube	Boyau formé	—	—	@	@
N	415 0802 00	Fuel Line	Conduit d'essence	@	@	—	—
59	224 0611 21	Washer	Rondelle	1	1	1	1

FORMULA 500/ 500 DELUXE/ 583 DELUXE







Carburetors Carburateurs

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
							
N 1-32	403 1340 00	Carburetor VM 38-378 (PTO)	Carburateur VM 38-378 (PDM)	1	1	—	—
N	403 1341 00	Carburetor VM 38-379 (MAG)	Carburateur VM 38-379 (MAG)	1	1	—	—
N 1-32	403 1359 00	Carburetor VM 38-386 (PTO)	Carburateur VM 38-386 (PDM)	—	—	—	1
N	403 1360 00	Carburetor VM 38-387 (MAG)	Carburateur VM 38-387 (MAG)	—	—	—	1
1	404 1051 00	Cover	Couvercle	2	2	—	2
2	404 1548 00	Throttle Valve Spring	Ressort du tiroir d'accélérateur	2	2	—	2
3	404 1221 00	Cover	Couvercle de raccord	2	2	—	2
N 4	404 1608 00	Connector	Raccord	2	2	—	2
5	404 1213 00	Screw with Lock Washer	Vis avec rondelle-frein	4	4	—	4
N 6	404 1615 00	Jet Needle J8 6DHY48	Aiguille J8 6DHY48	2	2	—	—
	404 1599 00	Jet Needle J8 6DEY4	Aiguille J8 6DEY4	—	—	—	2
7	404 1524 00	E Ring	Rondelle-E	2	2	—	2
8	404 1055 00	Screw Guide	Vis guide	2	2	—	2
N 9	404 1616 00	Throttle Valve 2.5	Tiroir d'accélérateur 2.5	2	2	—	2
N 10	404 1609 00	Needle Jet NJ-480-Q3	Gicleur d'aiguille NJ-480-Q3	2	2	—	—
	404 1569 00	Needle Jet NJ-480-P7	Gicleur d'aiguille NJ-480-P7	—	—	—	2
11	404 1047 00	Gasket	Joint d'étanchéité de la cuve	2	2	—	2
12	404 1095 00	Pilot Jet PJ 50	Gicleur du ralenti PJ 50	2	2	—	2
13	404 1033 00	Float Arm Pin	Goupille de levier de flotteur	2	2	—	2
14	404 1050 00	Float Arm	Levier du flotteur	2	2	—	2
15	404 1054 00	Float	Flotteur	4	4	—	4
16	404 1015 00	Washer	Rondelle	2	2	—	2
17	404 1056 00	Drain Plug Screw	Bouchon d'accès	2	2	—	2
18	404 1490 00	Idle Adjusting Screw	Vis du mélange de ralenti	2	2	—	2
19	404 1398 00	Spring, (Idle Adjusting Screw)	Ressort, (vis du mélange de ralenti) ...	2	2	—	2
20	404 1017 00	Spring, (Throttle Stop Screw)	Ressort, (vis du ralenti)	2	2	—	2
21	404 1028 00	Throttle Stop Screw	Vis du ralenti	2	2	—	2
22	404 1058 00	Cap	Capuchon	4	4	—	4
23	404 1016 00	Gasket Washer	Joint d'étanchéité	4	4	—	4
24	404 1474 00	Needle Valve 1.5	Soupape d'admission 1.5	2	2	—	2
25	404 1014 00	Main Jet MJ 330 (PTO)	Gicleur principal MJ 330 (PDM)	1	1	—	—
	404 1004 00	Main Jet MJ 270 (PTO)	Gicleur principal MJ 270 (PDM)	—	—	—	1
	404 1012 00	Main Jet MJ 300 (MAG)	Gicleur principal MJ 300 (MAG)	1	1	—	—
	404 1006 00	Main Jet MJ 260 (MAG)	Gicleur principal MJ 260 (MAG)	—	—	—	1
26	404 1030 00	Tube Retainer Plate	Guide du tuyau d'aération	4	4	—	4
27	404 1020 00	Screw with Lock Washer	Vis et rondelle-frein	8	8	—	8
28	404 1098 00	Vent Tube	Tuyau d'aération	4	4	—	4
29	404 1534 00	Nipple	Adapteur d'amorceur	2	2	—	2

FORMULA 500/ 500 DELUXE/ 583 DELUXE





Carburetors Carburateurs



FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
	Carbureteurs						
30	404 1589 00	Filter	Filtre	2	2	—	2
31	— XXX —	Baffle Plate	Chicane	2	2	—	2
32	404 1170 00	Packing	Joint tampon	2	2	—	2
33	404 1120 00	Tool Kit	Ens. d'outils	1	1	—	1
N 34	861 7618 00	High Altitude Kit , (Not Shown)	Ens. de haute altitude , (non illustré) Opt	—	—	—	—
N	861 7617 00	High Altitude Kit , (Not Shown)	Ens. de haute altitude , (non illustré)	—	Opt	—	—
N	861 7616 00	High Altitude Kit (Not Shown)	Ens. de haute altitude , (non illustré)	—	—	—	Opt

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.

FORMULA Z 583







Carburetors Carburateurs

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
N 1-33	403 1361 00	Carburetor VM 40-97 (PTO)	Carburateur VM 40-97 (PDM)	—	—	1 —
N	403 1362 00	Carburetor VM 40-98 (MAG)	Carburateur VM 40-98 (MAG)	—	—	1 —
1	404 1268 00	Cover	Couvercle	—	—	2 —
2	404 1565 00	Throttle Valve Spring	Ressort du tiroir d'accélérateur	—	—	2 —
3	404 1281 00	Fitting Connector	Couvercle de raccord	—	—	2 —
N 4	404 1608 00	Connector	Raccord	—	—	2 —
5	404 1213 00	Screw with Lock Washer	Vis avec rondelle-frein	—	—	4 —
6	404 1574 00	Jet Needle J8 7ECY1	Aiguille J8 7ECY1	—	—	2 —
7	404 1522 00	E-Ring	Rondelle-E	—	—	2 —
8	404 1167 00	Washer	Rondelle	—	—	2 —
N 9	404 1613 00	Throttle Valve CA 2.5	Tiroir d'accélérateur CA 2.5	—	—	2 —
10	404 1483 00	Needle Jet NJ 224-AA	Gicleur d'aiguille NJ 224-AA	—	—	2 —
11	404 1047 00	Gasket Pan	Joint d'étanchéité de la cuve	—	—	2 —
12	404 1210 00	Pilot Jet PJ 60	Gicleur du ralenti PJ 60	—	—	2 —
13	404 1033 00	Float Arm Pin	Goupille de levier de flotteur	—	—	2 —
14	404 1050 00	Float Arm	Levier de flotteur	—	—	2 —
15	404 1054 00	Float	Flotteur	—	—	4 —
16	404 1128 00	Washer	Rondelle	—	—	2 —
17	404 1129 00	Plug Screw	Bouchon d'accès	—	—	2 —
18	404 1490 00	Idle Adjusting Screw	Vis du mélange du ralenti	—	—	2 —
19	404 1398 00	Idle Adjusting Screw Spring	Ressort (vis du mélange du ralenti)	—	—	2 —
20	404 1017 00	Throttle Stop Screw Spring	Ressort de la vis du ralenti	—	—	2 —
21	404 1252 00	Throttle Stop Screw	Vis du ralenti	—	—	2 —
22	404 1058 00	Cap	Bouchon	—	—	4 —
23	404 1016 00	Washer-Seat	Rondelle-siège	—	—	4 —
24	404 1474 00	Needle Valve 1.5	Soupape d'admission 1.5	—	—	2 —
25	404 1005 00	Main Jet MJ 280 (PTO)	Gicleur principal MJ 280 (PDM)	—	—	1 —
	404 1006 00	Main Jet MJ 260 (MAG)	Gicleur principal MJ 260 (MAG)	—	—	1 —
26	404 1030 00	Tube Retainer Plate	Guide du tuyau d'aération	—	—	4 —
27	404 1020 00	Screw and Lock Washer	Vis et rondelle-frein	—	—	8 —
28	404 1098 00	Vent Tube	Tuyau d'aération	—	—	4 —
29	404 1534 00	Nipple	Adapteur d'amorceur	—	—	2 —
30	404 1407 00	Cap	Bouchon	—	—	2 —
31	404 1127 00	Baffle Plate	Chicane	—	—	2 —
32	404 1589 00	Filter	Filtre	—	—	2 —
33	404 1317 00	Plug Screw	Vis bouchon	—	—	2 —
34	404 1120 00	Tool Kit	Ens. d'outils	—	—	1 —
N 35	861 7615 00	High Altitude Kit (Not Shown)	Ens. de haute altitude (non ill.)	—	—	Opt —

FORMULA 500 / Z 583





Chaincase Carter de chaîne

FORMULA




Carter de chaîne


			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
N 1	504 1501 00	Chaincase	Carter de chaîne	1	—	1	—
2	228 9110 45	Castellated Nut M16	Écrou à crénaux M16	1	—	—	—
	732 6100 12	Castellated Nut M20	Écrou à crénaux M20	—	—	1	—
3	371 8013 00	Cotter Pin	Goupille fendue	1	—	—	—
	371 0063 00	Cotter Pin	Goupille fendue	—	—	1	—
4	504 0871 00	Washer	Rondelle	1	—	—	—
5	504 0784 00	Sprocket (23 Tooth, Narrow)	Pignon (23 dents, étroit)	1	—	—	—
	504 0843 00	Sprocket (25 Tooth, Large)	Pignon (25 dents, large)	—	—	1	—
6	504 0934 00	Shim	Cale	1	—	1	—
7	405 4044 00	Ball Bearing 6205	Roulement à billes 6205	1	—	1	—
8	413 7061 00	Lithium Grease, 400 gr	Graisse lithium, 400 gr	@	—	@	—
9	414 8828 00	Seal	Anneau d'étanchéité	1	—	—	—
	414 5312 00	Seal	Anneau d'étanchéité	—	—	1	—
10	371 9017 00	Retaining Ring	Segment de retenue	1	—	1	—
N 11	504 1486 00	Sprocket Narrow (43 Tooth)	Pignon étroit (43 dents)	1	—	—	—
N	504 1485 00	Sprocket Large (44 Tooth)	Pignon large (44 dents)	—	—	1	—
12	501 0218 00	Inner Shim	Cale intérieure	1	—	1	—
13	412 1055 00	Drive Chain Narrow (72 Links)	Chaîne étroite (72 maillons)	1	—	—	—
	412 1069 00	Drive Chain Large (74 Links)	Chaîne large (74 maillons)	—	—	1	—
14	504 0810 00	Chain Tensioner	Tendeur de chaîne	1	—	1	—
15	504 0803 00	Washer	Rondelle	2	—	2	—
16	405 4030 00	Needle Bearing	Roulement à aiguilles	1	—	1	—
17	414 5313 00	Roller	Rouleau	1	—	1	—
18	504 0802 00	Spacer	Entretoise	1	—	1	—
19	732 6012 75	Tensioner Adjustment Screw (Forging) .	Vis de réglage du tendeur	1	—	1	—
20	732 9000 20	Copper Washer 10 mm	Rondelle de cuivre 10 mm	3	—	3	—
21	414 4844 00	O-Ring	Joint torique	2	—	2	—
22	414 5756 00	Hair Pin	Goupille de sécurité	1	—	1	—
23	— XXX —	Hex. Screw M10 x 45	Vis hex. M10 x 45	3	—	3	—
24	228 5010 45	Elastic Nut M10	Écrou élastique M10	5	—	5	—
25	732 6011 11	Hex. Screw M10 x 70	Vis hex. M10 x 70	2	—	2	—
26	504 0838 00	Spacer	Entretoise	5	—	5	—
27	501 0221 00	Protector	Protecteur	1	—	1	—
28	414 3623 00	O-Ring	Joint torique	1	—	1	—
29	080 0371 00	Chaincase Cover	Couvercle de carter de chaîne	1	—	1	—
30	732 6000 04	Flanged Screw M6 x 30	Vis hex. à épaulement M6 x 30	4	—	4	—

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.

FORMULA 500 / Z 583





Chaincase Carter de chaîne


FORMULA




Carter de chaîne

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
31	572 0927 00	Filler Cap	Bouchon de remplissage	1	—	1	—
32	504 0737 00	Washer	Rondelle	@	—	@	—
33	224 0012 11	Washer 10 mm	Rondelle 10 mm	3	—	3	—
34	501 0224 00	Cap	Capuchon	1	—	1	—
35	414 9694 00	O-Ring	Joint Torique	2	—	2	—
36	224 7011 88	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	1	—	1	—
37	222 0025 65	Hex. Screw M10 x 25	Vis hex. M10 x 25	1	—	1	—
38	732 6011 32	Allen Screw M8 x 10	Vis Allen M8 x 10	2	—	2	—
39	504 0829 00	Washer	Rondelle	2	—	2	—
40	413 7027 00	Loctite 515, Paste Gasket, 50 ml	Loctite 515, joint en pâte, 50 ml	@	—	@	—
41	581 0565 00	Oil Seal	Joint d'étanchéité d'huile	1	—	1	—
42	732 6011 44	Screw	Vis	1	—	1	—
43	413 7074 00	Loctite 271, 10 cc	Loctite 271, 10 cc	@	—	@	—
44	417 0009 00	Spring Washer	Rondelle-ressort	1	—	—	—
45	413 7030 00	Loctite 242, 10 cc	Loctite 242, 10 cc	@	—	@	—
46	414 7849 00	Circlip (interior)	Circlip (intérieur)	1	—	1	—
47	405 4039 00	Ball Bearing 6206	Roulement à bille 6206	1	—	1	—
48	413 8033 00	Synthetic Chaincase Oil	Huile à carter de chaîne synthétique ..				
		(12 x 355 ml)	(12 x 355 ml)	@	—	@	—

FORMULA 500 DELUXE/ 583 DELUXE







Transmission Transmission

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
N 1	504 1501 00	Chaincase				
2	504 0824 00	Chain Slider				
3	732 9000 40	Copper Washer				
4	222 0616 65	Screw Hex. M6 x 16				
5	732 6200 01	Cylinder Pin				
6	405 4044 00	Ball Bearing 6205				
7	414 8828 00	Seal				
8	371 9017 00	Retaining Ring				
9	504 0810 00	Chain Tensioner				
10	413 7061 00	Lithium Grease, 400 gr				
11	732 6011 44	Screw				
12	504 0802 00	Spacer				
13	414 5313 00	Roller				
14	405 4030 00	Needle Bearing				
15	504 0803 00	Washer				
16	732 6012 75	Tensioner Adjustment Screw (Forging) .				
17	414 4844 00	O-Ring				
18	224 0012 11	Washer 10 mm				
19	504 0934 00	Shim				
20	504 0784 00	Sprocket (23 Tooth-Narrow)				
	504 0843 00	Sprocket (25 Tooth-Large)				
21	504 0871 00	Washer				
22	228 9110 45	Castellated Nut M16				
23	504 0763 00	Retaining Ring				
24	504 0977 00	Coupling Shaft				
25→31	581 0959 00	Sprocket Ass'y (44 Tooth-Narrow) ...				
	581 0968 00	Sprocket Ass'y (44 Tooth-Large)				
25	504 0882 00	Sprocket (44 Tooth-Narrow)				
	504 0844 00	Sprocket (44 Tooth-Large)				
26	414 7726 00	Needle Bearing				
27	504 0768 00	Drive Pin				
28	414 7727 00	Spring				
29	504 0761 00	Retaining Ring				
30	222 0520 65	Hex. Screw M5 x 20				
31	228 4510 46	Nut Lock Hex. M5				
32	504 0968 00	Gear Sliding (56 Tooth)				
33	222 9616 65	Allen Screw M6 x 16				
34	224 0611 51	Washer 6 mm				
35	222 0890 65	Hex. Screw M8 x 90				
		Carter de chaîne				
		Glissière de chaîne				
		Rondelle de cuivre				
		Vis hex. M6 x 16				
		Goupille cylindrique				
		Roulement à billes 6205				
		Anneau d'étanchéité				
		Segment de retenue				
		Tendeur de chaîne				
		Graisse-lithium, 400 gr				
		Vis				
		Entretoise				
		Rouleau				
		Roulement à aiguilles				
		Rondelle				
		Vis de réglage du tendeur				
		Joint torique				
		Rondelle 10 mm				
		Cale				
		Pignon (23 dents-étroit)				
		Pignon (25 dents-large)				
		Rondelle				
		Écrou à crénaux M16				
		Bague d'appui				
		Arbre de couplage				
		Pignon ass. (44 dents-étroit)				
		Pignon ass. (44 dents-large)				
		Pignon (44 dents-étroit)				
		Pignon (44 dents-large)				
		Roulement à aiguilles				
		Tige d'engagement				
		Ressort				
		Anneau de retenue				
		Vis hex. M5 x 20				
		Écrou d'arrêt hex. M5				
		Engrenage coulissant (56 dents)				
		Vis Allen M6 x 16				
		Rondelle 6 mm				
		Vis hex. M8 x 90				

FORMULA 500 DELUXE/ 583 DELUXE







Transmission Transmission

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z	583 DE LUXE	
36	504 0991 00	Cap	Capuchon	—	1	—	1
37	222 0050 65	Hex Screw M10 x 50	Vis hex. M10 x 50	—	1	—	1
38	224 7011 88	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	—	1	—	1
39	504 0831 00	Reverse Shaft	Axe de renverse	—	1	—	1
40	732 8040 03	Spring Pin	Tige	—	1	—	1
41	504 0773 00	Spacer	Entretoise	—	1	—	1
42	504 0787 00	Trust Ring	Bague de butée	—	1	—	1
43→44	581 1222 00	Sprocket Ass'y (19 Tooth).....	Engrenage ass. (19 dents)	—	1	—	1
44	414 8050 00	Needle Bearing	Roulement à aiguilles	—	1	—	1
45	414 9694 00	O-Ring	Joint Torique	—	2	—	2
46→47	581 0982 00	Sprocket Ass'y (19 Tooth)	Engrenage ass. (19 dents).....	—	1	—	—
	581 0969 00	Sprocket Ass'y (19 Tooth).....	Engrenage ass. (19 dents).....	—	—	—	1
47	414 7731 00	Needle Bearing	Roulement à aiguilles	—	1	—	1
48	732 6100 75	Nut	Écrou	—	1	—	1
49	504 0829 00	Washer	Rondelle	—	1	—	1
50	504 0877 00	Lock Tab	Patte de verrouillage	—	1	—	1
51	504 0992 00	Release Spring	Ressort à rappel	—	1	—	1
52	504 0838 00	Spacer	Entretoise	—	5	—	5
53	501 0221 00	Protector	Protecteur	—	1	—	1
54	228 5010 45	Elastic stop nut M10	Ecrou élastique M10	—	5	—	5
55	222 0845 65	Hex. Screw M8 x 45.....	Vis Hex. M8 x 45	—	1	—	1
56	417 0009 00	Spring Washer	Rondelle à ressort	—	1	—	1
57	414 7732 00	O-Ring	Joint torique	—	2	—	2
58	371 8013 00	Cotter Pin	Goupille fendue	—	1	—	1
59	412 1055 00	Drive Chain (72 Links-Narrow).....	Chaîne (72 maillons-étroite).....	—	1	—	—
	412 1069 00	Drive Chain (74 Links-Large)	Chaîne (74 maillons-large)	—	—	—	1
60	732 9000 20	Copper Washer	Rondelle de cuivre	—	3	—	3
61	504 0943 00	Washer	Rondelle	—	1	—	1
62	504 0946 02	Plate	Plaque	—	1	—	1
63	222 0514 65	Hex. Screw M5 x 14.....	Vis hex. M5 x 14	—	2	—	2
64	224 7510 90	Lock Washer 5 mm	Rondelle-frein 5 mm	—	2	—	2
65	570 0457 00	Rubber Washer	Rondelle de caoutchouc	—	1	—	1
66	224 7611 10	Lock Washer 6 mm	Rondelle d'arrêt 6 mm	—	1	—	1
67	414 9276 00	Flanged Bushing	Douille à épaulement	—	1	—	1
68	224 0812 01	Washer	Rondelle	—	1	—	1
69	504 0985 00	Cover Chaincase	Couvercle de carter de chaine	—	1	—	1
70	504 0758 00	Fork	Fourchette	—	1	—	1
71	228 5810 45	Elastic Stop Nut M8.....	Écrou élastique M8	—	1	—	1
72	732 6000 02	Screw Taptite M6 x 16	Vis autotaraudeuse M6 x 16	—	1	—	1

FORMULA 500 DELUXE/ 583 DELUXE






Transmission


FORMULA

		Transmission		500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
73	504 1429 00	Shaft.....	Axe.....	—	1	—	1
74	414 7725 00	Spring Pin M5 x 20.....	Goupille ressort M5 x 20.....	—	2	—	2
75	504 0950 00	Support-Pivot	Support-pivot.....	—	1	—	1
76	570 0486 00	Alignment Rod	Tige d'alignement	—	1	—	1
77	504 0949 00	Weld Plate Pivoting	Plaque de pivotement soudé.....	—	1	—	1
78	414 7734 00	Ball Joint R.H.	Joint à rotule DR	—	1	—	1
79	228 0610 45	Nut M6	Écrou M6	—	1	—	1
80	570 0446 00	Grip.....	Poignée	—	1	—	1
81	572 0711 00	Stopper-Switch	Butée-contact	—	1	—	1
82	504 0737 00	Shim	Cale.....	—	@	—	@
83	222 0620 65	Hex. Screw M6 x 20.....	Vis hex. M6 x 20.....	—	2	—	2
84	414 3623 00	Seal	Joint	—	1	—	1
85	732 6000 04	Self Tapping Screw M6 x 30	Vis autotaraudeuse M6 x 30.....	—	4	—	4
86	572 0927 00	Filler Cap	Bouchon de remplissage	—	1	—	1
87	414 5756 00	Hair Pin.....	Goupille de sureté	—	1	—	1
88	732 6011 11	Hex. Screw M10 x 70.....	Vis hex. M10 x 70.....	—	2	—	2
89	364 9016 00	Screw	Vis.....	—	1	—	1
90	— XXX —	Hex. Screw M10 x 45.....	Vis hex. M10 x 45.....	—	3	—	3
91	390 0089 00	Rivet	Rivet	—	1	—	1
92	504 0947 00	Tie Rod (Bar).....	Barre d'accouplement	—	1	—	1
N 93	515 1726 00	Switch Connector Ass'y	Contacteur ass.	—	1	—	1
94	228 5510 45	Elastic Stop Nut M5.....	Écrou élastique M5	—	1	—	1
95	414 8051 02	Back-Up Alarm	Alarme de mise en marche arrière	—	1	—	1
96	389 8043 00	Push Nut.....	Écrou à pression	—	1	—	1
97	228 5610 45	Elastic Nut M6	Écrou élastique M6	—	2	—	2
98	413 7074 00	Loctite 271, 10 cc.....	Loctite 271, 10 cc	—	@	—	@
99	581 0565 00	Oil Seal	Joint d'étanchéité d'huile	—	1	—	1
100	413 7027 00	Loctite 515, Paste Gasket, 50 ml	Loctite 515, joint en pâte, 50 ml	—	@	—	@
101	413 7030 00	Loctite 242, 10 cc.....	Loctite 242, 10 cc	—	@	—	@
102	414 8051 01	Nut Plastic.....	Écrou plastique.....	—	1	—	1
103	293 8000 33	Silicone Sealant, Adchem Clear 4511	Enduit étanche-silicone, Adchem clair 4511	—	@	—	@
104	414 7849 00	Circlip (Interior)	Circlip (intérieur).....	—	1	—	1
105	405 4039 00	Ball Bearing 6206.....	Roulement à bille 6206	—	1	—	1
106	413 8033 00	Synthetic Chaincase Oil	Huile à carter de chaîne synthétique	—	@	—	@
		(12 x 355 ml).....	(12 x 355 ml)	—	@	—	@

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.







Drive Pulley Poulie motrice

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
							
N 1→23	417 2218 00	Drive Pulley Ass'y.....	Poulie motrice ass.	1	1	—	—
N	417 2215 00	Drive Pulley Ass'y.....	Poulie motrice ass.....	—	—	1	1
1	417 0035 00	Inner Half Ass'y.....	Demi-poulie fixe	1	1	—	—
	417 0035 02	Inner Half Ass'y.....	Demi-poulie fixe	—	—	1	1
N 2→3	417 0100 00	Outer Half Ass'y.....	Demi-poulie coulissante	1	1	—	—
N	417 0107 00	Outer Half Ass'y.....	Demi-poulie coulissante.....	—	—	1	1
3	417 0042 01	Bushing Outer Half.....	Douille de demi-poulie coulissante	1	1	1	1
4→5	417 0038 01	Lever Ass'y	Levier ass.	3	3	3	3
5	417 0043 05	Flanged Bushing	Douille à épaulement	6	6	6	6
6→8	417 0048 00	Screw Ass'y.....	Vis d'ajustement ass.	3	3	3	3
7	222 9650 65	Screw Allen M6 x 50	Vis Allen M6 x 50	3	3	3	3
8	224 0611 51	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	3	3	3	3
9	228 5610 45	Lock Nut M6.....	Écrou de blocage M6.....	3	3	3	3
10	417 0050 00	Spring Seat	Siège du ressort	1	1	1	1
11→12	417 0040 00	Spring Cover Ass'y.....	Couvercle de ressort ass.....	1	1	1	1
12	417 0045 01	Bushing Spring Cover	Douille de couvercle de ressort	1	1	1	1
13	222 9640 66	Allen Screw M6x40	Vis Allen M6x40	3	3	3	3
14	420 2453 70	Friction-Washer 6 mm	Rondelle de friction 6 mm	3	3	3	3
15	417 0047 00	Governor Cup	Cuvette du régulateur	1	1	1	1
16	732 8040 09	Dowel Tube M8 x 24.....	Goupille d'assemblage M8 x 24	3	3	3	3
17	732 6012 49	Hex. Locking Screw M6 x 18.....	Vis de blocage hex. M6 x 18	6	6	6	6
18	417 0055 00	Calibration Screw	Vis de calibration	3	3	3	3
19	417 0056 00	Washer	Rondelle	3	3	3	3
20	228 4670 45	Locking Nut M6	Écrou de blocage M6.....	3	3	3	3
21	417 0057 00	Spring	Ressort.....	3	3	3	3
22	732 4010 30	O-Ring	Joint torique	6	6	6	6
23	417 0058 00	Slider Shoe	Glissière.....	6	6	6	6
24	413 7031 00	Loctite 609, 10 cc	Loctite 609, 10 cc	@	@	@	@
25	417 0039 00	Roller Ass'y	Rouleau ass.	3	3	3	3
26	417 0043 02	Thrust Washer	Rondelle de butée	6	6	6	6
N 27	417 0043 09	Pin	Goupille	3	3	3	3
28	732 9580 01	Cotter Pin	Goupille fendue	3	3	3	3
29	415 0349 00	Spring (Violet/Blue).....	Ressort (violet/bleu)	1	1	1	1
30	417 0052 86	Ramp (286)	Rampe (286)	3	3	3	3
31	732 6012 46	Self Tapping Screw	Vis autotaraudeuse	—	6	—	6
32	414 8607 00	Drive Belt	Courroie d'entrainement	1	1	1	1
33	732 9000 21	Conical Spring Washer	Rondelle-ressort conique	1	1	—	—
	732 9000 26	Conical Spring Washer	Rondelle-ressort conique	—	—	1	1








Drive Pulley Poulie motrice

FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
34	417 1200 00	Bolt	Boulon	1	1	–	–
	417 1201 00	Bolt	Boulon	–	–	1	1
35	415 0431 00	Ring Gear (86 Tooth)	Couronne de lancement (86 dents)	–	1	–	1
36	413 7074 00	Loctite 271, 10 cc	Loctite 271, 10 cc	–	@	–	@
N 37	861 7618 00	<i>High Altitude Kit (Not Shown)</i>	<i>Ens. haute altitude (non ill.).....</i>	Opt	–	–	–
N	861 7617 00	<i>High Altitude Kit (Not Shown)</i>	<i>Ens. haute altitude (non ill.).....</i>	–	Opt	–	–
N	861 7615 00	<i>High Altitude Kit (Not Shown)</i>	<i>Ens. haute altitude (non ill.).....</i>	–	–	Opt	–
N	861 7616 00	<i>High Altitude Kit (Not Shown)</i>	<i>Ens. haute altitude (non ill.).....</i>	–	–	–	Opt
38	417 0061 00	<i>Clutch Repair Kit.....</i>	<i>Ens. de réparation d'embrayage ...</i>	1	1	1	1
39	529 0079 00	Puller Inner Half	Extracteur de demi-poulie fixe	1	1	1	1

FORMULA Z 583





Driven Pulleys Poulies menées



FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
		Poulies menées					
1	504 1082 00	Shim	Cale	@	@	@	@
N 2	504 1493 00	Countershaft	Arbre de renvoi	1	1	—	1
N	504 1494 00	Countershaft	Arbre de renvoi	—	—	1	—
3	507 0213 00	Key	Clavette	1	1	1	1
N 4	507 0314 00	Brake Disk	Disque de frein	1	1	—	1
N	507 0322 00	Brake Disk	Disque de frein	—	—	1	—
5	501 0250 00	Flange	Flasque	2	2	2	2
6	414 5813 00	Key	Clavette	1	1	1	1
7	224 7811 40	Lock Washer M8	Rondelle-frein M8	1	1	1	1
8	222 0865 65	Hex Screw M8 x 65	Vis hex. M8 x 65	1	1	1	1
9	405 4083 00	Ball Bearing with Collar	Roulement à billes avec collet	1	1	1	1
10	501 0223 00	Spacer	Entretoise	1	1	1	1
11	228 5810 45	Elastic Nut M8	Écrou élastique M8	3	3	3	3
12	732 6011 56	Socket Head Screw M8 x 25	Vis à tête creuse M8 x 25	3	3	3	3
13	504 1283 00	Shim	Cale	1	1	1	1
14→29	— XXX —	Driven Pulley Ass'y	Poulie menée ass.	1	1	1	1
15	504 1416 00	Fixed Half Pulley Ass'y	Demi-poulie fixe ass.	1	1	1	1
16	223 5630 65	Allen Screw M6 x 30	Vis Allen M6 x 30	3	3	3	3
17	504 1419 00	Thrust Washer	Rondelle de butée	1	1	1	1
18	414 8208 00	Key	Clavette	1	1	1	1
19	414 5589 00	Release Spring	Ressort de rappel	1	1	1	1
20	504 0961 00	Cam (50°)	Came (50°)	1	1	1	1
21	371 9031 00	Snap Ring	Frein d'axe	1	1	1	1
22	228 0610 45	Nut M6	Écrou M6	3	3	3	3
23	420 2453 70	Washer	Rondelle	3	3	3	3
24→27	504 1434 00	Sliding Pulley	Demi-poulie coulissante	1	1	1	1
25	415 0112 00	Bushing Garlock	Douille garlock	1	1	1	1
26	414 8766 00	Bushing Garlock	Coussinet garlock	1	1	1	1
27	414 9180 00	Cam Slider Shoe	Glissière de came	3	3	3	3
28	504 1418 00	Washer	Rondelle	1	1	1	1
29	413 7031 00	Loctite 609, 10 cc	Loctite 609, 10 cc	@	@	@	@
30	414 7848 00	Cork	Bouchon de liège	—	—	1	—
31	517 0787 00	Washer	Rondelle	1	1	1	1
32	504 0916 00	Counter Shaft Extension	Rallonge d'arbre de renvoi	1	1	1	1
33	224 0811 71	Washer	Rondelle	1	1	1	1

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.

FORMULA Z 583







500	500	Z	583
	DE	583	DE
	LUXE		LUXE

D2

Belt Guard Garde-courroie



Brake Frein






Hydraulic Brake and Belt Guard

Frein hydraulique et garde-courroie


FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
1→6	415 0345 00	Caliper	Étrier	1	1	—	1
	414 9200 00	Caliper	Étrier	—	—	1	—
2	415 0536 00	Brake Lining Kit	Ens. de garnitures de frein	1	1	—	1
	414 9900 00	Brake Lining Kit	Ens. de garnitures de frein	—	—	1	—
3	414 9907 00	Kit (Pins, Retainers, Spring)	Ens. (tiges, goupilles, ressort)	1	1	1	1
4	414 9898 00	Screw-Bleeder	Vis de purge	2	2	2	2
5	414 9897 00	Boot	Capuchon	2	2	2	2
6	414 9899 00	Tube	Tube	1	1	1	1
7	222 0035 65	Hex. Screw M10 x 35	Vis Hex. M10 x 35	2	2	2	2
8	413 7030 00	Loctite 242, 10cc	Loctite 242, 10cc	@	@	@	@
9	507 0299 00	Locking Tab	Frein de vis	1	1	1	1
10	415 0347 00	Hose	Boyau	1	1	1	1
N 11→17	415 0995 00	Master Cylinder	Maître cylindre	1	—	1	1
	415 0346 00	Master Cylinder	Maître cylindre	—	1	—	—
12	415 0753 00	Lever Ass'y	Levier ass.	1	1	1	1
N 13	415 1175 00	Microswitch Ass'y	Micro-contact ass.	1	—	1	1
	415 0301 00	Microswitch Ass'y	Micro-contact ass.	—	1	—	—
14	415 0300 00	Pin Ass'y	Axe ass.	1	1	1	1
15	415 0299 00	Cover	Couvercle	1	1	1	1
16	415 0298 00	Clamp Ass'y	Bride ass.	1	1	1	1
17	414 9906 00	Window	Fenêtre	1	1	1	1
18	414 9205 00	Bolt	Boulon	2	2	2	2
19	414 9206 00	Washer	Rondelle	4	4	4	4
N 20	507 0314 00	Brake Disk Ass'y	Disque de frein ass.	1	1	—	1
N	507 0322 00	Brake Disk Ass'y	Disque de frein ass.	—	—	1	—
21→24	517 2856 00	Belt Guard Ass'y	Garde-courroie ass.	1	1	1	1
22	415 0289 00	Warning Decal	Décalque d'avertissement	1	1	1	1
23	390 4022 00	Rivet	Rivet	10	10	10	10
24	414 9418 00	Tool Box Spring	Ressort de boîte d'outils	1	1	1	1
25	414 4732 00	Self Tapping Screw	Vis autotaraudeuse	2	2	2	2
26	414 4408 00	Set Screw	Vis de pression	1	1	1	1
27	409 2061 00	Tab Connector	Raccord mâle	@	@	@	@
28	409 2042 00	Housing Tab	Logement raccord	@	@	@	@
29	518 3142 00	Pulley Guard Bracket	Attache de garde poulie	1	1	1	1
30	518 2075 00	Reinforcement Plate	Plaque de renfort	1	1	1	1
31	572 0795 00	Housing-Dimmer	Logement de feu de croisement	1	1	1	1
32	517 2838 00	Housing-Plate	Plaque de logement	1	1	1	1
33	415 0255 00	Switch Decal	Décalque d'interrupteur	1	1	1	1

Belt Guard Garde-courroie



Brake Frein






Hydraulic Brake and Belt Guard Frein hydraulique et garde-courroie

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
34	418 0017 06	Decal Adjustment Suspension	1	1	—	1
	418 0017 08	Decal Adjustment Suspension	—	—	1	—
35	515 1631 00	Light Switch	1	1	1	1
36	414 1152 00	Tie Rap	2	2	2	2






Steering System Système de direction

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
						
Système de direction						
1	506 1214 00	Block	Bloc d'attache	1	1	1
2	222 0285 65	Screw M12 x 85	Vis M12 x 85	1	1	1
3	415 0411 00	Cushion	Coussinet	2	2	2
4	506 1338 00	Pivot Arm	Bras de pivot	1	1	1
5	415 0380 00	Pivot	Pivot	1	1	1
6	506 1360 00	Tie Rod	Barre d'accouplement	2	2	2
7	414 7680 00	R.H. Ball Joint	Joint à rotule droit	3	3	3
8	732 6100 10	Jam Nut M10	Écrou de blocage M10	3	3	3
N 9	503 1758 00	Washer	Rondelle	12	12	12
10	732 6100 42	Elastic Stop Nut M10	Écrou élastique M10	6	6	6
11	414 1152 00	Tie Rap	Attache	@	@	@
12	506 1108 00	Tie Rod	Barre d'accouplement	1	1	1
13	414 7681 00	L.H. Ball Joint	Joint à rotule gauche	3	3	3
14	732 6100 11	Jam Nut M10	Écrou de blocage M10	3	3	3
15	228 5210 45	Hex. Elastic Nut M12	Écrou élastique hex. M12	1	1	1
16	413 7074 00	Loctite 271, 10 cc	Loctite 271, 10 cc	@	@	@
17	506 1364 00	Flat Washer 12 mm	Rondelle plate 12 mm	1	1	1
18	572 0819 00	End Handle Bar	Bout de guidon	2	2	2
19	293 7500 01	Tie Rap	Attache	2	2	2
N 20	506 1448 00	R.H. Steering Arm	Bras de direction DR	1	1	1
N	506 1449 00	L.H. Steering Arm	Bras de direction GA	1	1	1
21	222 9835 65	Allen Screw M8 x 35	Vis Allen M8 x 35	2	2	2
22	228 7810 45	Elastic Flanged Nut M8	Écrou élastique à épaulement M8	2	2	2
23	506 1280 00	Main Tube	Arbre de direction	1	1	1
24	517 1262 00	Retaining Support	Support de retenue	1	1	1
25	572 0644 00	Lower Half Bushing	Douille moitié inférieur	1	1	1
26	572 0645 00	Upper Half Bushing	Douille moitié supérieur	1	1	1
27	222 0820 65	Hex. Screw M8 x 20	Vis hex. M8 x 20	2	2	2
28	506 0606 00	«U» Clamp	Bride en «U»	1	1	1
29	572 0671 00	Half Bushing	Demie douille	2	2	2
30	228 5810 45	Elastic Nut M8	Écrou élastique M8	6	6	6
31	224 7811 40	Lock Washer M8	Rondelle-frein M8	2	2	2
32	506 1259 00	Handle Bar (Straight)	Guidon (droit)	1	1	1
33	506 0554 00	Steering Clamp	Bride de direction	1	1	1
34	414 4916 00	Steering Support	Support de guidon	4	4	4
35	222 0855 65	Hex. Screw M8 x 55	Vis hex. M8 x 55	4	4	4
36	572 0365 00	Bushing	Douille	2	2	2
37	572 0617 00	Grip	Poignée	2	2	2







Steering System Système de direction

FORMULA





Système de direction

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
38	570 0248 00	R.H. Tie Rod Cap	Capuchon de timonerie DR	1	1	1	1
	570 0249 00	L.H. Tie Rod Cap	Capuchon de timonerie GA	1	1	1	1
39	517 2412 00	R.H. Plate Cap	Plaque du capuchon DR	1	1	1	1
	517 2413 00	L.H. Plate Cap	Plaque du capuchon GA	1	1	1	1
40	390 9098 00	Rivet	Rivet	4	4	4	4
41	390 4022 00	Rivet	Rivet	10	10	10	10
42	517 1243 00	Washer	Rondelle	4	4	4	4
43	572 0841 00	Steering Padding	Rembourrage du guidon	1	1	1	1
44	572 0724 00	Key Way	Mortaise	2	2	2	2
45	413 7061 00	Lithium Grease, 400 gr	Graisse-lithium, 400 gr	@	@	@	@
46	293 5500 14	Grease, Super Lube # 823-28	Graisse, Super Lube # 823-28	@	@	@	@
47	410 1100 00	Heating Grip	Poignée chauffante	2	2	2	2
48	415 0407 00	Horn (Eur.)	Avertisseur (Eur.)	1	1	—	—



**FORMULA
500 DELUXE
Z 583
583 DELUXE**





FORMULA 500





Front Suspension and Ski Suspension avant et ski

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
1	505 0678 10	Ski (Welded).....	Ski (soudé).....	2	—	—	—
	572 0857 00	Ski Plastic.....	Ski plastique.....	—	2	2	2
2	518 3067 00	Support.....	Support.....	1	1	1	1
3	413 7061 00	Lithium Grease, 400 gr.....	Graisse-lithium, 400 gr.....	@	@	@	@
4-5	505 0663 20	Runner	Lisse	2	—	—	—
	505 0673 20	Runner Carbide (5)	Lisse carbure (5)	—	2	2	2
5	228 5810 45	Elastic Nut M8.....	Écrou élastique M8.....	4	—	—	—
	228 5010 45	Elastic Nut M10.....	Écrou élastique M10.....	—	6	6	6
6	224 0802 51	Washer.....	Rondelle.....	2	—	—	—
7	517 2548 00	Link Plate.....	Plaque de raccord.....	1	1	1	1
8	222 0060 65	Hex. Screw M10 x 60.....	Vis hex. M10 x 60.....	2	2	2	2
9	408 2007 00	Grease Fitting.....	Graisser.....	4	4	4	4
10	732 6011 76	Hex. Screw M12.....	Vis hex. M12.....	2	2	2	2
11	228 5210 45	Elastic Stop Nut M12.....	Écrou élastique M12.....	2	2	2	2
12	414 5306 00	Cushion.....	Coussinet.....	4	4	4	4
13	228 5210 45	Elastic Hex. Nut M12.....	Écrou élastique hex. M12.....	8	8	8	8
14	570 0535 00	Ski Stopper.....	Butée de ski.....	2	—	—	—
	570 0468 00	Ski Stopper.....	Butée de ski.....	—	2	2	2
N 15	506 1445 00	Ski Leg.....	Jambe de ski.....	2	2	2	2
16	506 0812 00	Wear Plate.....	Plaquette d'usure.....	2	2	2	2
17	572 0699 00	Housing.....	Coussinet.....	4	4	4	4
18	506 1348 10	L.H. Swing Arm.....	Bras oscillant GA.....	1	1	—	—
	506 1350 10	L.H. Swing Arm.....	Bras oscillant GA.....	—	—	1	1
	506 1347 10	R.H. Swing Arm.....	Bras oscillant DR.....	1	1	—	—
	506 1349 10	R.H. Swing Arm.....	Bras oscillant DR.....	—	—	1	1
19	506 0809 00	Thrust Washer.....	Rondelle d'appui.....	2	2	2	2
20	371 9104 00	Circlip.....	Circlip.....	2	2	2	2
21	572 0913 00	Cap.....	Bouchon.....	2	2	2	2
22	570 0622 00	Rubber Damper.....	Coussinet tampon.....	2	2	2	2
23	506 1158 00	Bowl.....	Coupole.....	2	2	2	2
24	224 7811 40	Spring Lock Washer M8.....	Rondelle-frein à ressort M8.....	2	2	2	2
25	222 9825 65	Allen Screw M8 x 25.....	Vis Allen M8 x 25.....	2	2	2	2
26	732 6011 13	Hex. Screw M12 x 100.....	Vis hex. M12 x 100.....	4	4	4	4
27	572 0459 00	Cap.....	Capuchon.....	2	2	2	2
28	222 0250 75	Hex. Screw M12 x 50.....	Vis hex. M12 x 50.....	4	4	4	4
29	580 6497 00	Arm Ass'y	Barreau ass.	4	4	2	4
30	228 5010 45	Elastic Hex. Nut M10.....	Écrou hex. élastique M10.....	4	4	4	4
N 31	415 0945 00	Front Shock.....	Amortisseur avant.....	2	2	2	2



**FORMULA
500 DELUXE
Z 583
583 DELUXE**







Front Suspension and Ski Suspension avant et ski

FORMULA



				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
32	414 9761 00	Shock Spring (Red)	Ressort d'amortisseur (rouge)	2	2	—	—
N	415 0759 00	Shock Spring (Red)	Ressort d'amortisseur (rouge)	—	—	2	2
33	503 1406 00	Spring Stopper	Butée du ressort	2	2	2	2
34	222 0055 65	Hex. Screw M10 x 55	Vis hex. M10 x 55	2	2	2	2
35	390 4023 00	Rivet	Rivet	8	8	8	8
36	— XXX —	Rivet Avex	Rivet Avex	2	2	—	2
37	572 0698 00	Block Sliding	Coulisseau	4	4	4	4
38	506 1273 00	Joint Ball	Rotule	2	2	—	—
	503 1422 00	Joint Ball	Rotule	—	—	2	2
39	506 1341 00	Stabilisator	Stabilisateur	1	1	—	—
	506 1318 00	Stabilisator	Stabilisateur	—	—	1	1
40	572 0776 00	Half-Bushing	Demi-douille	4	4	—	—
	572 0299 00	Half-Bushing	Demi-douille	—	—	4	4
41	506 1173 00	Bushing	Douille	2	—	—	—
42	503 1651 00	Spring Guide	Guide de ressort	2	2	2	2
43	517 2549 00	Rear Plate Link	Plaque de raccord arrière	1	1	1	1
44	503 1690 00	Adjuster Ring	Bague de réglage	2	2	2	2
45	413 7030 00	Loctite 242, 10 cc	Loctite 242, 10 cc	@	@	@	@
46	503 1467 00	Washer	Rondelle	2	2	2	2
47	293 5500 14	Grease, Super Lube # 823-28	Graisse, Super Lube # 823-28	@	@	@	@
48	228 5810 45	Elastic Nut M8	Écrou élastique M8	4	—	—	—
49	580 6498 00	Arm Ass'y	Barreau ass.	—	—	2	—
50	228 3710 42	Hex. Jam Nut M14	Écrou de blocage M14	—	—	2	—
51	415 0425 00	R.H. Ball Joint	Joint à rotule DR	—	—	2	—
52	228 7610 45	Elastic Flanged Stop Nut M6	Écrou élastique à épaulement M6	—	2	2	2
53	222 2625 65	Carriage Bolt M6 x 25	Boulons de carrosserie M6 x 25	—	2	2	2
54	505 0681 00	Ski Support	Support de ski	—	2	2	2
55	505 0675 09	Stopper	Butée	—	2	2	2
56	224 0022 51	Washer	Rondelle	—	6	6	6
57	222 2825 65	Carriage Bolt M8 x 25	Boulons de carrosserie M8 x 25	—	2	2	2
58	228 7810 45	Elastic Flanged Stop Nut M8	Écrou élastique à épaulement M8	—	6	6	6
59	222 2830 65	Carriage Bolt M8 x 30	Boulons de carrosserie M8 x 30	—	2	2	2
60	— XXX —	Washer	Rondelle	—	2	2	2
61	222 2840 65	Carriage Bolt M8 x 40	Boulons de carrosserie M8 x 40	—	2	2	2
N 62	506 1438 00	Ski Reinforcement	Renfort de ski	—	2	2	2
63	228 7610 45	Nut Flange Elastic M6	Écrou à épaulement M6	—	—	4	—

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.



**FORMULA
500 DELUXE
Z 583
583 DELUXE**






Front Suspension and Ski Suspension avant et ski

FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
64	222 0655 65	Screw Hex. M6 x 55	Vis hex. M6 x 55	—	—	4	—
65	390 4049 00	Rivet	Rivet	4	4	—	4
N 66	418 0015 00	Shock Decal	Décalque amortissement	2	2	2	2
67	732 6012 72	Allen Screw M5 x 30	Vis Allen M5 x 30	—	8	—	8
68	732 6012 74	Allen Screw M5 x 40	Vis Allen M5 x 40	—	8	—	8
69	228 5510 45	Nut Elastic M5	Écrou élastique M5	—	16	—	16
70	572 0952 00	Corrector	Correcteur	—	2	—	2
71	224 0611 51	Washer 5 mm	Rondelle 5 mm	—	16	—	16






Drive Axle and Track Essieu moteur et chenille

FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
N 1	570 2112 00	Track 121" (Can./U.S.)	Chenille 121" (Can./U.S.)	1	1	—	—
	570 2099 00	Track 121"	Chenille 121"	1	1	—	1
N	570 2116 00	Track 121"	Chenille 121"	—	—	1	—
2	500 0033 00	Cleat	Agrafe	48	48	—	48
3	500 0034 00	Guide Cleat	Agrafe guide	48	48	32	48
4	405 4039 00	Ball Bearing, 6206	Roulement à billes, 6206	1	1	1	1
5	581 0565 00	Oil Seal	Joint d'étanchéité d'huile	1	1	1	1
6	501 0253 00	Drive Axle	Arbre d'entraînement	1	1	1	1
7	572 0101 00	Speedometer Drive Insert	Prise de l'indicateur de vitesse	1	1	1	1
8	414 6639 00	9 Tooth Sprocket	Barbotin 9 dents	2	2	2	2
9	501 0174 00	Ball Bearing Protector	Protecteur de roulement à billes	1	1	1	1
10	405 4044 00	Ball Bearing 6205	Roulement à billes 6205	1	1	1	1
11	501 0178 00	Retainer Ring	Anneau de retenue	1	1	1	1
12→13	501 0175 00	Ball Bearing Housing	Logement de roulement à billes	1	1	1	1
13	408 2007 00	Grease Fitting	Raccord de graissage	1	1	1	1
14	517 2436 00	Cable Protector	Protecteur de câble	1	1	1	1
15	228 5810 45	Elastic Nut M8	Écrou élastique M8	3	3	3	3
16	414 9908 00	9 Tooth Half Sprocket	Demi barbotin 9 dents	2	2	2	2
17	501 0222 00	Spacer	Entretoise	1	1	1	1
18	413 7061 00	Lithium Grease, 400 gr.	Graisse au lithium, 400 gr.	@	@	@	@

FORMULA 500/ 500 DELUXE





Rear Suspension Suspension arrière


FORMULA



Suspension arrière

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
N 1	503 1755 00	Runner 121"	Rail usiné 121"	2	2	—
N 2	560 3171 00	Runner Shoe 121"	Glissière 121"	2	2	—
3	216 3625 60	Countersunk Head Screw M6 x 25	Vis à tête fraisée M6 x 25	2	2	—
4	228 5610 45	Hex. Elastic Nut M6	Écrou hex. élastique M6	6	6	—
5	572 0754 00	Runner Protector	Protecteur de rail	2	2	—
6	222 0525 65	Hex. Screw M5 x 25	Vis hex. M5 x 25	2	2	—
7	391 3016 00	Flat Washer	Rondelle plate	4	4	—
8	503 1553 00	Tensioner	Tendeur	2	2	—
9	222 0620 65	Hex. Screw M6 x 20	Vis hex. M6 x 20	4	4	—
10	732 6010 17	Hex. Screw M10 x 110	Vis hex. M10 x 110	2	2	—
11	228 5010 45	Hex. Elastic Nut M10	Écrou hex. élastique M10	2	2	—
12	570 0630 00	Rubber Stopper	Butée de caoutchouc	4	4	—
13	224 0212 51	Flat Washer 12 mm	Rondelle plate 12 mm	2	2	—
14	503 1528 00	Axle Wheel	Essieu de roue	1	1	—
15	503 1607 00	Rear Axle	Essieu arrière	1	1	—
16	503 1395 00	Interior Spacer Long	Entretoise intérieure longue	1	1	—
17	503 1548 00	Outer Spacer	Entretoise extérieure	2	2	—
18	504 1082 00	Shim	Cale	4	4	—
N 19	570 0667 23	Wheel 165 (Red)	Roue 165 (rouge)	2	2	—
N 20	503 1833 00	Washer	Rondelle	2	2	—
21	224 7011 88	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	2	2	—
22	228 7810 45	Elastic Flanged Nut M8	Écrou élastique à épaulement M8	8	8	—
23	503 1531 00	Spacer	Entretoise	1	1	—
24	572 0483 00	Spacer	Entretoise	2	2	—
25	222 0035 65	Hex. Screw M10 x 35	Vis hex. M10 x 35	2	2	—
26	222 0235 65	Hex. Screw M12 x 35	Vis hex. M12 x 35	2	2	—
N 27	503 1821 00	Welded Shock Support	Support soudé d'amortisseur	1	1	—
N 28	570 0666 22	Wheel Bond 135	Roue enrobée 135	4	4	—
29	405 4045 00	Ball Bearing «6205»	Roulement à billes «6205»	8	8	—
30	371 9017 00	Circlip	Circlip	8	8	—
31	414 8884 00	Cushion	Coussinet	4	4	—
N 32	503 1746 00	Support	Support	4	4	—
33	222 0885 65	Hex. Screw M8 x 85	Vis hex. M8 x 85	2	2	—
34	222 0825 65	Screw M8 x 25	Vis M8 x 25	4	4	—
N 35	503 1831 00	Washer	Rondelle	4	4	—
36	503 1510 00	Spacer	Entretoise	2	2	—
37	503 1540 00	Washer	Rondelle	4	4	—
38	503 1748 00	Lower Axle	Axe inférieure	1	1	—

FORMULA 500/ 500 DELUXE





Rear Suspension Suspension arrière


FORMULA



Suspension arrière

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
39	503 1754 00	Hard Washer	Rondelle trempée	2	2	—
40	224 7811 40	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	2	2	—
41	222 0830 65	Hex. Screw M8 x 30.....	Vis hex. M8 x 30	2	2	—
42	503 1536 00	Wheel Support Axle.....	Axe de roue de support	1	1	—
43→44	572 0435 00	Idler Wheel	Roue de support	2	2	—
44	405 4046 00	Ball Bearing «6202»	Roulement à billes «6202»	2	2	—
45	228 5510 45	Hex. Elastic Nut M5	Écrou hex. élastique M5	6	6	—
46	503 1396 00	Interior Spacer Short.....	Entretoise intérieure courte	1	1	—
47	732 6010 02	Hex. Screw	Vis hex.	2	2	—
N 48	570 0666 23	Wheel 135 (Red)	Roue 135 (rouge)	2	2	—
49→50	572 0458 00	Wheel 165	Roue 165	1	1	—
50	405 4045 00	Ball Bearing «6205»	Roulement à billes «6205»	1	1	—
51	391 3017 00	Washer 5 mm	Rondelle 5 mm	8	8	—
52	572 0848 00	Stopper Reinforcement	Renfort de butée	4	4	—
53	222 0540 65	Screw Hex. M5 x 40.....	Vis hex. M5 x 40	4	4	—
54	224 0811 71	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	4	4	—
55	224 0012 11	Washer 10 mm.....	Rondelle 10 mm	2	2	—
56	413 7074 00	Loctite 271, 10 cc	Loctite 271, 10 cc	@	@	—
57	222 0880 65	Hex. Screw M8 x 80.....	Vis hex. M8 x 80	2	2	—
58	503 1737 00	Washer	Rondelle	2	2	—
59	224 7212 18	Lock Washer 12 mm	Rondelle-frein 12 mm	2	2	—

FORMULA 500/ 500 DELUXE





Front Arm (RR Susp.) Bras avant (susp. arr.)


FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
		Bras avant (susp. arr.)					
1	213 0000 03	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	2	2	—	—
2	228 5810 45	Hex. Elastic Nut M8	Écrou hex. élastique M8	5	5	—	—
3	413 7074 00	Loctite 271, 10 cc	Loctite 271, 10 cc	@	@	—	—
4	222 0840 65	Hex. Screw M8 x 40	Vis hex. M8 x 40	3	3	—	—
5	517 0787 00	Washer	Rondelle	4	4	—	—
N 6	503 1761 00	Welded Front Arm	Bras avant soudé	1	1	—	—
7	415 0263 00	Cushion	Coussinet	2	2	—	—
8	503 1590 00	Upper Axle	Axe supérieur	1	1	—	—
9	414 9757 00	Shock	Amortisseur	1	1	—	—
10	415 0701 00	Shock Spring	Ressort d'amortisseur	1	1	—	—
11	517 2809 00	Protector	Protecteur	1	1	—	—
12	503 1416 00	Cap	Capuchon	1	1	—	—
13	503 1406 00	Spring Stopper	Butée de ressort	1	1	—	—
14	503 1516 00	Axle	Axe	1	1	—	—
15	224 7811 40	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	2	2	—	—
16	222 0830 65	Hex. Screw M8 x 30	Vis hex. M8 x 30	4	4	—	—
17	570 0388 00	Stopper Strap	Courroie d'arrêt	1	1	—	—
N 18	503 1820 00	Lower Axle	Axe inférieur	1	1	—	—
19	503 1651 00	Guide Spring	Guide de ressort	1	1	—	—
20	414 8949 00	Cushion	Coussinet	2	2	—	—
21	222 0060 65	Screw Hex. M10 x 60	Vis hex. M10 x 60	2	2	—	—
22	408 2007 00	Grease Fitting M6	Raccord de graissage M6	2	2	—	—
N 23	503 1821 00	Welded Shock Support	Support soudé d'amortisseur	1	1	—	—
24	222 0235 65	Hex. Screw M12 x 35	Vis hex. M12 x 35	2	2	—	—
25	414 9758 00	Shock	Amortisseur	1	1	—	—
26	503 1690 00	Adjuster Ring	Bague de réglage	1	1	—	—
27	413 7061 00	Lithium Grease, 400 gr	Graisse-lithium, 400 gr	@	@	—	—
28	224 0012 11	Washer 10 mm	Rondelle 10 mm	2	2	—	—
29	224 0811 71	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	2	2	—	—
30	— XXX —	Hex. Screw M12 x 60	Vis hex. M12 x 60	2	2	—	—
31	224 7212 18	Lock Washer 12 mm	Rondelle-frein 12 mm	4	4	—	—
32	224 0212 51	Flat Washer 12 mm	Rondelle plate 12 mm	4	4	—	—
N 33	418 0015 00	Shock Decal	Décalque amortisseur	1	1	—	—
34	503 1754 00	Hard Washer	Rondelle trempé	2	2	—	—

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.

FORMULA 500/ 500 DELUXE






Rear Arm (RR Susp.) Bras arrière (susp. arr.)

FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
1	213 0000 03	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	2	2	—	—
2	222 0035 65	Hex. Screw M10 x 35	Vis hex. M10 x 35	2	2	—	—
3	503 1692 00	Pivot Welded Arm	Jumelle soudée	1	1	—	—
4	503 1547 03	Lower Axle Pivot	Axe inférieur de jumelle	1	1	—	—
5	224 0812 01	Flat Washer	Rondelle plate	4	4	—	—
6	732 6011 98	Bolt M8	Boulon M8	1	1	—	—
7	408 2007 00	Grease Fitting M6	Raccord de graissage M6	3	3	—	—
8	503 1707 00	Welded Rear Arm	Bras arrière soudé	1	1	—	—
9	503 1443 00	Upper Axle	Axe supérieur	1	1	—	—
10	732 6011 97	Bolt M8	Boulon M8	1	1	—	—
11	228 5810 45	Hex. Elastic Nut M8	Écrou hex. élastique M8	2	2	—	—
12	224 0811 71	Flat Washer	Rondelle plate	2	2	—	—
13	503 1687 00	Transversal Rear Axle	Axe transversal arrière	1	1	—	—
14	572 0860 00	Bushing	Douille	2	2	—	—
15	414 9435 00	R.H. Spring	Ressort DR	1	1	—	—
	414 9436 00	L.H. Spring	Ressort GA	1	1	—	—
16	228 7610 45	Nut Flanged Elastic M6	Écrou élastique à épaulement M6	2	2	—	—
17→18	572 0914 00	Wheel 155	Roue 155	2	2	—	—
18	405 4045 00	Ball Bearing «6205»	Roulement à billes «6205»	2	2	—	—
19	503 1688 00	Retaining Ring	Bague d'appui	2	2	—	—
20	413 7074 00	Loctite 271, 10 cc	Loctite 271, 10 cc	@	@	—	—
21	572 0308 00	L.H. Cam Adjuster	Came de réglage GA.	1	1	—	—
	572 0309 00	R.H. Cam Adjuster	Came de réglage DR.	1	1	—	—
22	224 0012 11	Washer 10 mm	Rondelle 10 mm	4	4	—	—
23	371 9071 00	Circlip	Circlip	2	2	—	—
24	414 9758 00	Shock	Amortisseur	1	1	—	—
25	228 7810 45	Nut Flanged Elastic M8	Écrou élastique à épaulement M8	1	1	—	—
26	222 0840 65	Hex. Screw M8 x 40	Vis hex. M8 x 40	1	1	—	—
27	572 0566 00	Spring Support	Support de ressort	2	2	—	—
28	503 1527 00	Spring Axle Guide	Axe-guide pour ressort	2	2	—	—
29	517 0417 00	Washer Retainer	Rondelle de retenue	2	2	—	—
30	222 0650 65	Hex. Screw M6 x 50	Vis hex. M6 x 50	2	2	—	—
31	413 7061 00	Lithium Grease, 400 gr	Graisse-lithium, 400 gr	@	@	—	—
32	222 5608 65	Socket Set Screw M6	Vis de pression Allen M6	2	2	—	—
N 33	418 0015 00	Shock Decal	Décalque amortisseur	1	1	—	—

**FORMULA Z 583/
583 DELUXE**






Rear Suspension Suspension arrière

FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
N 1	503 1816 00	Runner (121")	Rail (121")	—	—	2	2
N 2	560 1032 00	Runner Shoe (121")	Glissière (121")	—	—	2	2
3	216 3625 60	Countersunk Head Screw M6 x 25	Vis à tête fraisée M6 x 25	—	—	2	2
4	228 5610 45	Elastic Stop Nut M6	Écrou élastique M6	—	—	6	6
5	572 0754 00	Runner Protector	Protecteur de rail	—	—	2	2
6	222 0525 65	Hex. Screw M5 x 25	Vis hex. M5 x 25	—	—	2	2
7	391 3016 00	Washer	Rondelle	—	—	4	4
8	503 1553 00	Tensioner	Tendeur	—	—	2	2
9	222 0620 65	Hex. Screw M6 x 20	Vis hex. M6 x 20	—	—	4	4
10	732 6010 17	Hex. Screw M10 x 110	Vis hex. M10 x 110	—	—	2	2
11	228 5010 45	Elastic Stop Nut M10	Écrou élastique M10	—	—	2	2
12	570 0630 00	Rubber Stopper	Butée de caoutchouc	—	—	4	4
13	222 0540 65	Hex. Screw M5 x 40	Vis hex. M5 x 40	—	—	4	4
14	391 3017 00	Flat Washer	Rondelle plate	—	—	8	8
15	503 1607 00	Rear Axle	Essieu arrière	—	—	1	1
16	503 1395 00	Inner Spacer (long)	Entretoise intérieure (longue)	—	—	1	1
17	503 1548 00	Outer Spacer	Entretoise extérieure	—	—	2	2
18	504 1082 00	Shim	Cale	—	—	4	4
N 19	570 0667 32	Bond Wheel 165 (Red)	Roue d'engagement 165 (Rouge)	—	—	2	2
N 20	503 1833 00	Washer	Rondelle	—	—	2	2
21	224 7212 18	Lock Washer 12 mm	Rondelle-frein 12 mm	—	—	2	2
22	228 7810 45	Elastic Flanged Nut M8	Écrou élastique à épaulement M8	—	—	12	12
23	503 1531 00	Center Spacer	Entretoise centrale	—	—	1	1
24	503 1602 00	External Spacer	Entretoise extérieure	—	—	2	2
25	222 0235 65	Hex. Screw M12 x 35	Vis hex. M12 x 35	—	—	2	2
26	228 5510 45	Elastic Stop Nut M5	Écrou d'arrêt élastique M5	—	—	4	4
N 27	503 1828 00	Welded Shock Support	Support soudé d'amortisseur	—	—	1	1
N 28	570 0666 32	Wheel 135 (Yellow)	Roue 135 (jaune)	—	—	4	4
29	405 4045 00	Ball Bearing 6205	Roulement à billes 6205	—	—	8	8
30	371 9017 00	Circlip	Circlip	—	—	8	8
31	414 8884 00	Cushion	Coussinet	—	—	4	4
N 32	503 1746 00	Support	Support	—	—	6	6
33	222 0885 65	Hex. Screw M8 x 85	Vis hex. M8 x 85	—	—	4	4
34	222 0825 65	Allen Screw M8 x 25	Vis Allen M8 x 25	—	—	6	6
N 35	503 1831 00	Washer	Rondelle	—	—	6	6
36	503 1699 00	Black Washer	Rondelle noire	—	—	2	2
37	503 1540 00	Washer	Rondelle	—	—	4	4
38	413 7074 00	Loctite 271, 10 c.c.	Loctite 271, 10 c.c.	—	—	@	@
39	503 1754 00	Hard Washer	Rondelle trempée	—	—	2	2

**FORMULA Z 583/
583 DELUXE**






Rear Suspension Suspension arrière

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
40	224 7811 40	Lock Washer 8 mm			2	2
41	222 0830 65	Hex. Screw M8 x 30			2	2
42	503 1600 00	Wheel Support Axle			1	1
43→44	572 0189 00	Idler Wheel			2	2
44	405 4045 00	Ball Bearing 6205			2	2
45	228 5510 45	Elastic Stop Nut M5			2	2
46	503 1748 00	Lower Axle			1	1
47	732 6010 02	Hex. Screw			2	2
48	503 1396 00	Interior Spacer (Short)			1	1
N 49	570 0666 22	Bond Wheel 135			2	2
50→51	572 0458 00	Wheel 165			1	1
51	405 4045 00	Ball Bearing 6205			1	1
52	224 0212 51	Flat Washer 12 mm			2	2
53	572 0848 00	Reinforcement Stopper			4	4
54	503 1737 00	Washer			4	4
55	222 0880 65	Screw Hex. M8 x 80			2	2
		Rondelle-frein 8 mm	—	—	2	2
		Vis hex. M8 x 30	—	—	2	2
		Axe de roue de support	—	—	1	1
		Roue de support	—	—	2	2
		Roulement à billes 6205	—	—	2	2
		Écrou élastique M5	—	—	2	2
		Axe inférieur	—	—	1	1
		Vis hex.	—	—	2	2
		Entretoise intérieure (courte)	—	—	1	1
		Roue enrobée 135	—	—	2	2
		Roue 165	—	—	1	1
		Roulement à billes 6205	—	—	1	1
		Rondelle plate 12 mm	—	—	2	2
		Renfort de butée	—	—	4	4
		Rondelle	—	—	4	4
		Vis hex. M8 x 80	—	—	2	2

FORMULA Z 583/ 583 DELUXE






Front Arm (RR. Susp.) Bras avant (susp. arr.)

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
1	213 0000 03	Lock Washer 10 mm		—	—	2 2
2	228 5810 45	Elastic Stop Nut M8		—	—	9 9
3	224 7212 18	Lock Washer 12 mm		—	—	2 2
4	222 0840 65	Hex. Screw M8 x 40		—	—	2 2
5	517 0787 00	Washer		—	—	8 8
N 6	503 1760 00	Welded Front Arm		—	—	1 1
7	503 1754 00	Hard Washer		—	—	2 2
8	503 1590 00	Upper Axle		—	—	1 1
N 9	415 0947 00	Shock		—	—	1 1
10	415 0704 00	Shock Spring		—	—	1 —
	415 0702 00	Shock Spring		—	—	— 1
11	517 2809 00	Protector		—	—	1 1
12	503 1416 00	Cap		—	—	1 1
13	503 1406 00	Spring Stopper		—	—	1 1
14	503 1516 00	Axle		—	—	1 1
15	224 7811 40	Lock Washer 8 mm		—	—	2 2
16	222 0830 65	Hex. Screw M8 x 30		—	—	6 6
17	570 0388 00	Stopper Strap		—	—	2 2
18	503 1748 00	Lower Axle (Shock Support)		—	—	1 1
19	503 1651 00	Spring Guide		—	—	1 1
20	415 0279 00	Cushion		—	—	2 2
21	222 0060 65	Hex. Screw M10 x 60		—	—	2 2
22	408 2007 00	Grease Fitting M6		—	—	3 3
N 23	503 1828 00	Welded Shock Support		—	—	1 1
24	222 0235 65	Hex. Screw M12 x 35		—	—	2 2
N 25	415 0949 00	Shock		—	—	1 1
26	503 1690 00	Adjuster Ring (Cam)		—	—	1 1
27	413 7074 00	Loctite 271, 10 cc		—	—	@ @
28	413 7061 00	Lithium Grease, 400 gr.		—	—	@ @
29	222 0875 65	Hex. Screw M8 x 75		—	—	1 1
30	224 0811 71	Flat Washer		—	—	2 2
31	224 0012 11	Flat Washer 10 mm		—	—	2 2
32	224 0212 51	Flat Washer 12 mm		—	—	4 4
33	414 9179 00	Cushion		—	—	2 2
34	222 0855 65	Hex. Screw M8 x 55		—	—	1 1
35	222 0260 65	Hex. Screw M12 x 60		—	—	2 2
36	224 7212 18	Lock Washer 12 mm		—	—	2 2
N 37	503 1820 00	Lower Axle (Front Arm)		—	—	1 1

FORMULA Z 583/ 583 DELUXE






Front Arm (RR. Susp.) Bras avant (susp. arr.)

FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
38	415 0263 00	Cushion	Coussinet	—	—	2	2
39	503 1585 00	Lever	Levier	—	—	1	1
40	503 1586 00	Tie Rod Shaft	Axe de barre d'accouplement	—	—	1	1
41	503 1587 00	Tie Rod	Barre d'accouplement	—	—	2	2
42	222 0850 65	Hex. Screw M8 x 50	Vis hex. M8 x 50	—	—	1	1
N 43	418 0015 00	Shock Decal	Décalque amortissement	—	—	1	1

FORMULA Z 583/
 583 DELUXE






Rear Arm (RR. Susp.) Bras arrière (susp. arr.)

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
1	213 0000 03	Lock Washer 10 mm		—	2	2
2	222 0035 65	Hex. Screw M10 x 35		—	2	2
3	503 1692 00	Pivot Welded Arm		—	1	1
4	503 1547 03	Lower Axle Pivot		—	1	1
5	224 0812 01	Washer		—	4	4
6	732 6011 98	Bolt M8		—	1	1
7	408 2007 00	Grease Fitting M6		—	4	4
8	503 1728 00	Welded Rear Arm		—	1	1
9	503 1443 00	Upper Axle		—	1	1
10	732 6011 97	Bolt M8		—	1	1
11	228 5810 45	Elastic Stop Nut M8		—	3	3
12	224 0811 71	Washer		—	2	2
13	503 1687 00	Transversal Rear Axle		—	1	1
14	572 0807 00	Bushing		—	2	2
15	415 0105 00	R.H. Spring		—	1	1
	415 0106 00	L.H. Spring		—	1	1
16	228 7610 45	Elastic Stop Nut M6		—	2	2
17→18	572 0914 00	Idler Wheel		—	2	2
18	405 4045 00	Ball Bearing 6205		—	2	2
19	503 1688 00	Retaining Ring		—	2	2
20	222 5608 65	Socket Set Screw M6		—	2	2
21	572 0308 00	L.H. Cam Adjuster		—	1	1
	572 0309 00	R.H. Cam Adjuster		—	1	1
22	224 0012 11	Washer 10 mm		—	6	6
23	371 9071 00	Circlip		—	2	2
N 24	415 0949 00	Shock		—	1	1
N 25	418 0015 00	Shock Decal		—	1	1
26	222 0850 65	Hex. Screw M8 x 50		—	1	1
27	572 0566 00	Spring Support		—	2	2
28	503 1527 00	Spring Axle Guide		—	2	2
29	517 0417 00	Retainer Washer		—	2	2
30	222 0650 65	Hex. Screw M6 x 50		—	2	2
31	413 7061 00	Lithium Grease, 400 gr.		—	@	@
32	222 9830 65	Allen Screw M8 x 30		—	2	2
33	224 7011 88	Lock Washer 10 mm		—	4	4
34	222 0030 65	Hex. Screw M10 x 30		—	2	2
35	503 1586 00	Tie Rod Shaft		—	1	1
36	503 1587 00	Tie Rod		—	2	2
37	222 0875 65	Hex. Screw M8 x 75		—	1	1
		Rondelle-frein 10 mm		—	2	2
		Vis hex. M10 x 35		—	2	2
		Jumelle soudée		—	1	1
		Axe inférieur de jumelle		—	1	1
		Rondelle		—	4	4
		Boulon M8		—	1	1
		Raccord de graissage M6		—	4	4
		Bras arrière soudé		—	1	1
		Axe supérieur		—	1	1
		Boulon M8		—	1	1
		Écrou élastique M8		—	3	3
		Rondelle		—	2	2
		Axe transversal arrière		—	1	1
		Douille		—	2	2
		Ressort DR		—	1	1
		Ressort GA		—	1	1
		Écrou élastique M6		—	2	2
		Roue de support		—	2	2
		Roulement à billes 6205		—	2	2
		Bague d'appui		—	2	2
		Vis de pression allen M6		—	2	2
		Came de réglage GA		—	1	1
		Came de réglage DR		—	1	1
		Rondelle 10 mm		—	6	6
		Circlip		—	2	2
		Amortisseur		—	1	1
		Décalque amortissement		—	1	1
		Vis hex. M8 x 50		—	1	1
		Support de ressort		—	2	2
		Axe-guide pour ressort		—	2	2
		Rondelle de retenue		—	2	2
		Vis hex. M6 x 50		—	2	2
		Graisse au lithium, 400 gr.		—	@	@
		Vis Allen M8 x 30		—	2	2
		Rondelle-frein 10 mm		—	4	4
		Vis hex. M10 x 30		—	2	2
		Axe de barre d'accouplement		—	1	1
		Barre d'accouplement		—	2	2
		Vis hex. M8 x 75		—	1	1

FORMULA Z 583/
583 DELUXE
















Rear Arm (RR. Susp.) Bras arrière (susp. arr.)

FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
N 38	503 1765 00	Bracket Weld	Attache soudée	—	—	1	1
39	503 1729 00	Bushing Weld	Douille soudée	—	—	1	1
40	570 0496 00	Rubber Stopper	Butée de caoutchouc	—	—	3	3
41	503 1036 00	Cup	Coupole	—	—	1	1
42	371 9107 00	Circlip	Circlip	—	—	1	1
43	415 0278 00	Cushion	Coussinet	—	—	1	1
N 44>46	580 6643 00	Pivot Block	Bloc de pivot	—	—	1	1
45	— XXX —	Washer	Rondelle	—	—	1	1
46	— XXX —	Threaded Rod	Tige filetée	—	—	1	1
47	413 7074 00	Loctite 271, 10 c.c.	Loctite 271, 10 c.c.	—	—	@	@
48	228 7810 45	Nut Flanged Elastic M8	Écrou élastique à épaulement M8	—	—	1	1
N 49	503 1834 00	Washer	Rondelle	—	—	1	1
50	228 7010 45	Flanged Elastic Nut M10	Écrou élastique à épaulement M10	—	—	1	1
51	222 9035 65	Screw Allen M10 x 35	Vis Allen M 10 x 35	—	—	2	2
N 52	503 1767 00	Hard Washer 10 mm	Rondelle trempée 10 mm	—	—	2	2

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.












Seat and Accessories Siège et accessoires

FORMULA

				500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
N 1	— XXX —	Seat Ass'y (1 pass.)	Siège ass. (1 pass.)	1	1	—	—
N	— XXX —	Seat Ass'y (1 pass.)	Siège ass. (1 pass.)	—	—	1	—
N	— XXX —	Seat Ass'y (1 pass.)	Siège ass. (1 pass.)	—	—	—	1
N 2	415 0869 03	Seat Cover (1 pass.)	Housse de siège (1 pass.)	1	1	—	—
N	415 0870 03	Seat Cover (1 pass.)	Housse de siège (1 pass.)	—	—	1	—
N	415 0957 03	Seat Cover (1 pass.)	Housse de siège (1 pass.)	—	—	—	1
3	414 8371 00	Foam Seat (1 pass.)	Caoutchouc mousse de siège (1 pass.)	1	1	1	1
N 4	572 1063 00	Rear Trunk	Coffre arrière	1	1	1	1
N 5	517 2979 00	Washer	Rondelle	7	7	7	7
6	390 4096 00	Rivet	Rivet	5	5	5	5
7	732 6012 21	«T» Bolt	Boulon en «T»	2	2	2	2
8	732 6100 72	Nut Push	Écrou à pression	2	2	2	2
9	228 7610 45	Elastic Flanged Nut M6	Écrou élastique à épaulement M6	2	2	2	2
10	414 5136 00	Taillamp Housing	Boîtier du feu arrière	1	1	1	1
11	414 7280 00	Seat Buckle	Boucle de siège	2	2	2	2
12	222 0530 65	Hex. Screw M5 x 30	Vis hex. M5 x 30	2	2	2	2
13	228 7510 45	Flanged Elastic Nut M5	Écrou élastique à épaulement M5	2	2	2	2
14	410 5040 00	Bulb	Ampoule	1	1	1	1
15	414 5137 00	Lens	Lentille	1	1	1	1
16	414 5164 00	Plastic Washer	Rondelle de plastique	2	2	2	2
17	732 6012 53	Phillips Screw	Vis cruciforme	2	2	2	2
18	518 3140 00	Rear Bumper	Pare-chocs arrière	1	1	1	1
19	365 9011 00	Self Tapping Screw #12 x 3/4	Vis autotaraudeuse #12 x 3/4	6	6	6	6
20	224 0811 71	Washer M8	Rondelle M8	4	4	4	4
21	224 7811 40	Lock Washer M8	Rondelle-frein M8	4	4	4	4
22	222 0820 65	Hex. Screw M8 x 20	Vis hex. M8 x 20	4	4	4	4
23-26	580 6420 00	R.H. Moulding Ass'y	Enjoliveur DR ass.	1	1	1	1
	580 6421 00	L.H. Moulding Ass'y	Enjoliveur GA ass.	1	1	1	1
24	224 1511 01	Ext. Tooth Lock Washer M5	Rondelle-frein à dents extérieures M5	2	2	2	2
25	222 8510 65	Phillips Screw M5 x 10	Vis cruciforme M5 x 10	2	2	2	2
26	414 5101 00	Red Reflector	Réfecteur rouge	2	2	2	2
N 27	572 0993 00	Sub-Seat	Sous-siège	1	1	1	1
28	572 0765 01	Snow Gard (Red)	Garde-neige (rouge)	1	—	—	—
	572 0764 03	Snow Gard (Red)	Garde-neige (rouge)	—	1	—	—
N	572 1015 03	Snow Gard (Yellow)	Garde-neige (jaune)	—	—	1	—
N	572 0991 00	Snow Gard (Yellow)	Garde-neige (jaune)	—	—	—	1

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.






Seat and Accessories Siège et accessoires

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
		Siège et accessoires					
29	390 9080 00	Rivet (Black)	Rivet (noir)	4	4	—	4
	390 9096 00	Rivet (Black)	Rivet (noir)	—	—	4	—
30	529 0279 00	Tool Box Kit	Trousse avec outils	1	1	1	1
31	572 0363 10	Tool Box Ass'y	Coffre d'outils ass.	1	1	1	1
N 32	572 1082 00	Reinforcement	Renfort	—	—	1	—
33	517 2259 00	Washer	Rondelle	4	4	4	4
34	414 5102 00	Amber Reflector (Europe)	Réfecteur ambre (Europe)	2	2	—	—






Frame and Accessories Châssis et accessoires

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
							
N 1-15	518 3190 40	Frame Ass'y	Cadre ass.	1	1	—	1
N	518 3190 43	Frame Ass'y	Cadre ass.	—	—	1	—
N 2	518 3188 60	Tunnel	Tunnel	1	1	—	1
N	518 3188 50	Tunnel	Tunnel	—	—	1	—
3	390 4022 00	Rivet	Rivet	@	@	@	@
N 4	518 3205 02	L.H. Support	Support GA	1	1	1	1
N	518 3205 03	R.H. Support	Support DR	1	1	1	1
5	518 3138 04	R.H. Front Footrest	Repose-pied avant DR	1	1	1	1
	518 3138 05	L.H. Front Footrest	Repose-pied avant GA	1	1	1	1
6	518 3129 10	Front Bracket	Attache avant	2	2	2	2
N 7	518 3189 24	L.H. Rear Bracket	Attache arrière GA	1	1	1	1
N	518 3189 23	R.H. Rear Bracket	Attache arrière DR	1	1	1	1
N 8	518 3175 41	Cap-End	Capuchon arrière	1	1	1	1
9	518 3087 33	Upper Plate L.H.	Plaque supérieure GA	1	1	1	1
	518 3087 30	Upper Plate R.H.	Plaque supérieure DR	1	1	1	1
10	517 2669 00	R.H. Tank Bracket	Attache de réservoir DR	1	1	1	1
	517 2670 00	L.H. Tank Bracket	Attache de réservoir GA	1	1	1	1
N 11	518 3175 60	Seat Bracket	Attache de siège	1	1	1	1
N 12	518 3167 72	R.H. Reinf. Plate	Plaque de renfort DR	1	1	1	1
N	518 3167 73	L.H. Reinf. Plate	Plaque de renfort GA	1	1	1	1
13	518 3047 46	Footrest Reinforcement	Renfort de marche-pied	2	2	2	2
14	222 0516 65	Screw Hex. M5 x 16	Vis hex. M5 x 16	2	2	2	2
15	228 7510 45	Nut Flanged Elastic M5	Écrou élastique à épaulement M5	2	2	2	2
16	222 0640 65	Hex. Screw M6 x 40	Vis hex. M6x 40	2	2	2	2
17	222 0635 65	Hex. Screw M6 x 35	Vis hex. M6x 35	2	2	2	2
18	224 0611 51	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	4	4	4	4
19	228 7610 45	Elastic Flanged Stop Nut M6	Écrou élastique à épaulement	4	4	4	4
20	518 2021 00	Pulley Guard Bracket	Attache de garde-poulie	1	1	1	1
21	518 2075 00	Reinforcement	Renfort	1	1	1	1
22	517 3137 00	Guide Rope	Guide de corde	1	1	1	1
23	518 3047 41	Reinf. Plate	Plaque de renfort	1	1	1	1
24	222 0820 65	Hex. Screw M8 x 20	Vis hex. M8 x 20	2	2	2	2
25	224 7811 40	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	2	2	2	2
26	518 2063 00	Muffler Support	Support de silencieux	1	1	1	1
27	518 3104 00	Air Silencer Support	Support-silencieux d'admission	1	1	1	1
28	413 7074 00	Loctite 271, 10 cc	Loctite 271, 10 cc	@	@	@	@
29	390 4023 00	Rivet	Rivet	1	1	1	1
30	390 4024 00	Rivet	Rivet	2	2	2	2






Frame and Accessories Châssis et accessoires

FORMULA



Châssis et accessoires

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
31	518 3092 00	Handle Steering Support	Support de guidon	1	1	1
32	518 3153 00	Support Plate	Plaque de support	2	2	2
33	414 8594 00	Cap	Capuchon	1	—	1






Cab, Console Capot, console

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
							
Capot, console							
N 1	572 0771 80	Cab (Viper Red)	Capot (rouge vipère)	1	1	—	—
N	572 0771 81	Cab (Royal Violet)	Capot (violet royal)	—	—	1	1
2	517 2781 00	Hood Reinforcer	Renfort de capot	1	1	1	1
3	222 8510 65	Screw M5 x 10	Vis M5 x 10	2	2	2	2
4	414 7633 00	Spring	Ressort	2	2	2	2
N 5	415 0939 00	Cab Retainer Cable	Câble de retenue	2	2	2	2
6	389 8043 00	Nut Push	Écrou de blocage	2	2	2	2
7	390 4096 00	Rivet (Black)	Rivet (noir)	5	5	5	5
8	732 6000 30	Hex. Tapping Screw	Vis hex. autotaraudeuse	3	3	3	3
9	572 0521 01	Dash-Handle	Console-manette	1	—	1	—
	572 0521 00	Dash-Handle	Console-manette	—	1	—	1
10	228 7510 45	Elastic Flanged Nut M5	Écrou élastique à épaulement M5	4	4	4	4
11	570 0271 00	Hood Latch	Loquet de capot	2	2	2	2
12	572 0527 02	Dash-Switch	Console-interrupteur	1	1	1	1
13	390 9062 00	Rivet-Flat Head 3/16	Rivet-tête plate 3/16	2	2	2	2
14	732 6012 10	Self Tapping Screw #8 x 3/8	Vis autotaraudeuse #8 x 3/8	8	8	8	8
15	414 2273 00	Clip	Pince	8	8	8	8
16	415 0448 00	Foam Sealing	Mousse étanche	1	1	1	1
17	228 7610 45	Elastic Flanged Nut M6	Écrou élastique à épaulement M6	4	4	4	4
N 18	517 2989 00	R.H. Upper Grill	Grille supérieure DR	1	1	1	1
N	517 2990 00	L.H. Upper Grill	Grille supérieure GA	1	1	1	1
19	517 2802 00	Side Grill	Grille latérale	2	2	2	2
N 20	517 2991 00	R.H. Front Grill	Grille avant DR	1	1	1	1
N	517 2992 00	L.H. Front Grill	Grille avant GA	1	1	1	1
21	517 2611 00	Upper Hinge	Charnière supérieure	2	2	2	2
N 22-25	580 6613 00	Low Windshield Ass'y	Pare-brise bas ass.	1	—	1	—
N	580 6599 00	Medium Windshield Ass'y	Pare-brise moyen ass.	—	1	—	1
23	414 7959 00	Low Windshield	Pare-brise bas	1	—	1	—
	415 0505 00	Medium Windshield	Pare-brise moyen	—	1	—	1
N 24	572 1018 00	Windsheild Support	Support de pare-brise	1	1	1	1
25	732 6100 72	Push Nut	Écrou pression	9	—	9	—
	414 9395 00	Windshield Dart	Dard de pare-brise	—	9	—	9
26	222 0516 65	Hex. Screw M5 x 16	Vis hex. M5 x 16	4	4	4	4
27	570 0238 00	Windshield Latch	Attache de pare-brise	6	6	6	6
28	414 6324 00	Foam-Acoustic (74"x 34"x 1/2" Thk.) ..	Mousse Isolante (74"x 34"x 1/2" ép.) ..	@	@	@	@
	414 6319 00	Foam-Acoustic (74"x 34"x 1" Thk.)	Mousse Isolante (74"x 34"x 1" ép.)	@	@	@	@
29	415 0583 00	Ring	Bague	1	1	1	1
30	517 1243 00	Washer	Rondelle	@	@	@	@
31	517 2628 00	Bracket	Attache	2	2	2	2








Cab, Console Capot, console

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
							
32	517 2899 00	Lower Hinge	Charnière inférieure	2	2	2	2
N 33	572 0762 13	Bottom Pan (Viper Red)	Coque (rouge vipère)	1	1	—	—
N	572 0762 14	Bottom Pan (Royal Violet)	Coque (violet royal)	—	—	1	1
34	390 9098 00	Rivet (Red)	Rivet (rouge)	24	24	—	—
	390 9068 00	Rivet (Black)	Rivet (noir)	—	—	26	26
35	517 2654 00	Front Bumper	Pare-chocs avant	1	1	1	1
36	228 7610 45	Elastic Flanged Nut M6	Écrou élastique à épaulement M6	5	5	5	5
N 37	517 2966 00	Hinge Bracket	Attache charnière	1	1	1	1
38	570 0537 01	Pan Bottom Cap (Viper Red)	Capuchon de coque (rouge vipère)	1	1	—	—
	570 0537 03	Pan Bottom Cap (Royal Violet)	Capuchon de coque (violet royal)	—	—	1	1
39	222 0630 65	Hex. Screw M6 x 30	Vis hex. M6 x 30	4	4	4	4
40	224 1511 01	External Tooth Lock Washer 5 mm	Rondelle-frein à dents ext. 5 mm	2	2	2	2
41	224 0611 21	Washer	Rondelle	4	4	4	4
42	572 0721 00	Cap	Bouchon	2	2	2	2
43	517 2671 00	Side Bracket	Attache latérale	2	2	2	2
44	414 9719 10	R.H. Mirror	Rétroviseur DR	—	1	—	1
	414 9720 10	L.H. Mirror	Rétroviseur GA	—	1	—	1
45	222 8416 65	Machined Screw M4 x 16	Vis machinée M4 x 16	—	4	—	4
46	517 1243 00	Washer	Rondelle	—	4	—	4
47	228 5410 45	Nut Hex. Elastic M4	Écrou hex. élastique M4	—	4	—	4
48	732 6000 02	Hex. Screw M6 x 16	Vis hex. M6 x 16	4	4	4	4
49	222 0640 65	Hex. Screw M6 x 40	Vis hex. M6 x 40	1	1	1	1
50	414 8835 00	L.H. Lower Foam	Mousse inférieure GA	1	1	1	1
	415 0147 00	R.H. Lower Foam	Mousse inférieure DR	1	1	—	—
	415 0487 00	R.H. Lower Foam	Mousse inférieure DR	—	—	1	1
51	414 9851 00	Foam Center	Mousse centrale	1	1	1	1
52	224 0612 01	Washer	Rondelle	1	1	1	1
53	390 9068 00	Rivet (Black)	Rivet (noir)	2	2	—	—
N 54	517 2950 00	L.H. Support	Support GA	1	1	1	1
N	517 2951 00	R.H. Support	Support DR	1	1	1	1
55	391 3016 00	Washer	Rondelle	3	3	3	3
56	365 9011 00	Self Tapping Screw	Vis autotaraudeuse	4	4	4	4
57	414 5102 00	Reflector (amber)	Réflexeur (ambre)	2	2	2	2
N 58	517 2945 00	Front Weld Support	Support avant soudé	1	1	1	1















Decal Décalcomanie


FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
						
1	418 0008 05	Dash Decal	Décalque du tableau de bord	1	—	—
N	418 0008 17	Dash Decal	Décalque du tableau de bord	—	1	—
	418 0008 10	Dash Decal	Décalque du tableau de bord	—	—	1
2	414 8985 00	Heat Grip Decal	Décalque de poignée chauffante	1	1	1
3	414 8984 00	Heat Thumb Decal	Décalque de pouce chauffant	1	1	1
4	414 9698 00	Instruction Decal (1 pass.)	Décalque d'instruction (1 pass.)	1	1	1
5	414 9016 00	Reverse Decal	Décalque de renverse	—	1	—
N 6	415 1153 00	Arm Decal Kit	Ens. décalque de bras	1	1	—
N	415 1159 00	Arm Decal Kit	Ens. décalque de bras	—	—	1
7	415 0378 00	«BOMBARDIER» Logo	Logo «BOMBARDIER»	1	1	1
N 8	418 0000 07	«Ski-Doo» Decal	Décalque «Ski-Doo»	1	1	1
N 9	415 1152 00	Hood Decal Kit	Ens. de décalques capot	1	—	—
N	415 1156 00	Hood Decal Kit	Ens. de décalques capot	—	1	—
N	415 1158 00	Hood Decal Kit	Ens. de décalques capot	—	—	1
N	415 1161 00	Hood Decal Kit	Ens. de décalques capot	—	—	1
10	418 0013 00	Electric Decal	Décalque électrique	—	1	—
N 11	418 0001 40	«ROTAX» Decal	Décalque «ROTAX»	2	2	—
N	418 0001 34	«ROTAX 583» Decal	Décalque «ROTAX 583»	—	—	2
12	418 0010 09	Bumper Decal Reflector (Yellow)	Décalque réflecteur de pare-choc (jaune) ..	2	2	2
13	414 9491 11	Decal Reflector (Red)	Décalque réflecteur (rouge)	2	2	2
N 14	415 1154 00	Hood Kit Decal (not shown)	Ens. de décalques du capot (non ill.) ..	1	—	—
	(Incl. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15)	(incl. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15)				
N	415 1157 00	Hood Kit Decal (not shown)	Ens. de décalques du capot (non ill.) ..	—	1	—
	(Incl. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15)	(incl. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15)				
N	415 1160 00	Hood Kit Decal (not shown)	Ens. de décalques du capot (non ill.) ..	—	—	1
	(Incl. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15)	(incl. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15)				
N	415 1162 00	Hood Kit Decal (not shown)	Ens. de décalques du capot (non ill.) ..	—	—	—
	(Incl. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15)	(incl. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15)				
15	415 0379 00	Reflector (White) (Europe)	Réflecteur (blanc) (Europe)	1	1	—
N 16	418 0022 00	«CE» Decal (Europe)	Décalque «CE» (Europe)	1	1	—

All decals must be ordered and installed when replacing cab or frame.

Tous les décalques doivent être commandés et installés lorsqu'un capot ou un châssis est remplacé.
















Electrical System Système électrique

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
							
Système électrique							
1	410 1073 00	Switch (Heating Grip Handle)	Interrupteur (poignées chauffantes) ...	2	2	2	2
2	410 1095 00	Pilot Lamp (Oil Level)	Lampe témoin (niveau d'huile)	1	1	1	1
3	410 1096 00	Pilot Lamp (Headlamp)	Lampe témoin (feu de route)	1	1	1	1
4	517 2585 00	Washer	Rondelle	2	2	2	2
5	572 0223 00	Drive Angle	Correcteur de vitesse	1	1	1	1
6	414 9917 00	Blank Key	Clé vierge	@	@	@	@
7	570 0137 00	Boot	Protecteur	1	1	1	1
N 8	410 1121 00	Face Nut	Écrou avant	1	1	1	1
9	410 1113 00	Ignition Switch	Interrupteur d'allumage	1	1	1	1
10	413 7017 00	Dielectric Grease, 3 oz	Graisse diélectrique, 3 oz	@	@	@	@
11	410 1097 00	Pilot Lamp (Temperature)	Lampe témoin (température)	1	—	—	—
12	515 1515 00	Switch Cap Ass'y	Capuchon ass.	1	1	1	1
13	515 1459 00	Switch Nut	Écrou interrupteur	1	1	1	1
14	570 1511 00	Plunger Cap	Capuchon plongeur	1	1	1	1
N 15	415 0965 00	Tachometer	Compte-tours	1	1	1	1
16	410 1067 00	Switch Brake	Interrupteur de frein	1	1	1	1
N 17	415 0963 00	Speedometer (KMH)	Indicateur de vitesse (KMH)	1	1	1	1
N	415 0964 00	Speedometer (MH)	Indicateur de vitesse (MH)	@	@	@	@
18	414 8067 00	Lock Washer	Rondelle-frein	4	4	4	4
19	410 5042 00	Instrumentation Bulb	Ampoule de cadran	@	@	@	@
20	414 8071 00	O-Ring	Joint torique	2	2	2	2
21	515 1638 00	Voltage Regulator	Régulateur de tension	1	—	1	—
	515 1639 00	Voltage Regulator	Régulateur de tension	—	1	—	1
22	414 8065 00	Case Holder	Support de boîtier	2	2	2	2
23	414 7614 00	Speedometer Cable	Câble de l'indicateur de vitesse	1	1	1	1
24	732 6000 16	Hex. Screw M6 x 35	Vis hex. M6 x 35	1	—	1	—
	732 6000 02	Hex. Screw M6 x 16	Vis hex. M6 x 16	—	2	—	2
25	414 8068 00	Washer	Rondelle	4	4	4	4
26	570 0139 00	Switch Cover	Couvre interrupteur	2	2	2	2
27	517 1686 00	Spring	Ressort	2	2	2	2
28	409 2061 00	Tab Connector	Raccord mâle	@	@	@	@
29	409 2045 00	Male Connector	Connecteur mâle	@	@	@	@
30	561 5034 00	Tab Connector	Raccord mâle	@	@	@	@
31	409 2042 00	Tab Connector Housing	Logement de raccord mâle	—	@	@	@
N 32	415 0972 00	Temperature Gauge	Indicateur de température	—	1	1	1
N 33	415 1147 00	Fuel Sender Ass'y	Capteur du niveau d'essence	—	1	1	1
34	414 8069 00	Nut	Écrou	4	4	4	4
35	391 3017 00	Washer	Rondelle	—	4	4	4
36	414 2273 00	Clip	Pince	6	6	6	6







Electrical System Système électrique

FORMULA

			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE	
37	414 1760 00	Clip	Pince	2	2	2	2
38	228 5510 45	Nut Hex. Elastic M5	Écrou élastique à épaulement M5	—	5	5	5
39	414 8336 00	Nut	Écrou	—	4	4	4
40	414 8337 00	Lock Washer	Rondelle-frein	—	4	4	4
41	415 0182 00	Clip	Pince	1	1	1	1
42	414 8066 00	Case Holder	Support de boîtier	—	2	2	2
43	517 2586 00	Washer	Rondelle formée	—	2	2	2
N 44→46	415 1007 00	Adjuster Screw Ass'y	Vis d'ajustement ass.	2	2	2	2
45	732 6030 04	Screw M4 x 40	Vis M4 x 40	2	2	2	2
N 46	572 1066 00	Handle	Manette	2	2	2	2
47	572 0786 00	Projector Nut	Écrou de phare	2	2	2	2
48	222 0516 65	Hex. Screw M5 x 16	Vis hex. M5 x 16	2	2	2	2
49	391 3021 00	Washer	Rondelle	6	6	6	6
50	517 2185 00	Headlamp Support	Support de phare avant	1	1	1	1
51	228 7510 45	Nut Flanged Elastic M5	Écrou élastique à épaulement M5	2	2	2	2
52	410 6082 00	Rubber Stopper	Butée de caoutchouc	1	1	1	1
53→57	410 6091 00	Headlamp Ass'y	Phare avant ass.	1	1	1	1
54	410 6089 00	Headlamp	Phare avant	1	1	1	1
55	410 5037 00	Halogen Bulb 60/55 W	Ampoule halogène 60/55 W	1	1	1	1
56	410 6071 00	Protector Cap	Capuchon protecteur	1	1	1	1
57	410 6083 00	Bulb Holder	Porte-ampoule	1	1	1	1
58	414 8072 00	Packing	Joint torique	—	2	2	2
59	561 5034 00	Male Terminal	Connecteur mâle	@	@	@	@
N 60	415 0973 00	Fuel Gauge	Indicateur du niveau d'essence	—	1	1	1

**FORMULA
500 DELUXE/
583 DELUXE**
































Electric System Système électrique

FORMULA



























			500	500 DE LUXE	Z 583	583 DE LUXE
1→5	410 3011 00	Battery				
2	410 3008 00	Battery Cap	–	1	–	1
3	222 0616 65	Hex Screw M6 x 16	–	6	–	6
4	391 3021 00	Washer	–	2	–	2
5	228 0610 45	Nut M6	–	2	–	2
6	570 0220 00	Battery Cover	–	2	–	2
7	517 2860 00	Battery Cover	–	1	–	1
8	517 2862 00	Steel Strip	–	1	–	1
9	222 0520 65	Battery Seat	–	1	–	1
10	515 1613 00	Screw Hex. M5 x 20	–	1	–	1
11	515 1570 00	Current Wire	–	1	–	1
12	570 1510 00	Ground Wire	–	1	–	1
13	224 7510 90	Protector Cap	–	1	–	1
14	390 4022 00	Lock Washer 5 mm (Black)	–	1	–	1
15	517 2861 00	Rivet	–	6	–	6
16	394 0019 00	Steel Strip	–	1	–	1
17	413 7074 00	Lock Washer	–	1	–	1
N 18	415 0799 00	Loctite 271, 10 cc	–	@	–	@
19	748 0010 01	Tubing	–	@	–	@
		Tie Rap	–	1	–	1


	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
J							
K							



Electrical Accessories Accessoires électrique

A1	409 0125 00	Ring Terminal (12/10 gauge-10 mm stud)	Cosse à anneau (calibre 12/10-goujon 10 mm)
A1	409 0126 00	Ring Terminal (12/10 gauge-.257" stud)	Cosse à anneau (calibre 12/10-goujon .257").....
A2	561 5027 00	Ring Terminal (16/14 gauge-5/16" stud)	Cosse à anneau (calibre 16/14-goujon 5/16")
A2	409 0032 00	Ring Terminal (16/14 gauge-1/4" stud)	Cosse à anneau (calibre 16/14-goujon 1/4")
A3	561 5030 00	Spade Terminal (16/14 gauge-8 mm stud)	Cosse ouverte (calibre 16/14-goujon 8 mm)
A4	409 0018 00	Ring Terminal (16/14 gauge-10 mm stud)	Cosse à anneau (calibre 16/14-goujon 10 mm)
B1	409 0103 00	Female Connector	Raccord femelle
B1	409 2053 00	Female Connector (18/16 gauge)	Raccord femelle (calibre 18/16)
B1	561 5031 00	Female Connector (Single 14 / Double 18/18 gauge)	Raccord femelle (calibre-simple 14 / double 18/18).....
B2	409 0114 00	Female Connector (3,13/2,03 mm)	Raccord femelle (3,13/2,03 mm)
B2	409 0115 00	Female Connector (2,40/2,03 mm)	Raccord femelle (2,40/2,03 mm)
B2	409 2051 00	Female Connector (18/16 gauge)	Raccord femelle (calibre 18/16)
B2	561 5032 00	Female Connector (Single 14 / Double 18/18 gauge)	Raccord femelle (calibre-simple 14 / double 18/18).....
B2	561 5038 00	Female Connector (16/14 gauge)	Raccord femelle (calibre 16/14)
B3	409 0101 00	Female Connector	Raccord femelle
B4	409 0036 00	Female Connector	Raccord femelle
C1	409 2061 00	Tab Connector (20/18 gauge)	Raccord mâle (calibre 20/18)
C1	561 5034 00	Tab Connector (18/16 gauge)	Raccord mâle (calibre 18/16)
C2	409 2010 00	Tab Connector	Raccord mâle
D1	409 2048 00	Female Connector Housing (single)	Logement de raccord femelle (simple)...
D2	409 0104 00	Female Connector Housing (single)	Logement de raccord femelle (simple)...
D3	409 2047 00	Tab Connector Housing (single)	Logement de raccord mâle (simple)
D4	409 2013 00	Tab Connector Housing (single)	Logement de raccord mâle (simple)
D5	409 2012 00	Female Connector Housing (single)	Logement de raccord femelle (simple)...
E1	409 2046 00	Female Connector Housing (double) ...	Logement de raccord femelle (double) ..
E2	409 2045 00	Tab Connector Housing (double)	Logement de raccord mâle (double) ...
F1	409 2043 00	Female Connector Housing (triple)	Logement de raccord femelle (triple)...
F2	409 2042 00	Tab Connector Housing (triple)	Logement de raccord mâle (triple)
F3	409 0085 00	Female Connector Housing (triple)	Logement de raccord femelle (triple)...
F4	409 2027 00	Female Connector Housing (triple)	Logement de raccord femelle (triple)...
F5	409 0086 00	Tab Connector Housing (triple)	Logement de raccord mâle (triple)

	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
J							
K							



Electrical Accessories Accessoires électrique

G1	409 2049 00	Female Connector Housing (4)	Logement de raccord femelle (4)
G2	409 2093 00	Tab Connector Housing (4)	Logement de raccord mâle (4)
H1	572 1515 00	Tab Connector Housing (8)	Logement de raccord mâle (8)
H2	572 1512 00	Female Connector Housing (8)	Logement de raccord femelle (8)
N J1	409 9017 00	Tubing	Gaine
N J1	409 9018 00	Tubing	Gaine
N J1	415 0799 00	Tubing	Gaine
J2	410 9172 00	Fuse 30 amp.	Fusible 30 amp.
J3	409 0040 00	Fuse Holder	Porte-fusibles
J4	410 9110 00	Resistance 30 ohms	Résistance 30 ohms



FORMULA 500

MODELS/MODÈLES:1243/1244/1245

Backrest (adjustable)	861 7587 00	Dossier ajustable
Backrest (Touring)	861 7603 00	Dossier (Touring)
Backrest (Touring) (adj kit)	861 7553 00	Dossier ajust (Tour) (ens. ajust)
Compass	415 0989 00	Boussole
Decorative lighting system (green)	861 7595 00	Système de lumière décorative (vert)
Decorative lighting system (yellow)	861 7596 00	Système de lumière décorative (jaune)
Electric starter	861 5033 00	Démarrreur électrique
Engine heater kit	861 2034 00	Ens. chauffe-moteur
Forward/reverse transmission	860 4234 00	Transmission marche arrière
Fuel gauge	861 5041 00	Indicateur de carburant
Gas shock, HPG	415 0766 00	Amortisseur au gaz HPG
High altitude kit	861 7618 00	Ensemble haute altitude
Hitch (type hook)	861 7225 00 ⁽¹⁾	Attelage type crochet
Hitch (type tongue)	861 7649 00	Attelage type languette
Hourmeter	861 7482 00	Compteur horaire
Luggage rack	414 7182 00	Porte-bagages
Mirror kit	861 7493 00	Ens. de rétroviseurs
Non-skid strip kit	861 7652 00	Ens. plaques antidérapantes
Passenger footrest kit	861 7528 00	Ens. repose-pieds
Passenger footrest kit (GT)	861 7583 00	Ens. repose-pieds (GT)
Reel lamp	415 0988 00	Lampe à bobine
Seat (2 pass. & springs)	861 7645 00	Siège (2 pass. & ressorts)
Seat, convertible	861 7647 00	Siège convertible
Ski (steel) (narrow)	505 0666 10	Ski en métal (étroit)
Ski liner (narrow) (black)	572 0956 00	Garniture de ski étroite (noire)
Ski liner (narrow) (red)	572 0957 00	Garniture de ski étroite (rouge)
Ski liner (wide) (black)	572 0783 00	Garniture de ski large (noire)
Ski liner (wide) (red)	572 1104 00	Garniture de ski large (rouge)
Ski runner (steel ski)	505 0661 02	Lisse (ski de métal)
Ski sole Flex (plastic) (amethyst '98)	572 1051 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (améthyste)
Ski sole Flex (plastic) (black)	572 1011 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (noire)
Ski sole Flex (plastic) (blue '98)	572 1050 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (bleue)

Note: (1) Tongue type hitch required / Attelage type languette requis

Note: (2) Bridge & fasteners Flex kit required (P/N 860 6007 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 860 6007 00)

Note: (3) Bridge & fasteners kit required (P/N 860 6006 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 860 6006 00)

Note: (4) Skid plate fasteners kit required (P/N 861 7646 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 861 7646 00)



Options 1998

FORMULA 500
MODELS/MODÈLES:1243/1244/1245

Ski sole Flex (plastic) (red)	572 1052 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (rouge)
Ski sole Flex (plastic) (yellow '98)	572 1053 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (jaune)
Ski sole narrow (plastic) (amethyst '98)	572 1044 00 ⁽³⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (améthyste)
Ski sole narrow (plastic) (black)	572 0904 00 ⁽³⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (noire)
Ski sole narrow (plastic) (pink)	572 0905 00 ⁽³⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (rose)
Ski sole narrow (plastic) (red)	572 0906 00 ⁽³⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (rouge)
Ski sole narrow (plastic) (yellow '98)	572 1045 00 ⁽³⁾	Semelle de ski étroite (plastique) (jaune)
Ski sole wide (plastic) (amethyst '98)	572 1047 00 ⁽³⁾	Semelle de ski large (plastique) (améthyste)
Ski sole wide (plastic) (black)	572 0857 00 ⁽³⁾	Semelle de ski large (plastique) (noire)
Ski sole wide (plastic) (blue '98)	572 1046 00 ⁽³⁾	Semelle de ski large (plastique) (bleue)
Ski sole wide (plastic) (pink)	572 0896 00 ⁽³⁾	Semelle de ski large (plastique) (rose)
Ski sole wide (plastic) (red)	572 0897 00 ⁽³⁾	Semelle de ski large (plastique) (rouge)
Ski sole wide (plastic) (yellow '98)	572 1048 00 ⁽³⁾	Semelle de ski large (plastique) (jaune)
Skid plate (amethyst '98)	572 0785 06 ⁽⁴⁾	Plaque protectrice (améthyste)
Skid plate (black)	572 0785 00 ⁽⁴⁾	Plaque protectrice (noir)
Skid plate (blue '98)	572 0785 05 ⁽⁴⁾	Plaque protectrice (bleue)
Skid plate (pink)	572 0785 03 ⁽⁴⁾	Plaque protectrice (rose)
Skid plate (red)	572 0785 02 ⁽⁴⁾	Plaque protectrice (rouge)
Skid plate (yellow '98)	572 1054 00 ⁽⁴⁾	Plaque protectrice (jaune)
Slider shoe SC-10 (amethyst '98)	560 3157 00	Glissière SC-10 (améthyste)
Slider shoe SC-10 (black)	560 3155 00	Glissière SC-10 (noire)
Slider shoe SC-10 (blue '98)	560 3156 00	Glissière SC-10 (bleu)
Slider shoe SC-10 (red)	560 3158 00	Glissière SC-10 (rouge)
Slider shoe SC-10 (yellow '98)	560 3159 00	Glissière SC-10 (jaune)
Temperature gauge, electric	861 7608 00	Indicateur de température électrique
Track extension kit SC-10	861 7604 00	Ens. rallonge de chenille
Windshield (high)	414 9391 00	Pare-brise haut
Windshield (medium)	415 0505 00	Pare-brise moyen



Note: (1) Tongue type hitch required / Attelage type languette requis

Note: (2) Bridge & fasteners Flex kit required (P/N 860 6007 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 860 6007 00)

Note: (3) Bridge & fasteners kit required (P/N 860 6006 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 860 6006 00)

Note: (4) Skid plate fasteners kit required (P/N 861 7646 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 861 7646 00)

Options 1998



FORMULA 500 DELUXE

MODELS/MODÈLES:1246/1247/1248

Backrest (adjustable)	861 7587 00	Dossier ajustable
Backrest (Touring)	861 7603 00	Dossier (Touring)
Backrest (Touring) (adj kit)	861 7553 00	Dossier ajust (Tour) (ens. ajust)
Compass	415 0989 00	Boussole
Decorative lighting system (green)	861 7595 00	Système de lumière décorative (vert)
Decorative lighting system (yellow)	861 7596 00	Système de lumière décorative (jaune)
Engine heater kit	861 2034 00	Ens. chauffe-moteur
Gas shock, HPG	415 0766 00	Amortisseur au gaz HPG
High altitude kit	861 7617 00	Ensemble haute altitude
Hitch (type hook)	861 7225 00 ⁽¹⁾	Attelage type crochet
Hitch (type tongue)	861 7649 00	Attelage type languette
Hourmeter	861 7482 00	Compteur horaire
Luggage rack	414 7182 00	Porte-bagages
Non-skid strip kit	861 7652 00	Ens. plaques antidérapantes
Passenger footrest kit	861 7528 00	Ens. repose-pieds
Passenger footrest kit (GT)	861 7583 00	Ens. repose-pieds (GT)
Reel lamp	415 0988 00	Lampe à bobine
Seat (2 pass. & springs)	861 7645 00	Siège (2 pass. & ressorts)
Seat, convertible	861 7647 00	Siège convertible
Ski (steel) (narrow)	505 0666 10	Ski en métal (étroit)
Ski (steel) (wide)	505 0678 10	Ski en métal (large)
Ski runner (plastic ski)	505 0690 00	Lisse (ski de plastique)
Ski runner (carbide) (8)	505 0672 20	Lisse au carbure (8)
Ski sole Flex (plastic) (amethyst '98)	572 1051 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (améthyste)
Ski sole Flex (plastic) (black)	572 1011 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (noire)
Ski sole Flex (plastic) (blue '98)	572 1050 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (bleue)
Ski sole Flex (plastic) (red)	572 1052 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (rouge)
Ski sole Flex (plastic) (yellow '98)	572 1053 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (jaune)
Ski sole narrow (plastic) (amethyst '98)	572 1044 00	Semelle de ski étroite (plastique) (améthyste)
Ski sole narrow (plastic) (black)	572 0904 00	Semelle de ski étroite (plastique) (noire)
Ski sole narrow (plastic) (pink)	572 0905 00	Semelle de ski étroite (plastique) (rose)
Ski sole narrow (plastic) (red)	572 0906 00	Semelle de ski étroite (plastique) (rouge)

Note: (1) Tongue type hitch required / Attelage type languette requis

Note: (2) Bridge & fasteners Flex kit required (P/N 860 6007 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 860 6007 00)

Note: (3) Skid plate fasteners kit required (P/N 861 7646 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 861 7646 00)



Options 1998

F10

MODELS/MODÈLES:1246/1247/1248

Ski sole narrow (plastic) (yellow '98)	572 1045 00	Semelle de ski étroite (plastique) (jaune)
Ski sole wide (plastic) (amethyst '98)	572 1047 00	Semelle de ski large (plastique) (améthyste)
Ski sole wide (plastic) (blue '98)	572 1046 00	Semelle de ski large (plastique) (bleue)
Ski sole wide (plastic) (pink)	572 0896 00	Semelle de ski large (plastique) (rose)
Ski sole wide (plastic) (red)	572 0897 00	Semelle de ski large (plastique) (rouge)
Ski sole wide (plastic) (yellow '98)	572 1048 00	Semelle de ski large (plastique) (jaune)
Skid plate (amethyst '98)	572 0785 06 ⁽³⁾	Plaque protectrice (améthyste)
Skid plate (black)	572 0785 00 ⁽³⁾	Plaque protectrice (noir)
Skid plate (blue '98)	572 0785 05 ⁽³⁾	Plaque protectrice (bleue)
Skid plate (pink)	572 0785 03 ⁽³⁾	Plaque protectrice (rose)
Skid plate (red)	572 0785 02 ⁽³⁾	Plaque protectrice (rouge)
Skid plate (yellow '98)	572 1054 00 ⁽³⁾	Plaque protectrice (jaune)
Slider shoe SC-10 (amethyst '98)	560 3157 00	Glissière SC-10 (améthyste)
Slider shoe SC-10 (black)	560 3155 00	Glissière SC-10 (noire)
Slider shoe SC-10 (blue '98)	560 3156 00	Glissière SC-10 (bleu)
Slider shoe SC-10 (red)	560 3158 00	Glissière SC-10 (rouge)
Slider shoe SC-10 (yellow '98)	560 3159 00	Glissière SC-10 (jaune)
Track extension kit SC-10	861 7604 00	Ens. rallonge de chenille
Windshield (high)	414 9391 00	Pare-brise haut
Windshield (low)	414 7959 00	Pare-brise bas



Options 1998

Note: (3)Skid plate fasteners kit required (P/N 861 7646 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 861 7646 00)



FORMULA Z 583

MODELS/MODÈLES:1251/1252

Backrest (adjustable)	861 7587 00	Dossier ajustable
Backrest (Touring)	861 7603 00	Dossier (Touring)
Backrest (Touring) (adj kit)	861 7553 00	Dossier ajust (Tour) (ens. ajust)
Compass	415 0989 00	Boussole
Decorative lighting system (green)	861 7595 00	Système de lumière décorative (vert)
Decorative lighting system (yellow)	861 7596 00	Système de lumière décorative (jaune)
Electric starter	861 5033 00	Démarrreur électrique
Engine heater kit	861 2034 00	Ens. chauffe-moteur
Forward/reverse transmission	860 4233 00	Transmission marche arrière
High altitude kit	861 7615 00	Ensemble haute altitude
Hitch (type hook)	861 7225 00 ⁽¹⁾	Attelage type crochet
Hitch (type tongue)	861 7649 00	Attelage type languette
Hourmeter	861 7482 00	Compteur horaire
Luggage rack	414 7182 00	Porte-bagages
Mirror kit	861 7493 00	Ens. rétroviseurs
Non-skid strip kit	861 7652 00	Ens. plaques antidérapantes
Passenger footrest kit	861 7528 00	Ens. repose-pieds
Passenger footrest kit (GT)	861 7583 00	Ens. repose-pieds (GT)
Proactive control system	860 5011 00	Système de contrôle proactif
Quick adjustment kit	861 7655 00	Ens. d'ajustement rapide
Reel lamp	415 0988 00	Lampe à bobine
Seat (2 pass. with low backrest) (piping yellow)	414 8971 00	Siège (2 pass. avec dossier bas) (piping jaune)
Seat (2 pass. with low backrest) (piping red)	414 8972 00	Siège (2 pass. avec dossier bas) (piping rouge)
Seat (2 pass) (piping red)	414 8647 70	Siège (2 pass.) (piping rouge)
Seat (2 pass) (piping yellow)	414 8743 70	Siège (2 pass.) (piping jaune)
Seat, convertible	861 7647 00	Siège convertible
Ski (steel) (narrow)	505 0666 10	Ski en métal (étroit)
Ski (steel) (wide)	505 0678 10	Ski en métal (large)
Ski runner (plastic ski)	505 0690 00	Lisse (ski de plastique)
Ski runner (carbide) (8)	505 0672 20	Lisse au carbure (8)
Ski sole Flex (plastic) (amethyst '98)	572 1051 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (améthyste)
Ski sole Flex (plastic) (black)	572 1011 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (noire)

Note: (1) Tongue type hitch required / Attelage type languette requis

Note: (2) Bridge & fasteners Flex kit required (P/N 860 6007 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 860 6007 00)

Note: (3) Skid plate fasteners kit required (P/N 861 7646 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 861 7646 00)



Options 1998

FORMULA Z 583
MODELS/MODÈLES:1251/1252

Ski sole Flex (plastic) (blue '98)	572 1050 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (bleue)
Ski sole Flex (plastic) (red)	572 1052 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (rouge)
Ski sole Flex (plastic) (yellow '98)	572 1053 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (jaune)
Ski sole narrow (plastic) (amethyst '98)	572 1044 00	Semelle de ski étroite (plastique) (améthyste)
Ski sole narrow (plastic) (black)	572 0904 00	Semelle de ski étroite (plastique) (noire)
Ski sole narrow (plastic) (pink)	572 0905 00	Semelle de ski étroite (plastique) (rose)
Ski sole narrow (plastic) (red)	572 0906 00	Semelle de ski étroite (plastique) (rouge)
Ski sole narrow (plastic) (yellow '98)	572 1045 00	Semelle de ski étroite (plastique) (jaune)
Ski sole wide (plastic) (amethyst '98)	572 1047 00	Semelle de ski large (plastique) (améthyste)
Ski sole wide (plastic) (blue '98)	572 1046 00	Semelle de ski large (plastique) (bleue)
Ski sole wide (plastic) (pink)	572 0896 00	Semelle de ski large (plastique) (rose)
Ski sole wide (plastic) (red)	572 0897 00	Semelle de ski large (plastique) (rouge)
Ski sole wide(plastic) (yellow '98)	572 1048 00	Semelle de ski large (plastique) (jaune)
Skid plate (amethyst '98)	572 0785 06 ⁽³⁾	Plaque protectrice (améthyste)
Skid plate (black)	572 0785 00 ⁽³⁾	Plaque protectrice (noir)
Skid plate (blue '98)	572 0785 05 ⁽³⁾	Plaque protectrice (bleue)
Skid plate (pink)	572 0785 03 ⁽³⁾	Plaque protectrice (rose)
Skid plate (red)	572 0785 02 ⁽³⁾	Plaque protectrice (rouge)
Skid plate (yellow '98)	572 1054 00 ⁽³⁾	Plaque protectrice (jaune)
Slider shoe SC-10 (amethyst '98)	560 3157 00	Glissière SC-10 (améthyste)
Slider shoe SC-10 (black)	560 3155 00	Glissière SC-10 (noire)
Slider shoe SC-10 (blue '98)	560 3156 00	Glissière SC-10 (bleu)
Slider shoe SC-10 (red)	560 3158 00	Glissière SC-10 (rouge)
Slider shoe SC-10 (yellow '98)	560 3159 00	Glissière SC-10 (jaune)
Track extension kit SC-10	861 7604 00	Ens. rallonge de chenille
Windshield (high)	414 9391 00	Pare-brise haut
Windshield (medium)	415 0505 00	Pare-brise (moyen)



Note: (1) Tongue type hitch required / Attelage type languette requis

Note: (2) Bridge & fasteners Flex kit required (P/N 860 6007 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 860 6007 00)

Note: (3) Skid plate fasteners kit required (P/N 861 7646 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 861 7646 00)

Options 1998



FORMULA 583 DELUXE

MODELS/MODÈLES:1249/1250

Backrest (adjustable)	861 7587 00	Dossier ajustable
Backrest (Touring)	861 7603 00	Dossier (Touring)
Backrest (Touring) (adj kit)	861 7553 00	Dossier ajust (Tour) (ens. ajust)
Compass	415 0989 00	Boussole
Decorative lighting system (green)	861 7595 00	Système de lumière décorative (vert)
Decorative lighting system (yellow)	861 7596 00	Système de lumière décorative (jaune)
Engine heater kit	861 2034 00	Ens. chauffe-moteur
High altitude kit	861 7616 00	Ensemble haute altitude
Hitch (type hook)	861 7225 00 ⁽¹⁾	Attelage type crochet
Hitch (type tongue)	861 7649 00	Attelage type languette
Hourmeter	861 7482 00	Compteur horaire
Luggage rack	414 7182 00	Porte-bagages
Non-skid strip kit	861 7652 00	Ens. plaques antidérapantes
Passenger footrest kit	861 7528 00	Ens. repose-pieds
Passenger footrest kit (GT)	861 7583 00	Ens. repose-pieds (GT)
Quick adjustment kit	861 7655 00	Ens. d'ajustement rapide
Reel lamp	415 0988 00	Lampe à bobine
Seat (2 pass. with low backrest) (piping yellow)	414 8971 00	Siège (2 pass. avec dossier bas) (piping jaune)
Seat (2 pass. with low backrest) (piping red)	414 8972 00	Siège (2 pass. avec dossier bas) (piping rouge)
Seat (2 pass) (piping red)	414 8647 70	Siège (2 pass.) (piping rouge)
Seat (2 pass) (piping yellow)	414 8743 70	Siège (2 pass.) (piping jaune)
Seat, convertible	861 7647 00	Siège convertible
Ski (steel) (narrow)	505 0666 10	Ski en métal (étroit)
Ski (steel) (wide)	505 0678 10	Ski en métal (large)
Ski runner (plastic ski)	505 0690 00	Lisse (ski de plastique)
Ski runner (carbide) (8)	505 0672 20	Lisse au carbure (8)
Ski sole Flex (plastic) (amethyst '98)	572 1051 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (améthyste)
Ski sole Flex (plastic) (black)	572 1011 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (noire)
Ski sole Flex (plastic) (blue '98)	572 1050 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (bleue)
Ski sole Flex (plastic) (red)	572 1052 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (rouge)
Ski sole Flex (plastic) (yellow '98)	572 1053 00 ⁽²⁾	Semelle de ski Flex (plastique) (jaune)
Ski sole narrow (plastic) (amethyst '98)	572 1044 00	Semelle de ski étroite (plastique) (améthyste)

Note: (1) Tongue type hitch required / Attelage type languette requis

Note: (2) Bridge & fasteners Flex kit required (P/N 860 6007 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 860 6007 00)

Note: (3) Skid plate fasteners kit required (P/N 861 7646 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 861 7646 00)



Options 1998

MODELS/MODÈLES:1249/1250



Note: (3)Skid plate fasteners kit required (P/N 861 7646 00) / Ens. d'attaches requis (N/P 861 7646 00)

Options 1998



Numerical Index

Index numérique

080 0371 00	Page:C6	222 9625 65	Page:A11,A12,B3	228 7810 45		404 1055 00	Page:C3
213 0000 03	Page:E1,E2,E5,E7	222 9640 66	Page:C11		Page:B6,B7,D5,D8,D11,E2,E3,E8	404 1056 00	Page:C3
216 3625 60	Page:D11,E3	222 9650 65	Page:C11	228 9110 45	Page:C6,C8	404 1058 00	Page:C3,C5
222 0025 65	Page:B6,B7,C7	222 9820 65	Page:B5,B10	270 0001 41	Page:B1,B2	404 1095 00	Page:C3
222 0030 65	Page:E7	222 9825 65	Page:B5,D7	278 0002 37	Page:B1,B2	404 1098 00	Page:C3,C5
222 0035 65	Page:D3,D11,E2,E7	222 9830 65	Page:A11,E7	293 5500 14	Page:D6,D8	404 1120 00	Page:C4,C5
222 0050 65	Page:C9	222 9835 65	Page:D5	293 7500 01	Page:D5	404 1127 00	Page:C5
222 0055 65	Page:D8	223 5630 65	Page:D1	293 8000 33	Page:C10	404 1128 00	Page:C5
222 0060 65	Page:D7,E1,E5	224 0012 11		293 8000 39	Page:A9,A10	404 1129 00	Page:C5
222 0235 65	Page:D11,E1,E3,E5		Page:B6,B7,C7,C8,D12,E1,E2,E5,E7	364 9016 00	Page:C10	404 1167 00	Page:C5
222 0250 75	Page:D7	224 0022 51	Page:D8	365 9011 00	Page:C2,E9,F2	404 1170 00	Page:C4
222 0260 65	Page:E5	224 0212 51	Page:D11,E1,E4,E5	371 0063 00	Page:C6	404 1210 00	Page:C5
222 0285 65	Page:D5	224 0611 21		371 8013 00	Page:C6,C9	404 1213 00	Page:C3,C5
222 0514 65	Page:C9		Page:A5,A7,B11,C2,F2	371 9017 00	Page:C6,C8,D11,E3	404 1221 00	Page:C3
222 0516 65	Page:E11,F1,F5	224 0611 51		371 9031 00	Page:D1	404 1252 00	Page:C5
222 0520 65	Page:C8,F6		Page:B8,C8,C11,D9,E11	371 9071 00	Page:E2,E7	404 1268 00	Page:C5
222 0525 65	Page:D11,E3	224 0612 01	Page:F2	371 9100 00	Page:D2	404 1281 00	Page:C5
222 0530 65	Page:E9	224 0802 51	Page:B6,D7	371 9104 00	Page:D7	404 1317 00	Page:C5
222 0540 65	Page:D12,E3	224 0811 71		371 9107 00	Page:E8	404 1398 00	Page:C3,C5
222 0610 65	Page:B11		Page:B5,B6,B7,D1,D12,E1,E2,E5,E7,E9	389 8043 00	Page:C10,F1	404 1407 00	Page:C5
222 0612 65	Page:B11	224 0812 01	Page:C9,D2,E2,E7	390 0089 00	Page:C10	404 1466 00	Page:B10
222 0616 65		224 1511 01	Page:E9,F2	390 4022 00		404 1468 00	Page:B10
	Page:B1,B2,B4,B6,C8,F6	224 7011 88			Page:B8,D3,D6,E11,F6	404 1474 00	Page:C3,C5
222 0620 65			Page:B6,B7,C7,C9,D11,E7	390 4023 00	Page:D8,E11	404 1483 00	Page:C5
	Page:B1,B2,B10,C10,D11,E3	224 7212 18	Page:D12,E1,E3,E5	390 4024 00	Page:B1,B2,E11	404 1490 00	Page:C3,C5
222 0630 65	Page:F2	224 7510 90	Page:C9,F6	390 4025 00	Page:B1,B2	404 1522 00	Page:C5
222 0635 65	Page:E11	224 7611 10		390 4049 00	Page:D9	404 1524 00	Page:C3
222 0640 65	Page:E11,F2		Page:A12,B1,B2,B6,B11,C9	390 4096 00	Page:E9,F1	404 1534 00	Page:C3,C5
222 0650 65	Page:E2,E7	224 7811 40		390 9062 00	Page:F1	404 1548 00	Page:C3
222 0655 65	Page:D9		Page:A11,B5,B6,B7,D1,D5,D7,D12,E1,E4,E5,E9,E11	390 9068 00	Page:B8,F2	404 1565 00	Page:C5
222 0812 65	Page:B6,B7	228 0010 45	Page:A5,A7,B6,B8	390 9080 00	Page:E10	404 1569 00	Page:C3
222 0816 65	Page:B7	228 0610 45	Page:A12,C10,D1,F6	390 9096 00	Page:E10	404 1574 00	Page:C5
222 0820 65	Page:D5,E9,E11	228 0810 45	Page:B5	390 9098 00	Page:D6,F2	404 1589 00	Page:C4,C5
222 0825 65		228 3710 42	Page:D8	391 3007 00	Page:C1	404 1599 00	Page:C3
	Page:A11,B6,B7,D11,E3	228 4510 46	Page:C8	391 3016 00	Page:D11,E3,F2	405 4030 00	Page:C6,C8
222 0830 65	Page:D12,E1,E4,E5	228 4670 45	Page:C11	391 3017 00	Page:B5,D12,E3,F4	405 4039 00	Page:C7,C10,D10
222 0840 65	Page:E1,E2,E5	228 5010 45		391 3021 00	Page:F5,F6	405 4044 00	Page:C6,C8,D10
222 0845 65	Page:C9		Page:B6,B7,C6,C9,D7,D11,E3	394 0019 00	Page:F6	405 4045 00	
222 0850 65	Page:E6,E7		Page:D12,E1,E4,E5,E9,E11	404 1004 00	Page:C3		Page:D11,D12,E2,E3,E4,E7
222 0855 65	Page:D5,E5	228 5210 45	Page:D5,D7	404 1005 00	Page:C5	405 4046 00	Page:D12
222 0865 65	Page:A7,D1	228 5410 45	Page:F2	404 1006 00	Page:C3,C5	405 4064 00	Page:A5,A7
222 0875 65	Page:E5,E7	228 5510 45		404 1011 00	Page:C3	405 4083 00	Page:D1
222 0880 65	Page:D12,E4		Page:B5,C10,D9,D12,E3,E4,F5	404 1014 00	Page:C3	408 2007 00	
222 0885 65	Page:D11,E3	228 5610 45		404 1015 00	Page:C3		Page:D7,D10,E1,E2,E5,E7
222 0890 65	Page:C8		Page:B3,B10,B11,C10,C11,D11,E3	404 1016 00	Page:C3,C5	408 8004 00	Page:B9
222 2625 65	Page:D8	228 5810 45		404 1017 00	Page:C3,C5	408 8011 00	Page:B11
222 2825 65	Page:D8		Page:B6,B7,C9,D1,D5,D7,D8,D10,E1,E2,E5,E7	404 1020 00	Page:C3,C5	408 8034 00	Page:B9
222 2830 65	Page:D8			404 1028 00	Page:C3	409 0018 00	Page:F7
222 2840 65	Page:D8	228 7010 45	Page:E8	404 1030 00	Page:C3,C5	409 0032 00	Page:F7
222 5608 65	Page:E2,E7	228 7510 45	Page:E9,E11,F1,F5	404 1033 00	Page:C3,C5	409 0036 00	Page:F7
222 8416 65	Page:F2	228 7610 45		404 1047 00	Page:C3,C5	409 0040 00	Page:F8
222 8510 65	Page:E9,F1		Page:D8,E2,E7,E9,E11,F1,F2	404 1050 00	Page:C3,C5	409 0085 00	Page:C1,F7
222 9035 65	Page:E8			404 1051 00	Page:C3	409 0086 00	Page:F7
222 9616 65	Page:C8			404 1054 00	Page:C3,C5	409 0101 00	Page:F7



Numerical Index

Index numérique

409 0103 00	Page:F7	410 6083 00	Page:F5	414 5137 00	Page:E9	414 8337 00	Page:F5
409 0104 00	Page:F7	410 6089 00	Page:F5	414 5164 00	Page:E9	414 8341 00	Page:A11
409 0114 00	Page:F7	410 6091 00	Page:F5	414 5185 00	Page:B12	414 8371 00	Page:E9
409 0115 00	Page:F7	410 9110 00	Page:F8	414 5236 00	Page:B11	414 8516 00	Page:B7
409 0125 00	Page:F7	410 9172 00	Page:F8	414 5306 00	Page:D7	414 8594 00	Page:E12
409 0126 00	Page:F7	410 9211 00	Page:B1,B2	414 5312 00	Page:C6	414 8607 00	Page:C11
409 2010 00	Page:F7	410 9650 33	Page:B1	414 5313 00	Page:C6,C8	414 8657 00	Page:C1
409 2012 00	Page:F7	412 1055 00	Page:C6,C9	414 5328 00	Page:B12	414 8721 00	Page:C1
409 2013 00	Page:F7	412 1069 00	Page:C6,C9	414 5365 00	Page:B11	414 8727 00	Page:B12
409 2027 00	Page:F7	412 5001 00	Page:B3,B4	414 5548 00	Page:B12	414 8766 00	Page:D1
409 2042 00	Page:D3,F4,F7	413 7010 00	Page:A9,A10,D2	414 5589 00	Page:D1	414 8828 00	Page:C6,C8
409 2043 00	Page:F7	413 7017 00	Page:B1,B2,C2,F4	414 5756 00	Page:C6,C10	414 8835 00	Page:F2
409 2045 00	Page:F4,F7	413 7023 00	Page:B9	414 5813 00	Page:D1	414 8884 00	Page:D11,E3
409 2046 00	Page:F7	413 7027 00	Page:C7,C10	414 6127 00	Page:C1	414 8937 00	Page:B6,B7
409 2047 00	Page:F7	413 7030 00		414 6319 00	Page:F1	414 8949 00	Page:E1
409 2048 00	Page:F7		Page:A6,A8,A9,A10,A12,B1,B2,	414 6324 00	Page:F1	414 8984 00	Page:F3
409 2049 00	Page:F8		B10,C7,C10,D3,D8	414 6557 00	Page:B11,B12	414 8985 00	Page:F3
409 2051 00	Page:F7	413 7031 00	Page:C11,D1	414 6639 00	Page:D10	414 9016 00	Page:F3
409 2053 00	Page:F7	413 7061 00		414 6818 00	Page:B11	414 9179 00	Page:E5
409 2061 00	Page:D3,F4,F7		Page:C6,C8,D6,D7,D10,E1,E2,E5,E7	414 6819 00	Page:B11	414 9180 00	Page:D1
409 2093 00	Page:F8	413 7070 00		414 6847 00	Page:B9	414 9200 00	Page:D3
410 1067 00	Page:F4		Page:A6,A7,A9,A10,A11,A12,B10	414 7062 00	Page:B7	414 9205 00	Page:D3
410 1073 00	Page:F4	413 7071 00	Page:A5,A8,A11,A12	414 7280 00	Page:E9	414 9206 00	Page:D3
410 1095 00	Page:F4	413 7074 00		414 7287 00	Page:B9	414 9276 00	Page:C9
410 1096 00	Page:F4		Page:B6,B8,C7,C10,C12,D5,D12,	414 7464 00	Page:B7	414 9395 00	Page:F1
410 1097 00	Page:F4		E1,E2,E3,E5,E8,E11,F6	414 7533 00	Page:C1	414 9403 00	Page:B11
410 1100 00	Page:D6	413 7103 00	Page:A11,A12,B7	414 7535 00	Page:C1	414 9418 00	Page:D3
410 1113 00	Page:F4	413 7105 00	Page:B11	414 7614 00	Page:F4	414 9435 00	Page:E2
410 2095 00	Page:B5	413 7107 00	Page:B11	414 7633 00	Page:F1	414 9436 00	Page:E2
410 2096 00	Page:B5	413 7110 00	Page:B11	414 7680 00	Page:D5	414 9491 11	Page:F3
410 2097 00	Page:B5	413 7114 00	Page:A7,B1,B2	414 7681 00	Page:D5	414 9611 00	Page:B1,B2
410 2098 00	Page:B5	413 8029 00	Page:B11	414 7725 00	Page:C10	414 9662 01	Page:C1
410 2099 00	Page:B5	413 8030 00	Page:B11	414 7726 00	Page:C8	414 9688 01	Page:C1
410 2100 00	Page:B5	413 8031 00	Page:B11	414 7727 00	Page:C8	414 9694 00	Page:C7,C9
410 2101 00	Page:B5	413 8033 00	Page:C7,C10	414 7731 00	Page:C9	414 9698 00	Page:F3
410 2102 00	Page:B5	414 1152 00	Page:D4,D5	414 7732 00	Page:C9	414 9719 10	Page:F2
410 2103 00	Page:B5	414 1615 00	Page:B12	414 7734 00	Page:C10	414 9720 10	Page:F2
410 2104 00	Page:B5	414 1760 00	Page:F5	414 7848 00	Page:D1	414 9726 00	Page:C1
410 2107 00	Page:B5	414 2224 00	Page:B12	414 7849 00	Page:C7,C10	414 9729 00	Page:B9
410 2108 00	Page:B5	414 2225 00	Page:B12	414 7958 00	Page:B9	414 9730 00	Page:B9
410 2109 00	Page:B5	414 2273 00	Page:C1,F1,F4	414 7959 00	Page:F1	414 9733 00	Page:B9
410 2111 00	Page:B5	414 2745 00	Page:C1	414 8050 00	Page:C9	414 9757 00	Page:E1
410 2112 00	Page:B5	414 3623 00	Page:C6,C10	414 8051 01	Page:C10	414 9758 00	Page:E1,E2
410 2120 00	Page:B5	414 4138 00	Page:B10	414 8051 02	Page:C10	414 9761 00	Page:D8
410 2124 00	Page:B5	414 4152 00	Page:B11,B12	414 8065 00	Page:F4	414 9851 00	Page:F2
410 2125 00	Page:B5	414 4207 00	Page:B11,C1	414 8066 00	Page:F5	414 9897 00	Page:D3
410 2126 00	Page:B5	414 4408 00	Page:C1,D3	414 8067 00	Page:F4	414 9898 00	Page:D3
410 3008 00	Page:F6	414 4544 00	Page:B11	414 8068 00	Page:F4	414 9899 00	Page:D3
410 3011 00	Page:F6	414 4732 00	Page:C1,D3	414 8069 00	Page:F4	414 9900 00	Page:D3
410 5037 00	Page:F5	414 4844 00	Page:C6,C8	414 8071 00	Page:F4	414 9906 00	Page:D3
410 5040 00	Page:E9	414 4916 00	Page:D5	414 8072 00	Page:F5	414 9907 00	Page:D3
410 5042 00	Page:F4	414 5101 00	Page:E9	414 8141 00	Page:C1	414 9908 00	Page:D10
410 6071 00	Page:F5	414 5102 00	Page:E10,F2	414 8208 00	Page:D1	414 9917 00	Page:F4
410 6082 00	Page:F5	414 5136 00	Page:E9	414 8336 00	Page:F5	415 0057 00	Page:B12



Numerical Index Index numérique

415 0085 00	Page:B9	417 0043 05	Page:C11	420 8108 17	Page:B4	420 8503 36	Page:A11,A12
415 0104 00	Page:B9	417 0045 01	Page:C11	420 8108 60	Page:B3	420 8504 30	Page:B1
415 0105 00	Page:E7	417 0047 00	Page:C11	420 8108 75	Page:B3	420 8505 35	Page:A11
415 0106 00	Page:E7	417 0048 00	Page:C11	420 8150 10	Page:A10	420 8505 40	Page:A12
415 0112 00	Page:D1	417 0050 00	Page:C11	420 8150 45	Page:A9	420 8505 52	Page:A12
415 0147 00	Page:F2	417 0052 86	Page:C11	420 8150 46	Page:A9	420 8505 60	Page:A12
415 0148 00	Page:B12	417 0055 00	Page:C11	420 8180 30	Page:A10	420 8507 10	Page:A5,A7
415 0149 00	Page:B7	417 0056 00	Page:C11	420 8180 68	Page:A10	420 8508 90	Page:A5,A7
415 0182 00	Page:C1,F5	417 0057 00	Page:C11	420 8186 60	Page:A9	420 8512 80	Page:A6
415 0255 00	Page:D3	417 0058 00	Page:C11	420 8186 90	Page:A9	420 8513 30	Page:B3
415 0263 00	Page:E1,E6	417 0061 00	Page:C12	420 8270 50	Page:A9	420 8513 40	Page:B10
415 0278 00	Page:E8	417 1200 00	Page:C12	420 8274 30	Page:A5,A7	420 8520 70	Page:B3,B4
415 0279 00	Page:E5	417 1201 00	Page:C12	420 8274 40	Page:A10	420 8522 83	Page:B4
415 0280 00	Page:B9	418 0008 05	Page:F3	420 8274 45	Page:A9	420 8522 84	Page:B3
415 0289 00	Page:D3	418 0008 10	Page:F3	420 8277 15	Page:A10	420 8522 90	Page:B4
415 0298 00	Page:D3	418 0010 09	Page:F3	420 8277 60	Page:A9,A10	420 8522 94	Page:B3
415 0299 00	Page:D3	418 0013 00	Page:F3	420 8278 00	Page:A6,B1,B2	420 8523 01	Page:B3,B4
415 0300 00	Page:D3	418 0017 06	Page:D4	420 8279 70	Page:A5,A7	420 8524 11	Page:B2
415 0301 00	Page:D3	418 0017 08	Page:D4	420 8302 92	Page:A10	420 8524 16	Page:B1
415 0345 00	Page:D3	420 2271 55	Page:A5,A7	420 8303 55	Page:A10	420 8537 30	Page:B5
415 0346 00	Page:D3	420 2274 39	Page:A5,A7	420 8303 70	Page:A10	420 8538 40	Page:B10
415 0347 00	Page:D3	420 2279 45	Page:A5,A7	420 8307 48	Page:A10	420 8542 65	Page:A11
415 0349 00	Page:C11	420 2302 56	Page:A12	420 8313 55	Page:A10	420 8543 10	Page:A12
415 0378 00	Page:F3	420 2303 70	Page:B10	420 8313 60	Page:B10	420 8609 50	Page:B3
415 0379 00	Page:F3	420 2399 46	Page:A11	420 8315 00	Page:A5,A7	420 8609 65	Page:B1
415 0380 00	Page:D5	420 2399 48	Page:A12	420 8317 07	Page:B10	420 8667 59	Page:B2
415 0384 00	Page:B12	420 2400 31	Page:A5,A7	420 8317 92	Page:A11	420 8868 48	Page:A7
415 0407 00	Page:D6	420 2401 81	Page:A6	420 8319 50	Page:A9,A10	420 8869 32	Page:A9
415 0411 00	Page:D5	420 2403 26	Page:A11	420 8319 90	Page:A9,A10	420 8869 55	Page:A9
415 0425 00	Page:D8	420 2404 80	Page:A11,A12	420 8320 90	Page:A10	420 8869 56	Page:A9
415 0431 00	Page:C12	420 2407 61	Page:B10	420 8322 09	Page:A10	420 8873 40	Page:B10
415 0441 00	Page:B11	420 2412 20	Page:A11,A12	420 8322 31	Page:A10	420 8873 55	Page:A10
415 0448 00	Page:F1	420 2412 36	Page:A11,A12,B3	420 8322 39	Page:A9	420 8874 40	Page:B3
415 0487 00	Page:F2	420 2418 11	Page:A7	420 8372 42	Page:A5,A7	420 8874 41	Page:B3
415 0491 00	Page:B8	420 2418 16	Page:A5	420 8380 82	Page:A11,A12	420 8874 50	Page:B4
415 0495 00	Page:B7	420 2453 70	Page:C11,D1	420 8381 90	Page:A12	420 8875 53	Page:A9
415 0505 00	Page:F1	420 2460 15	Page:A9	420 8405 11	Page:B1	420 8875 54	Page:A9
415 0536 00	Page:D3	420 2460 55	Page:A10	420 8408 86	Page:B1,B2	420 8879 30	Page:B10
415 0565 00	Page:B9	420 2501 65	Page:A10	420 8413 06	Page:A5,A12	420 8880 81	Page:A10
415 0583 00	Page:F1	420 2502 34	Page:A11	420 8415 20	Page:B1	420 8970 61	Page:B3,B4
415 0605 00	Page:C1	420 2519 20	Page:A12	420 8415 61	Page:A5,A7	420 8997 88	Page:A6
415 0649 00	Page:B6	420 2532 58	Page:A11,A12	420 8418 31	Page:A5,A7	420 9158 21	Page:A10
415 0701 00	Page:E1	420 2532 75	Page:A12	420 8419 96	Page:A11	420 9159 85	Page:A9
415 0702 00	Page:E5	420 2607 21	Page:A12	420 8420 42	Page:A5,A7	420 9159 86	Page:A9
415 0704 00	Page:E5	420 2607 28	Page:A11	420 8422 30	Page:A9,A10	420 9161 36	Page:A10
415 0753 00	Page:D3	420 4276 84	Page:A9	420 8450 70	Page:A10	420 9161 86	Page:A9
417 0009 00	Page:C7,C9	420 4301 10	Page:A11,A12	420 8451 60	Page:A5,A7	420 9220 25	Page:A12
417 0035 00	Page:C11	420 4307 82	Page:A11	420 8452 60	Page:A5,A7	420 9220 36	Page:A5,A7
417 0035 02	Page:C11	420 4403 66	Page:A12	420 8453 00	Page:B3,B4	420 9220 62	Page:A11,A12
417 0038 01	Page:C11	420 8102 62	Page:B2	420 8454 50	Page:A5,A7	420 9222 45	Page:A5,A7
417 0039 00	Page:C11	420 8102 65	Page:B1	420 8472 82	Page:A5,A7	420 9224 80	Page:A11
417 0040 00	Page:C11	420 8104 86	Page:B10	420 8476 84	Page:A9	420 9225 10	Page:A12
417 0042 01	Page:C11	420 8104 90	Page:B10	420 8500 40	Page:A11	420 9225 51	Page:A5,A7
417 0043 02	Page:C11	420 8107 00	Page:B1				



Numerical Index

Index numérique

420 9230 53	Page:A12	501 0174 00	Page:D10	504 0768 00	Page:C8	506 1341 00	Page:D8
420 9230 68	Page:A12	501 0175 00	Page:D10	504 0773 00	Page:C9	506 1347 10	Page:D7
420 9245 02	Page:A5,A7	501 0178 00	Page:D10	504 0784 00	Page:C6,C8	506 1348 10	Page:D7
420 9277 10	Page:A9	501 0218 00	Page:C6	504 0787 00	Page:C9	506 1349 10	Page:D7
420 9279 45	Page:B10	501 0221 00	Page:C6,C9	504 0802 00	Page:C6,C8	506 1350 10	Page:D7
420 9296 50	Page:B10	501 0222 00	Page:D10	504 0803 00	Page:C6,C8	506 1360 00	Page:D5
420 9299 72	Page:A9	501 0223 00	Page:D1	504 0810 00	Page:C6,C8	506 1364 00	Page:D5
420 9305 8	Page:A5	501 0224 00	Page:C7	504 0824 00	Page:C8	507 0213 00	Page:D1
420 9305 80	Page:A7	501 0250 00	Page:D1	504 0829 00	Page:C7,C9	507 0299 00	Page:D3
420 9306 95	Page:B1	501 0253 00	Page:D10	504 0831 00	Page:C9	512 0470 00	Page:B9
420 9311 85	Page:A12	503 0079 00	Page:B5	504 0838 00	Page:C6,C9	512 0491 00	Page:B7
420 9312 60	Page:A11	503 1036 00	Page:E8	504 0843 00	Page:C6,C8	512 0509 00	Page:B6,B7
420 9312 70	Page:A11,A12	503 1281 00	Page:B6,B7	504 0844 00	Page:C8	512 0524 00	Page:B6,B7
420 9313 55	Page:A5,A7	503 1395 00	Page:D11,E3	504 0871 00	Page:C6,C8	512 0529 00	Page:B6
420 9313 61	Page:A11	503 1396 00	Page:D12,E4	504 0877 00	Page:C9	512 0544 00	Page:B6,B7
420 9325 89	Page:A9	503 1406 00	Page:D8,E1,E5	504 0882 00	Page:C8	512 0556 00	Page:B6,B7
420 9327 97	Page:A5,A7	503 1416 00	Page:E1,E5	504 0916 00	Page:D1	512 0567 00	Page:B6,B7
420 9329 04	Page:A10	503 1422 00	Page:D8	504 0934 00	Page:C6,C8	514 0442 00	Page:B8
420 9357 35	Page:A5,A7	503 1443 00	Page:E2,E7	504 0943 00	Page:C9	514 0443 00	Page:B7
420 9357 46	Page:A10	503 1467 00	Page:D8	504 0946 02	Page:C9	514 0444 00	Page:B7
420 9357 48	Page:A9	503 1510 00	Page:D11	504 0947 00	Page:C10	514 0445 00	Page:B8
420 9359 45	Page:B10	503 1516 00	Page:E1,E5	504 0949 00	Page:C10	514 0447 00	Page:B8
420 9388 10	Page:A5,A7	503 1527 00	Page:E2,E7	504 0950 00	Page:C10	514 0451 00	Page:B7
420 9389 85	Page:B3,B4	503 1528 00	Page:D11	504 0961 00	Page:D1	514 0452 00	Page:B8
420 9391 15	Page:B3,B4	503 1531 00	Page:D11,E3	504 0968 00	Page:C8	514 0465 00	Page:B7
420 9401 90	Page:A5,A7	503 1536 00	Page:D12	504 0977 00	Page:C8	514 0482 00	Page:B6
420 9405 91	Page:B2	503 1540 00	Page:D11,E3	504 0985 00	Page:C9	514 0483 00	Page:B8
420 9411 60	Page:A12	503 1547 03	Page:E2,E7	504 0991 00	Page:C9	514 0484 00	Page:B6
420 9412 50	Page:A11	503 1548 00	Page:D11,E3	504 0992 00	Page:C9	514 0486 00	Page:B6
420 9415 40	Page:B1,B2	503 1553 00	Page:D11,E3	504 1082 00	Page:D1,D11,E3	515 1459 00	Page:F4
420 9416 21	Page:A12	503 1585 00	Page:E6	504 1283 00	Page:D1	515 1515 00	Page:F4
420 9419 25	Page:B2	503 1586 00	Page:E6,E7	504 1416 00	Page:D1	515 1570 00	Page:F6
420 9444 62	Page:A5,A7	503 1587 00	Page:E6,E7	504 1418 00	Page:D1	515 1613 00	Page:F6
420 9457 35	Page:A9,A10	503 1590 00	Page:E1,E5	504 1419 00	Page:D1	515 1631 00	Page:D4
420 9457 50	Page:B1,B2,B10	503 1600 00	Page:E4	504 1429 00	Page:C10	515 1638 00	Page:F4
420 9457 51		503 1602 00	Page:E3	504 1434 00	Page:D1	515 1639 00	Page:F4
	Page:A5,A7,A12,B4,B10	503 1607 00	Page:D11,E3	505 0663 20	Page:D7	517 0417 00	Page:E2,E7
420 9457 52		503 1651 00	Page:D8,E1,E5	505 0673 20	Page:D7	517 0787 00	Page:D1,E1,E5
	Page:A5,A7,B1,B2,B5,B10	503 1687 00	Page:E2,E7	505 0675 09	Page:D8	517 1243 00	Page:B7,D6,F1,F2
420 9457 53	Page:A5,A7	503 1688 00	Page:E2,E7	505 0678 10	Page:D7	517 1262 00	Page:D5
420 9457 59	Page:A9,A10	503 1690 00	Page:D8,E1,E5	505 0681 00	Page:D8	517 1686 00	Page:F4
420 9457 70	Page:B3,B4	503 1692 00	Page:E2,E7	506 0554 00	Page:D5	517 1821 00	Page:C1
420 9530 10	Page:B5	503 1699 00	Page:E3	506 0606 00	Page:D5	517 2185 00	Page:F5
420 9560 10	Page:B10	503 1707 00	Page:E2	506 0809 00	Page:D7	517 2259 00	Page:E10
420 9602 88	Page:B2	503 1728 00	Page:E7	506 0812 00	Page:D7	517 2412 00	Page:D6
420 9650 33	Page:B2	503 1729 00	Page:E8	506 1108 00	Page:D5	517 2413 00	Page:D6
420 9732 28	Page:A11	503 1737 00	Page:D12,E4	506 1158 00	Page:D7	517 2436 00	Page:D10
420 9739 89	Page:A12	503 1748 00	Page:D11,E4,E5	506 1173 00	Page:D8	517 2492 00	Page:C1
420 9942 26	Page:A11	503 1754 00	Page:D12,E1,E3,E5	506 1214 00	Page:D5	517 2548 00	Page:D7
420 9958 38	Page:A10	503 1820 00	Page:E1	506 1259 00	Page:D5	517 2549 00	Page:D8
420 9966 26	Page:A10	504 0737 00	Page:C7,C10	506 1273 00	Page:D8	517 2585 00	Page:F4
420 9978 05	Page:A12	504 0758 00	Page:C9	506 1280 00	Page:D5	517 2586 00	Page:F5
500 0033 00	Page:D10	504 0761 00	Page:C8	506 1318 00	Page:D8	517 2611 00	Page:F1
500 0034 00	Page:D10	504 0763 00	Page:C8	506 1338 00	Page:D5	517 2628 00	Page:F1



Numerical Index Index numérique

517 2654 00	Page:F2	570 0446 00	Page:C10	572 0754 00	Page:D11,E3	732 6012 72	Page:D9
517 2669 00	Page:E11	570 0454 00	Page:B6,B7	572 0764 03	Page:E9	732 6012 74	Page:D9
517 2670 00	Page:E11	570 0455 00	Page:C1	572 0765 01	Page:E9	732 6012 75	Page:C6,C8
517 2671 00	Page:B7,F2	570 0457 00	Page:C9	572 0769 00	Page:B9,B11	732 6030 04	Page:F5
517 2781 00	Page:F1	570 0468 00	Page:D7	572 0776 00	Page:D8	732 6100 10	Page:D5
517 2789 00	Page:B11	570 0481 00	Page:B12	572 0779 00	Page:C1	732 6100 11	Page:D5
517 2802 00	Page:F1	570 0484 00	Page:B12	572 0786 00	Page:F5	732 6100 12	Page:C6
517 2805 10	Page:B9	570 0486 00	Page:C10	572 0795 00	Page:D3	732 6100 19	Page:B6,B7
517 2805 11	Page:B9	570 0487 00	Page:B8	572 0807 00	Page:E7	732 6100 42	Page:D5
517 2809 00	Page:E1,E5	570 0489 00	Page:B12	572 0819 00	Page:D5	732 6100 72	Page:E9,F1
517 2838 00	Page:D3	570 0490 00	Page:B12	572 0841 00	Page:D6	732 6100 75	Page:C9
517 2839 00	Page:B12	570 0493 00	Page:B8	572 0844 00	Page:B3,B4	732 6200 01	Page:C8
517 2856 00	Page:D3	570 0496 00	Page:E8	572 0848 00	Page:D12,E4	732 8040 03	Page:C9
517 2860 00	Page:F6	570 0535 00	Page:D7	572 0857 00	Page:D7	732 8040 09	Page:C11
517 2861 00	Page:F6	570 0537 01	Page:F2	572 0860 00	Page:E2	732 9000 20	Page:C6,C9
517 2862 00	Page:F6	570 0537 03	Page:F2	572 0913 00	Page:D7	732 9000 21	Page:C11
517 2899 00	Page:F2	570 0622 00	Page:D7	572 0914 00	Page:E2,E7	732 9000 26	Page:C11
517 3137 00	Page:E11	570 0630 00	Page:D11,E3	572 0927 00	Page:C7,C10	732 9000 40	Page:C8
518 2021 00	Page:E11	570 1277 00	Page:B6,B7	572 0952 00	Page:D9	732 9580 01	Page:C11
518 2063 00	Page:E11	570 1351 00	Page:C1	572 1512 00	Page:F8	748 0010 01	Page:C1,F6
518 2075 00	Page:D3,E11	570 1510 00	Page:F6	572 1515 00	Page:F8		
518 3047 41	Page:E11	570 1511 00	Page:F4	572 1612 00	Page:C1		
518 3047 46	Page:E11	570 2099 00	Page:D10	580 6420 00	Page:E9		
518 3067 00	Page:D7	570 2739 00	Page:B11,C1	580 6421 00	Page:E9		
518 3087 30	Page:E11	572 0101 00	Page:D10	580 6497 00	Page:D7		
518 3087 33	Page:E11	572 0189 00	Page:E4	580 6498 00	Page:D8		
518 3092 00	Page:E12	572 0223 00	Page:F4	581 0565 00	Page:C7,C10,D10		
518 3104 00	Page:E11	572 0286 00	Page:C1	581 0959 00	Page:C8		
518 3129 10	Page:E11	572 0299 00	Page:D8	581 0968 00	Page:C8		
518 3138 04	Page:E11	572 0308 00	Page:E2,E7	581 0969 00	Page:C9		
518 3138 05	Page:E11	572 0309 00	Page:E2,E7	581 0982 00	Page:C9		
518 3140 00	Page:E9	572 0363 10	Page:E10	581 1222 00	Page:C9		
518 3142 00	Page:D3	572 0365 00	Page:D5	732 4010 30	Page:C11		
518 3153 00	Page:E12	572 0396 00	Page:C1	732 6000 02	Page:C9,F2,F4		
529 0079 00	Page:C12	572 0435 00	Page:D12	732 6000 04	Page:B8,C6,C10		
529 0279 00	Page:E10	572 0458 00	Page:D12,E4	732 6000 16	Page:F4		
561 5027 00	Page:F7	572 0459 00	Page:D7	732 6000 30	Page:F1		
561 5030 00	Page:F7	572 0483 00	Page:D11	732 6010 02	Page:D12,E4		
561 5031 00	Page:F7	572 0521 00	Page:F1	732 6010 17	Page:D11,E3		
561 5032 00	Page:C1,F7	572 0521 01	Page:F1	732 6011 11	Page:C6,C10		
561 5034 00	Page:C1,F4,F5,F7	572 0527 02	Page:F1	732 6011 13	Page:D7		
561 5038 00	Page:F7	572 0566 00	Page:E2,E7	732 6011 20	Page:C1		
570 0137 00	Page:F4	572 0569 00	Page:C2	732 6011 32	Page:C7		
570 0139 00	Page:F4	572 0570 00	Page:C2	732 6011 43	Page:C1		
570 0161 00	Page:B6,B7	572 0617 00	Page:D5	732 6011 44	Page:C7,C8		
570 0220 00	Page:F6	572 0644 00	Page:D5	732 6011 56	Page:D1		
570 0230 00	Page:B11	572 0645 00	Page:D5	732 6011 76	Page:D7		
570 0238 00	Page:F1	572 0671 00	Page:D5	732 6011 97	Page:E2,E7		
570 0248 00	Page:D6	572 0698 00	Page:D8	732 6011 98	Page:E2,E7		
570 0249 00	Page:D6	572 0699 00	Page:D7	732 6012 10	Page:F1		
570 0271 00	Page:F1	572 0710 00	Page:B11	732 6012 21	Page:E9		
570 0273 00	Page:B7	572 0711 00	Page:C10	732 6012 46	Page:C11		
570 0388 00	Page:E1,E5	572 0721 00	Page:F2	732 6012 49	Page:C11		
570 0390 00	Page:B6	572 0724 00	Page:D6	732 6012 53	Page:E9		



Numerical Index

Index numérique

New Parts for 1998

Nouvelles pièces pour 1998

N 400 4088 00 Page:B6
N 400 4089 00 Page:B6
N 400 5085 00 Page:B7
N 400 5086 00 Page:B7
N 403 1340 00 Page:B12,C3
N 403 1341 00 Page:B12,C3
N 403 1359 00 Page:B12,C3
N 403 1360 00 Page:B12,C3
N 403 1361 00 Page:B12,C5
N 403 1362 00 Page:B12,C5
N 403 8011 00 Page:B12
N 403 8012 00 Page:B12
N 404 1608 00 Page:C3,C5
N 404 1609 00 Page:C3
N 404 1613 00 Page:C5
N 404 1615 00 Page:C3
N 404 1616 00 Page:C3
N 409 9017 00 Page:F8
N 409 9018 00 Page:F8
N 410 1121 00 Page:F4
N 410 9220 00 Page:B1
N 410 9221 00 Page:B1,B2
N 410 9222 00 Page:B1
N 410 9224 00 Page:B2
N 410 9225 00 Page:B2
N 415 0759 00 Page:D8
N 415 0792 00 Page:C1
N 415 0798 00 Page:B12
N 415 0799 00 Page:C1,C2,F6,F8
N 415 0800 00 Page:C1
N 415 0801 00 Page:B12
N 415 0802 00 Page:B9,B12,C2
N 415 0803 00 Page:B12
N 415 0807 00 Page:B11
N 415 0847 00 Page:B9
N 415 0853 00 Page:B1,B2
N 415 0854 00 Page:B1,B2
N 415 0869 03 Page:E9
N 415 0870 03 Page:E9
N 415 0897 00 Page:B1,B2
N 415 0939 00 Page:F1
N 415 0945 00 Page:D7
N 415 0947 00 Page:E5
N 415 0949 00 Page:E5,E7
N 415 0957 03 Page:E9
N 415 0963 00 Page:F4
N 415 0964 00 Page:F4
N 415 0965 00 Page:F4
N 415 0972 00 Page:F4
N 415 0973 00 Page:F5
N 415 0995 00 Page:D3
N 415 1007 00 Page:F5

N 415 1059 00 Page:B12
N 415 1114 00 Page:C2
N 415 1147 00 Page:F4
N 415 1152 00 Page:F3
N 415 1153 00 Page:F3
N 415 1154 00 Page:F3
N 415 1156 00 Page:F3
N 415 1157 00 Page:F3
N 415 1158 00 Page:F3
N 415 1159 00 Page:F3
N 415 1160 00 Page:F3
N 415 1161 00 Page:F3
N 415 1162 00 Page:F3
N 415 1175 00 Page:D3
N 415 1193 00 Page:B12
N 417 0043 09 Page:C11
N 417 0100 00 Page:C11
N 417 0107 00 Page:C11
N 417 2215 00 Page:C11
N 417 2218 00 Page:C11
N 418 0000 07 Page:F3
N 418 0001 34 Page:F3
N 418 0001 40 Page:F3
N 418 0008 17 Page:F3
N 418 0015 00
Page:D9,E1,E2,E6,E7
N 418 0022 00 Page:F3
N 420 2390 43 Page:A11
N 420 8324 38 Page:A9
N 420 8543 00 Page:A11
N 420 8880 11 Page:A5
N 420 9115 51 Page:A11,A12
N 420 9231 47 Page:A11
N 420 9231 63 Page:A11
N 420 9236 20 Page:A11
N 503 1746 00 Page:D11,E3
N 503 1755 00 Page:D11
N 503 1758 00 Page:D5
N 503 1760 00 Page:E5
N 503 1761 00 Page:E1
N 503 1765 00 Page:E8
N 503 1767 00 Page:E8
N 503 1816 00 Page:E3
N 503 1820 00 Page:E5
N 503 1821 00 Page:D11,E1
N 503 1828 00 Page:E3,E5
N 503 1831 00 Page:D11,E3
N 503 1833 00 Page:D11,E3
N 503 1834 00 Page:E8
N 504 1485 00 Page:C6
N 504 1486 00 Page:C6
N 504 1493 00 Page:D1
N 504 1494 00 Page:D1
N 504 1501 00 Page:C6,C8

N 506 1438 00 Page:D8
N 506 1445 00 Page:D7
N 506 1448 00 Page:D5
N 506 1449 00 Page:D5
N 507 0314 00 Page:D1,D3
N 507 0322 00 Page:D1,D3
N 515 1726 00 Page:C10
N 517 2945 00 Page:F2
N 517 2950 00 Page:F2
N 517 2951 00 Page:F2
N 517 2966 00 Page:F2
N 517 2970 00 Page:B1,B2
N 517 2979 00 Page:E9
N 517 2988 00 Page:C1
N 517 2989 00 Page:F1
N 517 2990 00 Page:F1
N 517 2991 00 Page:F1
N 517 2992 00 Page:F1
N 518 3167 72 Page:E11
N 518 3167 73 Page:E11
N 518 3175 41 Page:E11
N 518 3175 60 Page:E11
N 518 3188 50 Page:E11
N 518 3188 60 Page:E11
N 518 3189 23 Page:E11
N 518 3189 24 Page:E11
N 518 3190 40 Page:E11
N 518 3190 43 Page:E11
N 518 3205 02 Page:E11
N 518 3205 03 Page:E11
N 560 1032 00 Page:E3
N 560 3171 00 Page:D11
N 570 0666 22 Page:D11,E4
N 570 0666 23 Page:D12
N 570 0666 32 Page:E3
N 570 0667 23 Page:D11
N 570 0667 32 Page:E3
N 570 0697 00 Page:B12
N 570 2112 00 Page:D10
N 570 2116 00 Page:D10
N 572 0762 13 Page:F2
N 572 0762 14 Page:F2
N 572 0771 80 Page:F1
N 572 0771 81 Page:F1
N 572 0991 00 Page:E9
N 572 0993 00 Page:E9
N 572 1015 03 Page:E9
N 572 1018 00 Page:F1
N 572 1063 00 Page:E9
N 572 1066 00 Page:F5
N 572 1082 00 Page:E10
N 572 1089 00 Page:C1
N 572 1090 00 Page:C1
N 580 6599 00 Page:F1

N 580 6613 00 Page:F1
N 580 6671 00 Page:B12
N 580 6671 03 Page:B12
N 861 7615 00 Page:C5,C12
N 861 7616 00 Page:C4,C12
N 861 7617 00 Page:C4,C12
N 861 7618 00 Page:C4,C12



®* Trademarks of Bombardier Inc.
© 1997 Bombardier Inc. All rights reserved
Litho'd in Canada

®* Marques de commerce de Bombardier Inc.
© 1997 Bombardier Inc. Tous droits réservés
Lithographié au Canada

